# **APPLIKATIONSANLEITUNG**



**COMBIVERT F4-F V3.0** 



Art.Nr.: 00.F4.FDA-K300 Stand 10/02

Einführung Allgemeines

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 2002
1	1	2	14.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten

1. Einführung	Dieses Kapitel soll schnellen Zugriff auf die gesuchten Informationen geben. Es besteht aus Inhaltsverzeichnis und Vorwort
2. Überblick	Hier wird der Umrichter und seine Merkmale, Einsatzbedingungen und Verwendungszweck beschrieben.
3. Hardware	Beschreibung der Hardware, Technische Daten des Umrichters, sowie Anschluß von Leistungs- und Steuerklemmen.
4. Bedienung	Die grundlegende Bedienung des KEB COMBIVERT, wie Passworteingabe, Parameter- und Satzanwahl.
5. Parameter	Eine Auflistung sämtlicher Parameter sortiert nach Parametergruppen. Die Parameterbeschreibung umfasst Adressen, Wertebereiche und Verweise in welchen Funktionen sie verwendet werden.
6. Funktionen	In diesem Kapitel sind sämtliche Umrichterfunktionen mit ihren jeweiligen Parametern zusammengefasst, um die Programmierung einfacher zu gestalten.
7. Inbetriebnahme	Leistet Hilfestellung bei der Erstinbetriebnahme und zeigt Möglichkeiten und Techni- ken zur Optimierung eines Antriebes.
8. Sonderbetriebsart	Beschreibt besondere Betriebsarten, wie z.B DC-Kopplung
9. Störungshilfe	Fehlervermeidung, Auswerten von Fehlermeldungen und Behebung der Ursachen.
10. Projektierung	Übersicht über die mögliche Einbindung in bestehende Vernetzungen; Adress- und Wertetabelle zur Implementierung in eigene Protokolle
11. Netzwerkbetrieb	Übersicht über die mögliche Einbindung des KEB COMBIVERT in bestehende Vernetzungen.
12. Applikationen	In diesem Kapitel stehen Beschreibungen einiger Applikationen, die als Anregungen oder Hilfe zur Lösung eigener Einsatzfälle dienen sollen.
13. Anhang	Alles was nirgendwo hinpasste oder uns hinterher eingefallen ist.

©	KEB Antriebstechnik, 2002	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	14.10.02	1	1	3

# Einführung

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 2002
1	1	4	21.06.99	KEB COMBIVERT F4-F	0	Alle Rechte vorbehalten

# Einführung



1.	Einführung	1.1	Allgemeines	5	1.1.1 1.1.2	Inhaltsverzeichnis Vorwort	
2.	Überblick						
3.	Hardware						
4.	Bedienung						
5.	Parameter						
6.	Funktionen						
7.	Inbetriebnahme						
8.	Sonderbetriebsart						

11. Netzwerkbetrieb
---------------------

9. Fehlerdiagnose

10. Projektierung

12. Applikationen

13. Anhang

©	KEB Antriebstechnik, 2002	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	21.06.99	1	1	5

Einführung Allgemeines

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 2002
1	1	6	14.10.02	KEB COMBIVERT F4-F	0	Alle Rechte vorbehalten



### Einführung 1.

# 1.1 Allgemeines

# 1.1.1 Inhaltsverzeichnis

1.	Einführung	]		1.1.7
	1.1		ines	
		1.1.1	Inhaltsverzeichnis	1.1.7
		1.1.2	Vorwort	1.13
2.	Überblick .			2.1.3
	2.1		beschreibung	
		2.1.1	Leistungsmerkmale des KEB COMBIVERT F4-F	
		2.1.2	Funktionsprinzip	
		2.1.3	Bestimmungsgemäße Verwendung	
		2.1.4	Typenschlüssel	
		2.1.5	Dimensionierungshinweise	
		2.1.6	Gerätegrößen 230V-Klasse	2.1.6
		2.1.7	Gerätegrößen 400V-Klasse	
3.	Hardware .			3.1.3
	3.1	Steuerte	ile	3.1.3
		3.1.1	Übersicht	3.1.3
		3.1.2	Steuerkarten	3.1.4
		3.1.3	Steuerklemmleiste X2	3.1.5
		3.1.4	Beschaltung der digitalen Ein-/Ausgänge	3.1.6
		3.1.5	Beschaltung der analogen Ein-/Ausgänge	3.1.6
4.	Bedienung	]		4.1.3
	4.1		gen	
		4.1.1	Parameter, Parametergruppen, Parametersätze	
		4.1.2	Anwahl eines Parameters	
		4.1.3	Einstellen von Parameterwerten	4.1.4
		4.1.4	ENTER-Parameter	4.1.4
		4.1.5	Nicht programmierbare Parameter	4.1.5
		4.1.6	Rücksetzen von Fehlermeldungen	4.1.5
		4.1.7	Rücksetzen von Spitzenwerten	4.1.5
		4.1.8	Quittieren von Rückmeldungen	4.1.5
	4.2	Passwor	tstruktur	4.2.3
		4.2.1	Passwortebenen	
		4.2.2	Passwörter	
		4.2.3	Ändern der Passwortebene	
	4.3		meter	
		4.3.1	Bedienung im CP-Mode	
		4.3.2	Werkseinstellung	
		4.3.3	Beschreibung der CP-Parameter	4.3.5

©	KEB Antriebstechnik, 2002	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	14.10.02	1	1	7

4.4	Drive-Mo	dus	4.4.3
	4.4.1	Einstellmöglichkeiten	4.4.3
	4.4.2	Anzeige und Tastatur	4.4.3
	4.4.3	Sollwertanzeige /Sollwertvorgabe	4.4.3
	4.4.4	Drehrichtungsvorgabe	4.4.4
	4.4.5	Start / Stop / Run	4.4.4
	4.4.6	Verlassen des Drive-Mode	4.4.5
Parameter .			. 5.1.3
5.1	Paramete	r	5.1.3
	5.1.1	Parametergruppen	5.1.3
	5.1.2	Parameterliste F4-F	5.1.5
<b>Funktionsb</b>	eschreib	ungen	6.1.3
6.1	Betriebs-	und Gerätedaten	6.1.3
	6.1.1	Übersicht der ru-Parameter	6.1.3
	6.1.2	Übersicht der In-Parameter	6.1.3
	6.1.3	Erklärung zur Parameterbeschreibung	6.1.4
	6.1.4	Beschreibung der ru-Parameter	6.1.5
	6.1.5	Beschreibung der In-Parameter	. 6.1.16
6.2	Analoge l	Ein- und Ausgänge	6.2.3
	6.2.1	Kurzbeschreibung	
		. ,	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
6.3	•		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
		Schalthedingungen (do 1 do 8)	6310
		g g \ , ,	
	0.0.17		. 0.0.10
	Parameter . 5.1 Funktionsb 6.1	4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6  Parameter 5.1 Paramete 5.1.1 5.1.2  Funktionsbeschreib 6.1 Betriebs- 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.2 Analoge 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 6.2.6 6.2.7 6.2.8 6.3 Digitale E 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.3.6 6.3.7 6.3.8 6.3.9 6.3.10 6.3.11 6.3.12 6.3.13 6.3.14 6.3.15	4.4.1 Einstellmöglichkeiten 4.4.2 Anzeige und Tastatur. 4.4.3 Sollwertanzeige /Sollwertvorgabe. 4.4.4 Drehrichtungsvorgabe. 4.4.5 Start / Stop / Run 4.4.6 Verlassen des Drive-Mode.  Parameter  5.1 Parameter 5.1.1 Parametergruppen

Abschnitt

1

Seite

8

Datum

14.10.02

Name: Basis

**KEB COMBIVERT F4-F** 

©

KEB Antriebstechnik, 2002

Alle Rechte vorbehalten

Kapitel

1



	6.3.18	Ausgangsklemmenstatus (ru.15)	6.3.15
	6.3.19	Verwendete Parameter	6.3.16
6.4	Sollwert-	und Rampenvorgabe	6.4.3
	6.4.1	Kurzbeschreibung	
	6.4.2	AUX-Funktion, Sollwert- und Drehrichtungsauswahl	6.4.4
	6.4.3	Sollwertgrenzen	6.4.7
	6.4.4	Sollwertberechnung	6.4.8
	6.4.5	Rampengenerator	6.4.10
	6.4.6	Verwendete Parameter	6.4.13
6.5	Motordat	en- und Reglereinstellung	6.5.3
	6.5.1	Motortypenschild	6.5.3
	6.5.2	Motordaten vom Typenschild (dr.0dr.4, dr.12)	6.5.3
	6.5.3	Motoranpassung (Fr.10)	6.5.4
	6.5.4	Gesteuerter Betrieb	
	6.5.5	Modulationsgrad (dS.12) und Übermodulation (dS.14)	6.5.8
	6.5.6	Schaltfrequenz (dS.13)	6.5.8
	6.5.7	Reglerstruktur	6.5.9
	6.5.8	Stromregelung	6.5.10
	6.5.9	Drehzahlregelung	6.5.10
	6.5.10	Drehmomentbegrenzung	6.5.11
	6.5.11	Flußabsenkungsberechnung	6.5.12
	6.5.12	Flußregelung	6.5.13
	6.5.13	Maximalspannungsregelung	6.5.13
	6.5.14	Motorparameteradaption	6.5.14
	6.5.15	Momentenregelung	6.5.19
	6.5.16	Trägheitsmoment	6.5.21
	6.5.17	Verwendete Parameter	6.5.21
6.6	Schutzfu	nktionen	
	6.6.1	Thermischer Motorschutz	
	6.6.2	Elektronischer Motorschutz	6.6.3
	6.6.3	Thermischer Umrichterschutz	
	6.6.4	Netz-Aus-Funktion	6.6.5
	6.6.5	Externe Fehlerüberwachungen	6.6.6
	6.6.6	Watchdog-Zeit (Pn.23)	
	6.6.7	Endschalter (Pn.24)	
	6.6.8	Bremsmoment / Notstop, Not-Stop-Rampe	
	6.6.9	Automatischer Wiederanlauf und Drehzahlsuche	
	6.6.10	Verwendete Parameter	
6.7	Paramete	ersätze	
	6.7.1	Nicht programmierbare Parameter	
	6.7.2	Kopieren von Parametersätzen (Fr.0, Fr.1, Fr.9)	
	6.7.3	Parametersätze anwählen	
	6.7.4	Sperren von Parametersätzen	
	6.7.5	Parametersatz Ein- / Ausschaltverzögerung (Fr.5, Fr.6)	
	6.7.6	Verwendete Parameter	6.7.7

9

6.8	Sonderfu	nktionen	6.8.3
	6.8.1	Bremsenansteuerung	6.8.3
	6.8.2	Abgleich Assistent	6.8.7
	6.8.3	AUX-Funktion (An.13)	6.8.9
	6.8.4	Motorpoti - Funktion	6.8.11
	6.8.5	Temperaturregelung	6.8.14
6.9	Geberinte	erface	6.9.3
	6.9.1	Ausführungen	6.9.3
	6.9.2	Geberschnittstelle Kanal 1 Inkrementalgeber	6.9.4
	6.9.3	Geberschnittstelle Kanal 1 Resolver	6.9.6
	6.9.4	Geberschnittstelle Kanal 1 Hiperface	6.9.6
	6.9.5	Geberschnittstelle Kanal 2	6.9.8
	6.9.6	Auswahl eines Gebers	6.9.10
	6.9.7	Grundeinstellung	6.9.12
	6.9.8	Spannungsversorgung der Geber	6.9.13
	6.9.9	Verwendete Parameter	6.9.14
6.10	Synchron	nregelung	6.10.3
	6.10.1	Getriebeverhältnis	6.10.4
	6.10.2	Lageregler	6.10.5
	6.10.3	Berechnung der Sollposition	6.10.6
	6.10.4	Aufsynchronisation	6.10.7
	6.10.5	Registerfunktion	
	6.10.6	Anschlußzubehör für Master- Slave Betrieb	6.10.12
	6.10.7	Verwendete Parameter	6.10.13
6.11	Positionic	ermodul	
	6.11.1	( , )	
	6.11.2	Auswahl eines Gebereinganges für die Lagerückführur	
	6.11.3	9 9	
	6.11.4	3	
	6.11.5	Berechnung des Lageprofilsund der Drehzahlvorsteuer	rung
		Lageregler	
		Softwareendschalter	
		Festlegung der Sollposition	
		Änderung der Sollposition	
		Festlegung der Istposition	
		Schaltbedingungen für Posi	
		P. Einstellung des Positionierreglers und des Fahrprofils.	
		Checkliste	
		Programmierbeispiele	
		Verwendete Parameter	
6.12		neter definieren	
		Übersicht	
		Zuordnung der CP-Parameter	
		Startparameter (ud.2, ud.3)	
	6.12.4	Beispiel	6.12.5

©

KEB Antriebstechnik, 2002

Alle Rechte vorbehalten

Abschnitt

1

Seite

10

Datum

14.10.02

Name: Basis

**KEB COMBIVERT F4-F** 

Kapitel

1



		6.12.5	Verwendete Parameter	6.12.5
7. Inl	betriebnahme	<b></b> .		7.1.3
	7.1	Vorbereit	ende Maßnahmen	7.1.3
		7.1.1	Nach dem Auspacken	
		7.1.2	Einbau und Anschluß	
		7.1.3	Checkliste vor der Inbetriebnahme	
	7.2	Erstinbet	riebnahme	
		7.2.1	Inbetriebnahme (gesteuert)	
		7.2.2	Inbetriebnahme (geregelt)	
8.	Sonderbetr	iebsart		8.1.2
9.	Fehlerdiagr	nose		9.1.3
	9.1	Fehlersu	che	9.1.3
		9.1.1	Allgemeines	9.1.3
		9.1.2	Fehlermeldungen und ihre Ursachen	9.1.3
10.	Projektieru	ng		10.1.3
	10.1	Allgemei	ne Auslegungen	10.1.3
		_	Schaltschrankauslegung	
		10.1.2	Auslegung von Bremswiderständen	10.1.4
11.	Netzwerkbe			
	11.1	Netzwerk	komponenten	11.1.3
			Verfügbare Hardware	
		11.1.2	RS232-Kabel PC/Umrichter	11.1.3
		11.1.3	Interface- und Bus-Operator	11.1.4
		11.1.4	LWL-BUS	11.1.5
			InterBus-Loop-Operator	
	11.2.		meter	
			Umrichteradresse einstellen (ud.6)	
			Baudrate (ud.7)	
			Verwendete Parameter	
12.	Applikation	en		12.1.1
13.	Anhang			13.1.1
	13.1	Suchen u	ınd Finden	13.1.3
		13.1.1	Stichwortsuche	13.1.3
		13.1.2	Begriffsdefinition	13.1.9
		13.1.3	KEB-Weltweit	13.1.11
		13.1.4	Inlandvertretungen	13.1.12
		13.1.5	Notizen	13.1.13

©	KEB Antriebstechnik, 2002	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	14.10.02	1	1	11

Einführung Allgemeines

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 2002
1	1	12	14.10.02	KEB COMBIVERT F4-F	0	Alle Rechte vorbehalten



#### 1.1.2 Vorwort

#### Wer soll das bloß lesen?


Alle, die mit der Entwicklung und Konstruktion von Applikationen betraut sind. Wer die umfangreichen Programmiermöglichkeiten des COMBIVERT kennt, kann schon in der Planungsphase einer Maschine an externen Steuerungen und aufwendigen Verkabelungen einsparen, indem das Gerät als aktives Steuerelement genutzt wird. Diese Anleitung dient **nicht** als Ersatz für die gerätebegleitende Dokumentation, sondern nur als Ergänzung.

#### 1000 und eine Applikation...

mit möglichst einem Gerät. Wer kennt diese Forderung nicht aus Einkauf, Produktion oder Service. Wir haben diese Forderungen ernst genommen und eine Baureihe mit einer offenen Programmierung geschaffen, die per PC, Chipkarte oder von Hand an die geforderte Applikation angepasst werden kann.

#### Das kann doch keiner bedienen...

könnten Skeptiker kritisieren. Doch auch dazu haben wir eine Lösung gefunden. Wenn die Entwicklungsphase einer Maschine abgeschlossen ist, werden i.d.R. nur noch wenige oder gar keine Verstellmöglichkeiten am Umrichter gebraucht. Warum sollen dann noch alle sichtbar sein? Gesagt - getan, durch die Definition eines eigenen Menüs sind nur noch ausgewählte Parameter sichtbar. Das vereinfacht das Handling, die Endverbraucher-Dokumentation und die Betriebssicherheit durch unbefugten Zugriff (siehe Bild 1.1.2).



(0	KEB Antriebstechnik, 2002	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	14.10.02	1	1	13

# Einführung

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 2002
1	1	14	21.06.99	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten



1. Einführung

2. Überblick

3. Hardware

4. Bedienung

5. Parameter

- 6. Funktionen
- 7. Inbetriebnahme
- 8. Sonderbetriebsart
- 9. Fehlerdiagnose
- 10. Projektierung
- 11. Netzwerkbetrieb
- 12. Applikationen
- 13. Anhang

			\
1	Produktbeschreibung	2.1.1	Merkmale des KEB
<u>'</u>	1 Todakibesciii elbalig		COMBIVERT F4-F 3
		2.1.2	Funktionsprinzip3
		2.1.3	Bestimmungsgemäße
			Verwendung4
			Typenschlüssel 5
		2.1.5	Dimensionierungshinweise 6
		2.1.6	Gerätegrößen 230V-Klasse 6
		2.1.7	Gerätegrößen 400V-Klasse 7
		\	

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 2002
2	1	2	15.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten

# 2. Überblick

# 2.1 Produktbeschreibung

2.1.1 Leistungsmerkmale des KEB COMBIVERT F4-F

Prog. Bedienermenue

Synchronlauf 8 Parametersätze Positioniersteuerung 17 Parametergruppen Jogging-Funktion (prog.) prog. Relaisausgang Automatische Reglereinstellung Software Ein-/Ausgänge COMBIVER1 Inkrementalgebernachbildung 7 prog. digitale Eingänge Hardwarestromregelung 2 prog. analoge Eingänge Feldorientierte Regelung 2 prog. digitale Ausgänge Schutzeinrichtungen 2 prog. analoge Ausgänge

> Prog. Filter für Analog- und Digitaleingänge Einstellb. Verschliff der Rampen Betriebsstundenzähler


# 2.1.2 Funktionsprinzip

Grundsätzlich besteht das Leistungsteil eines Frequenzumrichters aus einem Netzgleichrichter, dem Gleichspannungszwischenkreis und einem Wechselrichter im Ausgang. Der Netzgleichrichter besteht aus einer ein- oder dreiphasigen Brückenschaltung, wobei die einphasige Ausführung nur auf kleine Leistungen beschränkt ist. Seine Aufgabe ist es, die Wechselspannung des Netzes in eine Gleichspannung umzuwandeln, die durch den Zwischenkreiskondensator geglättet wird, so daß im Idealfall (Umrichter unbelastet) der Zwischenkreis auf eine Spannung von  $\mathbf{U}_{ZK} = \sqrt{2\cdot \mathbf{U}_N}$  aufgeladen ist.

Da beim Aufladen des Zwischenkreiskondensators kurzzeitig sehr hohe Ströme fließen, die zur Auslösung der Eingangssicherungen oder sogar zur Zerstörung des Netzgleichrichters führen würden, muß der Ladestrom auf ein zulässiges Maß begrenzt werden. Man erreicht dies durch einen Einschaltstrom-Begrenzungswiderstand in Reihe zum Kondensator, der nach erfolgter Aufladung des Kondensators z. B. durch ein Relais oder Thyristor überbrückt wird und somit nur beim Einschalten des Umrichters aktiv ist.

Da zur Glättung der Zwischenkreisspannung eine große Kapazität erforderlich ist, führt der Kondensator nach der Trennung des Umrichters vom Netz noch für einige Zeit eine hohe Spannung.

Die eigentliche Aufgabe des Frequenzumrichters, eine nach Frequenz und Amplitude variable Ausgangsspannung zur Regelung/Steuerung eines Drehstrommotors zu erzeugen, übernimmt der Wechselrichter am Ausgang. Er stellt eine 3-phasige Ausgangsspannung nach dem Prinzip der Pulsweitenmodulation zur Verfügung, die am Drehstromasynchronmotor einen sinusförmigen Strom erzeugt.



©	KEB Antriebstechnik, 2002	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	15.10.02	2	1	3

# 2.1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung



Der KEB COMBIVERT ist ein Frequenzumrichter mit Gleichspannungszwischenkreis. Er arbeitet nach dem Prinzip der Pulsweitenmodulation und dient ausschließlich zur stufenlosen Drehzahlregelung/-steuerung von Drehstrommotoren. Er wurde unter Beachtung der einschlägigen Sicherheitsnormen entwickelt und unter höchsten Anforderungen an die Qualität gefertigt. Vorraussetzung für einen einwandfreien Betrieb ist die funktionsgerechte Projektierung des Antriebes und setzt sachgerechten Transport und Lagerung, sowie sorgfältige Montage und Anschluß vorraus.




Der Betrieb anderer elektrischer Verbraucher ist untersagt und kann zur Zerstörung der Geräte, sowie daraus resultierende Folgeschäden führen.



### 2.1.4 Typenschlüssel

### **Artikelnummer**



<sup>\*)</sup> Bei Kunden- oder Sonderversionen weichen die letzten 4 Stellen vom obigen Schlüssel ab.

© KEB Antriebstechnik, 2002	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	15.10.02	2	1	5

# 2.1.5 Dimensionierungshinweise

Der KEB COMBIVERT F4-F ist generell auf den Motornennstrom auszulegen. Abhängig von der Applikation sollte der Ausgangsnennstrom des Umrichters um Faktor 1...2 größer als der Motornennstrom dimensioniert werden. Bei Spezialmotoren setzen Sie sich bitte mit KEB in Verbindung.

Aufstellhöhe max. 2000 m. Bei Aufstellhöhen über 1000 m ist eine Leistungsreduzierung von 1% pro 100m zu berücksichtigen.

# 2.1.6 Gerätegrößen 230V-Klasse

Gerätegröße		0	7	1	2	13	14	15	16
Ausgangsnennleistung	[kVA]	1	,6	6	,6	8,3	11	17	23
Max.Motornennleistung	[kW]	0,	75		4	5,5	7,5	11	15
Ausgangsnennstrom	[A]	4	4	16	6,5	24	33	48	66
Max. Kurzzeitgrenzstrom	[A]	7	,2	24,8		36,5	49,5	72	99
OC-Auslösestrom	[A]	8	,8	29	9,7	43	59	88	119
Eingangsnennstrom	[A]	8	4,4	33	18,1	26,5	36	53	73
Gehäusegröße		D	D	E	E	G	G	Н	Н
Nennschaltfrequenz	[kHz]		6		8	16	16	16	16
Max. Schaltfrequenz	[kHz]		6		8	16	16	16	16
Verlustleistung bei Nennbetrieb	[W]	6	5	2	10	220	280	430	550
Stillstandsdauerstrom bei 8kHz	[A]	-	-	16	5,5	19	-	-	-
Stillstandsdauerstrom bei 16kHz	[A]	-	-	-	-	8,6	-	-	-
Max. KühlkörpertemperaturT <sub>OH</sub>	[°C]	8	5	7	73	90	90	90	90
Max. zul. Netzsicherung (träge)	[A]	20	10	35	25	35	50	80	80
Leitungsquerschnitt	[mm <sup>2</sup> ]	2,5	1,5	6	4	6	10	25	25
Min. Bremswiderstand 1)	$[\Omega]$	5	6	2	21	16	13	5,6	5,6
Typ. Bremswiderstand 1)	$[\Omega]$	10	00	2	28	22	16	13,6	8,8
Max. Bremsstrom	[A]		7		9	29	29	70	70
Anzugsmoment Klemmleiste	[Nm]	0	,5	0	,5		1	,2	
Netzspannung	[V]			<u> 80260 -</u>	` _		spannur		
Netzphasen		1	3	1	3	3	3	3	3
Netzfrequenz	[Hz]					0 +/- 2			
Ausgangsspannung	[V]			-		U Netz			
Ausgangsfrequenz	[Hz]				siehe Ste				_
Motorleitungslänge geschirmt	[m] [°C]	30	30				00		
Lagerungstemperatur					70 °C				
Betriebstemperatur	[°C]			=		<u>45 °C</u>			
Bau- / Schutzart						20			
Relative Luftfeuchtigkeit				max	<u> 95% oh</u>		uung		
geprüft nach Produktnorm				=		800-3			
Klimakategorie				3k	(3 gemäß	3 EN 501	78		

1) Die Angabe gilt nur für Geräte mit internem Bremstransistor (siehe "2.1.4 Typenschlüssel").

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 2002
2	1	6	15.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten



# 2.1.7 Gerätegrößen 400V-Klasse (10-17)

Gerätegröße		10	12	1	3	1	4	1	5	1	6	1	7
Ausgangsnennleistung	[kVA]	4	6,6	8	,3	1	1	1	7	2	3	2	9
Max.Motornennleistung	[kW]	2,2	4		,5	7,5		11		1	5	18,5	
Ausgangsnennstrom	[A]	5,8	9,5	1	2	16	5,5	24		33		42	
Max. Kurzzeitgrenzstrom	[A]	10,4	17,1	21,6	18	29,7	24,8	3	6	49,5		63	
OC-Auslösestrom	[A]	12,7	20,9		21,6	36,3	29,7		3,2		),4		5,6
Eingangsnennstrom	[A]	6,4	10,5		3,2	18	,		3,5		5,5		6
Gehäusegröße		D	Е	Е	G	Е	G	G	Н	G	Н	Н	R
Nennschaltfrequenz	[kHz]	8	16		6	8	16	8	16	8	16	8	16
Max. Schaltfrequenz	[kHz]	16	16		6	16	16	16	16	16	16	16	16
Verlustleistung bei Nennbetrieb	[W]	130	180	240	200	240	260	290	360	310	490	470	700
Stillstandsdauerstrom bei 8kHz	[A]	6,4	9,5	12	19	16,5	19	19	25	21,5	33	30	42
Stillstandsdauerstrom bei 16kHz	[A]	-	9,5	12	12	-	12	8,5	15	9,7	20	13,5	30
Max. KühlkörpertemperaturT <sub>OH</sub>	[°C]	79	73	73	90	73	90	90		90		90	79
Max. zul. Netzsicherung (träge) 1) [A]			20		20	2	5		5		0		3
Leitungsquerschnitt	[mm²]	1,5	2,5	2	,5	4 6		3	10		16		
Min. Bremswiderstand <sup>2)</sup>	$[\Omega]$	160	50	50	39	50	39		22	25	22	22	9
Typ. Bremswiderstand <sup>2)</sup>	$[\Omega]$	270	150	10	00	8	82 56		3	9	2	28	
Max. Bremsstrom	[A]		15	15	21	15	21	21	37	30	37	37	88
Anzugsmoment Klemmleiste	[Nm]				1,2	0,5	1,2	1,2	2,5	1,2	2,5	2	,5
Netzspannung 3)	[V]	305500 +/-0 (400V Nennspannung) 1)											
Netzphasen		3											
Netzfrequenz	[Hz]	50 / 60 +/- 2											
Ausgangsspannung	[V]												
Ausgangsfrequenz	[Hz]					Si		teuerte	<u>eil</u>				
Motorleitungslänge geschirmt	[m] [°C]							00					
Lagerungstemperatur													
Betriebstemperatur	[°C]												
Bau- / Schutzart		IP20											
Relative Luftfeuchtigkeit		max. 95% ohne Betauung											
Geprüft nach Produktnorm								800-3		_			
Klimakategorie	Klimakategorie					3K3	gemäß	3 EN 5	0178				

- Ab Gehäusegröße M sind Sicherungen vom Typ Ferra Z 6,6 URD xxx einzusetzen. 1)
- 2) Die Angabe gilt nur für Geräte mit internem Bremstransistor (siehe "2.1.4 Typenschlüssel").
- 3) Bei Nennspannungen ≥460V den Nennstrom mit Faktor 0,86 multiplizieren
- Diese Geräte können mit einem oder mehreren Bremsmodulen betrieben werden. Für weitere Infos setzen Sie 4) sich bitte mit KEB in Verbindung.

©	KEB Antriebstechnik, 2002	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	15.10.02	2	1	7

# Gerätegrößen 400V-Klasse (18-27)

Gerätegröße	•	18	1	9	20	21	2	2		
Ausgangsnennleistung [kVA	.] (	35	4	2	52	62	8	0		
Max.Motornennleistung [kW	/] 2	22	3	80	37	45	5	5		
Ausgangsnennstrom [A	.] .	50	6	60		90	115			
Max. Kurzzeitgrenzstrom 1) [A	[ ]	75	90		112,5	135	172,5			
OC-Auslösestrom [A	.] 9	90		108		162	207			
Eingangsnennstrom [A	.]	55		6	83	100	12	27		
Gehäusegröße	Н	R	Н	R	R	R	R	R		
Nennschaltfrequenz 2) [kHz	2] 8	16	4	8	8	4/8	4	8		
Max. Schaltfrequenz [kHz	<u>.</u> ] 16	16	16	16	16	16	4	8		
Verlustleistung bei Nennbetrieb [W	/] 610	850	540	750	900	1100	1200	1500		
Stillstandsdauerstrom bei 8kHz [A	45	50	-	60	75	90	-	115		
Stillstandsdauerstrom bei 16kHz [A	20,3	40	-	27	33,7	40,5	ı	-		
Max. KühlkörpertemperaturT <sub>OH</sub> [°C	<b>;</b> ]			g	90					
Max. zul. Netzsicherung (träge) [A	.] 8	30	8	80	100	160	16	60		
Leitungsquerschnitt [mm	2] 2	25	2	25	35	50	50 50			
Min. Bremswiderstand 3) [Ω	2] 13	9	13	9	9	9	9 8			
Typ. Bremswiderstand 3) [Ω	2] 2	20	1	5	12	10	10 8,6			
Max. Bremsstrom [A	[ 63	88	63	88	88	88	8	8		
Überlastkennlinie (Seite 38)		_	_		1					
Anzugsmoment Klemmleiste [Nm	1] 2,5	6	2,5			6				
Anschlußbild (Seite 18/19)	4	3	4	3	3	3	3	3		
Netzspannung 4) [V	<b>'</b> ]	30	)5500	+/-0 (40	OV Nenn	spannur	ng)			
Netzphasen				;	3					
Netzfrequenz [Hz					0 +/- 2					
Ausgangsspannung [V	'1	3 x 0U Netz								
Ausgangsfrequenz [Hz	<u> </u>	siehe Steuerteil								
Motorleitungslänge geschirmt [m		00	10	00	50	50	5	0		
Lagerungstemperatur [°C		-2570 °C								
Betriebstemperatur [°C	<b>;</b> ]	-1045 °C								
Bau- / Schutzart					20					
Relative Luftfeuchtigkeit	max. 95% ohne Betauung									
EMV geprüft nach Produktnorm					1800-3					
Klimakategorie			3K	3 gemäl	3 EN 50 <sup>-</sup> 30					
Netzdrossel (s. Seite 27)		28		29		31		2		
Motordrossel (s. Seite 33) N	r. 2	28	2	9	30	31	3	2		
HF-Filterbausatz (ab Seite 29) N	r. 17	20	17	20	20	22	2	2		
Sinusfilter (s. Seite 35) N	r.	8	Ç	9	10	11	1	2		
Sinusfilter Plus (s. Seite 37) N	r	-	-	-	-	-	-	-		

- 1) Ab Gehäusegröße M sind Sicherungen vom Typ Ferra Z 6,6 URD xxx einzusetzen.
- 2) Die Angabe gilt nur für Geräte mit internem Bremstransistor (siehe "2.1.4 Typenschlüssel").
- 3) Bei Nennspannungen ≥460V den Nennstrom mit Faktor 0,86 multiplizieren
- 4) Diese Geräte können mit einem oder mehreren Bremsmodulen betrieben werden. Für weitere Infos setzen Sie sich bitte mit KEB in Verbindung.

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 2002
2	1	8	15.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten



104	2	23	2	4	25	26	27		
150									
225	7	<b>'</b> 5	9	0	110	132	160		
270	15	50	18	30	210	250	300		
Name	22	25	27	70	262,5	312,5	375		
R         U         U         U         U           2         8         4         8         4         4         2           1300         1900         2000         2400         2300         2800         3100           -         150         -         180         -         -         -           -         -         -         -         -         -         -           -         2         150         -         -         -         -         -         -         -         -	2	70	32	24	315	375	450		
2         8         4         8         4         4         2           1300         1900         2000         2400         2300         2800         3100           -         150         -         180         -         -         -           -         -         -         -         -         -         -           90         315         315         400         450         450         95         95         120         150         6         5         4         2,7         2,7         2,7         2,7         2,7         6,7         5         4,3         3,8         3,3         133         160         200	16	<del>6</del> 5	19	98	231	275	330		
2	R	U	Ų	J	U	U	U		
1300	2	8	4	8	4	4	2		
-	2	16		8	4	4			
-	1300	1900	2000	2400	2300	2800	3100		
90  200	-	150	-	180	-	-	-		
200 315 315 400 450 95 95 95 120 150 6 5 4 2,7 2,7 2,7 2,7 6,7 5 4,3 3,8 3,3 133 160 200 200 200 200 200  1 2 15 25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 305500 +/-0 (400V Nennspannung)  3 50 / 60 +/- 2 3 x 0 U Netz siehe Steuerteil 50 -2570 °C -1045 °C IP20 max. 95% ohne Betauung EN 61800-3 3K3 gemäß EN 50178 33 34 35 36 37 33 34 35 36 37 23 24 24 26 26 - 33 34 35 36 37	-	-	-	-	-	-	-		
95 95 95 120 150 6 5 4 2,7 2,7 2,7 6,7 5 4,3 3,8 3,3 133 160 200 200 200 200 200  1 2 15 25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3									
6   5   4   2,7   2,7   2,7   6,7   5   4,3   3,8   3,3   3   133   160   200	20	00	3′	15	315	400	450		
6,7	9	5	9	5	95	120	150		
133	6	5			2,7				
1 2 15 25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 305500 +/-0 (400V Nennspannung)  3 50 / 60 +/- 2 3 x 0U Netz siehe Steuerteil 50 -2570 °C -1045 °C IP20 max. 95% ohne Betauung EN 61800-3 3K3 gemäß EN 50178 33 34 35 36 37 33 34 35 36 37 23 24 24 24 26 26 - 33 34 35 36 37		,7			4,3	3,8	3,3		
15	133	160	20	00	200		200		
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3			1			2			
305500 +/-0 (400V Nennspannung)  3  50 / 60 +/- 2  3 x 0U Netz  siehe Steuerteil  50  -2570 °C  -1045 °C  IP20  max. 95% ohne Betauung  EN 61800-3  3K3 gemäß EN 50178  33  34  35  36  37  33  34  35  36  37  23  24  24  26  26  -  33  34  35  36  37									
3 50 / 60 +/- 2 3 x 0U Netz siehe Steuerteil  50 -2570 °C -1045 °C IP20 max. 95% ohne Betauung EN 61800-3 3K3 gemäß EN 50178  33 34 35 36 37 23 24 24 26 26 - 33 34 35 36 37	3						3		
50 / 60 +/- 2 3 x 0U Netz siehe Steuerteil 50 -2570 °C -1045 °C IP20 max. 95% ohne Betauung EN 61800-3 3K3 gemäß EN 50178 33 34 35 36 37 23 24 24 26 26 - 33 34 35 36 37		30	5500 +/-		ennspannu	ng)			
3 x 0U Netz siehe Steuerteil 50 -2570 °C -1045 °C IP20 max. 95% ohne Betauung EN 61800-3 3K3 gemäß EN 50178 33 34 35 36 37 33 34 35 36 37 23 24 24 26 26 - 33 34 35 36 37					_				
siehe Steuerteil         50         -2570 °C         -1045 °C         IP20         max. 95% ohne Betauung         EN 61800-3         3K3 gemäß EN 50178         33       34       35       36       37         33       34       35       36       37         23       24       24       26       26         -       33       34       35       36       37									
50 -2570 °C -1045 °C IP20 max. 95% ohne Betauung EN 61800-3 3K3 gemäß EN 50178  33 34 35 36 37 33 34 35 36 37 23 24 24 26 26 - 33 34 35 36 37									
-2570 °C -1045 °C  IP20  max. 95% ohne Betauung  EN 61800-3  3K3 gemäß EN 50178  33 34 35 36 37  33 34 35 36 37  23 24 24 26 26  - 33 34 35 36 37			Sie		teil				
-1045 °C IP20 max. 95% ohne Betauung EN 61800-3 3K3 gemäß EN 50178 33 34 35 36 37 33 34 35 36 37 23 24 24 26 26 - 33 34 35 36 37									
IP20 max. 95% ohne Betauung  EN 61800-3  3K3 gemäß EN 50178  33 34 35 36 37  33 34 35 36 37  23 24 24 26 26  - 33 34 35 36 37									
max. 95% ohne Betauung					;				
EN 61800-3  3K3 gemäß EN 50178  33 34 35 36 37  33 34 35 36 37  23 24 24 26 26  - 33 34 35 36 37									
3K3 gemäß EN 50178       33     34     35     36     37       33     34     35     36     37       23     24     24     26     26       -     33     34     35     36     37									
33     34     35     36     37       33     34     35     36     37       23     24     24     26     26       -     33     34     35     36     37									
33     34     35     36     37       23     24     24     26     26       -     33     34     35     36     37									
23     24     24     26     26       -     33     34     35     36     37									
- 33 34 35 36 37	-								
<del>                                     </del>	2								
-   -   -   -   -   -	-		34		35		37		
	-	-	-	-	-	-	-		

©	KEB Antriebstechnik, 2002	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	15.10.02	2	1	9

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 2002
2	1	10	15.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten





2. Überblick

3. Hardware

3.1

4. Bedienung

5. Parameter

6. Funktionen

7. Inbetriebnahme

8. Sonderbetriebsart

9. Fehlerdiagnose

10. Projektierung

11. Netzwerkbetrieb

12. Applikationen

13. Anhang

			)
Steuerteile	3.1.1	Übersicht	3
Steuerteile	3.1.2	Steuerkarten	4
		Steuerklemmleiste X2	
	3.1.4	Beschaltung der digitalen	
		Ein-/Ausgänge	6
	3.1.5	Beschaltung der analogen	
		Ein-/Ausgänge	6

©	KEB Antriebstechnik, 1998	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	14.12.98	3	1	1

Hardware Steuerkarten


Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 1998
3	1	2	14.12.98	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten



# 3. Hardware

### 3.1 Steuerteile

### 3.1.1 Übersicht




©	KEB Antriebstechnik, 1998	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	14.12.98	3	1	3

Hardware Steuerkarten

#### 3.1.2 Steuerkarten

Abhängig von der Gehäusegröße gibt es 2 Varianten der F4-F - Steuerkarte:





- 2 programmierbare Transistorausgänge
- 1 programmierbarer Relaisausgang
- 6 programmierbare digitale Eingänge
- 1 festeingestellter digitaler Eingang
- 2 Analogausgänge
- 2 Differenzspannungseingänge
- 2 Spannungsausgänge
- getrennte Versorgung



# 3.1.3 Steuerklemmleiste X2

Ab Gehäusegröße G

Für Gehäusegröße D und E



KI.	Name	Funktion	
1 2 3 4 5 6 7	ST 14 15 16 11 12	Reglerfreigabe Reset Drehrichtungsfreigabe/Rechts*1 Drehrichtungsfreigabe / Links*1 Programmierbarer Eingang 1 (Jog-Drehzahl vorwärts*1) Programmierbarer Eingang 2 (Jog-Drehzahl rückwärts*1) Programmierbarer Eingang 3 (ext. Fehler*1)	digitale Eingänge         logisch 1:       ± (1230V)         interner Eingangswiderstand:       ca.2 kΩ         Logik:       PNP/NPN (prog. mit di.1 )         (*1)         Werkseinstellung; den Klemmen können andere Funktionen zugeordnet werden. (s. Kapitel 6.3 "Digitale Ein- und Ausgänge")         Abtastzeit: 2ms
8	D1 D2	Digital Ausgang 1 (Out 1) Digital Ausgang 2 (Out 2)	programmierbare <b>PNP-Transistorausgänge</b> 1430 V / max. 20 mA je Ausgang (s. Kapitel 6.3 "Digitale Ein- und Ausgänge")
10 11	Uout 0V	Spannungsausgang Masse für Uout u. digitale Ein-/Ausgänge	<b>Spgs.ausgang</b> : vom Umrichter bereitgestellte Versorgungsspannung für digitale Ein-u. Ausgänge <b>Spg.:</b> je nach Leistungsteil und Belastung 1630 V max.60 mA
12 13	CRF COM	+10 V Referenzspannung Analogmasse	Spgs.ausgang: +10V (+/-3%); max. 4 mA Masse für analoge Ein-/Ausgänge
14 15 16 17	REF 1 + REF 1 - REF 2 + REF 2 -	analoge Sollwertvorgabe s. An.2 - An.5 (Kapitel 5.9) prog. Analogeingang s Par. An.8-An.11 (Kapitel 5.9)	Spannungsdifferenzeingänge $\pm 10 \text{ V}$ / Auflösung: 12 Bit / Ri = 24 k $\Omega$ / 40 k $\Omega$ (s.nächste Seite) Stromeingänge können nur durch ext. Beschaltung mit Lastwiderstand realisiert werden (siehe Kapitel 6.2). Abtastzeit: 2ms / Bei schneller Sollwertvorgabe und Momentenregelung: 128 $\mu$ s
18 19	A1 A2	Analogausgang 1 Analogausgang 2	Analogausgänge Spannungsbereich: 0±10V / Innenwiderstand: 100 Ω Auflösung: 10 bit (s. Kapitel 6.2 "Analoge Ausgänge") Abtastzeit: 2ms
20 21 22	RLA RLB RLC	Ausgangsrelais (Out 3)	Relais geeignet für: 30 VDC / 1A (s. Kapitel 6.3 "Digitale Ein- und Ausgänge")
23	Ext. Spg.	externe Versorgungsspannung	externer Spgs.eingang: Bezugspotential 0V (X2.11) Externe Versorgungsspannung für dig. Ein- und Ausgänge (nur notwendig falls die vom Umrichter bereitgestellte Spannung für eine überlagerte Steuerung oder für ext. Geber zu klein ist) und zur Versorgung der Steuerkarte bei abgeschaltetem Leistungsteil (nicht bei allen Leistungsteilgrößen verfügbar).


Potentialtrennung zwischen Klemmen für digitale Signale (X2.1 - X2.11, X2.23) und Klemmen für analoge Signale (X2.12 - X2.19).

Drehrichtungsfreigabe und Drehmomentbegrenzung (prog. Funktion für Analogeingang 2 (Kl. X2.16 / X2.17) haben im Drive-Mode keine Funktion (siehe Kapitel 4.4).


©	KEB Antriebstechnik, 1998	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite	1
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	14.12.98	3	1	5	

Hardware Steuerkarten

### 3.1.4 Beschaltung der digitalen Ein-/Ausgänge



### 3.1.5 Beschaltung der analogen Ein-/Ausgänge



1) Differenzeingang mit internem Bezugspotential (COM) Ri = 24 k $\Omega$  (REF1 / REF2)

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik. 1998
3	1	6	14.12.98	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten





- 2. Überblick
- 3. Hardware
- 4. Bedienung
- 5. Parameter
- 6. Funktionen
- 7. Inbetriebnahme
- 8. Sonderbetriebsart
- 9. Fehlerdiagnose
- 10. Projektierung
- 11. Netzwerkbetrieb
- 12. Applikationen
- 13. Anhang

4.1	Grundlagen	4.1.1	Dor
			Par
4.2	Passwortstruktur	4.1.2	An۱
4.2	Passwortstruktur	4.1.2 4.1.3	Ein
4.0	OD D		Par
4.3	CP-Parameter	4.1.4	EN
	- · · · ·	4.1.4 4.1.5	Nic
4.4	Drive-Modus		Par
		4.1.6	Rüd
			Feh
		4.1.7	Rüd

/		
4.1.1	Parameter, Parametergruppen	,
	Parametersätze	3
4.1.2	Anwahl eines Parameters	4
4.1.3	Einstellen von	
	Parameterwerten	4
4.1.4	ENTER-Parameter	4
4.1.5	Nicht progammierbare	
	Parameter	5
4.1.6	Rücksetzen von	
	Fehlermeldungen	5
4.1.7	Rücksetzen von	
	Spitzenwerten	5
4.1.8	Quittieren von	
	Rückmeldungen	5
\		

Bedienung Grundlagen


Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 1998
4	1	2	15.12.98	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten



# 4. Bedienung 4.1 Grundlagen

Im vorliegenden Kapitel werden die Grundlagen vom Aufbau der Software, sowie die Bedienung des Gerätes erklärt.


Die Steuerkarte F4-F beinhaltet 3 Betriebsarten:



# 4.1.1 Parameter, Parametergruppen, Parametersätze

Was sind eigentlich Parameter, Parametergruppen und Parametersätze?

Parameter sind vom Bediener veränderbare Werte in einem Programm, die den Programmablauf beeinflussen. Ein Parameter besteht aus



Beispiel:


Ein Förderband soll mit 3 verschiedenen Ganggeschwindigkeiten ausgerüstet werden. Für jeden "Gang" wird ein Parametersatz programmiert, in dem die Gewindigkeit, Beschleunigung, Verzögerung usw. individuell eingestellt werden kann.

© KEB Antriebstechnik, 1998		Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	15.12.98	4	1	3


Bedienung Grundlagen

# 4.1.2 Anwahl eines Parameters

Der blinkende Punkt zeigt die veränderbare Stelle. Durch Drücken der ENTER-Taste wird der blinkende Punkt verschoben.







# 4.1.4 ENTER-Parameter

Bei einigen Parametern ist es nicht sinnvoll, daß die angewählten Werte sofort aktiv werden. Man nennt sie ENTER-Parameter, da sie erst nach Bestätigen mit der ENTER-Taste aktiv werden.

Beispiel: Bei digitaler Drehrichtungsvorgabe soll aus dem Stillstand (LS) die Drehrichtung Rückwärts (r) angewählt werden. Wie oben ersichtlich muß hierbei über Drehrichtung Vorwärts (F) geschaltet werden. Der Antrieb darf hier jedoch nicht loslaufen, sondern erst wenn Drehrichtung Rückwärts angewählt und mit ENTER bestätigt worden ist (Punkt erlischt).

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 1998
4	1	4	15.12.98	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten



# 4.1.5 Nicht programmierbare Parameter

Bestimmte Parameter sind nicht programmierbar, da ihr Wert in allen Sätzen gleich sein muß (z.B. Busadresse oder Baudrate). Damit diese Parameter sofort erkennbar sind, fehlt in der Parameteridentifikation die Parametersatznummer. Für alle nicht programmierbaren Parameter gilt unabhängig vom angewählten Parametersatz immer der gleiche Wert!

# 4.1.6 Rücksetzen von Fehlermeldungen

Tritt während des Betriebes eine Störung auf, so wird die aktuelle Anzeige durch eine blinkende Fehlermeldung überschrieben. Die Fehlermeldung kann durch Drücken der ENTER-Taste gelöscht werden, so daß wieder der ursprüngliche Wert in der Anzeige steht.

**Achtung!** Das Rücksetzen der Fehlermeldung durch ENTER ist kein Fehlerreset, d.h. der Fehlerstatus im Umrichter wird nicht zurückgesetzt. Dadurch ist es möglich, vor dem Fehlerreset Einstellungen zu korrigieren. Ein Fehlerreset ist nur durch die Resetklemme oder Reglerfreigabe möglich (siehe Kapitel 6.3.1 "Kurzbeschreibung digitale Eingänge").

# 4.1.7 Rücksetzen von Spitzenwerten

Um Rückschlüsse auf das Betriebsverhalten eines Antriebes ziehen zu können, gibt es Parameter, die Spitzenwerte anzeigen. Spitzenwert heißt, daß der höchste gemessene Wert für die Einschaltdauer des Umrichters gespeichert wird (Schleppzeigerprinzip). Durch ▲ oder ▼ wird der Spitzenwert gelöscht und in der Anzeige erscheint der aktuell gemessene Wert.

# 4.1.8 Quittieren von Rückmeldungen

Um die korrekte Ausführung einer Aktion zu überwachen, senden einige Parameter eine Rückmeldung. Z. B. zeigt die Anzeige nach Kopieren eines Satzes "PASS", um anzuzeigen, daß die Aktion fehlerfrei abgeschlossen wurde. Diese Rückmeldungen müssen mit ENTER quittiert werden.

Bedienung Grundlagen







- 2. Überblick
- 3. Hardware
- 4. Bedienung
- 5. Parameter
- 6. Funktionen
- 7. Inbetriebnahme
- 8. Sonderbetriebsart
- 9. Fehlerdiagnose
- 10. Projektierung
- 11. Netzwerkbetrieb
- 12. Applikationen
- 13. Anhang

4.1	Grundlagen		
4.2	December of the state of the st	4.2.1	Passwortebenen 3
4.2	Passwortstruktur		Passwörter 4
13	CP-Parameter	4.2.3	Ändern der Passwortebene 4

4.3 CP-Parameter

4.4 Drive-Modus

©	KEB Antriebstechnik, 1998	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	15.12.98	4	2	1

Bedienung Passwortstruktur

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik. 1998
4	2	2	15.12.98	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten



#### 4.2


Passwortstruktur Der KEB COMBIVERT ist mit einem umfassenden Passwortschutz ausgerüstet. Mit den einzelnen Passwörter kann man

- die Betriebsart wechseln
- einen Schreibschutz setzen
- den Servicemode aktivieren
- in den Drive-Mode schalten

Das Passwort kann abhängig von der aktuellen Betriebsart in folgende Parameter eingegeben werden:



wenn der CP-Mode aktiviert ist



wenn der Applikationsmode aktiviert ist

#### **Passwortebenen** 4.2.1


Der Parameterwert der obigen Parameter zeigt die aktuelle Passwortebene. Folgende Anzeigen sind möglich:



Nur die Customer Parametergruppe ist sichtbar, bis auf CP. 0 sind alle Parameter im Nur-Lese-Status (siehe Kapitel 4.3).



Nur die Customer Parametergruppe ist sichtbar. Alle Parameter können verändert werden.



Wie CP-on, jedoch wird die Parameteridentifikation gemäß ihrem Ursprungsparameter angezeigt (siehe Kapitel 4.3)



Alle Applikationsparameter sind sichtbar und können verändert werden. Die CP-Parameter sind nicht sichtbar.

**Drive-Modus** 


Der Drive-Mode ist eine besondere Betriebsart, bei der das Gerät über den Operator in Betrieb genommen werden kann (siehe Kapitel 4.4).

©	KEB Antriebstechnik, 1998
	Alle Rechte vorbehalten

Bedienung Passwortstruktur


#### 4.2.2 Passwörter


Durch Anwahl eines der folgenden Passwörter über CP.0 bzw. ud.1, kann in die jeweilige Passwortebene gewechselt werden:



1) Zum Beenden des Drive-Mode ENTER + FUNCT für ca. 3 Sek. gedrückt halten (siehe Kapitel 4.4).

# 4.2.3 Ändern der Passwortebene





Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 1998
4	2	4	15.12.98	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten





- 2. Überblick
- 3. Hardware
- 4. Bedienung
- 5. Parameter
- 6. Funktionen
- 7. Inbetriebnahme
- 8. Sonderbetriebsart
- 9. Fehlerdiagnose
- 10. Projektierung
- 11. Netzwerkbetrieb
- 12. Applikationen
- 13. Anhang

4.1 Grundlage	n
---------------	---

- 1.2 Passwortstruktur
- 4.3 CP-Parameter
- 4.4 Drive-Modus

		,
4.3.1	Bedienung im CP-Mode	3
4.3.2	Werkseinstellung	3
4.3.3	Beschreibung der	
(	CP-Parameter	5

© KEB Antriebstechnik, 2002 Alle Rechte vorbehalten

Name: Basis

KEB COMBIVERT F4-F

Datum

Kapitel Abschnitt

Seite

11.10.02

4

3
1

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik. 2002
4	3	2	11.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten

#### 4.3 CP-Parameter


Die Customer-Parameter (CP) sind eine besondere Gruppe von Parametern. Sie können, bis auf CP.0 (Passworteingabe), vom Anwender selbst definiert werden. Die im folgenden beschriebenen Parameter sind im Auslieferungszustand eingestellt

Vorteile daraus:

- bedienerfreundlich für den Endkunden
- kritische Parameter sind vor Fehlbedienung geschützt
- geringe Dokumentationskosten beim Maschinenbauer

### 4.3.1 Bedienung im CP-Mode

Im CP-Mode vereinfacht sich die Bedienung gegenüber dem Applikationmode, weil Parametersatz- und Parametergruppenanwahl entfallen.



#### 4.3.2 Werkseinstellung

In der folgenden Auflistung sehen Sie die von uns vordefinierte CP-Parameter-gruppe. Die Festlegung der CP-Parameter erfolgt in den User-Definition-Parametern (ud). Wie Sie Ihre eigene Parametergruppe definieren können, erfahren Sie in Kapitel 6.12 "CP-Parameter definieren".

(0	KEB Antriebstechnik, 2002	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	•	KEB COMBIVERT F4-F	11.10.02	4	3	3

Parameter- nummer	Parameterbezeichnung		Einstellbere	eich	Auflös	ung	Werkseinstellu	ıng
CP.0	Passworteingabe		09999		1		_	
CP.1	Istdrehzahlanzeige	1)	_		0,5	min <sup>-1</sup>	_	
CP.2	Statusanzeige		_		-		_	
CP.3	Motorscheinstrom	1)	_		0,1	Α	_	
CP.4	max. Motorscheinstrom	1)	_		0,1	Α	_	
CP.5	aktuelles Drehmoment	1)	_		0,1	Nm	_	
CP.6	Solldrehzahlanzeige	1)	_		0,5	min <sup>-1</sup>	_	
CP.7	Beschleunigungszeit		0320	s	0,01	S	2,0	S
CP.8	Verzögerungszeit		0320	S	0,01	S	2,0	s
CP.9	Drehmomentgrenze	2)	05 x M <sub>N</sub>	Nm	0,1	Nm	größenabhä	angig
CP.10	max. Solldrehzahl		014.000	min <sup>-1</sup>	0,5	min <sup>-1</sup>	2100	
CP.11	Jog-Drehzahl		014.000	min <sup>-1</sup>	0,5	min <sup>-1</sup>	100	min <sup>-1</sup>
CP.12	P-Faktor Drehzahlregler		065535		1		400	
CP.13	I-Faktor Drehzahlregler		065535		1		200	
CP.14	Strichzahl Inkrementalgeber		25610000		1		2500	
CP.15	Verhalten bei externem Fehler		06		1		0	
CP.16	Offset REF 1		-100+100	%	0,1	%	0	%
CP.17	Nullpunkthysterese REF 1		010	%	0,1	%	0,2	%
CP.18	Funktion Ausgang A1		010		1		1	
CP.19	Verstärkung Ausgang A1		-20+20		0,01		1	
CP.20	Verstärkung Ausgang A2		-20+20		0,01		1	
CP.21	Schaltbedingung Ausgang D1		033		1		20	
CP.22	Schaltbedingung Ausgang D2	4.	033		1		18	
CP.23	Drehmomentpegel Ausgang D1	1)	02000	Nm	0,1	Nm	0	Nm
CP.24	Drehzahlpegel Ausgang D2	1)	014.000			min <sup>-1</sup>		min <sup>-1</sup>
CP.25	Motornennleistung	2)	0,0175	kW	0,01	kW	größenabhä	
CP.26	Motornenndrehzahl	2)	10014.000	min <sup>-1</sup>		min <sup>-1</sup>	größenabhä	~ ~
CP.27	Motornennstrom	2)	0,150	Α	0,1	Α	größenabhä	angig
CP.28	Motornennfrequenz		20300	Hz	1	Hz	größenabhä	angig
CP.29	Motornennleistungsfaktor cos (Phi)	2)	0,051		0,01		größenabhä	angig
CP.30	Motornennspannung		100400	V	1	V	400	V
CP.31	Motoranpassung		02		1		0	
CP.32	Regelung Ein/Aus		01		1		0	
CP.33	Boost		025,5	%	0,1	%	2	%
CP.34	Drehrichtungstausch Inkrementalgebei	r 1	01		1		0	
CP.35	Reaktion auf Endschalter		06		1		6	
CP.36	Funktion 2. Analogeingang		06		1		0	

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Mit Auflösung ist die programminterne Auflösung der Parameter gemeint. Die Genauigkeit der Erfassung / Berechnung der Parameterwerte kann schlechter als die Auflösung sein.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Für größenabhängige Parameterwerte siehe Tabelle auf Seite 4.3.23 in diesem Abschnitt!



Aufgrund von Meß- und Berechnungsungenauigkeiten sind Toleranzen bei den Strom- und Momentenanzeigen sowie bei den Schaltleveln und Begrenzungen zu berücksichtigen. Die angegebenen Toleranzen (siehe Parameterbeschreibung) sind bezogen auf die zugehörigen Maximalwerte bei einer Dimensionierung KEB COMBIVERT: Motor = 1:1.

In Abhängigkeit der Daten des Motorenherstellers sind durch übliche Typenstreuungen der Motoren sowie Temperaturdriften größere Toleranzen bei den Momentenanzeigen möglich.

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 2002
4	3	4	11.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten

# 4.3.3 Beschreibung der CP-Parameter


Im folgenden Abschnitt werden die voreingestellten CP-Parameter beschrieben.

#### **Passworteingabe**




Die CP-Parameter sind bei Lieferung ohne Passwortschutz, d.h. alle veränderbaren Parameter lassen sich verstellen. Nach der Parametrierung kann das Gerät gegen unberechtigten Zugang verriegelt werden. Der eingestellte Mode wird gespeichert.

Verriegeln der CP-Parameter



Freigeben der CP-Parameter



#### Istdrehzahlanzeige




Anzeige der aktuellen Motordrehzahl (Inkrementalgeber).

Für einen korrekten Anzeigewert die Einstellung der Strichzahl (CP.14) und der Drehrichtung (CP.34) des Inkrementalgebers beachten!

#### Beispiele:

Anzeige	Drehrichtung	aktuelle Motordrehzahl	Auflösung der Anzeige
1837.5	"vorwärts" (Rechtslauf)	1837,5 min <sup>-1</sup>	0,5 min <sup>-1</sup>
- 1837	"rückwärts" (Linkslauf)	1837,0 min <sup>-1</sup> oder 1837,5 min <sup>-1</sup>	1 min <sup>-1</sup> (Die interne Auflösung der Drehzahl beträgt weiterhin 0,5 min <sup>-1</sup> .)


#### Statusanzeige



Die Statusanzeige zeigt den aktuellen Betriebszustand des Frequenzumrichters an. Mögliche Anzeigen und ihre Bedeutungen sind: (Weitere Statusmeldungen siehe Kapitel 6.1.4)

- Reglerfreigabe (Klemme X2.1) nicht aktiviert <u>\_</u>\_\_P Operation Modulation abgeschaltet Ausgangsspannung = 0 V/Antrieb führungslos **Forward** Beschleunigungsrampe; Drehrichtung vorwärts FAcc Acceleration Forward Verzögerungsrampe; Drehrichtung vorwärts FdEcl deceleration reverse Beschleunigungsrampe; Drehrichtung rückwärts rAcc **Acceleration** reverse Verzögerungsrampe; Drehrichtung rückwärts r.dEc deceleration **Forward** Konstantlauf; Drehrichtung vorwärts Fcon constant reverse Konstantlauf; Drehrichtung rückwärts rcon constant Base-Block Die Base-Block-Time (Motorentregungszeit) läuft ab. 66L **Time** Die Endstufentransistoren sind gesperrt. external An Klemme X2.7 liegt das Signal für einen externen b n EF fault Fehler an. Die Reaktion des Antriebs auf externe o r m Fehler wird mit Parameter CP.15 eingestellt. a I **Prohibited** Drehrichtungsfreigabe an Klemme X2.3 fehlt: APrF rotation Antrieb läuft bei positivem Sollwert nicht an bzw. verzö-S t o p i forward gert bis Stillstand. siehe auch Parameter CP.35 **Prohibited** Drehrichtungsfreigabe an Klemme X2.4 fehlt: APrr rotation Antrieb läuft bei negativem Sollwert nicht an bzw. n reverse verzögert bis Stillstand. siehe auch Parameter CP.35 g

Motorscheinstrom



Anzeige des aktuellen Motorscheinstroms in Ampere.

Auflösung: 0,1 A

max. Toleranz: ca. ±10 %

Motorscheinstrom Spitzenwert



Anzeige des maximalen Motorscheinstroms, der während des Betriebes gemessen wurde. Die Anzeige erfolgt in Ampere.


Mit **UP** (▲) oder **DOWN** (▼) kann der Spitzenwert bei eingeschaltetem Gerät zurückgesetzt werden. Abschalten des Gerätes löscht den Spitzenwert.

Auflösung: 0,1 A

max. Toleranz: ca. ±10 %

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 2002
4	3	6	11.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten

#### aktuelles Drehmoment




Anzeige des aktuellen Drehmoments in Newtonmeter. Im gesteuerten Betrieb (CP.32=0) wird immer der Wert 0 angezeigt.

Auflösung: 0,1 Nm

max. Toleranz: ca. ±30 % im Grunddrehzahlbereich (s. Seite 4.3.4) (Im Feldschwächbereich sind größere Toleranzen möglich)


#### Solldrehzahlanzeige




Anzeige der vorgegebenen Solldrehzahl am Ausgang des Rampengeneratos in min<sup>-1</sup>. Bei abgeschalteter Modulation wird der Sollwert 0 min<sup>-1</sup> angezeigt.

Auflösung: 0,5 min-1

Drehrichtung "vorwärts" (Rechtslauf) positive Drehzahl: Drehrichtung "rückwärts" (Linkslauf) negative Drehzahl:




#### Beschleunigungszeit



Der Parameter legt die benötigte Zeit fest, um von 0 auf 1000 min<sup>-1</sup> zu beschleunigen. Die tatsächliche Beschleunigungszeit verhält sich proportional zur Drehzahländerung  $(\Delta n)$ .

Einstellbereich:	0320	S
Auflösung:	0,01	S
Werkseinstellung:	2,0	S
Kundeneinstellung:		S



Drehzahländerung  $\Delta$  n Beschleunigungszeit für  $\Delta$  n

$$CP.7 = \frac{\Delta t}{\Delta n} \times 1000 \text{ min}^{-1}$$

#### Beispiel:

Der Antrieb soll von 300 min<sup>-1</sup> auf 800 min<sup>-1</sup> in **1 s** beschleunigen.

= 800 min<sup>-1</sup> - 300 min<sup>-1</sup> = **500 min**<sup>-1</sup>

= 1s

**CP.7** = 
$$\frac{\Delta t}{\Delta n}$$
 x 1000 min<sup>-1</sup> =  $\frac{1 s}{500 min^{-1}}$  x 1000 min<sup>-1</sup> = **2 s**

©	KEB Antriebstechnik, 2002
	Alle Rechte vorbehalten


i

#### Verzögerungszeit

[P. 8

Der Parameter legt die benötigte Zeit fest, um von 1000 auf 0 min<sup>-1</sup> zu verzögern. Die tatsächliche Verzögerungszeit verhält sich proportional zur Drehzahländerung ( $\Delta$  n).

Einstellbereich:	0320	S
Auflösung:	0,01	s
Werkseinstellung:	2,0	S
Kundeneinstellung:		S



 $\Delta$  n Drehzahländerung  $\Delta$  t Verzögerungszeit für  $\Delta$  n

$$CP.8 = \frac{\Delta t}{\Delta n} \times 1000 \text{ min}^{-1}$$

#### Beispiel:

Der Antrieb soll von 800 min<sup>-1</sup> auf 300 min<sup>-1</sup> in **1 s** verzögern.

$$\Delta n = 800 \text{ min}^{-1} - 300 \text{ min}^{-1} = 500 \text{ min}^{-1}$$
  
 $\Delta t = 1 \text{ s}$ 

**CP.8** = 
$$\frac{\Delta t}{\Delta n}$$
 x 1000 min<sup>-1</sup> =  $\frac{1 \text{ s}}{500 \text{ min}^{-1}}$  x 1000 min<sup>-1</sup> = **2 s**


#### Drehmomentgrenze



Mit dem Parameter CP.9 wird das maximal zulässige Drehmoment des Antriebes eingestellt. Der Parameter kann durch die analoge Drehmomentbegrenzung beeinflußt werden. Im gesteuerten Betrieb (CP.32 = 0) hat dieser Parameter keine Funktion.

Einstellbereich:	05 x M <sub>N</sub>	Nm
Auflösung:	0,1	Nm
Werkseinstellung:	größenabhängig	
Kundeneinstellung:		Nm

max. Toleranz: ca. ±30 % im Grunddrehzahlbereich (s. Seite 4.3.4) (Im Feldschwächbereich sind größere Toleranzen möglich)



analoge Begrenzung: Klemmen X2.16 / X2.17 ! nur wenn CP.36 = 5!

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 2002
4	3	8	11.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten





Das maximale Drehmoment des Antriebes wird durch folgende Faktoren begrenzt:

Dimensionierung
 KEB COMBIVERT – Motor


Bei zu kleiner Dimensionierung des KEB COMBIVERT wird das Drehmoment aufgrund eines zu geringen Motorstroms selbsttätig begrenzt.

- Programmierung der Motorparameter CP.25 - CP.30

Abhängig von den eingestellten Motordaten stellt sich eine drehzahlabhängige Grenzkennlinie (siehe unten) ein. Hierbei wird automatisch der Wert des errechneten maximalen Drehmoments in Parameter CP.9 geschrieben.

Die Aktivierung der Motordaten mit zugehöriger Grenzkennlinie erfolgt mit Parameter CP.31 (Motoranpassung).

Werkseinstellung der Motorparameter siehe Tabelle Seite 4.3.23!



$$n_1 = 0.6 \times n_{fn} \times \frac{U_{NENN}}{CP.30}$$

$$\mathbf{n_2} = 0.86 \text{ x n}_{fn} \text{ x} \frac{U_{NENN}}{CP.30}$$


n<sub>fn</sub> U<sub>NENN</sub> CP.30 Nenn-Drehfelddrehzahl Umrichternennspannung Motornennspannung

#### max. Solldrehzahl



Mit dem Parameter wird die max. zulässige Solldrehzahl festgelegt.

Einstellbereich:	014.000	min <sup>-1</sup>
Auflösung:	0,5	min <sup>-1</sup>
Werkseinstellung:	2100	min <sup>-1</sup>
Kundeneinstellung:		min <sup>-1</sup>



analoge Sollwertvorgabe: REF 1 Klemmen X2.14 + X2.15



Mit diesem Parameter wird nur die Solldrehzahl begrenzt. Die Istdrehzahl kann durch Regelschwingungen oder einen Defekt in der Drehzahlerfassung diesen Wert überschreiten.

#### Jog-Drehzahl



Vorgabe einer Jog-Drehzahl (Festdrehzahl), die über die digitalen Eingänge I1 (vorwärts) oder I2 (rückwärts) aktiviert wird. Sind beide Eingänge gleichzeitig aktiv, hat Drehrichtung "vorwärts" Priorität.

Einstellbereich:	014.000	min <sup>-1</sup>
Auflösung:	0,5	min <sup>-1</sup>
Werkseinstellung:	100	min <sup>-1</sup>
Kundeneinstellung:		min <sup>-1</sup>

#### **Funktion:**

I1 oder I2 aktiv ⇒ Antrieb läuft mit eingestellter Jog-Drehzahl.


- Ursprüngliche Drehrichtung und Drehzahl haben keine Funktion.
- Beschleunigungs- und Verzögerungszeiten haben nur eingeschränkte Funktion (siehe nachstehende Tabelle)!
- Bei Vorgabe von zu hohen Drehzahlen wird der eingestellte Wert intern auf die maximal zulässige Motordrehzahl begrenzt!
- Die Softwareendschalter (siehe CP.35) bleiben aktiv!

I1 und I2 nicht aktiv ⇒ Antrieb läuft mit der analogen Solldrehzahl.

Eingang	Drehzahlverhältnis	Beschleunigungs-/
l1 / l2		Verzögerungsverhalten
wird	Istdrehzahl (CP.1) <	Antrieb beschleunigt an
aktiviert	Jog-Drehzahl (CP.11)	der Drehmomentgrenze
wird	Istdrehzahl (CP.1) >	Antrieb verzögert gemäß
aktiviert	Jog-Drehzahl (CP.11)	der eingestellten Rampe
wird	Solldrehzahl (CP.6) <	Antrieb verzögert an
deaktiviert	Jog-Drehzahl (CP.11)	der Drehmomentgrenze
wird	Solldrehzahl (CP.6) >	Antrieb beschleunigt gemäß
deaktiviert	Jog-Drehzahl (CP.11)	der eingestellten Rampe

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 2002
4	3	10	11.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten

#### P-Faktor Drehzahlregler



Proportionalfaktor des Drehzahlreglers.

Einstellbereich: 0...65535 Auflösung: Werkseinstellung: 400 Kundeneinstellung:

#### siehe auch Parameter CP.36!

#### I-Faktor Drehzahlregler




Integralfaktor des Drehzahlreglers

Einstellbereich: 0...65535 Auflösung: 1 Werkseinstellung: 200 Kundeneinstellung:

#### siehe auch Parameter CP.36!

#### Strichzahl Inkrementalgeber



Mit diesem Parameter wird die Strichzahl des verwendeten Inkrementalgebers eingestellt. Zur Überprüfung der Einstellung Soll- und Istdrehzahlanzeigen im gesteuerten Betrieb vergleichen.

Bei korrekter Einstellung: Istdrehzahl = Solldrehzahl - Schlupf


Einstellbereich: 256...10000 Auflösung: Werkseinstellung: 2500 Kundeneinstellung:

**KEB COMBIVERT F4-F** 

4

**CP - Parameter Bedienung** 

#### Verhalten bei externem **Fehler**



Dieser Parameter bestimmt die Reaktion des Antriebs auf einen externen Fehler (Digitaleingang I3).

Einstellbereich:	06
Auflösung:	1
Werkseinstellung:	0
Kundeneinstellung:	
Bemerkung:	<b>ENTER-Parameter</b>

Wert	Fehler- / Statusmeldung	Reaktion des Antriebs			
0	E.EF	sofortiges Abschalten der Modulation Für den Wiederanlauf Fehler beseitigen und <b>Reset</b> betätigen!			
1	A.EF	Schnellhalt/Abschalten der Modulation nach Erreichen von Drehzahl 0 Für den Wiederanlauf Fehler beseitigen und <b>Reset</b> betätigen!			
2	A.EF	Schnellhalt/Haltemoment bei Drehzahl 0 Für den Wiederanlauf Fehler beseitigen und <b>Reset</b> betätigen!			
3	A.EF	sofortiges Abschalten der Modulation automatischer Wiederanlauf, wenn Fehler nicht mehr anliegt!			
4	A.EF	Schnellhalt / Abschalten der Modulation nach Erreichen von Drehzahl 0 automatischer Wiederanlauf, wenn Fehler nicht mehr anliegt!			
5	A.EF	Schnellhalt / Haltemoment bei Drehzahl 0 automatische r Wiederanlauf, wenn Fehler nicht mehr anliegt!			
6	keine	keine Auswirkung auf den Antrieb Störung wird ignoriert!			



Schnellhalt

Verzögern an der Drehmomentgrenze (CP.9)

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 2002
4	3	12	11.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten




#### Offset REF 1



Ermöglicht eine Verschiebung der Drehzahl-Sollwert-Kennlinie.

Einstellbereich:	-100+100	%
Auflösung:	0,1	%
Werkseinstellung:	0	%
Kundeneinstellung:		%



#### Beispiele:

Kennlinie 1: CP.16 = 0% (Standardeinstellung)

0V = 0 U/min

Drehrichtung "vorwärts":  $n_{\text{max}}$  wird erreicht bei +10V n<sub>max</sub> wird erreicht bei -10 V Drehrichtung "rückwärts":

#### Kennlinie 2: CP.16 = -40%

 $0V = -40 \% \text{ von n}_{\text{max}} \text{"vorwärts"}$ Drehrichtung "vorwärts": n  $n_{max}$  wird erreicht bei 60% von +10V  $maximal~60\%~von~n_{_{max}}~m\ddot{o}glich$ Drehrichtung "rückwärts":

#### Kennlinie 3: CP.16 = +70%

0V = 70 % von n<sub>max</sub> "rückwärts"

maximal 30% von  $n_{max}$  möglich  $n_{max}$  wird erreicht bei 30% von -10V Drehrichtung "vorwärts": Drehrichtung "rückwärts":


#### Nullpunkthysterese REF 1



Mit diesem Parameter wird eine Nullpunkthysterese des analogen Sollwerteingangs REF1 eingestellt. Spannungsschwankungen und Brummspannungen um den Nullpunkt des Sollwertes haben kein Driften des Motors zur Folge.

Einstellbereich:	010	%
Auflösung:	0,1	%
Werkseinstellung:	0	%
Kundeneinstellung:		%

Diese Funktion ist mit einer Schalthysterese von 50 % versehen. Ist das Analogsignal größer als der eingestellte Hysteresewert (CP.17), so ist der Analogsollwert aktiv. Sinkt das Analogsignal unter 50 % des eingestellten Hysteresewerts (0,5 x CP.17), wird der Analogsollwert auf den Wert 0 gesetzt.



für CP.17 gilt: 0...10 % ≙ 0...±1 V

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 2002
4	3	14	11.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten

#### **Funktion Ausgang A1**

[P. 18

Dieser Parameter legt fest, welche Größe am Analogausgang 1 (Klemme X2.18) ausgegeben wird.

Einstellbereich:	010
Auflösung:	1
Werkseinstellung:	2
Kundeneinstellung:	
Bemerkung:	<b>ENTER-Parameter</b>

Wert	Ausgabegröße	Wertebereich bei C	P.19	= 1
0	Ist-Drehzahl -2 • n <sub>fn</sub> +2 • n <sub>fn</sub>		<u>^</u>	-10V +10V
1	Motorscheinstrom	0 2 • I <sub>SN</sub>	<u>^</u>	0 +10V
2	aktuelles Drehmoment	-2 • M <sub>N</sub> +2 • M <sub>N</sub>	<b>^</b>	-10V +10V
3	Zwischenkreisspannung	0 1000 V	<u>^</u>	0 +10V
4	Solldrehzahl (CP.6)	-2 • n <sub>fn</sub> +2 • n <sub>fn</sub>	<u>^</u>	-10V +10V
5	Regeldifferenz	-2 • n <sub>fn</sub> +2 • n <sub>fn</sub>	<u>^</u>	-10V +10V
	(Drehzahlregler)			
6	Soll-Drehmoment	-2 • M <sub>N</sub> +2 • M <sub>N</sub>	<u>^</u>	-10V +10V
7	Modulationsgrad	0100 %	<u>^</u>	0 10V
8	Position	- im CP-Mode	kein	e Funktion-
9	Drehzahl vor Rampe	-2 • n <sub>fn</sub> +2 • n <sub>fn</sub>	<u>^</u>	-10V +10V
10	Ref1 - Ausgabe	-10V+10V	<b>_</b>	-10V+10V

 $n_{\scriptscriptstyle fn}$ : Nenn-Drehfelddrehzahl  $M_{\scriptscriptstyle N}$ : Nenn-Drehmoment


 $I_{\mathit{SN}}$ : Nenn-Motorscheinstrom



Im gesteuerten Betrieb (CP.32 = 0) hat der Analogausgang A1 bei den Werten 2, 5 und 6 keine Funktion!


©	KEB Antriebstechnik, 2002	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	11.10.02	4	3	15

#### Verstärkung Ausgang A1



Der Parameter CP.19 bestimmt die Verstärkung des analogen Ausgangssignals an Ausgang A1 (Klemme X2.18).

Einstellbereich: -20...+20
Auflösung: 0,01
Werkseinstellung: 1
Kundeneinstellung:




#### Berechnungsbeispiel:

Bei 1,5 x  $M_{Nenn}$  soll am Analogausgang A1 +10 V gemessen werden.


CP.19 = 
$$\frac{\text{Wert bei Verstärkung 1 (s. CP.18)}}{\text{gewünschter Wert bei +10V}} = \frac{2 \times M_N}{1.5 \times M_N} = 1.33$$

#### Verstärkung Ausgang A2




Der Parameter CP.20 bestimmt die Verstärkung des analogen Ausgangssignals A2 (Klemme X2.19). Der Analogausgang A2 gibt die aktuelle Drehzahl des Motors an.





 $n_{\scriptscriptstyle fn}$ : Nenn-Drehfelddrehzahl



#### Berechnungsbeispiel siehe CP.19

Schaltbedingung Ausgang D1



Der Parameter CP.21 legt die Schaltbedingung des Digitalausgangs D1 (Klemme X2.8) fest. *siehe nachstehende Tabelle!* 

Einstellbereich:	033
Auflösung:	1
Werkseinstellung:	20
Kundeneinstellung:	

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 2002
4	3	16	11.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten

nur Digitalausgang D2

Schaltbedingung Ausgang D2



Der Parameter CP.22 legt die Schaltbedingung des Digitalausgangs D2 (Klemme X2.9) fest. *! siehe nachstehende Tabelle !* 

Einstellbereich: 0...33
Auflösung: 1
Werkseinstellung: 18
Kundeneinstellung: \_\_\_\_\_

Wert	Schaltbedingung D1 und D2				
0	immer inaktiv				
1	immer aktiv				
2	betriebsbereit; keine Störung (Betriebszustand: ready)				
3	betriebsbereit; Reglerfreigabe (Klemme X2.1) gegeben;				
	Modulation freigegeben (Betriebszustand: run)				
4	anormaler Betriebszustand oder Fehler (Status A.xx oder E.xx)				
5	Fehler (nur Status E.xx)				
6	- reserviert -				
7	nach Auslösen des Motor-PTC-Kontakts				
8	- reserviert -				
9	Stromregler in der Begrenzung 1)				
10	Drehzahlregler in der Begrenzung 1)				
11	beliebiger Regler in der Begrenzung 1)				
12	Beschleunigungsrampe aktiv				
13	Verzögerungsrampe aktiv				
14	Konstantlauf				
15	Konstantlauf außer Drehzahl 0				
16	Rechtslauf – nicht bei noP, LS, Abnormal Stopping oder Fehler				
17	Linkslauf – nicht bei noP, LS, Abnormal Stopping oder Fehler				

#### 18 - reserviert -Istdrehzahl > Drehzahlpegel 19 - reserviert -- reserviert -Drehmoment> Drehmomentpegel 1) 20 - reserviert -21 - reserviert -22 - reserviert -23 - reserviert -24 Überlast-Vorwarnung: Überlastzähler > 80 % 25 Überlast-Vorwarnung: Überlastzähler > 40 % 26 Vorwarnung: "Kühlkörpertemperatur zu hoch" 27 - reserviert -Solldrehzahl > Drehzahlpegel Regelabweichung > Drehzahlpegel<sup>1)</sup> 28 - reserviert -29 Überlast 2 - Vorwarnung (Funktion siehe Bedienungsanleitung Teil 2) 30 - reserviert -31 - reserviert -- reserviert -32 33 Störmeldung; Umrichter hat die Modulation nach einem Fehler oder

1) Nur im geregelten Betrieb (CP.32 = 1)!

nur Digitalausgang D1



<u>Hysteresen</u>

der Momentenpegel: 5% von  $M_N$  des werksmäßig eingestellten

Schnellhalt abgeschaltet und automatischer Wiederanlauf ist für den


Motors (siehe Seite 23)

der Drehzahlpegel: 10 min-1

entsprechenden Fehler nicht aktiviert.

©	KEB Antriebstechnik, 2002	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	11.10.02	4	3	17

### Drehmomentpegel Ausgang D1



Legt den Drehmomentpegel für den Digitalausgang D1 fest. Im gesteuerten Betrieb (CP.32 = 0) wird der Wert für das Motornennmoment auf Null gesetzt.

Einstellbereich:	02000	Nm
Auflösung:	0,1	Nm
Werkseinstellung:	0	Nm
Kundeneinstellung:		Nm

max. Toleranz: ca.  $\pm 30$  % im Grunddrehzahlbereich (Im Feldschwächbereich sind größere Toleranzen möglich, siehe dazu Hinweis auf Seite 4)


#### Drehzahlpegel Ausgang D2



Legt den Drehzahlpegel für den Digitalausgang D2 fest.

Einstellbereich:	014.000	min <sup>-1</sup>
Auflösung:	0,5	min <sup>-1</sup>
Werkseinstellung:	0	min <sup>-1</sup>
Kundeneinstellung:		min <sup>-1</sup>


#### Motornennleistung



Im Parameter CP.25 muß die Nennleistung des angeschlossenen Motors eingestellt werden.

Einstellbereich:	0,0175	kW
Auflösung:	0,01	kW
Werkseinstellung:	größenabhängig	
Kundeneinstellung:		kW


#### Motornenndrehzahl



Im Parameter CP.26 muß die Nenndrehzahl des angeschlossenen Motors eingestellt werden.

Einstellbereich:	10014.000	min <sup>-1</sup>
Auflösung:	1	min <sup>-1</sup>
Werkseinstellung:	größenabhängig	
Kundeneinstellung:		min <sup>-1</sup>


#### Motornennstrom



Im Parameter CP.27 muß der Nennstrom des angeschlossenen Motors eingestellt werden.

Einstellbereich: Auflösung:	größenabhängig 0,1	Α	
Werkseinstellung: Kundeneinstellung:	größenabhängig	Α	

#### Motornennfrequenz




Im Parameter CP.28 muß die Nennfrequenz des angeschlossenen Motors eingestellt werden.

Einstellbereich:	20300	Hz
Auflösung:	1	Hz
Werkseinstellung:	größenabhängig	
Kundeneinstellung:		Hz

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 2002
4	3	18	11.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten


#### Motornennleistungs-faktor cos (Phi)



Im Parameter CP.29 muß der Nennleistungsfaktor cos(Phi) des angeschlossenen Motors eingestellt werden.

Einstellbereich: 0,05...1 Auflösung: 0,01 Werkseinstellung: größenabhängig Kundeneinstellung:


#### Motornennspannung



Im Parameter CP.30 muß die Nennspannung des angeschlossenen Motors eingestellt werden.

Einstellbereich:	100500	V
Auflösung:	1	V
Werkseinstellung:	400	V
Kundeneinstellung:		V

#### Motoranpassung



Werksseitig ist der Frequenzumrichters je nach Gerätegröße auf einen speziellen Motor angepaßt (siehe Tabelle auf Seite 4.3.23). Werden die Motordaten CP.25...CP.30 verändert, muß einmal der Parameter CP.31 aktiviert werden. Damit werden die Stromregler, die Momentengrenzkennlinie und die Momentenbegrenzung neu eingestellt. Die Drehmomentgrenze wird dabei auf den Wert, der im Grunddrehzahlbereich maximal möglich ist (abhängig vom Umrichternennstrom), gesetzt.

#### Wert **Bedeutung**

- 1 Voreinstellung der motorabhängigen Regler-Parameter Als Eingangsspannung wird der eingestellte Spannungsstabilisierungswert oder die Spannungsklasse des Umrichter angenommen
- 2 Voreinstellung der motorabhängigen Regler-Parameter Als Eingangsspannung wird die beim Einschalten gemessene Zwischenkreisspg./√2 angenommen.

Die Voreinstellungen, die bei Wert 1 oder 2 getroffen werden, betreffen die gleichen Parameter.

Bei CP.31 = 2 erfasst der Umrichter selbsttätig die als Bezugswert für die Berechnungen benötigte Eingangsspannung.


Einstellbereich:	02
Auflösung:	1
Werkseinstellung:	0
Kundeneinstellung:	



Bei aktiver Reglerfreigabe werden die Motorparameter nicht übernommen. In der Anzeige erscheint "nco"!

©	KEB Antriebstechnik, 2002	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	11.10.02	4	3	19

#### Regelung Ein/Aus



Im Parameter CP.32 wird ausgewählt, ob der Frequenzumrichter gesteuert oder geregelt läuft.

Einstellbereich:	01
Auflösung:	1
Werkseinstellung:	0
Kundeneinstellung:	

0 = gesteuert (U/f-Kennlinie)


1 = geregelt (Feldorientierte Regelung)

Im gesteuerten Betrieb haben die Drehmomentgrenzen, -pegel und -anzeigen keine Funktion. Alle Parameter, die auf diese Werte zugreifen, haben keine bzw. nur eine eingeschränkte Funktion. Dies ist bei den einzelnen Parametern beschrieben.




Vorsicht! Nur bei geöffneter Reglerfreigabe umschalten! Bei Nichtbeachtung können Momentensprünge auftreten!

#### **Boost**



Mit dem Boost wird eine Spannungsanhebung im unteren Drehzahlbereich eingestellt. Dies wirkt sich durch mehr Drehmoment in diesem Bereich aus. Im geregelten Betrieb hat dieser Parameter keine Funktion!

Einstellbereich:	025,5	%
Auflösung:	0,1	%
Werkseinstellung:	2	%
Kundeneinstellung:		%





Wird ein Motor im Dauerbetrieb bei niedrigen Drehzahlen mit zu hoher Spannung gefahren, kann es zur Überhitzung des Motors führen!

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 2002
4	3	20	11.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten

#### Drehrichtungstausch Inkrementalgeber 1

Im Parameter CP.34 wird die Drehrichtung des Inkrementalgebers eingestellt.

Einstellbereich:	01
Auflösung:	1
Werkseinstellung:	0
Kundeneinstellung:	

0 Spuren nicht getauscht 1 Spuren getauscht

Reaktion auf F und R



Dieser Parameter bestimmt die Reaktion des Antriebes, auf die Klemme X2.3 (F) bzw. X2.4 (R). Diese Klemmen können als Software-Endschalter programmiert werden. Die Reaktion des Antriebes erfolgt entsprechend der Tabelle.

Einstellbereich:	06
Auflösung:	1
Werkseinstellung:	6
Kundeneinstellung:	

Wert	Fehler- / Statusmeldung	Reaktion des Antriebs auf Signale A.PrF und A.Prr
0	E.PrF E.Prr	sofortiges Abschalten der Modulation !Für den Wiederanlauf Fehler beseitigen und <b>Reset</b> betätigen!
1	A.PrF A.Prr	Schnellhalt / Abschalten der Modulation nach Erreichen von Drehzahl 0 !Für den Wiederanlauf Fehler beseitigen und Reset betätigen!
2	A.PrF A.Prr	Schnellhalt/Haltemoment bei Drehzahl 0 !Für den Wiederanlauf Fehler beseitigen und Reset betätigen!
3	A.PrF A.Prr	sofortiges Abschalten der Modulation ! automatischer Wiederanlauf, wenn Fehler nicht mehr anliegt!
4	A.PrF A.Prr	Schnellhalt / Abschalten der Modulati- on nach Erreichen von Drehzahl 0 ! automatischer Wiederanlauf, wenn Fehler nicht mehr anliegt!
5	A.PrF A.Prr	Schnellhalt/Haltemoment bei Drehzahl 0 ! automatischer Wiederanlauf, wenn Fehler nicht mehr anliegt!
6	keine	keine Auswirkung auf den Antrieb ! Störung wird ignoriert!

Schnellhalt

Verzögern an der Drehmomentgrenze (CP.9)

Abschnitt

3


Seite


21

©	KEB Antriebstechnik, 2002	Name: Basis	Datum	Kapitel
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	11.10.02	4

# Funktion 2. Analogeingang

Mit dem Parameter CP.36 wird eingestellt, auf welchen Parameter der 2. Analogeingang REF2 (X2.16 / X2.17) wirken soll. **Im gesteuerten Betrieb haben die Werte 2, 3, 4 und 5 keine Funktion!** 





Wert	Funktion Analogeingang REF2
0	Keine Funktion
1	Wirkt addierend zum Sollwert (hat keinen Einfluß im Jogging-Betrieb)
	10 V = CP.10
2	Wirkt als Multiplikator für Parameter CP.12 (P-Faktor Drehzahlregler)
	10 V = Verstärkungsfaktor 1
3	Wirkt als Multiplikator für Parameter CP.13 (I-Faktor Drehzahlreglers)
	10 V = Verstärkungsfaktor 1
4	Wirkt als Multiplikator für CP.12 + CP.13 (Gesamtverstärkung des Drehzahlreglers)
	10 V = Verstärkungsfaktor 1
5	Wirkt als Multiplikator für Parameter CP.9 (Drehmomentgrenze)
	10 V = Verstärkungsfaktor 1
6	Momentenregelung; nur im Applikationsmodus verfügbar

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 2002
4	3	22	11.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten



In der folgenden Tabelle sind die Werkseinstellungen für die größenabhängigen Parameterwerte aufgeführt.

Geräte- größe	CP.25 [ kW ] Motornenn- leistung	CP.26 [min-1] Motornenn- drehzahl	CP.27 [A] Motornenn-strom	CP.28 [Hz] Motornenn-frequenz	CP.29 cos Phi Motornenn- leistungsfaktor	CP.30 [V] Motornenn- spannung	[Nm] Motornenn-drehmoment	CP.9 [Nm] maximales Drehmoment
07	0,55	1400	2,8	50	0,72	230	3,7	10,5
13	4	1435	15,3	50	0,78	230	26,6	68,5
14	5,5	1440	18,5	50	0,89	230	36,4	100,2
15	7,5	1440	26,0	50	0,84	230	49,2	148,9
10	1,5	1400	3,4	50	0,83	400	10,2	32,5
12	3,0	1435	6,7	50	0,79	400	19,9	53,9
13 - E	4	1435	8,8	50	0,78	400	26,6	69,9
13 - G	4	1435	8,8	50	0,78	400	26,6	59,0
14 - E	5,5	1440	10,5	50	0,89	400	36,4	103,5
14 - G	5,5	1440	10,5	50	0,89	400	36,4	88,0
15	7,5	1440	15,0	50	0,84	400	49,7	125,8
16	11	1440	21,5	50	0,85	400	72,9	175,2
17	15	1455	28,5	50	0,86	400	98,5	224,6
18	18,5	1455	35,0	50	0,86	400	121,4	268,4
19	22	1470	42,0	50	0,84	400	142,9	321,5
20	30	1465	55,5	50	0,85	400	195,5	411,4
21	37	1470	67,0	50	0,86	400	240,3	498,3
22	45	1470	81	50	0,86	400	292,3	646,3
23	55	1475	98,5	50	0,86	400	356,0	840,9

©	KEB Antriebstechnik, 2002	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	11.10.02	4	3	23

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 2002
4	3	24	11.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten





- 2. Überblick
- 3. Hardware
- 4. Bedienung
- 5. Parameter
- 6. Funktionen
- 7. Inbetriebnahme
- 8. Sonderbetriebsart
- 9. Fehlerdiagnose
- 10. Projektierung
- 11. Netzwerkbetrieb
- 12. Applikationen
- 13. Anhang

4.1	Crundlagan
4. 1	Grundlagen

- 4.2 Passwortstruktur
- 4.3 CP-Parameter
- 4.4 Drive-Modus

		•
4.4.1	Einstellmöglichkeiten	3
4.4.2	Anzeige und Tastatur	3
4.4.3	Sollwertanzeige /	
	Sollwertvorgabe	3
4.4.4	Drehrichtungsvorgabe	4
4.4.5	Start / Stop / Run	4
4.4.6	Verlassen des Drive-Mode	5
\		

© KEB Antriebstechnik, 1998	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	18.12.98	4	4	1

Bedienung Drive-Modus

Kapite	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 1998
4	4	2	18.12.98	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten

#### 4.4 Drive-Modus

Der Drivemode ist eine besondere Betriebsart des **KEB COMBIVERT**. Er ermöglicht eine einfache Hand-Inbetriebnahme. Zur Aktivierung des Drive-Mode ist das Passwort "500" in '**CP.0**' bzw. '**ud.0**' einzugeben. Folgende Vorgaben sind möglich:


- 4.4.1 Einstellmöglichkeiten
- Stop / Start / Run
- Sollwert
- Drehrichtung

Alle anderen Einstellungen wie Sollwertgrenzen, Beschleunigungszeit, Verzögerungszeit usw. entsprechen der Vorgabe in den Parametersätzen.




Hardwarebedingung: Die Reglerfreigabe muß gebrückt sein

### 4.4.2 Anzeige und Tastatur



# 4.4.3 Sollwertanzeige / Sollwertvorgabe



SPEED-Taste gedrückt halten und mit STOP-Taste den angezeigten Sollwert verringern

SPEED-Taste gedrückt halten und mit START-Taste den angezeigten Sollwert erhöhen


©	KEB Antriebstechnik, 1998
	Alle Rechte vorbehalten

Name: Basis	
KEB COMBIVERT	F4-F


Bedienung Drive-Modus

# 4.4.4 Drehrichtungsvorgabe

Vorgabemöglichkeiten: **F** = forward (Rechtslauf) **r** = reverse (Linkslauf)



### 4.4.5 Start / Stop / Run




Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 1998
4	4	4	18.12.98	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten



### 4.4.6 Verlassen des Drive-Mode

Um den Drive-Mode zu verlassen, im **Status "Stop"** die Tasten "FUNC." und "ENTER" gleichzeitig für ca. 3 sec. gedrückt halten! Das Gerät springt dann in den Modus zurück, von dem aus der Drive-Mode gestartet wurde.



Bedienung Drive-Modus

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 1998
4	4	6	18.12.98	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten





- 2. Überblick
- 3. Hardware
- 4. Bedienung

5. Parameter

anicto

6. Funktionen

- 7. Inbetriebnahme
- 8. Sonderbetriebsart
- 9. Fehlerdiagnose
- 10. Projektierung
- 11. Netzwerkbetrieb
- 12. Applikationen
- 13. Anhang

5.1 Parameter	5.1.1	Parametergruppen

©	KEB Antriebstechnik, 2002	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	14.10.02	5	1	1

### **Parameter**

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik. 2002
5	1	2	14.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten




#### 5. Parameter

#### 5.1 Parameter

Der Frequenzumrichter KEB COMBIVERT F4-F beinhaltet 17 feste und eine freidefinierbare Parametergruppe. Die Freidefinierbare (CP) haben wir bereits kennengelernt. In den festen Parametergruppen sind die Parameter funktionsbezogen zusammengefaßt:

#### 5.1.1 Parametergruppen



©	KEB Antriebstechnik, 2002	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	14.10.02	5	1	3

# **Parameter**

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik. 2002
5	1	4	14.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten



## 5.1.2 Parameterliste F4-F

	⊢ F	Parar	neter	adre	sse					
		Γ.	Parai	netei		grammierbar ogrammierba				
				Enter		✓ nach "Ente · Sofort aktiv				
				<u>ا</u> _	Parameter: ✓	Schreibbar	← Auf	ösung, Sch	rittwei	ite
					-	Nur-lesbar	Adii	0.		
					Wertel	bereich		_ Deta	aultwe	ert Verweis auf
Parametergruppe					7	/ Obergren- ce	-		Einhei 	t Erläuterungen 
ru - Parameter	Adr.	183	4	-	min	max	**************************************	default	[?]	siehe Seite(n)
ru 0 Umrichter Status	2000	-	-	-	0	111	Tabelle	_	_	6.1.5, 6.12.4
ru 1 Istdrehzahl Anzeige	2001	-	-	-	-9999,5	9999,5	0,5	_	min <sup>-1</sup>	6.1.8, 6.5.5
ru 2 Istmoment Anzeige ru 4 Solldrehzahl Anzeige	2002 2004	-	-	-	0,0 -9999,5	1000,0 9999,5	0,1 0,5		Nm min-1	6.1.8, 6.5.5 6.1.8, 6.5.5
ru 7 Aktuelle Auslastung	2007	-	-	-	0	200	1	_	%	6.1.9, 6.3.11
ru 8 Spitzenauslastung	2008	-	-	/	0	200	1	_	%	6.1.9
ru 9 Scheinstrom	2009	-	-	-	0	*)	0,1	_	Α	6.1.9
ru 10 Wirkstrom	200A	-	-	-	0	*)	0,1	_	Α	6.1.9, 6.3.11, 6.5.5
ru 11 Zwischenkreisspannung	200B	-	-	-	200	999	1	_	V	6.1.9
ru 12 Zwischenkreisspannung/Spitzenwert ru 14 Ein.klemmenstatus	200C 200E	-	-	✓ -	200	999 127	1	_	V	6.1.10 6.1.10, 6.3.4
ru 14 Ein.klemmenstatus ru 15 Aus.klemmenstatus	200E	-	-	H:-	0	247	1			6.1.10, 6.3.15
ru 16 Int. Eingangsstatus	2010	-	-	-	0	4095	1	_	_	6.1.11,6.3.8
ru 17 Int. Ausgangsstatus	2011	-	-	-	0	255	1	_	_	6.1.11
ru 18 Akt. Parametersatz	2012	-	-	-	0	7	1	_	_	6.1.12
ru 20 Solldrehzahl vor Rampe	2014	<u> </u>	-	-	-9999,5	9999,5	0,5		min <sup>-1</sup>	6.1.12
ru 22 Ref 1 Anzeige	2016	-	-	-	-100,0	100,0	0,1	_	%	6.1.12
ru 23 Ref 2 Anzeige ru 24 Anzeige OL - Zähler	2017 2018	-	-	-	-100,0 0	100,0 100	0,1 1		%	6.1.12 6.1.12
ru 25 Scheinstrom / Spitzenwert	2019	-	-	-	0	*)	0,1		76 A	6.1.13
ru 26 Istdrehzahl Master	201A	-	-	Ľ.	-9999,5	9999,5	0,5	_	min-1	6.1.13
ru 27 Winkelabweichung	201B	-	-	-	-360,0	360,0	0,1	_	0	6.1.13
ru 28 Drehzahlabweichung	201C	-	-	-	-9999,5	9999,5	0,5	_	min <sup>-1</sup>	6.1.13
ru 29 Kühlkörpertemperatur	201D	-	-	-	0	100	1	_	°C	6.1.13
ru 31 Betriebsstundenzähler 1	201F	-	-	-	0	65535	1	_	h	6.1.14
ru 32 Betriebsstundenzähler 2 ru 35 Istposition Vorzeichen	2020	<u> </u>	-	H	0	65535 1	1		h ink	6.1.14 6.1.14, 6.11.4
ru 36 Istposition High	2024	-	-	-	0	65535	1	_	ink	6.1.14, 6.11.4
ru 37 Istposition Low	2025	-	-	-	0	65535	1	_	ink	6.1.15, 6.11.4
ru 38 Sollposition Vorzeichen	2026	-	-	-	0	1	1	_	ink	6.1.15, 6.11.4
ru 39 Sollposition High	2027	-	-	-	0	65535	1	_	ink	6.1.15, 6.11.4
ru 40 Sollposition Low	2028	-	-	-	0	65535	1	_	ink	6.1.15, 6.11.4
ru 58 Latch-Position Vorzeichen ru 59 Latch-Position High	203A 203A	-	-	1	-	-	1		-	6.1.16 6.1.16
ru 60 Latch-Position Low	203A	-	-	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	-	-	1	_	_	6.1.16
SP - Parameter	Adr.	1 8 9	4	•	min	max	200 Market	default	[?]	siehe Seite(n)
SP 0 Sollwertquelle	3000	/	1	/	0	18	1	2	_	6.4.6
SP 1 Abs. Dig. Sollwertvorgabe	3001	1	-	1	-14000	14000	0,5	0,0	min-1	6.4.5
SP 2 Pro. Dig. Sollwertvorgabe	3002	1	-	1	-100,0	100,0	0,1	0,0	%	6.4.5
SP 3 Dig. Drehrichtungsvorgabe	3003	<b>✓</b>	/	<b>✓</b>	0	2	1	0		6.4.6
SP 4 Minimal Drehzahl SP 5 Maximal Drehzahl	3004 3005	1	-	✓ ✓	0,0	14000 14000	0,5 0,5	2100,0	min <sup>-1</sup>	6.4.7 6.4.7
SP 5 Maximal Drehzahl SP 6 Minimal Drehzahl Linkslauf	3006	1	H	/	0,0	14000	0,5	-1 : off	min <sup>-1</sup>	6.4.7
SP 7 Maximal Drehzahl Linkslauf	3007	\ \ \ \	-	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	0,0	14000	0,5	-1 : off	min-1	6.4.7
SP 8 Absolute Maximaldrehzahl Rechtslauf	3008	-	-	/	0,0	14000	0,5	6000,0	min-1	6.4.7
SP 9 Absolute Maximaldrehzahl Linkslauf	3009	-		1	0,0	14000	0,5	-1 : off	min <sup>-1</sup>	6.4.7
SP 10 Drehzahldifferenz Beschl./Verz.	300A	1	-	-	0,0	14000	0,5	1000	min <sup>-1</sup>	6.4.7
SP 11 Beschleunigungszeit Rechtslauf	300B	<b>/</b>	-	<b>✓</b>	0,00	320	0,01	2,00	sec	6.4.10
SP 12 Verzögerungszeit Rechtslauf	300C	1	-	1	0,00	320	0,01	2,00	sec	6.4.10
SP 13 Beschleunigungszeit Linkslauf SP 14 Verzögerungszeit Linkslauf	300B 300C	1	-	1	0,00	320 320	0,01 0,01	-1 : off -1 : off	sec sec	6.4.10 6.4.10
SP 15 S-Kurvenzeit Beschleunigung/Rechtslauf	300F	1	<u> </u>	/	0,00	5,00	0,01	0,00	sec	6.4.12
SP 16 S-Kurvenzeit Verzögerung/Rechtslauf	3010	1	-	1	0,00	5,00	0,01	-1 : off	sec	6.4.12
SP 17 S-Kurvenzeit Beschleunigung/Linkslauf	300F	1	-	1	0,00	5,00	0,01	-1 : off	sec	6.4.12
SP 18 S-Kurvenzeit Verzögerung/Linkslauf	3010	1	-	1	0,00	5,00	0,01	-1 : off	sec	6.4.12
SP 22 Jogg Drehzahl	3016	-	<u> </u>	-	0,0	14000	0,5	100,0	min <sup>-1</sup>	4.3.4, 4.3.10
SP 26 Motorpoti Funktion	301A	-	-	<b>/</b>	0	15	1	0		6.8.12
SP 27 Motorpoti-Zeit	301B		<u> </u>	✓	0,00	300	0,01	128,00	sec	6.8.12

<sup>\*)</sup> Abhängig von der Umrichter Größe

©	KEB Antriebstechnik, 2002	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	14.10.02	5	1	5

# **Parameter**

										<u> </u>
Pn - Parameter	Adr.	189	4	-	min	max	Jane Land	default	[?]	siehe Seite(n)
Pn 0 Automatischer Wiederanlauf UP	2200	ľ	-	/	0	1	1	0	_	6.6.6
Pn 1 Automatischer Wiederanlauf OP	2201	-	-	/	0	1	1	0	_	6.6.8
Pn 3 Elektronischer Motorschutz	2203	-	-	-	0	4	1	0		6.6.3
Pn 7 Drehzahlsuche Bedingung	2207	✓	-	1	0	15	1	8		6.6.5, 6.6.6
Pn 16 Abschaltzeit Fehler E.dOH	2210	-	-	1	0	120	1	0	sec	6.3.10, 6.6.3, 6.6.4
Pn 17 Netz-Aus/Startspannung	2211	-	1	/	198	800	1	198		6.8.13
Pn 20 Reaktion auf Externen Fehler Pn 23 Reaktion auf Busüberwachungs-Fehler	2214 2217	-	1	1	0	6	1	0 6	_	6.6.4 6.6.6
Pn 24 Reaktion auf Endschalter	2218	<u> </u>	1	/	0	6	1	6		6.6.6
Pn 25 Reaktion auf dOH Fehler	2219	-	/	/	0	6	1	6		6.6.3
Pn 26 Reaktion auf OH Fehler	221A	-	1	/	0	6	1	6	_	6.6.3
Pn 33 Netz-Aus/Modus	2221	-	1	/	1	2	1	2	_	6.6.5
Pn 60 Bremsmoment/Notstop	223C	•	1	1	0,0	5 x dr.09	0,1	?	Nm	6.6.7
Pn 63 Not-Stop-Rampe	223F	-	<u> </u>	-	0	10	0,01	0	sec	6.6.7
dr - Parameter	Adr.	1 8 7	4-1	•	min	max	Symmetry.	default	[?]	siehe Seite(n)
dr 0 Motornennleistung	2400	-	1	1	0,00	327,67	0,01	*)	kW	6.5.3
dr 1 Motornenndrehzahl	2401	-	1	/	100	9999	1	*)	min <sup>-1</sup>	6.5.3
dr 2 Motornennstrom	2402	-	1	1	0,1	500	0,1	*)	Α	6.5.3
dr 3 Motornennfrequenz	2403	-	<b>V</b>	<b>/</b>	20	1000	1	*)	Hz	6.5.3, 6.5.5
dr 4 Motornennleistungsfaktor cos(phi) dr 9 Motornennmoment	2404 2409	-	-	-	0,05	1,00	0,01	*)	NI	6.5.3
dr 9 Motornennmoment dr 10 Max. Moment	2409 240A	-	-	-	0,1 0,1	500,0 Inv.max	0,1 0,1	_	Nm Nm	6.5.11 6.5.5, 6.5.11
dr 12 Motornennspannung	240A 240C	-	-	-	100	inv.max 500	1	*)	V	6.5.3, 6.5.5
dr 13 Maximaldrehzahl für Maximalmoment	240D	-	1	/	0	9999,5	0,5	1000	min <sup>-1</sup>	6.5.5, 6.5.11
dr 16 Max. Moment bei dr.19	2410	-	/	/	0	dr.10	0,1	*)	Nm	6.5.5, 6.5.11
dr 19 Eckdrehzahl Feldschwächung	2413	-	1	1	200	9999,5	0,5	1300	min-1	6.5.6, 6.5.12
dr 20 Verstärkungsfaktor Feldschwächung	2414	-	1	1	0,10	2,00	0,01	1,20	_	6.5.12
dr 21 Flußadaption	2415	-	1	1	25	250	1	100	%	6.5.12
dr 48 Läuferwiderstand	2430	-	1	-	0,001	32,767	0,001	1,100	Ohm	6.5.7
dr 49 Hauptinduktivität	2431	-	1	-	10,0	3276,7	0,1	146	mH	6.5.7
dr 50 Ständerwiderstand	2432	-	<b>V</b>	<b>/</b>	0,000	32,767	0,001	1,100	Ohm	6.5.7
dr 51 Streuinduktivität	2433	-	1	1	0,2	327,67	0,01	10,58	mH	6.5.7
dr 52 Motorschaltung dr 56 Trägheitsmoment	2434 2438	-	1	<b>-</b>	0	dr.10	0,1	*)		6.5.7 6.5.21
ui 30 Tragnetismoment	2400					ui.10				
CS - Parameter	Adr.	1 8 9	4	-	min	max	John House	default	[?]	siehe Seite(n)
CS 0 KP Drehzahl	2D00	1	-	/	0	32767	1	400	_	6.5.10
CS 1 KI Drehzahl	2D01	✓	-	1	0	32767	1	200		6.5.10
CS 3 Dynamische KP Verstärkung	2D03	-	-	<b>/</b>	0	32767	1	0		6.5.10
CS 4 KP Begrenzung CS 6 Momentengrenze Rechtslauf motorisch	2D04 2D06	-	-	1	0,0	32767 5 x dr.09	0,1	0 dr.10	 Nm	6.5.10 6.5.11
CS 7 Momentengrenze Linkslauf motorisch	2D06	/	-	/	-0,1 : off	5 x dr.09	0,1	-0,1 : off	Nm	6.5.11
CS 8 Momentengrenze Rechtslauf generatorisch	2D07	1		/	-0,1 : off	5 x dr.09	0,1	-0,1 : off	Nm	6.5.11
CS 9 Momentengrenze Linkslauf generatorisch	2D09	1	١.	/	-0,1 : off	5 x dr.09	0,1	-0,1 : off	Nm	6.5.11
CS 10 Aktivierung Adaption	2D0A	-	-	/	0	65535	1	0	_	6.5.14
CS 11 Max. KI - Anhebung	2D0B	-	-	/	0	65535	1	0	_	6.5.10
CS 12 Eckdrehzahl max. KI	2D0C	-	-	/	0,0	9999,5	0,5	10,0	min <sup>-1</sup>	6.5.10
CS 13 Eckdrehzahl standard KI	2D0D	-	-	/	0,0	9999,5	0,5	500,0	min <sup>-1</sup>	6.5.10
CS 14 Stillstandslageregler	2D0E	-	-	1	0	65535	1	0	_	6.5.10
CS 19 KP Fluss	2D13	-	-	<b>/</b>	0 : off	65535	1	0 : off		6.5.11
CS 20 KI Fluss	2D14	-	-	1	1	65535	1	1		6.5.11
CS 21 Magnetisierungsstrom Begrenzung CS 22 Flußregler-Mode	2D15 2D16	-	-	1	0,0	In.1 1	0,1	0,0	A —	6.5.11 6.5.13
CS 23 Regleraktivierung	2D16 2D17	-	/	/	0 : off	1	1	0 : off	_	6.5.5
CS 39 KP U-Max	2D17	Ľ	Ť	Ľ	0.011	65535	1	0.011	<del>-</del>	6.5.13
CS 40 PT1-Zeit U-Max	2D28				0	5000	1	100	ms	6.5.13
dS - Parameter	Adr.	187	4	•	min	max	**************************************	default	[?]	siehe Seite(n)
dS 0 KP Wirkstrom	2F00	-	H	/	1	65535	1	1500	-	6.5.10
dS 1 KI Wirkstrom	2F01	-	-	1	1	65535	1	500	-	6.5.10
dS 5 KP Magnetisierungsstrom	2F05	-	-	1	0	65535	1	-1 : off	_	6.5.10
dS 6 KI Magnetisierungsstrom	2F06	-	-	/	0	65535	1	-1 : off	_	6.5.10
	2F09	-	-	/	0	100	0,1	75	%	6.5.10
dS 9 Leerlaufspannung		-	1	1	180	500	1	501 : off	V	6.5.6
dS 10 Spannungsstabilisierung	2F0A		_					2,0	%	6.5.6
dS 10 Spannungsstabilisierung dS 11 Boost	2F0B	-	-	1	0,0	25,5	0,1	2,0		
dS         10         Spannungsstabilisierung           dS         11         Boost           dS         12         Modulationsgrad	2F0B 2F0C	-	-	-	0	100	1		%	6.5.8
dS 10 Spannungsstabilisierung dS 11 Boost dS 12 Modulationsgrad dS 13 Schaltfrequenz	2F0B 2F0C 2F0D	-	-	-	0	100 1	1	0	% —	6.5.8 6.5.8
dS         10         Spannungsstabilisierung           dS         11         Boost           dS         12         Modulationsgrad           dS         13         Schaltfrequenz           dS         14         Übermodulation	2F0B 2F0C 2F0D 2F0E	-	- /	- /	0 0 0	100 1 1	1 1 1		% — —	6.5.8 6.5.8 6.5.8
dS         10         Spannungsstabilisierung           dS         11         Boost           dS         12         Modulationsgrad           dS         13         Schaltfrequenz           dS         14         Übermodulation           dS         15         Adaptionsfaktor	2F0B 2F0C 2F0D 2F0E 2F0F	-	- √ √	- √ √	0 0 0 0: off	100 1 1 6400,0	1 1 1 0,1	0 1	% — — %	6.5.8 6.5.8
dS 10 Spannungsstabilisierung dS 11 Boost dS 12 Modulationsgrad dS 13 Schaltfrequenz dS 14 Übermodulation dS 15 Adaptionsfaktor ds 16 Totzeitkompensation	2F0B 2F0C 2F0D 2F0E 2F0F 2D10	-	- /	- /	0 0 0: off 0: off	100 1 1 6400,0 1 : on	1 1 1 0,1	0 1 - 0: off	% — —	6.5.8 6.5.8 6.5.8 6.5.8
dS         10         Spannungsstabilisierung           dS         11         Boost           dS         12         Modulationsgrad           dS         13         Schaltfrequenz           dS         14         Übermodulation           dS         15         Adaptionsfaktor	2F0B 2F0C 2F0D 2F0E 2F0F	-	- √ √ -	- √ √ -	0 0 0 0: off	100 1 1 6400,0	1 1 1 0,1	0 1	% — — %	6.5.8 6.5.8 6.5.8

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 2002
5	1	6	14.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten



ud - Parameter	Adr.	1 5 6	4	Ø	min	max	*********	default	[?]	siehe Seite(n)
ud 0 Tastaturpasswort	2600	-	1	1	0	9999	1	cp_on	_	4.4.3
ud 1 Buspasswort	2601	-	-	<b>✓</b>	-32767	32767	1	cp_on		6.12.5
ud 2 Startparametergruppe ud 3 Startparameternummer	2602 2603	-	-	1	1 : ru 0	16 : Pd 255	1	1 : ru 1		6.12.4 6.12.4
ud 3 Startparameternummer ud 6 Umrichteradresse	2606	-	/	1	0	239	1	1	=	11.2.3
ud 7 Baud Rate	2607	-	1	1	1200	57600	Tabelle	9600	Baud	11.2.3
ud 8 Watchdog Zeit	2608	-	/	1	0 : off	10,00	0,01	0 : off	sec	11.2.3
ud 13 CP0 Adresse	260D	-	-	-	_		1	_	_	6.12.5
ud 14 CP0 Satz	260E	-	-	-	_	_	1	_	_	6.12.5
ud 15 CP1 Adresse	260F	-	1	1	-1 : off	7FFF	1	2001 (ru. 1)	_	6.12.4
ud 16 CP1 Satz	2610	<u> </u>	<b>✓</b>	1	0	8 (A)	1	0		6.12.4
ud 17 CP2 Adresse	2611	-	<b>✓</b>	<b>/</b>	-1 : off	7FFF	1	2000 (ru. 0)		6.12.4
ud 18 CP2 Satz ud 19 CP3 Adresse	2612 2613	-	1	1	0	8 (A) 7FFF	1	0 2009 (ru. 9)	-	6.12.4 6.12.4
ud 20 CP3 Satz	2614	H	1	1	0	8 (A)	1	2009 (10.9)	_	6.12.4
ud 21 CP4 Adresse	2615		/	1	0	7FFF	1	2019 (ru.25)		6.12.4
ud 22 CP4 Satz	2616	-	/	1	0	8 (A)	1	0	_	6.12.4
ud 23 CP5 Adresse	2617	-	1	1	0	7FFF	1	2002 (ru. 2)	_	6.12.4
ud 24 CP5 Satz	2618	-	1	1	0	8 (A)	1	0	_	6.12.4
ud 25 CP6 Adresse	2619	-	1	1	0	7FFF	1	2004 (ru. 4)	_	6.12.4
ud 26 CP6 Satz	261A	-	1	1	0	8 (A)	1	0	_	6.12.4
ud 27 CP7 Adresse	261B	-	<b>✓</b>	<b>√</b>	0	7FFF	1	300B (SP.11)	-	6.12.4
ud 28 CP7 Satz ud 29 CP8 Adresse	261C 261D	-	1	1	0	8 (A) 7FFF	1	0		6.12.4
			_		0		1	300C (SP.12)		6.12.4
ud 30 CP8 Satz ud 31 CP9 Adresse	261E 261F	-	1	1	0	8 (A) 7FFF	1	2D06 (CS. 6)	_	6.12.4 6.12.4
ud 32 CP9 Satz	2620	H	1	1	0	8 (A)	1	2000 (C3.0)	$\vdash =$	6.12.4
ud 33 CP10 Adresse	2621	-	/	1	0	7FFF	1	3005 (SP. 5)	_	6.12.4
ud 34 CP10 Satz	2622	-	1	1	0	8 (A)	1	0	_	6.12.4
ud 35 CP11 Adresse	2623	-	1	1	0	7FFF	1	3016 (SP.22)	_	6.12.4
ud 36 CP11 Satz	2624	-	1	1	0	8 (A)	1	0		6.12.4
ud 37 CP12 Adresse	2625	-	1	/	0	7FFF	1	2D00 (CS. 0)		6.12.4
ud 38 CP12 Satz	2626	-	1	1	0	8 (A)	1	0		6.12.4
ud 39 CP13 Adresse	2627	-	<b>√</b>	<b>/</b>	0	7FFF	1	2D01 (CS. 1)		6.12.4
ud 40 CP13 Satz	2628 2629	-	1	1	0	8 (A) 7FFF	1	0 2410 (dr 25)		6.12.4
ud 41 CP14 Adresse ud 42 CP14 Satz	262A	-	1	1	0	8 (A)	1	2419 (dr.25) 0		6.12.4 6.12.4
ud 42 CP14 Satz ud 43 CP15 Adresse	262B	-	1	1	0	7FFF	1	2214 (Pn.20)	_	6.12.4
ud 44 CP15 Satz	262C	-	/	/	0	8 (A)	1	0		6.12.4
ud 45 CP16 Adresse	262D	-	/	1	0	7FFF	1	2804 (An.4)	_	6.12.4
ud 46 CP16 Satz	262E	-	1	1	0	8 (A)	1	Ó	_	6.12.4
ud 47 CP17 Adresse	262F	-	1	1	0	7FFF	1	2802 (An. 2)		6.12.4
ud 48 CP17 Satz	2630	-	1	1	0	8 (A)	1	0		6.12.4
ud 49 CP18 Adresse	2631		1	1	0	7FFF	1	280E (An.14)		6.12.4
ud 50 CP18 Satz	2632	-	<b>/</b>	<b>V</b>	0	8 (A)	1	0		6.12.4
ud 51 CP19 Adresse ud 52 CP19 Satz	2633 2634	-	✓ ✓	1	0	7FFF 8 (A)	1	280F (An.15)		6.12.4 6.12.4
ud 53 CP20 Adresse	2635	-	1	1	0	7FFF	1	2813 (An.19)		6.12.4
ud 54 CP20 Satz	2636	-	/	1	0	8 (A)	1	0		6.12.4
ud 55 CP21 Adresse	2637	-	/	1	0	7FFF	1	2A01 (do. 1)	_	6.12.4
ud 56 CP21 Satz	2638	-	1	1	0	8 (A)	1	0	_	6.12.4
ud 57 CP22 Adresse	2639	-	1	1	0	7FFF	1	2A02 (do. 2)	-	6.12.4
ud 58 CP22 Satz	263A		1	1	0	8 (A)	1	0		6.12.4
ud 59 CP23 Adresse	263B	-	<b>✓</b>	<b>√</b>	0	7FFF	1	2B14 (LE.20)		6.12.4
ud 60 CP23 Satz	263C	-	<b>√</b>	<b>V</b>	0	8 (A)	1	0		6.12.4
ud 61 CP24 Adresse ud 62 CP24 Satz	263D	-	1	1	0	7FFF	1	2B05 (LE. 5)		6.12.4
ud 62 CP24 Satz ud 63 CP25 Adresse	263E 263F	-	1	1	0	8 (A) 7FFF	1	0 2400 (dr. 0)	=	6.12.4 6.12.4
ud 63 CP25 Adresse ud 64 CP25 Satz	2640	-	1	1	0	8:A	1	2400 (dr. 0) 0	=	6.12.4
ud 65 CP26 Adresse	2641	H	1	1	0	7FFF	1	2401 (dr. 1)	=	6.12.4
ud 66 CP26 Satz	2642	-	/	1	0	8:A	1	0		6.12.4
ud 67 CP27 Adresse	2643	-	1	1	0	7FFF	1	2402 (dr. 2)	-	6.12.4
ud 68 CP27 Satz	2644	-	1	1	0	8:A	1	0	_	6.12.4
ud 69 CP28 Adresse	2645	-	1	1	0	7FFF	1	2403 (dr. 3)	_	6.12.4
ud 70 CP28 Satz	2646	-	1	1	0	8:A	1	0	_	6.12.4
ud 71 CP29 Adresse	2647	-	<b>✓</b>	<b>√</b>	0	7FFF	1	2404 (dr. 4)		6.12.4
ud 72 CP29 Satz	2648	-	<b>√</b>	1	0	8:A	1	0 240C (dr 12)		6.12.4
ud 73 CP30 Adresse ud 74 CP30 Satz	2649 264A	-	✓ ✓	1	0	7FFF 8:A	1	240C (dr.12)		6.12.4 6.12.4
ud 74 CP30 Satz ud 75 CP31 Adresse	264A 264B	-	1	1	0	8:A 7FFF	1	270A (Fr.10)	=	6.12.4
ud 76 CP31 Satz	264C	-	1	1	0	8:A	1	270A (F1.10)	=	6.12.4
ud 77 CP32 Adresse	264D		1	1	0	7FFF	1	2D17 (CS.23)		6.12.4
ud 78 CP32 Satz	264E	-	1	1	0	8:A	1	0	_	6.12.4
ud 79 CP33 Adresse	264F	-	1	1	0	7FFF	1	2F0B (dS.11)	-	6.12.4
ud 80 CP33 Satz	2650	-	1	1	0	8:A	1	0	-	6.12.4

©	KEB Antriebstechnik, 2002	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	14.10.02	5	1	7

# **Parameter**

ud 81 CP34 Adresse	2651	-	/	/	0	7FFF	1	241D (dr.29)	_	6.12.4
ud 82 CP34 Satz	2652	-	1	/	0	8:A	1	0	_	6.12.4
ud 83 CP35 Adresse	2653	-	1	/	0	7FFF	1	2218 (Pn.24)	_	6.12.4
ud 84 CP35 Satz	2654	-	/	/	0	8:A	1	0	_	6.12.4
ud 85 CP36 Adresse	2655	<u> </u>	/	/	0	7FFF	1	280D (An.13)		6.12.4.
			_	_				, ,		
ud 86 CP36 Satz	2656	-	<b>/</b>	<b>/</b>	0	8:A	1	0		6.12.4
ud 92 Anzeigemodus Positionierung	265C	-	1	1	0 : off	1 : on	1	0		
Er Doromotor	٨٨٠	U 8 9	I —	اما			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		[2]	siaha Caita(n)
Fr - Parameter	Adr.	1 8 9		-	min	max	`	default	[?]	siehe Seite(n)
Fr 0 Parametersatz kopieren (Tastatur)	2700	/	/	/	-2 : init	7	1	0	_	6.7.3, 6.12.3
Fr 2 Quelle Parametersatz	2702	<u> </u>	/	/	0	3	1	0	_	6.7.5
	2702	H	/	/	0		1	0		6.7.6
			_	_		255				
Fr 4 Parametersatz Vorgabe	2704	-	1	1	0	/	1	0		6.7.5
Fr 5 Parametersatz Einschaltverzögerung	2705	1	-	1	0,000	10,000	0,001	0,000	sec	6.7.7
Fr 6 Parametersatz Ausschaltverzögerung	2706	1	-	1	0,000	10,000	0,001	0,000	sec	6.7.7
Fr 9 Bus Parametersatz	2709	-	-	1	-1	7	1	0	_	6.7.3, 6.7.4
Fr 10 Motoranpassung	270A	-	/	1	0	6	1	0	_	6.5.4, 6.5.14
_							JX++4.4%			
An - Parameter	Adr.	1 8 9	4	<b>(4)</b>	min	max	******	default	[?]	siehe Seite(n)
An 0 Meßwerthysterese	2800	-	-	-	0	10	0,01	0	%	6.2.6
An 1 Störfilter Analogeingänge	2801	-	-	/	0	10	1	3 ( 1ms)		6.2.6
An 2 Nullpunkthysterese REF 1	2802	-	-	1	0,0	10,0	0,1	0,2	%	6.2.9
An 3 REF 1 Verstärkung	2803	-	-	1	-20,00	20,00	0,01	1,00	_	6.2.6
An 4 REF 1 Offset X	2804	-	-	1	-100,0	100,0	0,1	0,0	%	6.2.6
An 5 REF 1 Offset Y	2805	-	-	1	-100,0	100,0	0,1	0,0	%	6.2.6
An 8 Nullpunkthysterese REF 2	2808	-	-	1	0,0	10,0	0,1	0,2	%	6.2.9
An 9 REF 2 Verstärkung	2809	-	-	1	-20,00	20,00	0,01	1,00		6.2.6
An 10 REF 2 Offset X	280A	-	-	/	-100,0	100,0	0,1	0,0	%	6.2.6
An 11 REF 2 Offset Y	280B	H :-	-	/	-100,0	100,0	0,1	0,0	%	6.2.6
An 12 REF1⇔REF2	280C	-	-	-	-100,0	100,0	1	0,0	70	6.2.7
		_	_							
An 13 REF 2 Eingang Funktion	280D	-	1	-	0	9	1	0		6.4.5, 6.4.9, 6.8.9
An 14 Analogausgang 1 Funktion	280E	/	/	1	0	10	1	2		6.2.10
An 15 Analogausgang 1 Verstärkung	280F	✓	-	1	-20	20	0,01	1,00		6.2.11
An 16 Analogausgang 1 Offset X	2810	1	-	1	-100,0	100,0	0,1	0,0	%	6.2.11
An 18 Analogausgang 2 Funktion	2812	1	1	/	0	10	1	0	_	6.2.10
An 19 Analogausgang 2 Verstärkung	2813	1	-	1	-20,00	20,00	0,01	1,00	_	6.2.11
An 20 Analogausgang 2 Offset X	2814	/	-	/	-100,0	100,0	0,1	0,0	%	6.2.11
		i i								
di - Parameter	Adr.	189		<b>(4)</b>			Jan Harry		[?]	siehe Seite(n)
		117(12)	ت		min 🔪	✓ max		default		` '
di 0 Digitales Störfilter	2900	-	-	1	0,0	20,0	0,1	0,5	ms	6.3.5
di 1 NPN / PNP Auswahl	2901	-	/	/	0 : pnp	1 : npn	1	0 : pnp	_	6.3.3
di 2 Eingangslogik	2902	-	1	1	0	127	1	0	_	6.3.5
di 3 Eingangsfunktion I1	2903	-	1	1	0	22	1	4	_	6.10.4, 6.11.11
di 4 Eingangsfunktion I2	2904	-	1	/	0	22	1	5	_	6.10.4, 6.11.11
di 5 Eingangsfunktion I3	2905	-	1	/	0	22	1	3	_	6.10.4, 6.11.11
di 6 Eingangsfunktion I4	2906	-	1	1	0	22	1	15	_	6.10.4, 6.11.11
di 7 Eingangsfunktion IA	2907	-	/	/	0	22	1	0	_	6.3.7
di 8 Eingangsfunktion IB	2908		/	/	0	22	1	0		6.3.7
		-	_	/						
di 9 Eingangsfunktion IC	2909	_	/	_	0	22	1	0		6.3.7
di 10 Eingangsfunktion ID	290A	-	<b>/</b>	<b>V</b>	0	22	1	0	-	6.3.7
di 11 Eingangsfunktion I5	290B	-	<b>/</b>	<b>V</b>	0	22	1	16	_	6.10.4, 6.11.10
di 12 Eingangsfunktion I6	290C	-	1	1	0	22	1	17		6.10.4, 6.11.10
di 15 Signalquellenauswahl	290F	-	1	1	0	127	1	0	_	6.3.5
di 16 Digitale Eingangsanwahl	2910		/	/	0	127	1	0		6.3.5
di 17 Strobeabhängigkeit	2911	-	1	1	0	4095	1	0		6.3.6
di 18 Auswahl Strobesignale	2912	-	1	1	0	4095	1	0	-	6.3.6
di 19 Strobemodus	2913	-	1	1	0	1	1	0	_	6.3.6
do - Parameter	Adr.	1 8 7		1	min	∕ max	John Market	default	[?]	siehe Seite(n)
										` '
do 0 Ausgangslogik	2A00	1	1	1	0	255	1	0		6.3.15
do 1 Schaltbedingung 1	2A01	1	1	1	0	35	1	20	_	6.3.10
do 2 Schaltbedingung 2	2A02	1	1	1	0	35	1	18		6.3.10
do 3 Schaltbedingung 3	2A03	/	/	1	0	35	1	2	_	6.3.10
do 4 Schaltbedingung 4	2A04	1	1	1	0	35	1	0	_	6.3.10
do 5 Schaltbedingung 5	2A05	1	1	1	0	35	1	0	_	6.3.10
do 6 Schaltbedingung 6	2A06	1	/	/	0	35	1	0	_	6.3.10
do 7 Schaltbedingung 7	2A07	<b>-</b>	/	/	0	35	1	0	_	6.3.10
do 8 Schaltbedingung 8	2A07 2A08	1	1	/	0	35	1	0		6.3.10
		_	_	_						
do 9 Auswahl Schaltbedingung Ausgang Out 1	2A09	<b>√</b>	1	<b>/</b>	0	255	1	1	_	6.3.14
do 10 Auswahl Schaltbedingung Ausgang Out 2	2A0A	<b>✓</b>	<b>/</b>	<b>V</b>	0	255	1	2		6.3.14
do 11 Auswahl Schaltbedingung Ausgang Out 3	2A0B	<b>✓</b>	1	1	0	255	1	4	_	6.3.14
do 13 Auswahl Schaltbedingung Ausgang Out A	2A0D	/	1	1	0	255	1	0	_	6.3.14
do 14 Auswahl Schaltbedingung Ausgang Out B	2A0E	1	1	1	0	255	1	0	-	6.3.14
do 15 Auswahl Schaltbedingung Ausgang Out C	2A0F	1	1	1	0	255	1	0		6.3.14
do 16 Auswahl Schaltbedingung Ausgang Out D	2A10	1	1	1	0	255	1	0	_	6.3.14
do 17 Logik Schaltbedingung Ausgang Out 1	2A11	/	/	1	0	255	1	0	_	6.3.14
do 18 Logik Schaltbedingung Ausgang Out 2	2A12	1	1	1	0	255	1	0	_	6.3.14
do 19 Logik Schaltbedingung Ausgang Out 3	2A13	1	1	/	0	255	1	0	_	6.3.14

<sup>\*)</sup> Abhängig von der Umrichter Größe

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 2002
5	1	8	14.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten



do 21 Logik Schaltbedingung Ausgang Out A	2A15	/	/	/	0	255	1	0		6.3.14
do 22 Logik Schaltbedingung Ausgang Out B	2A16	/	/	/	0	255	1	0	-	6.3.14
do 23 Logik Schaltbedingung Ausgang Out C	2A17	1	/	1	0	255	1	0		6.3.14
do 24 Logik Schaltbedingung Ausgang Out D	2A17	1	/	· /	0	255	1	0		6.3.14
do 25 Verknüpfung der Schaltbedingungen	2A19	1	1	1	0	255	1	0	-	6.3.14
1 0 0	2A19	/	1	1	0	235	1	0	_	6.3.12
ŭ ŭ		_	_							
do 27 Ausgangsfilter 2 Modus	2A1B	/	<b>/</b>	<b>✓</b>	0	2	1	0		6.3.12
do 28 Ausgangsfilter 1 Zeit	2A1C	1	1	1	0	488	1	0	ms	6.3.12
do 29 Ausgangsfilter 2 Zeit	2A1D	1	1	1	0	488	1	0	ms	6.3.12
do 30 Verknüpfung Ausgangsfilter 1	2A1E	1	/	1	0	8	1	0		6.3.12
do 31 Verknüpfung Ausgangsfilter 2	2A1F	1	1	1	0	8	1	0		6.3.12
LE - Parameter	Adr.	1.8	<b>4</b>	<b>(4)</b>	min	max	manual for the same of the sam	default	[?]	siehe Seite(n)
LE 4 Drehzahlpegel 1	2B04	1	-	1	0,0	14000	0,5	0,0	min <sup>-1</sup>	6.3.11
LE 5 Drehzahlpegel 2	2B05	/	-	/	0.0	14000	0,5	0,0	min-1	6.3.11
LE 6 Drehzahlpegel 3	2B06	1	-	/	0,0	14000	0,5	0,0	min-1	6.3.11
			-	_					_	
LE 7 Drehzahlpegel 4	2B07	<b>/</b>	-	<b>/</b>	0,0	14000	0,5	0,0	min <sup>-1</sup>	6.3.11
LE 8 Auslastungspegel 1	2B08	1	-	1	0	200	1	0	%	6.3.11
LE 9 Auslastungspegel 2	2B09	1	-	1	0	200	1	0	%	6.3.11
LE 10 Auslastungspegel 3	2B0A	✓	-	1	0	200	1	0	%	6.3.11
LE 11 Auslastungspegel 4	2B0B	1	-	1	0	200	1	0	%	6.3.11
LE 12 Scheinstrompegel 1	2B0C	1	-	1	0,0	500,0	0,1	0,0	Α	6.3.11
LE 13 Scheinstrompegel 2	2B0D	1	-	1	0,0	500,0	0,1	0,0	Α	6.3.11
LE 14 Scheinstrompegel 3	2B0E	1	-	1	0,0	500,0	0,1	0,0	Α	6.3.11
LE 15 Scheinstrompegel 4	2B0F	/	-	/	0,0	500,0	0,1	0,0	Α	6.3.11
LE 20 Drehmomentpegel 1	2B14	/	-	/	0,0	2000,0	0,1	0,0	Nm	6.3.11
LE 21 Drehmomentpegel 2	2B15	1	-	/	0,0	2000,0	0,1	0,0	Nm	6.3.11
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	_	1	-	1	0,0			0,0	Nm	
1 0	2B16	_	_	_		2000,0	0,1			6.3.11
LE 23 Drehmomentpegel 4	2B17	<b>/</b>	-	<b>✓</b>	0,0	2000,0	0,1	0,0	Nm	6.3.11
LE 28 Winkeldifferenzpegel 1	2B1C	/	-	1	0	2800,0	0,1	0,0	۰	6.3.11
LE 29 Winkeldifferenzpegel 2	2B1D	✓	-	1	0	2800,0	0,1	0,0	۰	6.3.11
LE 30 Winkeldifferenzpegel 3	2B1E	1	-	1	0,0	2800,0	0,1	0,0	۰	6.3.11
LE 31 Winkeldifferenzpegel 4	2B1F	1	-	1	0,0	2800,0	0,1	0,0	۰	6.3.11
LE 37 Drehzahlhysterese	2B25	-	-	1	0,0	14000	0,5	10,0	min-1	6.3.11, 6.8.3, 6.8.4
LE 38 Stromhysterese	2B26	-	-	1	0,0	50,0	0,1	0,2	Α	6.3.11
LE 39 Winkelhysterese	2B27	-	T -	/	0,0	2800,0	0,1	1,0	•	6.3.11
LE 40 Momentenhysterese	2B28	-	-	/	0,0	1000,0	0,1	0,2	0	6.3.11
LE 48 Positions Pegel Hysterese	2B30	1	-	/	0,0	28000	1	0,2	ink	6.3.11
<u> </u>			_	_					IIIK	
LE 50 Positions Pegel 1 Vorzeichen	2B32	<b>/</b>	-	<b>✓</b>	0	2	1	0		6.3.11
LE 51 Positions Pegel 1 high	2B33	1	-	1	0	65535	1	0	ink	6.3.11
LE 52 Positions Pegel 1 low	2B34	1	-	1	0	65535	1	0	ink	6.3.11
LE 53 Positions Pegel 2 Vorzeichen	2B35	1	-	1	0	2	1	0		6.3.11
LE 54 Positions Pegel 2 high	2B36	1	-	1	0	65535	1	0	ink	6.3.11
LE 55 Positions Pegel 2 low	2B37	1	-	1	0	65535	1	0	ink	6.3.11
LE 56 Positions Pegel 3 Vorzeichen	2B38	1	-	1	0	2	1	0	l —	6.3.11
LE 57 Positions Pegel 3 high	2B39	1	-	1	0	65535	1	0	ink	6.3.11
LE 58 Positions Pegel 3 low	2B3A	1	-	1	0	65535	1	0	ink	6.3.11
LE 59 Positions Pegel 4 Vorzeichen	2B3B	1	-	/	0	2	1	0		6.3.11
LE 60 Positions Pegel 4 high	2B3C	1	-		0	65535	1	0	ink	6.3.11
LE 61 Positions Pegel 4 low	2B3D	/	-	/	0	65535	1	0	ink	6.3.11
LE 66 Bremse Verzugszeit	2B42	-	-	/	0	65535	1	0	ms	6.3.11, 6.8.3, 6.8.4
Ÿ	2B43		-	/	0	5000	1	0	_	
LE 67 Bremse Lüftungszeit	_	_		_					ms	6.3.11, 6.8.3, 6.8.4
LE 68 Bremse Einfallzeit	2B44	-	<u> </u>	<b>√</b>	0	5000	1	0	ms	6.3.11, 6.8.3, 6.8.4
LE 70 Temperaturschaltzeit	2B46	-	-	<b>✓</b>	1,0	100,0	0,1	10,0	S	6.8.14
LE 71 Solltemperatur	2B47	-	<u> </u>	1	20	OH-Temp.	1	40	°C	6.8.14
LE 72 Maximaltemperatur	2B48	-	-	1	20	OH-Temp.	1	50	°C	6.8.14
LE 73 Minimaltemperatur	2B49		-	1	20	OH-Temp.	1	30	°C	6.8.14
LE 74 Kühlmittelwarnung	2B50	-	-	1	1	50	1	5	_	6.8.14
In - Parameter	Adr.	189	4	1	min	max	********	default	[?]	siehe Seite(n)
In 0 Invertertyp	2C00	-	-	-			Tabelle	Typenschild	<b> </b>	6.1.16
In 1 Inverternennstrom	2C01		-		0	370	0,1	LTK	А	6.1.16
	2C01	<u> </u>	-	-	-	3/0	1	LIK		
		-	-		-	-		-	<del>-</del> -	6.1.16
In 5 Software Datum	2C05		_	-			0,1			6.1.17
In 6 Configfile-Nummer	2C06	-	-	-	0	255	1	52		6.1.17
In 7 Seriennummer (Datum)	2C07	-	-	-	0	65535	1	0		6.1.17
In 8 Seriennummer (Zähler)	2C08	-	-	-	0	65535	1	0	-	6.1.17
In 9 Seriennummer (AB-Nr. high)	2C09	-	-	-	0	65535	1	0	_	6.1.17
In 10 Seriennummer (AB-Nr. low)	2C0A	-	-	-	0	65535	1	0	_	6.1.17
In 11 Kundennummer (high)	2C0B	-	-	-	0	65535	1	0	l —	6.1.17, 6.9.5
In 12 Kundennummer (low)	2C0C	-	-	-	0	65535	1	0		6.1.17
In 40 Letzter Fehler	2C28	-	-	-	0	63	1	0	_	6.1.18
In 41 Fehlerzähler OC	2C29	-	-	-	0	255	1	0	_	6.1.18
In 42 Fehlerzähler OL	2C2A	-	-	-	0	255	1	0	-	6.1.18
	2C2A 2C2B	-	-	-	0	255	1	0	_	6.1.18
		<u> </u>	-						_	
In 44 Fehlerzähler OH	2C2C		-	-	0	255	1	0		6.1.18
In 45 Fehlerzähler WD	2C2D	-	-	-	0	255	1	0		6.1.18
In 54 Software Version DSP	2C36		-	-	-	-	0,1	-		6.1.18
	_			_						

©	KEB Antriebstechnik, 2002	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	14.10.02	5	1	9

# **Parameter**

In 55 Software Datum DSP	2C37	-	-	-	-	-	0,1	-	_	6.1.18
In 56 Geberrückführung 1	2C38	-	-	-	0	7	1	1	-	6.1.18
ln 57 Geberrückführung 2	2C39	-	-	-	0	7	1	-	_	6.1.18, 6.9.5
In 60 Letzter Fehler (t-1)	2C3C	-	-	-	-	-	1	-	_	6.1.19
In 61 Letzter Fehler (t-2)	2C3D	-	-	-	-	-	1	1	-	6.1.19
In 62 Letzter Fehler (t-3)	2C3E	-	-	-	-	-	1	1	_	6.1.19
In 63 Letzter Fehler (t-4)	2C3F	-	-	-	-	-	1	•	_	6.1.19
Sn - Parameter	Adr.	1896	4	<b>(4)</b>	min	max	JANAH KAKA	default	[?]	siehe Seite(n)
Sn 0 Synchronregelung	3400	/	-	/	0 : off	1 : on	1	0 : off	_	6.10.3, 6.10.6
Sn 1 KP Synchronregler	3401	1	-	1	0	65535	1	0	_	6.10.3
Sn 2 Getriebeübersetzung Master/Slave Zähler	3402	1	-	/	-20	20	0,001	1	_	6.10.3
Sn 3 Getriebeübersetzung Master/Slave Nenne		-	-	-	0,001	20	0,001	1	_	6.10.3
Sn 5 Winkelabweichung Slave / Aktivierung	3405	-	/	/	0	2	1	0	_	6.10.3, 6.10.6
Sn 6 Winkelabweichung Slave Betrag LO	3406	-	-	/	0,0	360	0,1	0,0	0	6.10.4
Sn 7 Winkelabweichung Slave Betrag HI	3407	-	-	/	0	65535	1	0	min-1	6.10.4
Sn 8 Registerfunktion Periode	3408	-	-	-	0	0,100	0,001	0,001	_	6.10.10
Sn 19 Slave ratio	3414	-	-	-	1	15	1	1	_	
Sn 21 Registerfunktion Filtermode	3415	-	-	-	0 : off	2	1	0	_	6.10.10
Sn 22 Periodenlevel für Winkelkorrektur sign	3417	-	-	-	0	2	1	2	_	6.10.11
Sn 23 Peiodenlevel für Winkelkorrektur sign	3417	-	-	-	0	65535	1	0	ink	6.10.11
Sn 24 Periodenlevel für Winkelkorrektur low	3417	-	-	-	0	65535	1	8192	ink	6.10.11
Sn 25 Registerfunktion Korrekturmode	3417	-	-	-	0	2	1	0	INK —	6.10.11
· ·		-	-	-				2		
		-	-	-	0	2	1		ink	6.10.11
Sn 27 Registerfunktion max Winkelkorrektur high			_	_	0	65535		0	ink	6.10.11
Sn 28 Registerfunktion max Winkelkorrektur low	341C	-	-	-	0	1	65535	0	ink	6.10.11
Sn 29 Minimaldrehzahl für Winkelversatz 1	341D	-	-	-	0	15000	0,5	0	min <sup>-1</sup>	6.10.11
Sn 30 Winkelversatz 1 sign	341E	-	-	-	0	2	1	2		6.10.11
Sn 31 Winkelversatz 1 high	341F	-	-	-	0	65535	1	0	ink	6.10.11
Sn 32 Winkelversatz 1 low	3420	-	-	-	0	65535	1	0	ink	6.10.11
Sn 33 Maximaldrehzahl für Winkelversatz 2	3421	-	-	-	0	15000	0,5	0	min <sup>-1</sup>	6.10.11
Sn 34 WInkelversatz 2 sign	3422	-	-	-	0	2	1	2	-	6.10.11
Sn 35 Winkelversatz 2 high	3423	-	-	-	0	65535	1	0	ink	6.10.11
Sn 36 Winkelversatz 2 low	3424	-	-	-	0	65535	1	2	ink	6.10.11
Sn 40 Slave Register Anzeige sign	3428	-	-	-	0	2	1	2	_	6.10.11
Sn 41 Slave Register Anzeige high	3429	-	-	-	0	65535	1	0	ink	6.10.11
Sn 42 Slave Register Anzeige low	342A	-	-	-	0	65535	1	0	ink	6.10.11
Sn 43 Master Register Anzeige sign	342B	-	-	-	0	2	1	2	_	6.10.11
Sn 44 Master Register Anzeige high	342C	-	-	-	0	65535	0	0	ink	6.10.11
Sn 45 Master Register Anzeige low	342D	-	-	-	0	65535	1	0	ink	6.10.11
Sn 46 Periodendauer Anzeige sign	342E	-	-	-	0	2	1	2	_	6.10.11
Sn 47 Periodendauer Anzeige high	342F	-	-	-	0	65535	1	0	ink	6.10.11
Sn 48 Periodendauer Anzeige Iow	3430	-	-	-	0	65535	1	0	ink	6.10.11
Sn 49 Winkelabweichung Anzeige sign	3431	-	-	-	0	2	1	3		6.10.11
Sn 50 Winkelabweichung Anzeige high	3432	-	-	-	0	65535	1	0	ink	6.10.11
Sn 51 Winkelabweichung Anzeige low	3433	-	-	-	0	65535	1	0	ink	6.10.11
Sn 52 Registerfunktion max WInkelkorrektur sign		-	-	-	0	2	1	2		6.10.11
Sn 53 Registerfunktion max Winkelkorrektur high		<del>                                     </del>	-	-	0	65535	1	2	ink	6.10.11
		-	-	_			1			
Sn 54 Registerfunktion max Winkelkorrektur low	3436	-	-	-	0	65535	1	16834	ink	6.10.11
Sn 55 Start Offset sign	3431	-	-	_	0	2		2		6.10.3
Sn 56 Start Offset low	3433	_	_	-	0	65535	1	0	ink	6.10.3
Sn 57 Start Offset high	3432	-	-	-	0	65535	11	0	ink	6.10.3
Pc - Parameter	Adr.	1896	₩	-	min	max	**************************************	default	[?]	siehe Seite(n)
Pc 0 Posi Modul	3600	-	1	-	0	2	1	0	-	6.11.3
Pc 1 Vorgabe Modus	3601	-	1	1	0	3	1	3	_	6.11.6
Pc 4 Endlage links Vorzeichen	3604	-	-	1	0	1	1	2	_	6.11.10
Pc 5 Endlage links high	3605	-	-	1	0	65535	1	8000h	ink	6.11.10
Pc 6 Endlage links low	3606	-	-	1	0	65535	1	0	ink	6.11.10
Pc 7 Endlage rechts Vorzeichen	3607	-	-	1	0	1	1	2	_	6.11.10
Pc 8 Endlage rechts high	3608	-	-	1	0	65535	1	7fffh	ink	6.11.10
Pc 9 Endlage rechts low	3609	-	-	/	0	65535	1	ffffh	ink	6.11.10
Pc 10 Referenzpunktmodus	360A	-	/	/	0	5	1	0	-	6.11.17
Pc 11 Referenzpunkt Vorzeichen	360B	-	-	/	0	1	1	0	_	6.11.5
Pc 12 Referenzpunkt high	360C	-	-	1	0	65535	1	0		6.11.5
Pc 13 Referenzpunkt low	360D	-	-	1	0	65535	1	0	_	6.11.5
Pc 14 Referenzgeschwindigkeit	360E	-	-	1	-3000,0	3000,0	0,5	100,0	min-1	6.10.4, 6.11.16
Pc 14 Referenzgeschwindigkeit Pc 16 Lagerückführung für Positionierung	3610	-	1	1	-3000,0	3000,0	1	100,0	min ·	6.11.4
		-	_							
	3611		1	1	1,00	250,00	0,01	1,00		6.11.4
Pc 18 Resetweg nach Abbruch high	3612	/	-	-	0	32767	1	0	Ink	6.11.4
Pc 19 Resetweg nach Abbruch low	3613	<b>/</b>	-	-	0	65535	1	0	Ink	6.11.4
Pc 33 Weg vor Abbruch high	3621	/	-	-	0	32767	1	0	Ink	6.11.5
Pc 34 Weg vor Abbruch low	3622	/	-	-	0	65535	1	0	Ink	6.11.15
Pc 35 Posi init mode	3623	-	-	-	0	2	1	0		6.11.16
Pc 36 Posi stop mode	3624	-	-	-	0	3	1	0		6.11.15

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 2002
5	1	10	14.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten



Pd - Parameter	Adr.	187	4	9	min	max	**********	default	[?]	siehe Seite(n)
Pd 0 Positionierung	3700	/	-	1	0	2	1	0	_	6.11.4
Pd 1 Manueller Start	3701	-	✓	1	0	4	1	0	_	6.11.12, 6.11.17
Pd 2 KP Lage	3702	1	-	1	0	65535	1	30	_	6.11.10
Pd 3 Grenze für Lageregler	3703	1	-	1	0,0	500,0	0,5	250,0	min-1	6.11.8
Pd 5 S Kurven Zeit	3705	1	-	1	0,01	8,00	0.01	0,10	S	6.11.8
Pd 6 Beschleunigungszeit	3706	1	-	1	0,01	8,00	0,01	1,00	S	6.11.8
Pd 7 Maximaldrehzahl	3707	1	-	1	0	10000	1	1000	min-1	6.11.8
Pd 8 Positionsvorgabe Vorzeichen	3708	1	-	1	0	1	1	0	_	6.11.11
Pd 9 Positionsvorgabe high	3709	1	-	1	0	65535	1	0	ink	6.11.11
Pd 10 Positionsvorgabe low	370a	1	-	1	0	65535	1	0	ink	6.11.11
Pd 11 Verfahrweise	370B	1	-	1	0	1	1	0	_	6.11.12
Pd 12 Zielfenster	370C	1	-	1	0	65535	1	1000	ink	6.11.20
Pd 15 Zielmode	370F	-	-	-	0	3	1	0	_	6.11.13, 6.11.15, 6.11.21
EC - Parameter	Adr.	1 6 7	4	0	min	max	XXXIII XX	default	[?]	siehe Seite(n)
EC 0 Geberschnittstelle	3800	-	-	1	-	-	1	-	_	6.9.3
EC 1 Strichzahl Geber 1	3801	-	-	-	256	10000	1	2500	Ink	6.9.5
EC 2 Spurtausch Geber 1	3802	-	-	-	0 : off	1 : on	1	0 : off	_	6.9.5
EC 5 Taktfrequenz Geber 1	3805	-	-	-	5,00	10,00	0,01	10,00	kHz	6.9.6
EC 6 Geber 1 Mode	3806	-	-	-	0	1	1	0	_	6.9.5
EC 8 Drehzahlabtastzeit Geber 1	3808	-	-	-	0	5	1	3	_	6.9.12
EC 9 Stromaufnahme Resolver	3809	-	-	-	-1 : Auto	72,0	0,1	7,7	mA	6.9.6
EC 10 Geberschnittstelle 2	380A	-	-	1		·	1	, i	-	6.9.3
EC 11 Strichzahl Geber 2	380B	-	-	-	256	10000	1	2500	Ink	6.9.5
EC 12 Spurtausch Geber 2	380C	-	-	-	0 : off	1 : on	1	0 : off	-	6.9.5
EC 13 Betriebsart Geber 2	380D	-	-	-	0	1	1	0	_	6.9.8
EC 14 Multiturn Auflösung Geber 2	380E	-	-	-	0	13	1	0	_	6.9.9
EC 15 Taktfrequenz Geber 2	380F	-	-	-	0	1	1	0	-	6.9.9
EC 16 Datenformat Geber 2	3810	-	-	-	0	1	1	0	_	6.9.9
EC 18 Drehzahlabtastzeit Geber 2	3812	-	-	-	0	5	1	0	-	6.9.12
EC 20 Hiper-Typ	3814	-	-	1	-	-	1	-	-	6.9.6
EC 21 Hiper-Status	3815	-	-	/	-	-	1	-	_	6.9.7
AA - Parameter	Adr.	18,4	4	-	min	max	*********	default	[?]	siehe Seite(n)
AA 0 Parameterauswahl Kanal 1	3200	-	-	1	0	65535	1	2001	_	6.8.7
AA 1 Parameterauswahl Kanal 2	3201	-	-	1	0	65535	1	-1 : off	_	6.8.7
AA 2 Parameterauswahl Kanal 3	3202	-	-	1	0	65535	1	-1 : off	_	6.8.7
AA 3 Parameterauswahl Kanal 4	3203	-	-	1	0	65535	1	-1 : off	_	6.8.7
AA 4 Zeitbasis	3204	-	-	1	0,001	32,000	0,001	0,001	sec	6.8.7
AA 5 Triggerquelle	3205	-	-	1	0	4095	1	6	_	6.8.7
AA 6 Trigger Position	3206	-	-	1	0	100	1	50	_	6.8.7
AA 7 Start / Stop Aufzeichnung	3207	-	-	1	-32767	32767	1	0	_	6.8.8
AA 8 Betriebsstatus Scopefunktion	3208	-	-	1	0	2	1	0	_	6.8.8
AA 9 Addresse für Parameterauslesen	3209	-	-	1	0	1999	1	0	_	6.8.8
AA 10 Parameterwert Kanal1	320A	-	-	-	0	-	1		_	6.8.8
AA 11 Parameterwert Kanal 2	320B	-	-	-	0	-	1		<b>—</b>	6.8.8
AA 12 Parameterwert Kanal 3	320C	-	-	-	0	-	1		_	6.8.8
AA 13 Parameterwert Kanal 4	320D	-	-	-	0	-	1		<b>—</b>	6.8.8
	0200	_		_			· ·			

©	KEB Antriebstechnik, 2002	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	14.10.02	5	1	11

## **Parameter**

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 2002
5	1	12	14.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten

# Funktionsbeschreibungen



Seite

1

- 1. Einführung
- 2. Überblick
- 3. Hardware
- 4. Bedienung
- 5. Parameter
- 6. Funktionen
- 7. Inbetriebnahme
- 8. Sonderbetriebsart
- 9. Fehlerdiagnose
- 10. Projektierung
- 11. Netzwerkbetrieb
- 12. Applikationen
- 13. Anhang

6.1	Betriebs- und Gerätedaten
6.2	Analoge Ein- und Ausgäng
6.3	Digitale Ein- und Ausgänge
6.4	Sollwert- und Rampenvorgabe
6.5	Motordaten- und Reglereinstellung
6.6	Schutzfunktionen
6.7	Parametersätze
6.8	Sonderfunktionen
6.9	Geberinterface
6.10	Synchronregelung
6.11	Positioniermodus
6.12	CP-Parameter definieren

		1
6.1.1	Übersicht der ru-Parameter	3
6.1.2	Übersicht der In-Parameter	3
6.1.3	Erklärung zur Parameter-	
	beschreibung	4
6.1.4	Beschreibung der	
	ru-Parameter	5
6.1.5	Beschreibung der	
	In-Parameter 1	6

# Funktionsbeschreibungen

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 2002
6	1	2	11.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten



# 6. Funktionsbeschreibungen

# 6.1 Betriebs- und Gerätedaten

6.1.1 Übersicht der ru-Parameter

In diesem Kapitel werden die Parametergruppen "ru" und "In" beschrieben. Sie dienen zur Betriebsüberwachung, Fehleranalyse und -auswertung sowie zur Geräteidentifikation.

Die ru- (run) Parametergruppe stellt das Multimeter des Umrichters dar. Hier werden Drehzahlen, Spannungen, Ströme usw. angezeigt, mit denen eine Aussage über den aktuellen Betriebszustand des Umrichters getroffen werden kann. Insbesondere während der Inbetriebnahme oder Fehlersuche an einer Anlage kann sich dies als große Hilfe herausstellen. Folgende Parameter stehen zur Verfügung:

ru. 0 Umrichterstatus	ru. 24	Anzeige OL - Zähler
ru. 1 Istdrehzahl Anzeige	ru. 25	Scheinstrom / Spitzenwert
ru. 2 Istmoment Anzeige	ru. 26	Istdrehzahl / Master
ru. 4 Solldrehzahl Anzeige	ru. 27	Winkelabweichung
ru. 7 Aktuelle Auslastung	ru. 28	Drehzahlabweichung
ru. 8 Spitzenauslastung	ru. 29	Kühlkörpertemperatur
ru. 9 Scheinstrom	ru. 31	Betriebsstundenzähler 1 (Umrichter an Spannung)
ru. 10 Wirkstrom	ru. 32	Betriebsstundenzähler 2 (Umrichter moduliert)
ru. 11 Zwischenkreisspannung	ru. 35	Istposition Vorzeichen
ru. 12 Zwischenkreisspannung/Spitzenwert	ru. 36	Istposition High
ru. 14 Eingangsklemmen-Status	ru. 37	Istposition Low
ru. 15 Ausgangsklemmen-Status	ru. 38	Sollposition Vorzeichen
ru. 16 Interner Eingangsstatus	ru. 39	Sollposition High
ru. 17 Interner Ausgangsstatus	ru. 40	Sollposition Low
ru. 18 Aktiver Parametersatz	ru. 58	Latch-Position Vorzeichen
ru. 20 Solldrehzahl vor Rampe	ru. 59	Latch-Position High
ru. 22 Ref1 Anzeige	ru. 60	Latch-Position Low
ru. 23 Ref2 Anzeige		
_		

# 6.1.2 Übersicht der In-Parameter

Die In- (Information) Parametergruppe beinhaltet Daten und Informationen zur Identifikation der Hard- und Software sowie zur Art und Anzahl der aufgetretenen Fehler. Folgende Parameter stehen zur Verfügung:


In. In. In. In.	4 5 6 7 8 9 10	Invertertyp Inverternennstrom Software - Identifikation Softwaredatum Config-File-Nr. Seriennummer (Datum) Seriennummer (Zähler) Seriennummer (AB-Nr. High) Seriennummer (AB.Nr. Low) Kundennummer (High) Kundennummer (Low)	In. In. In. In. In. In.	41 42 43 44 45 54 55 56	Letzter Fehler Fehlerzähler OC Fehlerzähler OL Fehlerzähler OP Fehlerzähler OH Fehlerzähler WD Softwareversion DSP Softwaredatum DSP Geberrückführung Kanal 1 Geberrückführung Kanal 2
--------------------------	----------------------------------	--	--	--	--

©	KEB Antriebstechnik, 2002	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	11.10.02	6	1	3

#### Funktionsbeschreibungen

#### 6.1.3 Erklärung zur Parameterbeschreibung

Die im folgenden Abschnitt beschriebenen Parameter erhalten zur besseren Übersicht jeweils eine Symbolleiste mit folgenden Angaben:



Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 2002
6	1	4	11.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten



### 6.1.4 Beschreibung der ru-Parameter

ru. 0	Umricht	Umrichterstatus							
Adr.	1 8 9 6 4 5 6	N   No   No   No   No   No   No   No							
2000h		0	111	-	-	-			

Im Parameter "Umrichterstatus" wird der aktuelle Betriebszustand des Frequenzumrichters angezeigt. Die Betriebszustände können in vier Gruppen unterteilt werden:

- 1. Betriebsbereitmeldungen
- 2. Betriebsmeldungen
- 3. Störungsmeldungen
- 4. Fehlermeldungen

#### 1. Betriebsbereitmeldungen

Treten auf, wenn die Initialisierung abgeschlossen und der Frequenzumrichter betriebsbereit ist:

Anzeige	Bus	Bedeutung	
noP	0	no Operation	<ul> <li>Reglerfreigabe (Klemme X2.1) nicht aktiviert</li> <li>Modulation abgeschaltet</li> <li>Ausgangsspannung = 0 V/Antrieb führungslos</li> </ul>
LS	70	Low Speed	<ul> <li>Reglerfreigabe (Klemme X2.1) aktiv</li> <li>Drehrichtungsvorgabe fehlt</li> <li>Modulation abgeschaltet</li> <li>Ausgangsspannung = 0 V/Antrieb führungslos</li> </ul>

#### 2. Betriebsmeldungen

Treten während des normalen Betriebes des Frequenzumrichters auf:

Anzeige	Bus	Bedeutung	(Antriebszustände beziehen sich auf den Sollwert)
FAcc	64	Forward Acceleration	- Antrieb beschleunigt mit Drehrichtung Vorwärts
FdEc	65	Forward Deceleration	- Antrieb verzögert mit Drehrichtung Vorwärts
Fcon	66	Forward Constant	- Antrieb läuft mit konstanter Drehzahl und Drehrichtung Vorwärts
rAcc	67	Reverse Acceleration	- Antrieb beschleunigt mit Drehrichtung Rückwärts
rdEc	68	Reverse Deceleration	- Antrieb verzögert mit Drehrichtung Rückwärts
rcon	69	Reverse Constant	- Antrieb läuft mit konstanter Drehzahl und Drehrichtung Rückwärts
rFP	79	Ready for Positioning	Posi Modul aktiv     Antrieb ist in Ruhestellung und wartet auf Positionierbefehl
PA	80	Positioning Active	Posi Modul aktiv     Antrieb führt Positionierbefehl aus
SrA	82	Search for Reference Active	Posi- oder Synchromodul aktiv     Antrieb führt Referenzpunktfahrt durch

©	KEB Antriebstechnik, 2002	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	11.10.02	6	1	5

#### 3. Störungsmeldungen

Die Reaktion des Antriebes auf die nachfolgend aufgeführten Störmeldungen (Abnormal Stopping) kann mit den Parametern Pn.20 und Pn.23...Pn.26 bestimmt werden:

Anzeige	Bus	Bedeutung	
A.EF	90	Abnormal Stopping External Fault	An einem programmierbaren Digitaleingang liegt das Signal für einen externen Fehler an. (Reaktion des Antriebes siehe Parameter Pn.20)
A.buS	93	Abnormal Stopping Bus	- Die eingestellte Watchdog-Zeit (Parameter ud.8) der seriellen Kommunikation wurde überschritten. (Reaktion des Antriebes siehe Parameter Pn.23)
A.PrF	94	Abnormal Stopping Prohibited Rotation Forward	- Bei Solldrehrichtung Vorwärts ist die Klemme F (Drehrichtungsfreigabe Vorwärts) nicht aktiv. (Reaktion des Antriebes siehe Parameter Pn.24)
A.Prr	95	Abnormal Stopping Prohibited Rotation Reverse	- Bei Solldrehrichtung Rückwärts ist die Klemme R (Drehrichtungsfreigabe Rückwärts) nicht aktiv. (Reaktion des Antriebes siehe Parameter Pn.24)
A.dOH	96	Abnormal Stopping Drive Overheat	Die Temperaturüberwachung des Motors hat ausgelöst und die Vorwarnzeit (Pn.16) ist aktiv. (Reaktion des Antriebes siehe Parameter Pn.25)
A.OH	99	Abnormal Stopping Overheat	- Temperaturüberwachung des Frequenzumrichters hat ausgelöst und die Vorwarnzeit (10 s) ist aktiv. (Reaktion des Antriebes siehe Parameter Pn.26)

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 2002
6	1	6	11.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten



#### 4. Fehlermeldungen

Fehler (Error) bewirken ein sofortiges Abschalten der Modulation und die Ausgabe entsprechender Fehlermeldungen (siehe Tabelle). Für einen Wiederanlauf muß erst der Fehler behoben und anschließend Reset betätigt werden.

Anzeige	Bus	Bedeutung	
E.OP	1	Error Overpotential	- Die Zwischenkreisspannung hat den zulässigen Wert überschritten.
E.UP	2	Error Underpotential	- Die Zwischenkreisspannung hat den erforderlichen Wert unterschritten.
E.OC	4	Error Overcurrent	- Der Ausgangsstrom hat den zulässigen Wert überschritten.
E.OH	8	Error Overheat	- Temperaturüberwachung des Frequenzumrichters hat ausgelöst und die Vorwarnzeit (10 s) ist abgelaufen.
E.dOH	9	Error Drive Overheat	- Die Temperaturüberwachung des Motors hat ausgelöst und die Vorwarnzeit (Pn.16) ist abgelaufen.
E.nOH	36	Error no Overheat	- Übertemperaturfehler liegt nicht mehr an, die Fehlermeldungen (E.OH/E.dOH) können zurückgesetzt und der Frequenzumrichter erneut gestartet werden.
E.OL	16	Error Overload	- Der Betrieb des Frequenzumrichters im Überlastbereich hat die zulässige Zeit überschritten. (siehe Überlastkennlienie in der Betriebsanleitung Teil 2)
E.OL2	53	Error Overload 2	- Bedeutung wie E.OL, kommt jedoch nur im unterem Frequenzbereich (<3 Hz) vor. (siehe Überlastkennlienie in der Betriebsanleitung Teil 2)
E.nOL	17	Error no Overload	<ul> <li>Nach der Abkühlphase liegt der Überlastfehler (E.OL oder E.OL2) nicht mehr an, die Fehlermeldung kann zurückgesetzt und der Frequenzumrichter erneut gestartet werden.</li> </ul>
E.buS	18	Error Bus	- Die eingestellte Watchdog-Zeit (Parameter ud.8) der seriellen Kommunikation wurde überschritten. (nur bei Parameter Pn.23 = 0)
E.LSF	15	Error Load Shunt Fault	<ul> <li>Nach dem Einschalten des Frequenzumrichters ist die Eingangsspannung zu niedrig oder das Ladeshuntrelais schaltet nicht. (Überwachung mit Ladeshuntrelais nicht bei allen Gerätegrößen)</li> </ul>
E.EF	31	Error External Fault	- An einem programmierbaren Digitaleingang liegt das Signal für einen externen Fehler an. (nur bei Parameter Pn.20 = 0)
E.SEt	39	Error Set	- Satzanwahlfehler: Angewählter Parametersatz ist gesperrt (siehe Parameter Fr.3)
E.PrF	46	Error Prohibited Rotation Forward	- Bei Solldrehrichtung Vorwärts ist die Klemme F (Drehrichtungsfreigabe Vorwärts) nicht aktiv. (nur bei Parameter Pn.24 = 0)
E.Prr	47	Error Prohibited Rotation Reverse	- Bei Solldrehrichtung Rückwärts ist die Klemme R (Drehrichtungsfreigabe Rückwärts) nicht aktiv. (nur bei Parameter Pn.24 = 0)
E.dSP	51	Error digital signal processor	- Prozessor - Fehler
E.Hyb	52	Error Hybrid	- Steuerkartenfehler: Power-on-Reset durchführen; liegt die Fehlermeldung weiterhin an, ist eine Fehlerbehebung nur ab Werk möglich
E.PuC	49	Error Power Unit Code	- Steuerkartenfehler: Power-on-Reset durchführen; liegt die Fehlermeldung weiterhin an, ist eine Fehlerbehebung nur ab Werk möglich
E.SLF	110	Error Software Limit Forward	- Anwahl einer Sollposition außerhalb der eingestellten Software Endlage bei Drehrichtung Vorwärts (siehe auch Parameter Pc.4Pc.6 Posimodul)
E.SLr	111	Error Software Limit reverse	- Anwahl einer Sollposition außerhalb der eingestellten Software Endlage bei Drehrichtung Rückwärts (siehe auch Parameter Pc.7Pc.9 Posimodul)

©	KEB Antriebstechnik, 2002	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	11.10.02	6	1	7

ru. 1	Istdrehzah	Istdrehzahl Anzeige								
Adr.	1896	min max ? The default ?								
2001h		-14.000	14.000	0,5	min <sup>-1</sup>	-				

Anzeige der aktuellen Motordrehzahl (Inkrementalgeber 1).



Für einen korrekten Anzeigewert die Einstellung der Geberstrichzahl (Parameter EC.0) und der Drehrichtung (Parameter EC.2) des Inkrementalgebers beachten!

Ein linkslaufendes Drehfeld (rückwärts) wird durch ein negatives Vorzeichen dargestellt. Vorraussetzung ist der phasenrichtige Anschluß des Motors.

- 1500

Linkslauf (rückwärts)



Rechtslauf (vorwärts)

ru. 2	Istmo	Istmoment Anzeige								
Adr.	189	4	min	max	Shipped And Shipped Sh	[?]	default			
2002h			0	1000,0	0,1	Nm	-			

Der angezeigte Wert entspricht dem aktuellen Motormoment in Nm. Der Wert wird aus dem Wirkstrom berechnet. Im gesteuerten Betrieb (CS.23 = 0) wird der Wert für das Istmoment zu Null gesetzt.

Auf Grund von üblichen Typenstreuungen und Temperaturdriften der Motoren, sowie Meßungenauigkeiten des Umrichters sind Toleranzen im Grunddrehzahlbereich von bis zu 30% möglich. Abhängig von der Dimensionierung oder im Feldschwächbereich können im Einzelfall auch höhere Toleranzen auftreten. Grundvorraussetzung für die Momentenanzeige ist die Einstellung der Motordaten in den dr-Parametern.

Sind die realen Motordaten stark abweichend zu den Typenschilddaten, kann durch Eingabe der realen Daten das Betriebsverhalten optimiert werden. Z.B. kann es sinnvoll sein, den Nennschlupf um ca. 10...20% zu verringern (d.h. Nenndrehzahl dr. 1 erhöhen). Zur Inbetriebnahme ist die Einstellung der Typenschilddaten ausreichend.

ru. 4	Solldr	Solldrehzahl Anzeige							
Adr.	1 8 9 6 A 5 6	<b>1</b>	min	max	Shipper of the same of the sam	[?]	default		
2004h			-14.000	14.000	0,5	min <sup>-1</sup>	-		

In ru. 4 wird die Solldrehzahl am Ausgang des Rampengenerators angezeigt. Ist der Wechselrichter gesperrt, oder ein 'abnormal' Betriebszustand aktiv, wird der Wert 0 min<sup>-1</sup> angezeigt.

Dieser Parameter ist vor allem für die Visualisierung mit Inverter Scope wichtig. Im gesteuerten Betrieb (CS.23 = 0) wird die Ausgangsfrequenz umgerechnet in Umdrehungen pro Minute angezeigt (Voraussetzung : korrekte Motordaten zur Polpaarzahlberechnung sind vorgegeben).

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 2002
6	1	8	11.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten



ru. 7	Akt	uel	le A	uslastung	J				
Adr.		1 8 9 4 5 1 2	1	min	max	Shipping &	[?]	default	
2007h				0	200	1	%	-	

Anzeige der aktuellen Auslastung bezogen auf den Nennstrom des Umrichters. Es werden nur positive Werte angezeigt, wodurch eine Unterscheidung zwischen motorischem und generatorischem Betrieb nicht möglich ist.

ru. 8	Spitze	Spitzenauslastung						
Adr.	189	<b>+</b>	min	max	Shipper of the state of the sta	[?]	default	
2008h			0	200	1	%	-	

ru.8 ermöglicht es, kurzfristige Spitzenauslastungen innerhalb eines Betriebszyklus zu erkennen. Dazu wird der höchste aufgetretene Wert von ru. 7 in ru. 8 gespeichert. Der Spitzenwertspeicher kann durch Betätigen der Tasten UP oder DOWN, sowie über Bus durch Schreiben eines beliebigen Wertes an die Adresse von ru. 8 gelöscht werden. Ein Abschalten des Umrichters führt ebenfalls zur Löschung des Speichers.

ru.9	Scheinstrom								
Adr.		1 8 9	<b>-</b>	min	max	*******	[ <del>?</del> :	default	
2009h				0	geräteabhängig	0,1	Α	-	

Anzeige des aktuellen Scheinstromes. Die Maximalwerte sind abhängig von der Umrichtergröße.

ru.10	Wirkstrom							
Adr.	1 8 9 4 5 1 2	4	min	max	September 1	[ <del>?</del> :	default	
200Ah			0	geräteabhängig	0,1	Α	-	

Anzeige des drehmomentbildenden Wirkstromes. Vorraussetzung ist die Eingabe der Motordaten in dr.0...dr.4. Die Maximalwerte sind abhängig von der Umrichtergröße. Zu Einschränkungen in der Genauigkeit siehe ru.2. Im gesteuerten Betrieb (CS.23=0) bleibt die Anzeige immer 0,0 A.

ru.11	Zw	Zwischenkreisspannung							
Adr.		1 8 9 4 2	1	min	max	**********	[?]	default	
200Bh				200	999	1	V	-	

Anzeige der aktuellen Zwischenkreisspannung. Typische Werte sind im

Normalbetrieb: 230V-Klasse ca. 300-330V Fehlerfall (E.OP): 230V-Klasse ca. 390V

400V-Klasse ca. 530-620V 400V-Klasse ca. 800V

©	KEB Antriebstechnik, 2002	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	11.10.02	6	1	9

ru.12	Zw	isch	nenl	kreisspani	nung Spitzenw	ert			
Adr.		189	<b>1</b>	min	max	Shipping &	[?]	default	
200Ch				200	999	1	%	•	

ru.12 ermöglicht es, kurzfristige Spannungsanstiege innerhalb eines Betriebszyklus zu erkennen. Dazu wird der höchste aufgetretene Wert von ru.11 in ru.12 gespeichert. Der Spitzenwertspeicher kann durch Betätigen der Tasten UP oder DOWN, sowie über Bus durch Schreiben eines beliebigen Wertes an die Adresse von ru.12 gelöscht werden. Ein Abschalten des Umrichters führt ebenfalls zur Löschung des Speichers.

ru.14	Eingar	Eingangsklemmen - Status						
Adr.	1 8 9 6 4 5 2	<b>+</b>	min	max	Shipper of the state of the sta	[?]	default	
200Eh			0	127	1	-	-	

Anzeige der aktuell angesteuerten, digitalen Eingänge. Die Anzeige ist unabhängig davon, ob ein Eingang invertiert ist oder die interne Übernahme durch Flankentriggerung oder Strobe erfolgt. Gemäß folgender Tabelle wird für jeden digitalen Eingang eine bestimmter Dezimalwert ausgegeben. Werden mehrere Eingänge angesteuert, so wird die Summe ihrer Dezimalwerte angezeigt.

Bit -Nr.	Dezimalwert	Eingang (Standardprogr.)	Klemme
0	1	ST (Reglerfreigabe)	X2.1
1	2	I4 (Reset)	X2.2
2	4	I5 (Drehrichtung Forward)	X2.3
3	8	I6 (Drehrichtung Reverse)	X2.4
4	16	I1 (Prog. Eingang 1)	X2.5
5	32	I2 (Prog. Eingang 2)	X2.6
6	64	I3 (Prog. Eingang 3)	X2.7
1			

ru.15	Au	sga	ngs	klemmen	- Status				
Adr.		189	<b>₽</b>	min	max	Sept-	[?]	default	
200Fh				0	247	1	•	-	

Anzeige der aktuell gesetzten , externen und internen digitalen Ausgänge. Gemäß folgender Tabelle wird für jeden digitalen Ausgang ein bestimmter Dezimalwert ausgegeben. Sind mehrere Ausgänge gesetzt, wird die Summe ihrer Dezimalwerte angezeigt.

Bit -Nr.	Dezimalwert	Ausgang	Klemme
0	1	D1 (Transistorausgang)	X2.8
1	2	D2 (Transistorausgang)	X2.9
2	4	Out 3 (Ausgangsrelais)	X2.20, 21, 22
4	16	Out A (Interner Ausgang A)	keine
5	32	Out B (Interner Ausgang B)	keine
6	64	Out C (Interner Ausgang C)	keine
7	128	Out D (Interner Ausgang D)	keine

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 2002
6	1	10	11.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten



ru.16	Intern	Interner Eingangsstatus									
Adr.	189	min max ? Todefault									
2010h			0	4095	1	-	-				

Anzeige der aktuell gesetzten, digitalen externen und internen Eingänge. Als gesetzt gilt der Eingang erst, wenn er als wirksames Signal zur weiteren Prozessverarbeitung zur Verfügung steht (d.h. durch Strobe, Flankentriggerung oder logische Verknüpfungen übernommen wurde). Gemäß folgender Tabelle wird für jeden digitalen Eingang eine bestimmter Dezimalwert ausgegeben. Werden mehrere Eingänge angesteuert, so wird die Summe ihrer Dezimalwerte

angezeigt.

Bit -Nr.	Dezimalwert	Eingang (Standardprogr.)	Klemme
0	1	ST (Reglerfreigabe)	X2.1
1	2	I4 (Reset)	X2.2
2	4	I5 (Drehrichtung Forward)	X2.3
3	8	I6 (Drehrichtung Reverse)	X2.4
4	16	I1 (Prog. Eingang 1)	X2.5
5	32	I2 (Prog. Eingang 2)	X2.6
6	64	I3 (Prog. Eingang 3)	X2.7
7	128	keine Funktion	
8	256	IA (Interner Eingang A)	keine
9	512	IB (Interner Eingang B)	keine
10	1024	IC (Interner Eingang C)	keine
11	2048	ID (Interner Eingang D)	keine

() - Standardeinstellung

ru.17	ı.17 Interner Ausgangsstatus									
Adr.	No.	min max ? Todefault								
2011h				0	255	1	-	-		

Mit den Parametern do.1...do.8 können Schaltbedingungen ausgewählt werden, die als Basis zum Setzen der Ausgänge dienen. Dieser Parameter zeigt an, welche der ausgewählten Schaltbedingungen erfüllt sind, bevor Sie durch die programmierbare Logik verknüpft oder invertiert werden. Gemäß folgender Tabelle wird für die Parameter do.1...do.8 ein bestimmter Dezimalwert ausgegeben. Sind mehrere, der mit diesen Parametern ausgewählten Schaltbedingungen erfüllt, wird die Summe der Dezimalwerte angezeigt.

Bit -Nr.	Dezimalwert	Ausgang
0	1	Schaltbedingung 1 (do.1)
1	2	Schaltbedingung 2 (do.2)
2	4	Schaltbedingung 3 (do.3)
3	8	Schaltbedingung 4 (do.4)
4	16	Schaltbedingung 5 (do.5)
5	32	Schaltbedingung 6 (do.6)
6	64	Schaltbedingung 7 (do.7)
7	128	Schaltbedingung 8 (do.8)

©	KEB Antriebstechnik, 2002	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	11.10.02	6	1	11

ru.18	Akt	Aktiver Parametersatz										
Adr.		min max ?										
2012h				0	7	1	-	-				

Der Frequenzumrichter F4-F kann intern auf 8 Parametersätze (0-7) zurückgreifen. Durch Programmierung kann er selbstständig Parametersätze wechseln und somit verschiedene Betriebsmodi anfahren. Dieser Parameter zeigt den Parametersatz an, mit dem der Umrichter aktuell läuft. Unabhängig kann über Bus ein anderer Parametersatz editiert werden.

ru.20	So	Solldrehzahl vor Rampe									
Adr.	<b>M</b>	min max ? Todefault									
2014h				-14.000	14.000	0,5	min <sup>-1</sup>	-			

In ru.20 wird die Solldrehzahl am Eingang des Rampengenerators angezeigt. Solange keine Funktion mit höherer Priorität aktiviert ist, wird diese Drehzahl der Sollwert für die Regelung. Funktionen mit höherer Priorität sind z.B. 'abnormal stopping', 'jogging' und ´noP´ oder Synchronregelung/Positionierung aktiv. Hierdurch ist es möglich, den vorgegebenen Sollwert vor Inbetriebnahme zu überprüfen. Ist keine Drehrichtung angewählt, so wird der Sollwert angezeigt, der sich bei Drehrichtung Rechtslauf ergeben würde.

ru.22	2 REF1 Anzeige (Klemme X2.14 und X2.15)									
Adr.		min max ?								
2016h				-100	100	0,1	%	-		

Dieser Parameter zeigt den prozentualen Wert des Signals am Sollwerteingang REF1 (Klemme X2.14 / X2.15) an. -10V...0...+10V = -100%...0...100%

ru.23	REF2 Anzeige (Klemme X2.16 und X2.17)									
Adr.	M	min max ? default								
2017h				-100	100	0,1	%	-		

Dieser Parameter zeigt den prozentualen Wert des Signals am Sollwerteingang REF2 (Klemme X2.16 / X2.17) an. -10V...0...+10V = -100%...0...100%

Mittels Parameter An.12 können die Anzeigen von ru.22 und ru.23 getauscht werden.

ru.24	An	Anzeige OL-Zähler										
Adr.	Ø	min max ? Todefault										
2018h				0	100	1	%	-				

Um "E.OL" - Fehlern durch zu hohe Belastung vorzubeugen (rechtzeitige Lastreduzierung), kann mit dieser Anzeige der interne Zählerstand des OL-Zählers sichtbar gemacht werden. Bei 100% schaltet der Umrichter mit dem Fehler "E.OL" ab. Der Fehler kann erst nach einer Abkühlzeit zurückgesetzt werden (blinkende Anzeige "E.nOL").

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 2002
6	1	12	11.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten



ru.25	Scheinst	Scheinstrom / Spitzenwert									
Adr.	1 8 9 A A A A A A A A A A A A A A A A A A	min max ? I default									
2019h		] 0	geräteabhängig	0,1	Α	-					

ru.25 ermöglicht es, kurzfristige Spitzen des Motorstromes innerhalb eines Betriebszyklus zu erkennen. Dazu wird der höchste aufgetretene Wert von ru. 9 gespeichert. Der Spitzenwertspeicher kann durch Betätigen der Tasten UP oder DOWN, sowie über Bus durch Schreiben eines beliebigen Wertes an die Adresse von ru.25 gelöscht werden. Ein Abschalten des Umrichters führt ebenfalls zur Löschung des Speichers.

ru.26	Istdrehzal	stdrehzahl / Master									
Adr.	189 A 5 (	min	max	Shipper of the state of the sta	[?]	default					
201Ah		-9999,5	9999,5	0,5	min <sup>-1</sup>	-					

Zeigt die aktuelle Motordrehzahl des am Encoderinterface 2 (X5) angeschlossenem Antriebes. Vorraussetzung: Geberstrichzahl (dr.30) und Drehrichtung des Gebers (dr.34) richtig eingestelllt.

ru.27	Winkel	Winkelabweichung									
Adr.	1 8 9 4 5 6 4 5 2	4	min	max	********	[?:]	default				
201Bh			-360,0	360,0	0,1	0	-				

Anzeige der Winkelabweichung zwischen Lagesoll- und Lageistwert im Positionier- und Synchronbetrieb.

ru.28	Drehzahlak	Drehzahlabweichung									
Adr.	1896	min	max	September 1	[?]	default					
201Ch		-9999,5	9999,5	0,5	min <sup>-1</sup>	-					

Anzeige der Drehzahlabweichung zwischen der Istdrehzahl des Masters und der Istdrehzahl des Slave (drehrichtungsunabhängig).

positive Drehzahlwerte: Der Masterantrieb dreht schneller als der Slaveantrieb negative Drehzahlwerte: Der Slaveantrieb dreht schneller als der Masterantrieb

ru.29	Kühlkö	Kühlkörpertemperatur									
Adr.	1 8 9 4 5 6 4 2	default									
201Dh			0	100	1	°C	-				

ru.29 zeigt die aktuelle Kühlkörpertemperatur des Umrichters.

©	KEB Antriebstechnik, 2002	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	11.10.02	6	1	13

ru.31	Betriel	Betriebsstundenzähler 1									
Adr.	1 8 9 6 4 5 6	default									
201Fh		0 65535 1 h -									

Der Betriebsstundenzähler 1 zeigt die Zeit an , die der Umrichter eingeschaltet war. Der angezeigte Wert umfaßt alle Betriebsphasen. Bei Erreichen des Maximalwertes (ca. 7,5 Jahre) bleibt die Anzeige auf dem Maximalwert stehen.

ru.32	Bet	Betriebsstundenzähler 2									
Adr.		min max ? default									
2020h				0	65535	1	h	-			

Der Betriebsstundenzähler 2 zeigt die Zeit an , die der Umrichter aktiv war (Motor angesteuert). Bei Erreichen des Maximalwertes (ca. 7,5 Jahre) bleibt die Anzeige auf dem Maximalwert stehen.

ru.35	Istp	Istposition / Vorzeichen									
Adr.		min max ? default									
2023h				0	1	1	-	-			

Nur bei aktiviertem Posimodul aktiv!!! Zeigt bei dezimaler Positionsanzeige (Pc.1= 0 oder 1) das Vorzeichen der Istposition an. Bei hexadezimaler Anzeige (Pc.1 = 2 oder 3) ist der Parameter ohne Funktion.

- 0: Istposition in positiver Richtung vom Nullpunkt
- 1: Istposition in negativer Richtung vom Nullpunkt
- 2: ohne Funktion, da hexadezimale Angeige gewählt ist

(Standardeinstellung Nullpunkt = Referenzpunkt)

ru.36	Ist	Istposition / High										
Adr.	Ø	189 45 12	<b>—</b>	min	max	**************************************	[?]	default				
2024h				0 (-65535)	65535	1	inc	-	abh. von Pc.1			

Nur bei aktiviertem Posimodul aktiv!!! Zeigt die absolute Istposition vom Referenzpunkt. Abhängig von Pc.1 ist folgende Darstellung möglich:

Bei Anzeige in Inkrementen (Pc.1 = 0 oder 1) muß der angezeigte Wert mit 10000 Ink. multipliziert werden. Bei Anzeige in Umdrehungen (Pc.1 = 2 oder 3) entspricht der angezeigte Wert ganzen Motorumdrehungen.



ru.37	Istpo	Istposition / Low									
Adr.		1896	min	max	Sept-1-4/4/8	[?]	default				
2025h			0	9999 (65535)	1	inc	-	abh. von Pc.1			

Nur bei aktiviertem Posimodul aktiv!!! Zeigt in Verbindung mit ru.36 die absolute Istposition vom Referenzpunkt. Abhängig von Pc.1 ist folgende Darstellung möglich:

Bei Anzeige in Inkrementen (Pc.1 = 0 oder 1) werden Inkremente im Bereich von 0...9999 angezeigt.

Bei Anzeige in Umdrehungen (Pc.1 = 2 oder 3) werden Teilumdrehungen im Bereich von 0...65535 angezeigt. (1 Umdrehung = 65535)

ru.38	So	Sollposition / Vorzeichen									
Adr.		min max ? Todefault									
2026h				0	1	1	-	-			

Nur bei aktiviertem Posimodul aktiv!!! Zeigt bei dezimaler Positionsanzeige (Pc.1= 0 oder 1) das Vorzeichen der Sollposition an. Bei hexadezimaler Anzeige (Pc.1 = 2 oder 3) ist der Parameter ohne Funktion.

- 0: Sollposition in positiver Richtung vom Referenzpunkt
- 1: Sollposition in negativer Richtung vom Referenzpunkt
- 2: ohne Funktion, da hexadezimale Anzeige gewählt ist

ru.39	So	Sollposition / High										
Adr.		1 8 9 E	<b>-</b>	min	max	Shipper of the state of the sta	[?]	default				
2027h				0 (-65535)	65535	1	inc	-	abh. von Pc.1			

Nur bei aktiviertem Posimodul aktiv!!! Zeigt die absolute Sollposition vom Referenzpunkt. Abhängig von Pc.1 ist folgende Darstellung möglich:

Bei Anzeige in Inkrementen (Pc.1 = 0 oder 1) muß der angezeigte Wert mit 10000 Ink. multipliziert werden. Bei Anzeige in Umdrehungen (Pc.1 = 2 oder 3) entspricht der angezeigte Wert ganzen Motorumdrehungen.

ru.40	Sol	llpo	sitic	n / Low					
Adr.		1 8 9 4 5 1 2	1	min	max	Sept-1-4/4/8	[?]	default	
2028h				0	9999 (65535)	1	inc	-	abh. von Pc.1

Nur bei aktiviertem Posimodul aktiv!!! Zeigt in Verbindung mit ru.36 die absolute Sollposition vom Referenzpunkt. Abhängig von Pc.1 ist folgende Darstellung möglich:

Bei Anzeige in Inkrementen (Pc.1 = 0 oder 1) werden Inkremente im Bereich von 0...9999 angezeigt.


Bei Anzeige in Umdrehungen (Pc.1 = 2 oder 3) werden Teilumdrehungen im Bereich von 0...65535 angezeigt. (1 Umdrehung = 65535)

©	KEB Antriebstechnik, 2002	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	11.10.02	6	1	15

ru.58	Latc	h-Position Vo	orzeichen 20	3Ah				
ru.59	Latc	h-Position H	igh 20	203Ah				
ru.60	Latc	h-Position L	ow 20	3Ah				
Adr.	189	<b>←</b> min	max	white the same of	[?]	default		
s.o.			_	1	-	_		

Mittels der Eingangsfunktion di.03...di.12 = 23 (Posi-Latchen) wird die angezeigte Istposition ru.35...ru.37 bei betätigtem Eingang unter dem Parameter ru.58...ru.60 angeziegt.

#### 6.1.5 Beschreibung der In-Parameter



In. 1	Umric	Imrichternennstrom							
Adr.	1 8 9 4 5 7	<b>-</b>	min	max	Shipping of the same of the sa	[?]	default		
2C01h			0	?	0,1	Α	LTK		

Anzeige des Umrichternennstromes in A. Der Wert wird aus der Leistungsteilkennung (LTK) ermittelt und kann nicht verändert werden.

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 2002
6	1	16	11.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten



In. 4	Sof	Software Identifikation							
Adr.		1 8 9 4 5 6	<b>1</b>	min	max	white the same of	[?]	default	
2C04h				0	FFFF	1	-	-	

In diesem Parameter ist die Software-Versionsnummer der Host-CPU und die Steuerungshardware verschlüsselt.

1. Stelle: C = F4-F

2. und 3. Stelle: Softwareversion ( z.B. 14 = 1.4 ) 4. Stelle: Sonderversion ( 0 = Standard)

In. 5	Softwa	Software Datum								
Adr.	1 8 9 4 5 6 4 7 2	<b>1</b>	min	max	Shipping &	[?]	default			
2C05h			-	-	0,1	-				

Anzeige des Software-Datums. Der Wert setzt sich aus Tag, Monat und Jahr zusammen, wobei von der Jahreszahl nur die letzte Ziffer angezeigt wird.

Beispiel: Anzeige = 1507.8

Datum = 15.07.98

In. 6	Configfi	le-Nummer					
Adr.	188	H min	max	Short-Hold of	[?]	default	
2C06h		Software	Software	1	-	-	

Dieser Parameter dient zur Identifikation der auf der Steuerung eingesetzten Software durch KEB COMBIVIS. Die Konfiguration erfolgt beim Aufruf von COMBIVIS und angeschlossenem Umrichter automatisch.

In. 7	Seriennum	Seriennummer / Datum			'h			
In. 8	Seriennum	Seriennummer / Zähler			h			
In. 9	Seriennummer / AB-Nr. high			2C09	h			
In.10	Seriennum	Seriennummer / AB-Nr. low			\h			
In.11	Kundennui	mmer / hig	gh	2C0E	3h			
In.12	Kundennui	mmer / lov	N	2C00	h			
Adr.	1 3 9 4	min	max		JAHAN,	[?]	default	
s.o.		0	65535		1	-	0	

Die Seriennummer und die Kundennummer identifizieren den Umrichter. Die QS-Nummer enthält produktionsinterne Informationen.

©	KEB Antriebstechnik, 2002	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	11.10.02	6	1	17

In.40	Letzter	Letzter Fehler								
Adr.	1 8 9 6 4 5 2	min	max	Shipper of the state of the sta	[?]	default				
2C28h		O 0	63	1	-	-				

In.40 zeigt den letzten aufgetretenen Fehler an, E. UP wird nicht gespeichert. Die Fehlermeldungen sind bei Parameter ru.0 beschrieben.

In.41	Fehlerzähler OC	2C29h				
In.42	Fehlerzähler OL	2C2Ah	1			
In.43	Fehlerzähler OP	2C2Bh	1			
In.44	Fehlerzähler OH	2C2Ch	1			
In.45	Fehlerzähler WD	2C2Dh	1			
Adr.	10 9 min min	max	John House	[?]	default	
s.o.		255	1	-	0	

Die Fehlerzähler (für E.OC, E.OL, E.OP, E.OH (E.dOH), E.buS) geben die Anzahl der insgesamt aufgetretenen Fehler des jeweiligen Typs an. Der Maximalwert ist 255. Der Fehlerzähler OH schließt den Fehler E.dOH mit ein.

In. 54 Software Identifikation DSP									
Adr.		1 8 9 4 5 1 2	<b>1</b>	min	max	Shipper of the state of the sta	[?]	default	
2C36h				0	FFFF	1	-	-	

In diesem Parameter ist die Software-Versionsnummer des Regelprozessors und die Steuerungshardware verschlüsselt.

1. Stelle: C = F4-F

2. und 3. Stelle: Softwareversion ( z.B. 14 = 1.4 )
4. Stelle: Sonderversion ( 0 = Standard)

In. 55	In. 55 Software Datum DSP								
Adr.		1 8 9 4 5 6	1	min	max	Shipper of the state of the sta	[?]	default	
2C37h				-	-	0,1	-	-	

Anzeige des Software-Datums des Regelprozessors. Der Wert setzt sich aus Tag, Monat und Jahr zusammen, wobei von der Jahreszahl nur die letzte Ziffer angezeigt wird.

Beispiel: Anzeige = 1507.8

Datum = 15.07.98

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 2002
6	1	18	11.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten



In.60	Fehlerzähler (t-	) 2C3Ch				
In.61	Fehlerzähler (t-	2) 2C3Dh				
In.62	Fehlerzähler (t-	3) 2C3Eh				
In.63	Fehlerzähler (t-	l) 2C3Fh				
Adr.	1 6 % min \( \)	max	Shirt of the same	[?]	default	
s.o.		_	1	-	_	

Zur besseren Fehlerdiagnose werden die letzten vier ausgelösten Fehler angezeigt.

# Funktionsbeschreibungen

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 2002
6	1	20	11.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten

# Funktionsbeschreibungen



- 1. Einführung
- 2. Überblick
- 3. Hardware
- 4. Bedienung
- 5. Parameter
- 6. Funktionen
- 7. Inbetriebnahme
- 8. Sonderbetriebsart
- 9. Fehlerdiagnose
- 10. Projektierung
- 11. Netzwerkbetrieb
- 12. Applikationen
- 13. Anhang

6.1	Betriebs- und Gerätedaten
6.2	Analoge Ein- und Ausgänge
6.3	Digitale Ein- und Ausgänge
6.4	Sollwert- und Rampenvorgabe
6.5	Motordaten- und Reglereinstellung
6.6	Schutzfunktionen
6.7	Parametersätze
6.8	Sonderfunktionen
6.9	Geberinterface
6.10	Synchronregelung
6.11	Positioniermodus
6.12	CP-Parameter definieren
(	

/	<b>\</b>
6.2.1	Kurzbeschreibung 3
6.2.2	Analoge Eingänge3
6.2.3	Störfilter Analoge Eingänge 6
6.2.4	Verstärker der
	Eingangskennlinie6
6.2.5	Nullpunkthysterese der
	Analogen Eingänge9
6.2.6	Analoge Ausgänge 10
6.2.7	Verstärker der
	Ausgangskennlinie 11
6.2.8	Verwendete Parameter 14
	,




#### 6.2 Analoge Ein- und Ausgänge

#### 6.2.1 Kurzbeschreibung

Der KEB COMBIVERT F4-F umfasst einen Differenzspannungseingang zur Sollwertvorgabe (REF1 ±), einen programmierbaren Differenzspannungseingang (REF2 ±) und zwei programmierbare analoge Ausgänge (A1 / A2). Je nach analogem Einoder Ausgangssignal können Funktion, Offset und Verstärkung angepaßt werden.

#### 6.2.2 Analoge Eingänge

Die analogen Eingänge werden in einem digitalen Filter durch Mittelwertbildung geglättet. Die digitalen Signale stehen nun den Kennlinienverstärkern zur Verfügung. Im Kennlinienverstärker können die Eingangssignale in X- und Y-Richtung, sowie in der Steigung beeinflusst werden. Um die Auswirkungen von Spannungsschwankungen und Brummspannungen um den Nullpunkt zu verringern, kann das Analogsignal bis zu 10% um den Nullpunkt ausgeblendet werden.



**REF1** ⇔ **REF2** (An.12) Die analogen Eingänge REF1 und REF2 können mittels Parameters An.12 getauscht werden.

©	KEB Antriebstechnik, 2002	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	11.10.02	6	2	3


#### Steuerklemmleiste X2

Klemme Nr.	Bezeich- nung	Funktion				
12	CRF	+10 V Referenzspannung	110\/ (1/ 3%) : may 4 mA			
13	COM	Masse für analoge Ein-/Ausgänge	+10V (+/- 3%) ; max. 4 mA			
14	REF1+	REF 1 und REF 2 durch An.12	Differenzspannungseingang ± 10 V / Auflösung: 12 Bit			
15	REF 1 –		Ri = 24 k $\Omega$ / 40 k $\Omega$ Abtastzeit: 2ms			
16	REF2+	analoge Sollwertvorgabe, schnelle Sollwertvorgabe und	7.0.00.12.00			
17	REF 2 –	programmierbarer Analogeingang	Momentenregelung: 128μs (siehe Kapitel 6.5.18)			

#### Schaltungsvorschläge

1. Analogeingangsbeschaltung:

Externe Differenzspannung **ohne** internes Bezugspotential. Innenwiderstand  $Ri = 40 \text{ k}\Omega$ 



**<u>Beispiel:</u>** Sollwert = (REF1+) - (REF1-)

Sollwert = (+7 V) - (+3 V)

Sollwert = +4 V

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 2002
6	2	4	11.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten



2. Sollwertvorgabe: Externe Differenzspannung mit internem Bezugspotential

(COM), d.h. REF1- und REF2- werden auf 0V-Potential gelegt. Somit wird die Differenzspannung immer zwischen REF+


und COM gebildet.

Innenwiderstand Ri = 24 k $\Omega$ 


**Beispiel:** Sollwert = (REF1+) - (REF1-)

Sollwert = (-7 V) - (0 V)

Sollwert = -7 V



3. Sollwertvorgabe: Interne +10 V Referenzspannung, d.h. der Sollwert kann von 0...+10 V mittels Sollwertpotentiometer vorgegeben werden. Innenwiderstand Ri =  $24~\mathrm{k}\Omega$ 



©	KEB Antriebstechnik, 2002	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	11.10.02	6	2	5

# 6.2.3 Meßwerthysterse (An.0)

Eingabe der Hysterese in % auf dem analogen Endwert, unter dem sich der ermittelte Analogwert nicht ändert.

# 6.2.4 Störfilter Analoge Eingänge (An.1)

Der Störfilter soll Störungen und Welligkeiten der Eingangssignale unterdrücken. Ist Parameter An.1 = 0, ist der Störfilter deaktiviert, d.h. die Analogeingänge werden alle 128  $\mu$ s abgefragt und der dann anliegende Wert weitergegeben.

Mit An.1 = 1...8 wird die Anzahl der abgefragten Meßwerte, die zur Mittelwertbildung genutzt werden, eingestellt. Proportional zur eingestellten Anzahl der Meßwerte verlängert sich die Mittelwertbildungszeit.


An.1	Funktion	Aktualisieru	ngszeit		
0 *1	keine Mittelwertbildung			128	μs
1 *1	Mittelwertbildung über	2	Werte	256	μs
2 *1	Mittelwertbildung über	4	Werte	512	μs
3 *1	Mittelwertbildung über	8	Werte	1	ms
4 *1	Mittelwertbildung über	16	Werte	2	ms
5	Mittelwertbildung über	32	Werte	4	ms
6	Mittelwertbildung über	64	Werte	8	ms
7	Mittelwertbildung über	128	Werte	16	ms
8	Mittelwertbildung über	256	Werte	32	ms

<sup>\*1)</sup> Ist die direkte analoge Sollwertvorgabe aktiv (Parameter SP.0 = 18), sind für Parameter An.1 nur die Werte 0...4 gültig. Bei Vorgabe von größeren Werten (An.1 = 5...8) wird intern mit dem Wert von An.1 = 4 gerechnet.

#### 6.2.5 Verstärker der Eingangskennlinie (An.3...5, An.9...11)

Wie auf Bild 6.2.1 ersichtlich, folgen auf den Störfilter die Kennlinienverstärker. Mit diesen Parametern können die Eingangssignale in X- und Y-Richtung, sowie in der Steigung den Erfordernissen angepasst werden. Bei Werkseinstellung ist keine Nullpunktverschiebung (Offset) eingestellt und die Steigung (Verstärkung) beträgt 1, d.h. der Eingangswert entspricht dem Ausgangswert (siehe Bild 6.2.5).

Der Ausgangswert errechnet sich gemäß folgender Formel:



Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 2002
6	2	6	11.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten



#### **Parameterzuordnung**


Funktion	REF1 ±	REF2 ±	Wertebereich	Auflösung	Standardwert
Verstärkung	An.3	An. 9	-20+20	0,01	1,00
X-Offset	An.4	An.10	-100+100 %	0,1 %	0,0 %
Y-Offset	An.5	An.11	-100+100 %	0,1 %	0,0 %

#### **Beispiele**

Anhand von einigen Beispielen wollen wir die Möglichkeiten dieser Funktionen aufzeigen.


Mit einer Spannung (0...10 V) am Eingang REF1 soll der volle Drehzahlbereich (-100%...+100%) gefahren werden (Drehrichtung =  $\pm$ Analog), das bedeutet:

0% IN entspricht -100% OUT +50% IN entspricht 0% OUT +100% IN entspricht +100% OUT



Beispiel 2: Für den Eingang REF1 ± sollen folgende Werte eingestellt werden:

- 1. die Verstärkung auf -1 (-fache Verstärkung) stellen
- 2. den X-Offset auf 75 % stellen
- 3. den Y-Offset auf 100 % stellen



Mit diesen Einstellungen kann mit invertierter Sollwertvorgabe im Bereich von +75...+100 % IN über den Eingang REF1 ± ein Drehzahlbereich +100...+75% OUT gefahren werden, das bedeutet:

0% IN entspricht +100% OUT +75% IN entspricht +75% OUT

Um eine Fehlprogrammierung der analogen Eingangssignale zu vermeiden, sollte die IN / OUT Anpassung mittels Kontroll-Diagrammen (s.o.) überprüft werden.


Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik. 2002
6	2	8	11.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten



# 6.2.6 Nullpunkthysterese der analogen Eingänge (An.2 / An.8)

Durch kapazitive sowie induktive Einkopplung auf den Eingangsleitungen oder Spannungsschwankungen der Signalquelle kann der am Umrichter angeschlossene Motor trotz analoger Eingangsfilter im Stillstand driften oder zittern. Dies zu Unterdrücken ist die Aufgabe der Nullpunkthysterese. Durch die Parameter An.2 und An.8 können die jeweiligen Analogsignale **am Ausgang des Kennlinienverstärkers** in einem Bereich von 0...10% ausgeblendet werden.

Hierfür gilt:




#### **Parameterzuordnung**

Eingang	Parameter	Wertebereich	Auflösung	Standardwert
REF1	An.2	010 %	0,1 %	0,2 %
REF2	An.8	010 %	0,1 %	0,2 %

#### Wirkungsweise


Diese Funktion ist mit einer Schalthysterese von 50 % versehen. Ist das Analogsignal größer als der eingestellte Hysteresewert (An.2 / An.8), so ist der Analogsollwert aktiv. Sinkt das Analogsignal unter 50 % des eingestellten Hysteresewerts , wird der Analogsollwert auf den Wert 0 gesetzt.



©	KEB Antriebstechnik, 2002	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	11.10.02	6	2	9

# 6.2.7 Analoge Ausgänge

Der KEB COMBIVERT F4-F besitzt zwei programmierbare Analogausgänge. Mit den Parametern An.14 und An.18 kann jeweils eine Größe ausgewählt werden, die an der Steuerklemmleiste X2 ausgegeben wird. Mit den Kennlinienverstärkern können die Analogsignale den Erfordernissen angepasst werden.



#### **Funktion Analogausgänge**

An.14 An.18	Funktion	0±100% bzw. 0+100% entsprechen
0	aktuelle Drehzahl	0±2 x Synchrondrehzahl
1	Scheinstrom	02 x Motornennstrom
2	aktuelles Drehmoment	0±2 x Nenndrehmoment
3	Zwischenkreisspannung	01000V
4	Drehzahlführungsgröße	0±2 x Synchrondrehzahl
	(Ausgangsgröße des Rampengenerators)	
5	Regeldifferenz des Drehzahlreglers	0±2 x Synchrondrehzahl
	(Drehzahlführungsgröße – Istdrehzahl)	
6	Drehzahlreglerstellgröße = Momentensollwert	0±2 x Nenndrehmoment
7	Modulationsgrad	0100%
8	Anzeige der Istlage im Bereich von 0% (=Solllage	LE.50LE.52 für An.14
	in Satz 0) bis 100% (=LE.50LE.52; LE.53LE.55)	LE.53LE.55 für An.18
9	Drehzahl vor Rampe	0±2 x Synchrondrehzahl
10	Ref1 - Ausgabe	-10V+10V

#### Steuerklemmleiste X2


Klemme Nr.	Bezeich- nung	Funktion	
13	COM	Masse für analoge Ein-/Ausgänge	
1	l		1
18	A1	nragrammiarhara Analagayagänga	0±10 V / Ri = 100 Ω
19	A2	programmierbare Analogausgänge	Abtastzeit: 2 ms Auflösung: 10 Bit

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 2002
6	2	10	11.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten




#### Schaltungsvorschlag

Zur Visualisierung verschiedener Funktionen können an die Analogausgänge z.B. Spannungsmeßgeräte angeschlossen werden.



#### 6.2.8 Verstärker der Ausgangskennlinie (An.15, An.16, An.19, An.20)

Nach der Auswahl des auszugebenden Signals, kann es mittels Kennlinienverstärker in X-Richtung sowie in der Steigung den Erfordernissen angepasst werden. Bei Werkseinstellung ist keine Nullpunktverschiebung (Offset) eingestellt, die Steigung (Gain) beträgt 1, d.h. ±100% der auszugebenden Größe entsprechen ±10V am Analogausgang (siehe Bild 6.2.12).



©	KEB Antriebstechnik, 2002	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	11.10.02	6	2	11

#### **Parameterzuordnung**

Funktion	A1	A2	Wertebereich	Auflösung	Standardwert
Verstärkung	An.15	An. 19	-20+20	0,01	1,00
X-Offset	An.16	An. 20	-100+100 %	0,1 %	0,0 %


#### **Beispiele**

Anhand von einigen Beispielen wollen wir die Möglichkeiten dieser Funktionen aufzeigen.

Beispiel 1: Für den Ausgang A1 sollen folgende Werte eingestellt werden:

1. die Verstärkung auf -1 (-fache Verstärkung) stellen

2. den X-Offset auf 100 % stellen



Mit diesen Einstellungen wird der Analogausgang A1 invertiert und reagiert nur auf positive Werte der anzuzeigenden Größe.

0 % der anzuzeigenden Größe entspricht +10 V an A1 Das bedeutet:

+50 % der anzuzeigenden Größe entspricht +5 V an A1


+100 % der anzuzeigenden Größe entspricht 0 V an A1

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 2002
6	2	12	11.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten



Beispiel 2: Für den Ausgang A2 sollen folgende Werte eingestellt werden:

- 1. die Verstärkung auf 20 (-fache Verstärkung) stellen
- 2. den X-Offset auf 25 % stellen



Durch die hoch eingestellte Verstärkung erfolgt die Änderung der Ausgangsspannung von -10V auf +10V innerhalb eines sehr geringen Änderungsbereichs der anzuzeigenden Größe. Dadurch kann der Ausgang für einige Anwendungen als "Schalter" (HI- und Low-Pegel) genutzt werden. Die Einstellung des X-Offsets bestimmt hierbei den "Schaltlevel".

#### Das bedeutet:

020 %	der anzuzeigenden Größe entspricht	-10 V	an A2
2030 %	der anzuzeigenden Größe entspricht	-10+10 V	an A2
30100 %	der anzuzeigenden Größe entspricht	+10 V	an A2

©	KEB Antriebstechnik, 2002	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	11.10.02	6	2	13

#### 6.2.9 Verwendete Parameter

Param.	Adr.	R/W	PROG	ENTER	min	max	Step	default	
ru.22	2016h	-	-	-	-100,0 %	100,0 %	0,1 %	-	-
ru.23	2017h	-	-	-	-100,0 %	100,0 %	0,1 %	-	-
An.0	2800h	-	-	-	0,00 %	10,00 %	0,01 %	0,00 %	-
An.1	2801h	~	-	-	0	8	1	3	-
An.2	2802h	~	-	-	0,0 %	10,0 %	0,1 %	0,2 %	-
An.3	2803h	~	-	-	-20,00	20,00	0,01	1,00	-
An.4	2804h	~	-	-	-100,0 %	100,0 %	0,1 %	0,0 %	-
An.5	2805h	~	-	-	-100,0 %	100,0 %	0,1 %	0,0 %	-
An.8	2808h	~	-	-	0 ,0%	10,0 %	0,1 %	0,2 %	-
An.9	2809h	~	-	-	-20,00	20,00	0,01	1,00	-
An.10	280Ah	~	-	-	-100,0 %	100,0 %	0,1 %	0,0 %	-
An.11	280Bh	~	-	-	-100,0 %	100,0 %	0,1 %	0,0 %	-
An.12	280Ch	-	~	-	0	1	1	0	-
An.13	280Dh	-	-	~	0	9	1	0	-
An.14	280Eh	~	~	~	0	10	1	2	-
An.15	280Fh	~	~	-	-20	20	0,01	1	-
An.16	2810h	~	~	-	-100 %	100 %	0,1 %	0 %	-
An.18	2812h	~	~	~	0	10	1	0	-
An.19	2813h	~	~	-	-20	20	0,01	1	-
An.20	2814h	~	~	-	-100,0 %	100,0 %	0,1 %	0,0 %	-

### Funktionsbeschreibungen



- 1. Einführung
- 2. Überblick
- 3. Hardware
- 4. Bedienung
- 5. Parameter
- 6. Funktionen
- 7. Inbetriebnahme
- 8. Sonderbetriebsart
- 9. Fehlerdiagnose
- 10. Projektierung
- 11. Netzwerkbetrieb
- 12. Applikationen
- 13. Anhang

/	
6.1	Betriebs- und Gerätedaten
6.2	Analoge Ein- und Ausgäng
6.3	Digitale Ein- und Ausgänge
6.4	Sollwert- und Rampenvorgabe
6.5	Motordaten- und Reglereinstellung
6.6	Schutzfunktionen
6.7	Parametersätze
6.8	Sonderfunktionen
6.9	Geberinterface
6.10	Synchronregelung
6.11	Positioniermodus
6.12	<b>CP-Parameter definieren</b>
\	

			`
1	6.3.1	Kurzbeschreibung	
ı		Digitale Eingänge	
	6.3.2	Eingangssignale	3
	6.3.3	Klemmenstatus	4
ı	6.3.4	Digitale Eingänge per Software	е
ı		setzen	4
ı	6.3.5	Digitales Filter	5
ı	6.3.6	Invertieren der Eingänge	5
ı	6.3.7	Strobeabhängige Eingänge	6
ı	6.3.8	Funktionsbelegung	7
ı	6.3.9	Eingangsstatus	8
ı	6.3.10	Kurzbeschreibung	
ı		Digitale Ausgänge	9
ı	6.3.11	Ausgangssignale	10
ı	6.3.12	Schaltbedingungen	10
ı	6.3.13	Ausgangsfiltereinheit	12
ı	6.3.14	Invertieren der Schalt-	
ı		bedingungen	14
ı	6.3.15	Auswahl der	
ı		Schaltbedingungen	14
ı	6.3.16	Verknüpfen der	
ı		Schaltbedingungen	14
ı	6.3.17	Invertieren der Ausgänge 1	15
		Ausgangsklemmenstatus 1	
		Verwendete Parameter	
١			

1




#### 6.3 Digitale Ein- und Ausgänge

#### 6.3.1 Kurzbeschreibung Digitale Eingänge


Die Reglerfreigabe (ST) muß aus Sicherheitsgründen generell hardwaremäßig geschaltet werden. Flankentriggerung und Strobesignal können eingestellt werden, haben jedoch keinen Einfluss.

Der KEB COMBIVERT F4-F hat 7 externe digitale Eingänge, von denen 6 programmierbar sind (I1...I6). Zusätzlich hat er 4 interne programmierbare Eingänge (IA...ID), welche direkt mit den internen Ausgängen verknüpft sind.


Von der Klemmleiste kommend kann mit Parameter di.1 festgelegt werden, ob die Eingänge in PNP- oder NPN-Beschaltung angesteuert werden. Parameter ru.14 zeigt die aktuell angesteuerten Klemmen. Jeder Eingang kann wahlweise (di.15) über die Klemmleiste oder softwaremäßig mit di.16 gesetzt werden. Ein digitales Filter (di.0) verringert die Störempfindlichkeit der Eingänge. Mit di.2 können die Eingänge invertiert werden. Mit den Parametern di.17...di.19 kann ein Strobemodus aktiviert werden. Der Eingangsstatus (ru.16) zeigt die tätsächlich zur Weiterverarbeitung gesetzten Eingänge an. Die Funktion, die ein programmierbarer Eingang ausführt, wird mit di.3...di.6, di.11 und di.12 festgelegt. Die internen Eingänge werden direkt von den internen Ausgängen angesteuert. Ihre Funktion wird mit di.7...di.10 festgelegt.



## 6.3.2 Eingangssignale PNP / NPN (di.1)



©	KEB Antriebstechnik, 2002	Name: Basis		Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	11.10.02	6	3	3



## 6.3.3 Klemmenstatus (ru.14)

Der Klemmenstatus zeigt den logischen Zustand der Eingangsklemmen. Es ist dabei unerheblich, ob die Eingänge intern aktiv sind oder nicht. Ist eine Klemme angesteuert, so wird gemäß nachfolgender Tabelle der zugehörige Dezimalwert ausgegeben. Bei mehreren aktiven Klemmen wird die Summe der Dezimalwerte ausgegeben.


Klemme	Name	Funktion	Dezimalwert
X2.1	ST	Reglerfreigabe	1
X2.2	14	Prog. Eingang 4 (Reset)	2
X2.3	15	Prog. Eingang 5 (Vorwärts)	4
X2.4	16	Prog. Eingang 6 (Rückwärts)	8
X2.5	I1	Prog. Eingang 1	16
X2.6	12	Prog. Eingang 2	32
X2.7	I3	Prog. Eingang 3	64
	l	l e	

Beispiel: ST und I5 sind angesteuert ⇒ angezeigter Wert = 1+4 = 5

### 6.3.4 Digitale Eingänge per Software setzen (di.15, di.16)

Die Reglerfreigabe muß generell hardwaremäßig geschaltet sein, auch wenn per Software geschaltet wird (siehe Bild 6.3.4 UND-Verknüpfung)!

Mit Hilfe der Parameter di.15 und di.16 können digitale Eingänge ohne externe Beschaltung gesetzt werden.



Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 2002
6	3	4	11.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten



Wie aus Bild 6.3.4 ersichtlich, kann mit di.15 ausgewählt werden, ob die Eingänge von der Klemmleiste (standard) oder über Parameter di.16 geschaltet werden. Die beiden Parameter sind bitcodiert, d.h. gemäß folgender Tabelle ist der zum Eingang gehörige Wert einzugeben. Bei mehreren Eingängen ist die Summe zu bilden. (Ausnahme: Reglerfreigabe muß an der Klemmleiste immer gebrückt sein).

Klemme	Name	Funktion	Dezimalwerte di.15 und di.16
X2.1	ST	(Reglerfreigabe)	1
X2.2	14	(Prog. Eingang 4)	2
X2.3	l5	(Prog. Eingang 5)	4
X2.4	16	(Prog. Eingang 6)	8
X2.5	I1	(Prog. Eingang 1)	16
X2.6	12	(Prog. Eingang 2)	32
X2.7	I3	(Prog. Eingang 3)	64

## 6.3.5 Digitales Filter (di. 0)

Das digitale Filter reduziert die Empfindlichkeit gegenüber Störungen an den digitalen Eingängen. Mit di.0 wird eine Reaktionszeit eingestellt. Für die Dauer der eingestellten Zeit müssen die Zustände aller Eingänge konstant bleiben, damit eine Übernahme erfolgt. Reglerfreigabe wird nicht ausgewertet!

Parameter	Einstellbereich		
di.0	0,020,0 ms		

### 6.3.6 Invertieren der Eingänge (di.2)

Mit Parameter di.2 kann eingestellt werden, ob ein Signal 1- oder 0-aktiv (invertiert) ist. Der Parameter ist bitcodiert, d.h. gemäß folgender Tabelle ist der zum Eingang gehörige Wert einzugeben. Sollen mehrere Eingänge invertiert werden, ist die Summe zu bilden. (Ausnahme: Eine Invertierung der Reglerfreigabe bleibt ohne Funktion).

Klemme	Name	Funktion	Dezimalwerte di. 2
X2.1	ST	ohne Funktion	1
X2.2	14	(Prog. Eingang 4)	2
X2.3	15	(Prog. Eingang 5)	4
X2.4	16	(Prog. Eingang 6)	8
X2.5	I1	(Prog. Eingang 1)	16
X2.6	12	(Prog. Eingang 2)	32
X2.7	13	(Prog. Eingang 3)	64

# 6.3.7 Strobeabhängige Eingänge (di.17...di.19)

Ein Strobesignal wird vorwiegend zur Triggerung der Eingangssignale verwendet. Zum Beispiel sollen zwei Eingänge zur Parametersatzanwahl dienen. Die Signale zur Ansteuerung kommen aber nicht exakt gleich, so daß kurzzeitig in einen ungewollten Satz geschaltet werden würde. Bei aktivem Strobe werden die aktuellen Eingangssignale der strobeabhängigen Eingänge übernommen und bis zur nächsten Abtastung beibehalten.

Welche Eingänge werden durch Strobe geschaltet?

Mit di.17 kann jeder Eingang als strobeabhängiger Eingang angewählt werden. Bei der Reglerfreigabe hat di.17 keine Funktion, da dies ein statischer Eingang ist.

Woher kommt das Strobesignal?

Mit Parameter di.18 kann jeder Eingang **zusätzlich** zu seiner programmierten Funktion als Strobeeingang eingestellt werden. Wenn mehrere Eingänge als Strobe eingestellt sind, werden diese **ODER-verknüpft**. Bei der nächsten steigenden Flanke vom Programmzyklus wird das Strobesignal ausgelöst.

©	KEB Antriebstechnik, 2002	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	11.10.02	6	3	5

di.17 Strobeabhängige Eingänge di.18 Auswahl Strobesignale


Klemme	Name	Funktion	Dezimalwerte di.17 und di.18
X2.1	ST	Reglerfreigabe	1 (ohne Funktion)
X2.2	14	Prog. Eingang 4	2
X2.3	l5	Prog. Eingang 5	4
X2.4	16	Prog. Eingang 6	8
X2.5	l1	Prog. Eingang 1	16
X2.6	12	Prog. Eingang 2	32
X2.7	13	Prog. Eingang 3	64
-	IA	Interner Eingang A	256
-	IB	Interner Eingang B	512
-	IC	Interner Eingang C	1024
-	ID	Interner Eingang D	2048


Flankenaktiver oder statischer Strobe?

Standardmäßig ist der Strobe flankenaktiv, d.h. es werden die Eingangszustände mit der steigenden Flanke übernommen und bis zur nächsten positiven Flanke gehalten. In einigen Einsatzfällen ist jedoch sinnvoll den Strobe in einer Art Gate-Funktion zu benutzen. In diesem Fall ist das Strobesignal statisch, d.h. die Eingangssignale werden solange übernommen, wie das Strobesignal gesetzt ist.

di.19 Strobemodus

Parameter	Einstellbereich	Funktion
di.19	0	flankenaktiver Strobe (siehe Bild 6.3.7.a)
	1	statischer Strobe (siehe Bild 6.3.7.b)





Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 2002
6	3	6	11.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten



#### 6.3.8 Funktionsbelegung (di.3...di.12)

Mit den folgenden Parametern werden den programmierbaren Eingängen I1...I6 und den internen Eingängen IA...ID die gewünschten Funktionen zugewiesen.

di.3	di.4	di.5	di.6	di.7	di.8	di.9	di.10 ↓ ID	di.11	di.12
↓	1	1	1	↓	↓	↓	↓	1	11
11	12	13	14	IA	IB	IC	ID	15	16

Folgende Tabelle enthält die möglichen Funktionen und die zugehörigen Dezimalwerte. Um eine Funktion einzustellen, ist der Dezimalwert im entsprechenden Parameter einzustellen.

di.3di.12	Funktion
0	keine Funktion
1	Parametersatzanwahl
2	Reset auf Satz 0 bei eingangscodierter Parametersatzanwahl
3	Externen Fehler auslösen
4	Jogging Rechtslauf
5	Jogging Linkslauf
6	Zurücksetzen der Winkelabweichung (nur Synchron)
7	Lagekorrektur des Slave positiv (nur Synchron)
8	Lagekorrektur des Slave negativ (nur Synchron)
9	Synchronregelung deaktivieren (nur Synchron)
10	Referenzpunktfahrt Rechtslauf
11	Referenzpunktfahrt Linkslauf
12	Referenzpunktschalter
13	Motorpoti - Wert erhöhen (siehe "Motorpoti")
14	Motorpoti - Wert verringern (siehe "Motorpoti")
15	Reset 1)
16	Drehrichtung vorwärts
17	Drehrichtung rückwärts
18	Endschalter beide Drehrichtungen (keine Referenzpunktfahrt möglich)
19	Start Positionierung (nur Posi)
20	Drehrichtung vorwärts und Referenzpunktschalter
21	Drehrichtung rückwärts und Referenzpunktschalter
22	Positionierung deaktiviert (nur Posi)
23	Posi-Latchen (siehe ru.58ru.60)
24	Posi-Teachen ist jetzt über Pd.01 = 3 oder digitalen Eingang möglich
25	Posi-Abbruch (siehe Seite 6.11.14)
26	Motorpoti rücksetzen

<sup>1)</sup> Ist kein Eingang auf die Funktion Reset programmiert, wird automatisch beim Öffnen der Reglerfreigabe ein Reset ausgelöst (sofern ein Fehler vorliegt). Hat ein Eingang die Funktion Reset, dann kann mit der Reglerfreigabe kein Reset mehr ausgelöst werden.

Die Eingangsfunktion 9: Synchron aus wird, wenn sie auf den Eingängen I1 oder I2 oder I3 programmiert ist, in 128 µs abgetastet.

Die Eingangsfunktion 25: Posi-Abbruch spricht nur auf den Eingängen I1/ I2/ I3 an, da sie auch schnell abgetastet werden muß.

©	KEB Antriebstechnik, 2002	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	11.10.02	6	3	7

#### 6.3.9 Interner Eingangsstatus (ru.16)

Der Eingangsstatus zeigt den logischen Zustand der intern zur Weiterverarbeitung gesetzten Digitaleingänge. Es ist dabei unerheblich, ob die externen Klemmen aktiv sind oder nicht. Ist ein Eingang gesetzt, so wird gemäß nachfolgender Tabelle der zugehörige Dezimalwert ausgegeben. Bei mehreren gesetzten Eingängen wird die Summe der Dezimalwerte ausgegeben.


Klemme	Name	Funktion	Dezimalwerte ru.16
X2.1	ST	Reglerfreigabe	1
X2.2	14	Prog. Eingang 4	2
X2.3	15	Prog. Eingang 5	4
X2.4	16	Prog. Eingang 6	8
X2.5	I1	Prog. Eingang 1	16
X2.6	12	Prog. Eingang 2	32
X2.7	13	Prog. Eingang 3	64
-	IA	Interner Eingang A	256
-	IB	Interner Eingang B	512
-	IC	Interner Eingang C	1024
-	ID	Interner Eingang D	2048

Beispiel: ST und I5 sind angesteuert 

angezeigter Wert = 1+4 = 5



#### 6.3.10 Kurzbeschreibung - Digitale Ausgänge





#### Der KEB COMBIVERT F4-F hat

- 2 Transistorausgänge Out 1 Klemme X2.8 Out 2 Klemme X2.9


Out 3 Klemme X2.20/ X1.21/ X1.22(RLA, RLB, RLC) - 1 Relaisausgang - 4 interne Ausgänge OUT A...D (fest mit den Eingängen A...ID verbunden)

Zum Schalten der digitalen Ausgänge können aus 37 verschiedenen Bedingungen bis zu 8 ausgewählt werden. Diese werden in do.1...do.8 eingetragen. Parameter ru.17 zeigt wenn eine oder mehrere dieser Bedingungen erfüllt sind. Für jeden Ausgang kann nun ausgewählt werden, welche der 8 Bedingungen für ihn gelten sollen (do.9...do.16). Es kann zwischen keiner und allen acht gewählt werden. Bis zu 2 Bedingungen können mit den Ausgangsfiltern digital gefiltert werden. Nach Ausgängen getrennt kann jede Bedingung vor der Auswahl noch invertiert werden (do.17...do.24). Standardmäßig sind alle Bedingungen (wenn mehrere ausgewählt sind) ODER-verknüpft, d.h. wenn eine der ausgewählten Bedingungen erfüllt ist, schaltet der Ausgang. Mit do.25 kann dies in eine UND-Verknüpfung geändert werden, d.h. es müssen alle für den Ausgang ausgewählten Bedingungen erfüllt sein, damit er gesetzt wird. Parameter do.0 dient zum Invertieren eines oder mehrerer Ausgänge. Zur Anzeige der geschalteten Ausgänge dient ru.15. Die internen Ausgänge Out A...D sind direkt mit den internen Eingängen IA...ID verbunden (siehe Bild 6.3.1).

#### 6.3.11 Ausgangssignale

An den Transistorausgängen X2.8 und X2.9 darf jeweils ein Strom von 20mA entnommen werden.

Bei induktiver Last am Relaisausgang oder an den Transistorausgängen ist eine Schutzbeschaltung vorzusehen (Freilaufdiode)!



### (do.1...do. 8)

6.3.12 Schaltbedingungen Aus den nun folgenden Schaltbedingungen können bis zu 8 Stück zur Weiterverarbeitung ausgewählt werden. Die Werte werden dann in die Parameter do.1...do.8 eingetragen.

Wert s.u.	Funktion
0	generell abgeschaltet
1	generell eingeschaltet
2	Betriebsbereitsignal, Initialisierung abgeschlossen und es liegt keine
	Störung oder anormaler Betriebszustand vor
3	Runsignal, Umrichter betriebsbereit und Modulation freigegeben
4	Anormaler Betriebszustand (bei "Abnormal stopping")
5	Störmeldesignal, Modulation nach Fehler oder Schnellhalt gesperrt
6	- reserviert -
7	PTC-Vorwarnung, bei Auslösen des an den Klemmen OH/OH angeschlossenen Motor-PTC. Nach Ablauf einer einstellbaren Abschaltzeit Pn.16 (0120s) löst der Umrichter den Fehler E.dOH aus
8	- reserviert -
9 *1	Stromregler in der Begrenzung (max. Ausgangsspannung erreicht)

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 2002
6	3	10	11.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten




40	*4	Dush-ships slavin des Bannes - van Managetes manage 00 00 00 on sight
10	*1	Drehzahlregler in der Begrenzung (Momentengrenze CS.06CS.09 erreicht)
11	*1	Beliebiger Regler in der Begrenzung
12	*2	Antrieb beschleunigt
13	*2	Antrieb verzögert
14	*2	Antrieb läuft mit konstanter Geschwindigkeit
15	*2	Antrieb läuft mit konstanter Geschwindigkeit ungleich 0
16	*2	Rechtslauf (Vorwärts); nicht bei noP, LS, abnormal Stopping oder Fehler
17	*2	Linkslauf (Rückwärts); nicht bei noP, LS, abnormal Stopping oder Fehler
18		Istdrehzahl (ru.1) > LE.4LE.7 eingestellten Drehzahlpegel 14. Drehzahlpegel 1 gilt für do.1 und do.5, Drehzahlpegel 2 gilt für do.2 und do.6usw.; die Drehzahlhysterese bestimmt LE.37.
19		Scheinstrom (ru.9) > LE.12LE.15 eingestellten Scheinstrompegel 14. Scheinstrompegel 1 gilt für do.1 und do.6, Scheinstrompegel 2 für do.2 und do.6usw.; die Stromhysterese bestimmt LE.38.
20	*1	Drehmoment (ru.2) > LE.20LE.23 eingestellten Drehmomentpegel 14. Drehmomentpegel 1 gilt für do.1 und do.5; Drehmomentpegel 2 für do.2 und do.6usw.; die Hysterese bestimmt LE.40.
21		Winkelabweichung (ru.27) > LE.28LE.31 eingestellten Winkelpegel 14. Winkelpegel 1 gilt für do.1 und do.5, Winkelpegel 2 für do.2 und do.6usw.; die Winkelhysterese bestimmt LE.39.
22		Referenzpunktfahrt abgeschlossen
23		Auslastung (ru.7) > als die in LE.8LE.11 eingestellten Auslastungspegel 14. Auslastungspegel 1 gilt für do.1 und do.5; Auslastungspegel 2 für do.2 und do.6usw.
24		Überlast-Vorwarnung 80%! ru.24 ist ein Überlastzähler, der in 1%-Schritten zählt. Bei 100% schaltet der Umrichter mit E.OL ab. Bei 80% wird der Ausgang gesetzt.
25		Überlast-Vorwarnung 40%! ru.24 ist ein Überlastzähler, der in 1%-Schritten zählt. Bei 100% schaltet der Umrichter mit E.OL ab. Bei 40% wird der Ausgang gesetzt.
26		Übertemperatur-Vorwarnung wird gesetzt, wenn die Kühlkörpertemperatur abhängig vom Leistungsteil
		7090°C überschreitet. Sofern die Temperatur nicht unter den Auslöselevel sinkt, wird 10s nach Setzen
		des Ausganges mit Fehler E.OH abgeschaltet.
27		Solldrehzahl (ru.4) > als die in LE.4LE.7 eingestellten Drehzahlpegel 14. Drehzahlpegel 1 gilt für do.1
		und do.5, Drehzahlpegel 2 gilt für do.2 und do.6usw.; die Drehzahlhysterese bestimmt LE.37.
28	*1	Drehzahlregelabweichung (ru.28) > als die in LE.4LE.7 eingestellten Drehzahlpegel 14. Drehzahlpegel 1 gilt für do.1 und do.5, Drehzahlpegel 2 gilt für do.2 und do.6usw.; die Drehzahlhysterese bestimmt LE.37.
29		Dauerstrom bei kleinen Drehzahlen überschritten (Vorwarnung); die OL2 Funktion ist abhängig von der
		Kühlkörpertemperatur. Die Vorwarnung wird gesetzt, wenn die Auslastung so groß ist, daß bei maximaler Kühlkörpertemperatur E.OL2 ausgelöst würde.
30		<b>Zielfenster erreicht</b> ; wird gesetzt, wenn nach einem Positionierbefehl die Istposition der Sollposition entspricht. Die Toleranz wird durch das Zielfenster (Pd.12) festgelegt. Nur im Positionierbetrieb verfügbar (Sn.0 = 0; Pc.0 = 1, 2)
31		Istposition > als die in LE.50LE.61 eingestellten Positionspegel 14. Positionspegel 1 gilt für do.1 und do.5; Positionspegel 2 für do.2 und do.6usw.; die Hysterese wird mit LE.48 festgelegt.
32		<b>Bremsenansteuerung</b> ; durch die Auswahl dieser Schaltbedingung wird die Funktion "Bremsenhandling" (siehe Kapitel 6.8) aktiviert. Abhängig vom Betriebszustand des Umrichters, sowie der Bremsenparameter LE.66…LE.68 wird ein Signal zur Ansteuerung der Bremse generiert.
33		<b>Störmeldung</b> ; Umrichter hat die Modulation nach einem Fehler oder Schnellhalt abgeschaltet und automatischer Wiederanlauf ist für den entsprechenden Fehler nicht aktiviert (Pn.0 oder Pn.1).
34		Temperaturregelung für wassergekühlte Umrichter (siehe Kapitel 6.8.6 "Temperaturregelung")
		Achtung! Diese Funktion nur über den Transistorausgang mit entsprechender Folgeelektronik verwenden.
35		Kühlmittelwarnung für wassergekühlte Umrichter (siehe Kapitel 6.8.6 "Temperaturregelung")
36		Motorschutzrelais, Ausgang gesetzt, wenn Motorschutzbedingung (siehe Pn.03) nicht angesprochen hat
37		Ziel nicht erreicht (siehe Kapitel 6.11.11)
38		Posi-Abbruch aktiv (siehe Kapitel 6.11.11)
*1		on nur im geregelten Betrieb verfügbar

\*1 \*2 Funktion nur im geregelten Betrieb verfügbar

Diese Funktion bezieht sich nur auf die Sollwertrampen, d.h. wenn der Rampengenerator nicht durchlaufen wird (z.B. bei schneller Sollwertvorgabe, aktiviertem Synchron- oder Positionierregler) ist diese Funktion nicht verfügbar. Kann der Antrieb den eingestellten Rampen nicht folgen, schaltet der Ausgang abhängig vom Sollwert, nicht vom Istwert.

©	KEB Antriebstechnik, 2002	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	11.10.02	6	3	11

#### 6.3.13 Ausgangsfiltereinheit (do.26...do.31)



Die Ausgangsfiltereinheit besteht aus zwei voneinander unabhängigen Digitalfilter. Jeder der beiden Filter kann einer beliebigen Schaltbedingung zugewiesen werden.

Verknüpfung der Ausgangsfilter (do.30, do.31) Die Parameter do.30 und/oder do.31 werden dazu auf die zu filternde Schaltbedingung wie folgt eingestellt:

Wert	Funktion von do.30 / do.31
0	keine
1	Schaltbedingung 1 (do.1)
2	Schaltbedingung 2 (do.2)
3	Schaltbedingung 3 (do.3)
4	Schaltbedingung 4 (do.4)
5	Schaltbedingung 5 (do.5)
6	Schaltbedingung 6 (do.6)
7	Schaltbedingung 7 (do.7)
8	Schaltbedingung 8 (do.8)
I	

Filterzeit (do.28, do.29)

Der hier eingegebene Wert bestimmt die Zeit, über die je nach gewähltem Modus die Auswertung erfolgt (siehe Beispiele). Die Filterzeit errechnet sich dabei wie folgt:

#### Eingestellter Wert (0...488) \* Programmzykluszeit (2,048ms) = 0...999ms

In COMBIVIS erfolgt die Eingabe direkt in ms und wird intern entsprechend gerundet.

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 2002
6	3	12	11.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten




### Einstellen des Filtermodus (do.26, do.27)


Um den Filter auf Störungsquellen optimal einstellen zu können, lassen sich mit do.26, bzw, do.27 verschiedene Modis anwählen:

Wer	Funktion von do.26 / do.27
0	Der Filterausgang ändert sich nur, wenn während der gesamten Filterzeit (do.28/do.29) ein konstantes Signal am Filtereingang angestanden hat.
1	Über die eingestellte Filterzeit (do.28/do.29) wird ein Mittelwert gebildet
2	Der Filterausgang wird gesetzt, wenn während der gesamten Filterzeit (do.28/do.29) ein konstantes Signal am Filtereingang angestanden hat. Der Filterausgang wird sofort zurückgesetzt, wenn das Eingangssignal nicht mehr ansteht.


#### Beispiel Filtermodus 0



#### **Beispiel Filtermodus 1**




#### Beispiel Filtermodus 2



©	KEB Antriebstechnik, 2002	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	11.10.02	6	3	13

# 6.3.14 Invertieren der Schaltbedingungen do.17...do.24




Mit den Parametern do.17...do.24 kann jede der acht Schaltbedingungen (do1...do.8) für jeden Ausgang getrennt invertiert werden. Der Parameter ist bitcodiert. Gemäß Bild 6.3.14 ist die Wertigkeit für die zu invertierende Schaltbedingung in do.17...do.24 einzutragen. Sollen mehrere Bedingungen invertiert werden, ist die Summe zu bilden.

#### 6.3.15 Auswahl der Schaltbedingungen (do.9...do.16)

In den Parametern do.9...do.16 werden den Ausgängen die Schaltbedingungen zugeordnet. Die Auswahl erfolgt für jeden Ausgang getrennt, wobei zwischen keiner und bis zu allen acht Schaltbedingungen gewählt werden kann. Gemäß Bild 6.3.14 ist die Wertigkeit der ausgewählten Schaltbedingung in do.9...do.16 einzutragen. Sollen mehrere Bedingungen ausgewählt werden, ist die Summe zu bilden.

#### 6.3.16 Verknüpfung der Schaltbedingungen (do.25)

Nachdem die Schaltbedingungen für jeden Ausgang festgelegt sind, kann nun bestimmt werden, wie diese verknüpft sind. Standardmäßig sind alle Bedingungen ODER-verknüpft, d.h wenn eine der gewählten Bedingungen erfüllt ist, schaltet der Ausgang. Als weitere Möglichkeit steht noch eine UND-Verknüpfung zur Verfügung, die mit do.25 eingestellt werden kann. UND-Verknüpfung heißt, daß alle angewählten Bedingungen erfüllt sein müssen, damit der Ausgang schaltet. Parameter do.25 ist bitcodiert. Die Tabelle unter 6.3.17 zeigt die Zuordnung.



Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 2002
6	3	14	11.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten



## 6.3.17 Invertieren der Ausgänge (do.0)

Wie in Bild 6.3.16 ersichtlich können mit Parameter do.0 die Ausgänge invertiert werden. Der Parameter ist bitcodiert, d.h. gemäß folgender Tabelle ist der zum Ausgang gehörige Wert einzugeben. Sollen mehrere Ausgänge invertiert werden, ist die Summe zu bilden.

Klemme	Name	Funktion	Dezimalwerte do.0, do.25 u. ru.15
X2.8	Out1	Transistorausgang1	1
X2.9	Out2	Transistorausgang2	2
X2.2022	Out3	Relaisausgang	4
-	-	reserviert	-
-	Out A	Interner Ausgang	16
-	Out B	Interner Ausgang	32
-	Out C	Interner Ausgang	64
-	Out D	Interner Ausgang	128

Beispiel: Out1 und Out3 sollen invertiert werden ⇒ 1+4 = 5

#### 6.3.18 Ausgangsklemmenstatus (ru.15)

Der Ausgangsklemmenstatus zeigt den logischen Zustand der Digitalausgänge an. Es ist dabei unerheblich, ob der Ausgang aufgrund von Bedingungen oder durch Invertierung gesetzt ist. Ist ein Ausgang gesetzt, so wird gemäß o. a. Tabelle der zugehörige Dezimalwert ausgegeben. Bei mehreren gesetzten Ausgängen wird die Summe der Dezimalwerte ausgegeben.

Alle Rechte vorbehalten

#### 6.3.19 Verwendete Parameter

6

3

16

11.10.02

**KEB COMBIVERT F4-F** 

Param	. Adr.	R/W	PROG	ENTER	min	max	Step	default	
di.0	2900h	~	-	<u> </u>	0,0ms	20,0ms	0,1ms	0,5ms	-
di.1	2901h	~	-	~	0:PNP	1:NPN	1	PNP	-
di.2	2902h	~	-	~	0	127	1	0	bitcodiert
di.3	2903h	~	-	~	0	22	1	4	-
di.4	2904h	~	-	~	0	22	1	5	-
di.5	2905h	~	-	~	0	22	1	3	-
di.6	2906h	~	-	~	0	22	1	15	-
di.7	2907h	~	-	~	0	22	1	0	-
di.8	2908h	~	-	<b>/</b>	0	22	1	0	-
di.9	2909h	~	-	<b>/</b>	0	22	1	0	-
di.10	290Ah	~	-	<b>~</b>	0	22	1	0	-
di.11	290Bh	~	-	<b>~</b>	0	22	1	16	-
di.12	290Ch	~	-	<b>~</b>	0	22	1	17	-
di.15	290Fh	~	-	<b>~</b>	0	127	1	0	bitcodiert
di.16	2910h	~	-	<b>/</b>	0	127	1	0	bitcodiert
di.17	2911h	~	-	<b>/</b>	0	4095	1	0	bitcodiert
di.18	2912h	~	-	~	0	4095	1	0	bitcodiert
di.19	2913h	~	-	<b>/</b>	0	1	1	0	-
do.0	2A00h	~	~	<b>/</b>	0	255	1	0	bitcodiert
do.1	2A01h	~	~	~	0	37	1	20	-
do.2	2A02h	~	~	~	0	37	1	18	-
do.3	2A03h	~	~	~	0	37	1	2	-
do.4	2A04h	~	~	~	0	37	1	0	-
do.5	2A05h	~	~	<b>~</b>	0	37	1	0	-
do.6	2A06h	~	~	<b>~</b>	0	37	1	0	-
do.7	2A07h	~	~	<b>'</b>	0	37	1	0	-
do.8	2A08h	~	~	~	0	37	1	0	-
do.9	2A09h	~	~	~	0	255	1	1	bitcodiert
do.10	2A0Ah	~	~	~	0	255	1	2	bitcodiert
do.11	2A0Bh	~	~	~	0	255	1	4	bitcodiert
do.13	2A0Dh	~	~	~	0	255	1	0	bitcodiert
do.14	2A0Eh	~	~	~	0	255	1	0	bitcodiert
do.15	2A0Fh	<b>'</b>	<b>'</b>	~	0	255	1	0	bitcodiert
Kapitel	Abschnitt 3	Seite		Datu		Basis			© KEB Antriebstechnik, 2002



Param.	Adr.	R/W	PROG.	ENTER	min	max	Step	default				
do.16	2A10h	~	~	~	0	255	1	0	bitcodier	t		
do.17	2A11h	~	~	~	0	255	1	0	bitcodier	t		
do.18	2A12h	~	~	~	0	255	1	0	bitcodier	t		
do.19	2A13h	~	~	~	0	255	1	0	bitcodier	t		
do.21	2A15h	~	~	•	0	255	1	0	bitcodier	t		
do.22	2A16h	~	~	•	0	255	1	0	bitcodier	t		
do.23	2A17h	~	~	•	0	255	1	0	bitcodier	t		
do.24	2A18h	~	~	<b>'</b>	0	255	1	0	bitcodier	t		
do.25	2A19h	~	~	•	0	255	1	0	bitcodier	t		
do.26	2A1Ah	~	~	<b>'</b>	0	2	1	0	bitcodier	t		
do.27	2A1Bh	~	~	<b>'</b>	0	2	1	0	bitcodier	t		
do.28	2A1Ch	~	~	<b>'</b>	0	488	1	0	Wert x 2	,048ms		
do.29	2A1Dh	~	~	<b>'</b>	0	488	1	0	Wert x 2	,048ms		
do.30	2A1Eh	~	~	~	0	8	1	0				
do.31	2A1Fh	~	~	~	0	8	1	0				
LE.4	2B04h	~	~	-	0,0 min <sup>-1</sup>	14.000 min <sup>-1</sup>	0,5 min <sup>-1</sup>	0,0 min <sup>-1</sup>	-			
LE.5	2B05h	~	~	-	0,0 min <sup>-1</sup>	14.000 min <sup>-1</sup>	0,5 min <sup>-1</sup>	0,0 min <sup>-1</sup>	-			
LE.6	2B06h	~	~	-	0,0 min <sup>-1</sup>	14.000 min <sup>-1</sup>	0,5 min <sup>-1</sup>	0,0 min <sup>-1</sup>	-			
LE.7	2B07h	~	~	-	0,0 min <sup>-1</sup>	14.000 min <sup>-1</sup>	0,5 min <sup>-1</sup>	0,0 min <sup>-1</sup>	-			
LE.8	2B08h	~	~	-	0 %	200 %	1 %	0 %	-			
LE.9	2B09h	~	~	-	0 %	200 %	1 %	0 %	-			
LE.10	2B0Ah	~	~	-	0 %	200 %	1 %	0 %	-			
LE.11	2B0Bh	~	~	-	0 %	200 %	1 %	0 %	-			
LE.12	2B0Ch	~	~	-	0,0 A	500,0 A	0,1 A	0,0 A	-			
LE.13	2B0Dh	~	~	-	0,0 A	500,0 A	0,1 A	0,0 A	-			
LE.14	2B0Eh	~	~	-	0,0 A	500,0 A	0,1 A	0,0 A	-			
LE.15	2B0Fh	~	~	-	0,0 A	500,0 A	0,1 A	0,0 A	-			
LE.20	2B18h	~	~	-	0,0 Nm	2000,0 Nm	0,1 Nm	0 Nm	-			
LE.21	2B19h	~	~	-	0,0 Nm	2000,0 Nm	0,1 Nm	0 Nm	-			
LE.22	2B1Ah	~	~	-	0,0 Nm	2000,0 Nm	0,1 Nm	0 Nm	-			
LE.23	2B1Bh	~	~	-	0,0 Nm	2000,0 Nm	0,1 Nm	0 Nm	-			
LE.28	2B1Ch	~	~	-	0,0°	2800,0°	0,1°	0,0°	-			
LE.29	2B1Dh	~	~	-	0,0°	2800,0°	0,1°	0,0°	-			
LE.30	2B1Eh	~	~	-	0,0°	2800,0°	0,1°	0,0°	-			
LE.31	2B1Fh	<b>V</b>	~	-	0,0°	2800,0°	0,1°	0,0°	-			
© KEB Antriebstechnik, 2002 Alle Rechte vorbehalten						asis OMBIVERT F4	-F		Datum 11.10.02	Kapitel	Abschnitt 3	Seite 17

Param.	Adr.	R/W	PROG	ENTER	min	max	Step	default	
LE.37	2B25h	~	-	<u> </u>	0 min <sup>-1</sup>	14.000 min <sup>-1</sup>	0,5 min <sup>-1</sup>	10 min <sup>-1</sup>	-
LE.38	2B26h	~	_	_	0 A	50,0 A	0,1 A	0,2	
LE.39	2B27h	~	_	_	0°	2800°	0,1°	1,0°	
LE.40	2B28h	~	_	-	0°	1000°	0,1°	0,2°	-
LE.48	2B30h	~	~	-	0 inc	28000 inc	1 inc	0 inc	-
LE.50	2B32h	~	~	-	0	2	1	0	-
LE.51	2B33h	~	~	-	0 inc	65535 inc	1 inc	0 inc	-
LE.52	2B34h	~	~	-	0 inc	65535 inc	1 inc	0 inc	-
LE.53	2B35h	~	~	-	0	2	1	0	-
LE.54	2B36h	~	~	-	0 inc	65535 inc	1 inc	0 inc	-
LE.55	2B37h	~	~	-	0 inc	65535 inc	1 inc	0 inc	-
LE.56	2B38h	~	~	-	0	2	1	0	-
LE.57	2B39h	~	~	-	0 inc	65535 inc	1 inc	0 inc	-
LE.58	2B3Ah	~	~	-	0 inc	65535 inc	1 inc	0 inc	-
LE.59	2B3Bh	~	~	-	0	2	1	0	-
LE.60	2B3Ch	~	~	-	0 inc	65535 inc	1 inc	0 inc	-
LE.61	2B3Dh	~	~	-	0 inc	65535 inc	1 inc	0 inc	-
LE.66	2B42h	~	-	-	0	65535	1	0	ms
LE.67	2B43h	~	-	-	0	5000	1	0	ms
LE.68	2B44h	~	-	-	0	5000	1	0	ms
ru.14	200Eh	-	-	-	0	127	1	-	-
ru.15	200Fh	-	-	-	0	247	1	-	-
ru.16	2010h		-	-	0	3967	1	-	-
ru.17	2011h	-	-	-	0	255	1	-	-

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 2002
6	3	18	11.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten

### Funktionsbeschreibungen



- 1. Einführung
- 2. Überblick
- 3. Hardware
- 4. Bedienung
- 5. Parameter
- 6. Funktionen
- 7. Inbetriebnahme
- 8. Sonderbetriebsart
- 9. Fehlerdiagnose
- 10. Projektierung
- 11. Netzwerkbetrieb
- 12. Applikationen
- 13. Anhang

6.1	Betriebs- und Geratedaten
6.2	Analoge Ein- und Ausgänge
6.3	Digitale Ein- und Ausgänge
6.4	Sollwert- und Rampenvorgabe
6.5	Motordaten- und Reglereinstellung
6.6	Schutzfunktionen
6.7	Parametersätze
6.8	Sonderfunktionen
6.9	Geberinterface
6.10	Synchronregelung
6.11	Positioniermodus
6.12	CP-Parameter definieren

	\
6.4.1	Kurzbeschreibung3
	AUX-Funktion, Sollwert- und
	Drehrichtungsauswahl4
6.4.3	Sollwertgrenzen7
6.4.4	Sollwertberechnung 8
6.4.5	Rampengenerator 10
6.4.6	Verwendete Parameter 13

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 2002
6	4	2	11.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten




#### 6.4 Sollwert- und Rampenvorgabe

#### 6.4.1 Kurzbeschreibung


Die Sollwerte des KEB COMBIVERT F4-F können sowohl analog (REF1/REF2) als auch digital vorgegeben werden. Die AUX-Funktion bietet die Möglichkeit einen analogen Sollwert auf die anderen Sollwertvorgaben zu addieren oder als Verstärkungsfaktor für Drehzahlregler sowie Drehmomentgrenzen zu verwenden.

Die Sollwert- und Drehrichtungsauswahl verknüpft die verschiedenen Sollwertquellen mit den möglichen Drehrichtungsquellen. Das so erhaltene Signal (ausgenommen Sollwertvorgabe direkt) wird zur weiteren Sollwertberechnung genutzt.

Erst nach Abfrage der absoluten Sollwertgrenzen sind alle Daten, die zur Rampenberechnung erforderlich sind, gegeben.



#### 6.4.2 AUX-Funktion, Sollwert- und Drehrichtungsauswahl



Sollwerte Zur Vorgabe eines Drehzahlsollwertes stehen beim KEB COMBIVERT F4-F zwei analoge (REF1 und REF2) und drei digitale (Parameter SP.1, Parameter SP.2 und die Motorpoti-Funktion) Sollwerte zur Verfügung.

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 2002
6	4	4	11.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten



Analoge Sollwerte:

Die analogen Sollwerte werden über REF1 bzw. REF2 vorgegebenen. REF2 wirkt abhängig von der Einstellung von An.13 addierend auf den Sollwert. Die Anzeige der Sollwerte erfolgt in den Parametern ru.22 und ru.23.

Einstellungen zur analogen Sollwertvorgabe siehe Kapitel 6.2 "Analoge Einund Ausgänge".

Digitale Sollwerte: (SP.1, SP.2)

- 1.Mit dem Parameter SP.1 "Absolute digitale Sollwertvorgabe" kann eine Solldrehzahl von -14.000 U/min ... +14.000 U/min vorgegeben werden.
- 2.Mit dem Parameter SP.2 "Prozentuale digitale Sollwertvorgabe" kann eine Soll-drehzahl von -100% ... +100% der Maximaldrehzahl (SP.5 / SP.7) vorgegeben werden. (siehe auch Kapitel 6.4.3 "Sollwertberechnung")
- 3.Mit der Motorpotifunktion kann eine Solldrehzahl in U/min zwischen den in Parameter SP.4 / SP.5 und SP.6 / SP.7 eingestellten Werten über digitale Eingänge vorgegeben werden. (siehe 6.7 "Sonderfunktionen")

Direkte analoge Sollwertvorgabe (SP. 0 = 18) Die Zykluszeit der Software beträgt 2,048 ms. Während dieser Zeit wird der analoge Ein-/Ausgangsstatus einmal aktualisiert. Zusätzlich benötigt der Inverter eine Verarbeitungszeit von 1... 3 ms, bevor der neue Sollwert berechnet ist. Wenn der Inverter als unterlagertes Stellglied einer übergeordneten Steuerung eingesetzt wird kann diese Zeit die Dynamik des Gesamtregelkreises beeinträchtigen.

Für diese Fälle kann der Analogsollwert direkt an den Regelprozessor weitergeleitet werden (direkte Sollwertvorgabe). Damit ist eine Abtastzeit von 128 µs möglich. Um diese schnelle Reaktion auf einen analogen Sollwert zu ermöglichen, müssen einige Einschränkungen in Kauf genommen werden:

- Die Drehzahlbegrenzungen SP. 4 / SP. 5 / SP. 6 / SP. 7 haben keine Funktion; der Drehzahlsollwert wird nur durch SP. 8 und SP. 9 begrenzt.
- Die Berechnungsformel des analogen Sollwertes ändert sich. Die Parameter SP. 4 / SP. 5 / SP. 6 / SP. 7 sind ohne Einfluß auf die Sollwertberechnung. Der Bezugspunkt der Sollwertberechnung ist 3000 rpm.
   nset = (Analogwert/10V \* 100% An. 4) \* An. 3 \* 3000 rpm
- die Beschleunigungs- / Verzögerungs- und S-Kurvenzeiten haben keine Auswirkung (SP.11 bis SP.18); es wird intern ohne Rampen gearbeitet.
- Nullpunkthysterese (An. 2) und REF1 Offset Y (An. 5) sind ohne Funktion
- Der Aux-Eingang kann nicht mehr mit der Funktion 1 (AUX wirkt addierend zum Sollwert) belegt werden.
- Die maximale Filterzeit für die Analogeingänge beträgt 2 ms (An.1 = 4).
- · Der Lagestillstandsregler kann nicht aktiviert werden.

#### AUX-Funktion (An.13)

Die AUX-Funktion bietet die Möglichkeit, einen analogen Sollwert auf die anderen Sollwertvorgaben innerhalb der vorgegebenen Maximalwerte (siehe 6.4.3 "Sollwertberechnung") zu addieren oder diesen als Verstärkungsfaktor für Drehzahlregler sowie Drehmomentgrenzen (siehe 6.11 "Geregelter Betrieb") zu verwenden. Parameter An.13 bestimmt hierbei die Funktion des AUX-intern-Signals.

An.13	AUX-intern
0	keine Funktion
1	wird auf das angewählte Sollwertsignal (analog oder digital) addiert Sollwert = Sollwertsignal + AUX-Signal (-10 V +10 V)
29	siehe Kapitel 6.8.3 AUX-Funktion

©	KEB Antriebstechnik, 2002	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	11.10.02	6	4	5

#### Sollwert- und Drehrichtungsauswahl

Digitale Drehrichtungsvorgabe

(SP.3)

Mit dem Parameter SP.0 "Sollwert- und Drehrichtungsauswahl" kann die erforderliche Sollwertquelle mit der entsprechenden Drehrichtungsquelle verknüpft werden (siehe Bild 6.4.2).

Sollwertquellen: Der Sollwert kann durch folgende Quellen vorgegeben werden:

- analog (REF1)
- digital absolut (SP.1)
- digital prozentual (SP.2)
- Motorpoti (siehe Kapitel 6.8.4)
- analog direkt (schnelle Sollwertvorgabe)

Drehrichtungs-: quellen

Bei den Drehrichtungsquellen ist zwischen drei verschiedenen Vorgabemöglichkeiten zu unterscheiden:

1. Drehrichtung über Parameter SP.3 "Digitale Drehrichtungsvorgabe"

Einstellwerte:

SP.3	Display	Solldrehrichtung
0 1 2	LS (Low Speed) F (Forward) r (Reverse)	Stillstand Vorwärts Rückwärts

2. Drehrichtung über Klemmleiste X2

Die Drehrichtung kann durch Belegen der Klemmen Vorwärts oder Rückwärts vorgegeben werden. Sind beide Klemmen gleichzeitig belegt, hat Drehrichtung Vorwärts Priorität.

Anschluß / Aktivierung der Drehrichtung siehe Kapitel 6.3 "Digitale Ein- und Ausgänge".

3. Drehrichtung durch Vorzeichen des Sollwertes

Bei analogen Signalen durch Vorgabe von positiven oder negativen Spannungen. Bei digitalen Signalen durch Vorgabe von positiven oder negativen Werten.

positive Werte -> Drehrichtung Vorwärts
negative Werte -> Drehrichtung Rückwärts

Sollwert- und Drehrichtungsauswahl (SP.0)


SP.0	Sollwert	Drehrichtung
0	analog (REF1)	digital (SP.3)
1	analog (REF1)	Klemmleiste
2	analog (REF1)	Vorzeichen des Sollwertes
3	digital absolut (SP.1)	digital (SP.3)
4	digital absolut (SP.1)	Klemmleiste
5	digital absolut (SP.1)	Vorzeichen des Sollwertes
6	digital prozentual (SP.2)	digital (SP.3)
7	digital prozentual (SP.2)	Klemmleiste
8	digital prozentual (SP.2)	Vorzeichen des Sollwertes
914	reserviert, nicht verwenden	
15	Motorpoti	digital (SP.3)
16	Motorpoti	Klemmleiste
17	Motorpoti	Vorzeichen des Sollwertes
18	analog direkt (REF1± direkt)	Vorzeichen des Sollwertes

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 2002
6	4	6	11.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten



#### 6.4.3 Sollwertgrenzen

Folgende Grenzwerte können vorgegeben werden:



\*1 Wird in diesen Parametern (Grenzwerte Drehrichtung Rückwärts) der Wert "off" eingestellt, so sind hierfür die in den Parametern für Drehrichtung Vorwärts (SP.4, SP.5 und SP.8) eingestellten Werte gültig.

Minimal- / Maximaldrehzahl (SP.4...SP.7)

Um die Solldrehzahl einzugrenzen, müssen Minimal- und Maximaldrehzahlen vorgegeben werden. Diese Grenzwerte bilden die Grundlage zu weiteren Sollwertberechnungen und zur Bestimmung der Drehzahlkennlinien. siehe auch Kapitel 6.4.4 "Sollwertberechnung"

Der KEB Combivert F4-F bietet die Möglichkeit, für beide Drehrichtungen separate Grenzen einzustellen.

Die Maximaldrehzahl begrenzt nur die Solldrehzahl. Die Istdrehzahl kann auf Grund von Drehzahlwelligkeiten, Drehzahlüberschwinger oder Hardwaredefekten (z.B. defekter Geber) diese Grenzen überschreiten.

Absolute Maximaldrehzahl (SP.8, SP.9)

Die absolute Maximaldrehzahl begrenzt ebenfalls die Solldrehzahl und kann für beide Drehrichtungen separat eingestellt werden. Diese Parameter sind absolute Grenzwerte, die im Normalbetrieb nicht überschritten werden und keinen Einfluß auf die Drehzahlkennlinie haben.

Drehzahldifferenz Beschl./Verz. (SP.10)

Die Rampenzeiten beziehen sich auf den in SP.10 eingestellten Drehzahlwert.


©	KEB Antriebstechnik, 2002	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	11.10.02	6	4	7

### 6.4.4 Sollwertberechnung

	Sollwertvorgabe: -10V +10V (REF1)	Bild 6.4.4 Sollwert analog
analoge Sollwertvorgabe	Bei <b>SP.0 = 0 und 1</b> werden negative Sollwerte intern zu 0 gesetzt und die Drehrichtung digital über Parameter SP.3 oder Klemmen Vorwärts und Rückwärts vorgegeben.  Bei <b>SP.0 = 2</b> wird die Drehrichtung durch das Vorzeichen des Sollwertes bestimmt.	**N [min']  \$P.5
rgabe	Sollwertvorgabe: -14.000 min <sup>-1</sup> +14.000 min <sup>-1</sup> (Parameter SP.1)	Bild 6.4.5 Sollwert digital absolut
absolute digitale Sollwertvorgabe	Bei <b>SP.0 = 3 und 4</b> werden negative Sollwerte intern zu 0 gesetzt und die Drehrichtung digital über Parameter SP.3 oder Klemmen Vorwärts und Rückwärts vorgegeben.  Bei <b>SP.0 = 5</b> wird die Drehrichtung durch das Vorzeichen des Sollwertes bestimmt. <b>Achtung!</b> Es können Drehzahlwerte bis +/- 14.000 min <sup>-1</sup> vorgegeben werden, intern wird jedoch nur mit Werten bis zu den eingestellten Maximaldrehzahlen gerechnet	SP.5 Maximaldrehzahl  SP.4 — Minimaldrehzahl  SP.1 [min']   Minimaldrehzahl — SP.6 (SP.4)  Maximaldrehzahl — SP.7 (SP.5)  -n [min']
Sollwertvorgabe	Sollwertvorgabe: -100%+100% (Parameter SP.2)	Bild 6.4.6 Sollwert digital prozentual  +n [min']  SP.5
prozentuale digitale Soll	Bei <b>SP.0 = 6 und 7</b> werden negative Sollwerte intern zu 0 gesetzt und die Drehrichtung digital über Parameter SP.3 oder Klemmen Vorwärts und Rückwärts vorgegeben.  Bei <b>SP.0 = 8</b> wird die Drehrichtung durch das Vorzeichen des Sollwertes bestimmt.	SP.2 [%] -100 % SP.4

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 2002
6	4	8	11.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten





Sollwertaddition (AUX-Funktion An.13)

Der Eingang REF2 wirkt bei An.13 = "1" addierend zum angewählten Sollwerteingang:

 Ist mit Parameter SP.0 die digitale Drehrichtungsvorgabe angewählt (Parameter SP.3 oder Klemmenleiste), werden die vorgegebenen Sollwertsignale vorzeichenrichtig addiert. Das Ergebnis bildet den gültigen Drehzahlsollwert. Negative Werte im Ergebnis werden zu Null gesetzt.

**Beispiel:** Sollwertsignal an REF1: + 3 V Sollwertsignal an AUX (REF2): - 2 V

gültiger Drehzahlsollwert: + 1 V entspi

entspricht 10% des Drehzahlbereiches mit vorgegebener digitaler Drehrichtung

2. Ist mit Parameter SP.0 die Drehrichtungsvorgabe durch das Vorzeichen des Sollwertes angewählt, werden die vorgegebenen Sollwertsignale vorzeichenrichtig addiert. Das Vorzeichen des Ergebnisses bestimmt die Drehrichtung und der Wert des Ergebnisses bildet den gültigen Drehzahlsollwert.

**Beispiel:** Sollwertsignal an REF1: + 3 V

Sollwertsignal an AUX (REF2): - 5 V

gültiger Drehzahlsollwert: - 2 V entspricht 20% des Drehzahlbereiches mit Drehrichtung Rückwärts


3. Ist Parameter SP.0 = 18 (direkte analoge Sollwertvorgabe), hat die AUX-Funktion keinen Einfluß. Der Sollwert wird nur durch das Sollwertsignal an REF1 bestimmt.

©	KEB Antriebstechnik, 2002	ebstechnik, 2002 Name: Basis			Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	11.10.02	6	4	9

#### 6.4.5 Rampengenerator

Der Frequenzumrichter KEB COMBIVERT F4-F bietet die Möglichkeit, die vorgegebene Solldrehzahl vor oder nach dem Rampengenerator anzuzeigen. Die Solldrehzahl vor dem Rampengenerator wird in Parameter ru.20 und die Solldrehzahl nach dem Rampengenerator wird in Parameter ru.4 dargestellt.

Beschleunigungs- und Verzögerungszeiten Zur Einstellung der Rampen müssen Beschleunigungs- und Verzögerungszeiten des Antriebs vorgegeben werden. Mit den Parametern SP.11...SP.14 wird die benötigte Zeit festgelegt, um von 0 U/min auf die in SP.10 eingestellte Drehzahl zu beschleunigen bzw. von SP.10 auf 0 U/min zu verzögern. Die tatsächliche Beschleunigungszeit verhält sich proportional zur Drehzahländerung ( $\Delta$  n).



\*1 Wird in diesen Parametern (Beschleunigungs- und Verzögerungszeiten für Drehrichtung Linkslauf) der Wert "off" eingestellt, so sind hierfür die in den Parametern für Drehrichtung Rechtslauf (SP.11 und SP.12) eingestellten Werte gültig.

Berechnung der Beschleunigungs- und Verzögerungszeiten: (siehe auch nachfolgende Berechnungsbeispiele)

SP.11....SP.14 = 
$$\frac{\Delta t}{\Delta n}$$
 x SP.10

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 2002
6	4	10	11.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten

Beispiel 1: Der Antrieb soll folgende Beschleunigungs- und Verzögerungswerte erfüllen:

> Drehrichtung Rechtslauf: von 0 U/min auf 500 U/min in **2,5 s** beschleunigen (SP.11)

von 500 U/min auf 0 U/min in 2,5 s verzögern (SP.12)

von 0 U/min auf 800 U/min in 7,2 s beschleunigen (SP.13) Drehrichtung Linkslauf:

von 800 U/min auf 0 U/min in 7,2 s verzögern (SP.14)

In Parameter SP.11...SP.14 müssen hierfür nachfolgend berechnete Werte eingegeben werden:

 $f\ddot{u}r SP.10 = 1000 U/min$ 

**SP.11** = 
$$\frac{\Delta t}{\Delta n}$$
 x SP.10 mit  $\Delta n = (500 \text{ U/min} - 0 \text{ U/min}) = 500 \text{ U/min} \text{ und } \Delta t = 2,5 \text{ s}$ 

**SP.11** = 
$$\frac{2.5 \text{ s}}{500 \text{ U/min}}$$
 x 1000 U/min = **5 s**

**SP.12** = 
$$\frac{2.5 \text{ s}}{500 \text{ U/min}}$$
 x 1000 U/min = **5 s**

**SP.13** = 
$$\frac{7.2 \text{ s}}{800 \text{ U/min}}$$
 x 1000 U/min = **9 s**

**SP.14** = 
$$\frac{7.2 \text{ s}}{800 \text{ U/min}}$$
 x 1000 U/min = **9 s**

Der Antrieb soll folgende Beschleunigungs- und Verzögerungswerte erfüllen: Beispiel 2:

> Drehrichtung Rechtslauf: von 0 U/min auf 500 U/min in 2,5 s beschleunigen (SP.11)

> > von 500 U/min auf 0 U/min in 5,0 s verzögern (SP.12)

Drehrichtung Linkslauf: von 0 U/min auf 500 U/min in 2,5 s beschleunigen (SP.13)

von 500 U/min auf 0 U/min in 5,0 s verzögern (SP.14)

In Parameter SP.11...SP.14 müssen hierfür nachfolgend berechnete Werte eingegeben werden:

$$f\ddot{u}r SP.10 = 1000 U/min$$

**SP.11** = 
$$\frac{2.5 \text{ s}}{500 \text{ U/min}}$$
 x 1000 U/min = **5 s**

**SP.12** = 
$$\frac{5.0 \text{ s}}{500 \text{ U/min}}$$
 x 1000 U/min = **10 s**


SP.13 = 
$$\frac{2.5 \text{ s}}{500 \text{ U/min}}$$
 x 1000 U/min = 5 s (oder 'off' eingeben, da SP.11 = SP.13)

SP.14 = 
$$\frac{5.0 \text{ s}}{500 \text{ U/min}}$$
 x 1000 U/min = 10 s (oder 'off' eingeben, da SP.12 = SP.14)

©	KEB Antriebstechnik, 2002	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	11.10.02	6	4	11

#### S-Kurvenzeit

Für manche Anwendungen ist es von Vorteil, wenn der Antrieb ruckarm anfährt und stoppt. Diese Funktion wird durch einen Verschliff der Beschleunigungs- und Verzögerungsrampen erreicht. Diese Verschliffzeit (S-Kurvenzeit) kann mit den Parametern SP.15...SP.18 vorgegeben werden.



- \*1 Wird in diesen Parametern (für Drehrichtung Linkslauf) der Wert "off" eingestellt, so sind hierfür die in den Parametern für Drehrichtung Rechtslauf eingestellten Werte gültig.
- \*2 Wird zusätzlich zu den Parametern SP.17 und SP.18 (S-Kurvenzeit für Drehrichtung Linkslauf) auch in Parameter SP.16 der Wert "off" eingestellt, so ist für alle S-Kurvenzeiten der in Parameter SP.15 eingestellte Wert gültig.



#### 6.4.6 Verwendete Parameter

Param.	Adr.	R/W	PROG	ENTER	min	max	Step	default	
ru.4	2004h	-	-	-	-	-	0,5 min <sup>-1</sup>	-	-
ru.20	2014h	-	-	-	-	-	0,5 min <sup>-1</sup>	-	-
ru.22	2016h	-	-	-	-100,0	100,0	0,1 %	-	-
ru.23	2017h	-	-	-	-100,0	100,0	0,1 %	-	-
SP.0	3000h	~	~	<b>v</b>	0	18	1	2	-
SP.1	3001h	~	~	-	-14000 min <sup>-1</sup>	14000 min <sup>-1</sup>	0,5 min <sup>-1</sup>	0 min <sup>-1</sup>	-
SP.2	3002h	~	~	-	-100,0 %	100,0 %	0,1 %	0,0 %	-
SP.3	3003h	~	~	<b>v</b>	0	2	1	0	-
SP.4	3004h	~	~	-	0,0 min <sup>-1</sup>	14000 min <sup>-1</sup>	0,5 min <sup>-1</sup>	0,0 min <sup>-1</sup>	-
SP.5	3005h	~	~	-	0,0 min <sup>-1</sup>	14000 min <sup>-1</sup>	0,5 min <sup>-1</sup>	2100,0 min <sup>-1</sup>	-
SP.6	3006h	~	~	-	0,0 min <sup>-1</sup>	14000 min <sup>-1</sup>	0,5 min <sup>-1</sup>	-1 : off	-
SP.7	3007h	~	~	-	0,0 min <sup>-1</sup>	14000 min <sup>-1</sup>	0,5 min <sup>-1</sup>	-1 : off	-
SP.8	3008h	~	-	-	0,0 min <sup>-1</sup>	14000 min <sup>-1</sup>	0,5 min <sup>-1</sup>	6000,0 min <sup>-1</sup>	-
SP.9	3009h	~	-	-	0,0 min <sup>-1</sup>	14000 min <sup>-1</sup>	0,5 min <sup>-1</sup>	-1 : off	-
SP.10	300Ah	~	-	-	0,00 s	320,00 s	0,5 s	1000	-
SP.11	300Bh	~	~	-	0,00 s	320,00 s	0,01 s	2,00 s	-
SP.12	300Ch	~	~	-	0,00 s	320,00 s	0,01 s	2,00 s	-
SP.13	300Dh	~	~	-	0,00 s	320,00 s	0,01 s	-1 : off	-
SP.14	300Eh	~	~	-	0,00 s	320,00 s	0,01 s	-1 : off	-
SP.15	300Fh	~	•	-	0,00 s	5,00 s	0,01 s	0,00 s	-
SP.16	3010h	~	~	-	0,00 s	5,00 s	0,01 s	-1 : off	-
SP.17	3011h	~	~	-	0,00 s	5,00 s	0,01 s	-1 : off	-
SP.18	3012h	~	~	-	0,00 s	5,00 s	0,01 s	-1 : off	-
SP.22	3016h	~	-	-	0,0 min <sup>-1</sup>	14000 min <sup>-1</sup>	0,5 min <sup>-1</sup>	100	-
SP.26	301Ah	<b>'</b>	-	-	0	15	1	0	-

©	KEB Antriebstechnik, 2002	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	11.10.02	6	4	13

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 2002
6	4	14	11.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten

#### Funktionsbeschreibungen



- 1. Einführung
- 2. Überblick
- 3. Hardware
- 4. Bedienung
- 5. Parameter
- 6. Funktionen
- 7. Inbetriebnahme
- 8. Sonderbetriebsart
- 9. Fehlerdiagnose
- 10. Projektierung
- 11. Netzwerkbetrieb
- 12. Applikationen
- 13. Anhang

/	
6.1	Betriebs- und Gerätedaten
6.2	Analoge Ein- und Ausgänge
6.3	Digitale Ein- und Ausgänge
6.4	Sollwert- und Rampenvorgabe
6.5	Motordaten- und Reglereinstellung
6.6	Schutzfunktionen
6.7	Parametersätze
6.8	Sonderfunktionen
6.9	Geberinterface

6.10 Synchronregelung

6.11 Positioniermodus

6.12 CP-Parameter definieren

,		
6.5.1	Motortypenschild	3
6.5.2	Motordaten vom Typenschild.	. 3
6.5.3	Motoranpassung (Fr.10)	. 4
6.5.4	Gesteuerter Betrieb	. 5
6.5.5	Modulationsgrad (dS.12) und	
	Übermodulation (dS.14)	. 8
6.5.6	Schaltfrequenz (dS.13)	. 8
6.5.7	Reglerstruktur	
6.5.8	Stromregelung	10
6.5.9	Drehzahlregelung	10
6.5.10	Drehmomentbegrenzung	11
6.5.11	Flußabsenkungsberechnung.	12
6.5.12	Flußregelung	13
	$Maximal spannung sregelung \dots \\$	
6.5.14	Motorparameteradaption	14
6.5.15	Momentenregelung	19
	Trägheitsmoment	
6.5.17	Verwendete Parameter	21

6


Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 2002
6	5	2	11.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten



# 6.5 Motordaten- und Reglereinstellung

Die Einstellung der korrekten Motordaten ist für viele Umrichterfunktionen wichtig, da aus Ihnen Berechnungen abgeleitet werden, die der Umrichter benötigt. Falsche Einstellungen können zu Regelschwingungen und unkontrollierbarem Verhalten des Antriebs führen.

#### 6.5.1 Motortypenschild



# 6.5.2 Motordaten vom Typenschild (dr.0...dr.4, dr.12)

Folgende Parameter können direkt vom Typenschild (s.o.) abgelesen und eingegeben werden:

- dr.0 Motornennleistung 0,01...75kW

- dr.1 Motornenndrehzahl 100...14.000 min<sup>-1</sup>

- dr.2 Motornennstrom 0,1...1,1 x ln.01 (Dreieck-/Sternschaltung)

- dr.3 Motornennfrequenz 20...300 Hz

- dr.4 Motornennleistungsfaktor 0,05...1,00

- dr.12 Motornennspannung 100...500 V (Dreieck- / Sternschaltung)

Parameter dr.2 und dr.12 sind immer gemäß der verwendeten Schaltung (Stern oder Dreieck) einzustellen. Für o.a. Motortypenschild ist das 230 V / 49,5 A bei Dreieck- und 400 V / 28,5 A bei Sternschaltung.

©	KEB Antriebstechnik, 2002	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	11.10.02	6	5	3

## 6.5.3 Motoranpassung (Fr.10)

Nach Eingabe der Typenschilddaten eines neuen Motors muss einmal der Parameter Fr.10 aktiviert werden (Umrichter muß in Status nOP stehen). Dadurch wird eine Defaulteinstellung für zahlreiche Regler-Parameter erzeugt, die in vielen Anwendungsfällen ausreichend ist. Diese Einstellung ist von Umrichterkenndaten (wie z.B. Umrichternennstrom), den Motorkenndaten (wie z.B. Motorleistung, Motornennstrom) sowie der max. Umrichterspannung und Nennspannung abhängig.

Parameter die durch die Aktivierung von Fr.10 verändert werden:

- · dr.13 Drehzahl für max. Moment
- dr.16 Max. Moment bei dr.19
- dr.19 Eckdrehzahl Feldschwächung
- dr.20 Verstärkungsfaktor Feldschwächung
- dr.21 Flußadaption
- dS.0 KP Wirkstrom
- dS.1 KI Wirkstrom
- dS.5 KP Magnetisierungsstrom
- dS.6 KI Magnetisierungsstrom
- CS.6/CS.7/CS.8/CS.9 Drehmomentengrenzen
- Pn.60 Bremsmoment/Notstop
- CS.19 KP Fluß
- CS.20 KI Fluß
- CS.21 Flußreglergrenze

Ausgehend von diesen Grundeinstellungen kann ein Feinabgleich stattfinden, z.B. die Momentengrenzen erhöht oder der Feldschwächzeitpunkt verändert werden.

Kontrolle der optimierten Einstellungen: Der Modulationsgrad sollte statisch über den ganzen Drehzahlbereich ca. 90 .. 95 % (je nach erwarteten Netzschwankungen und Temperaturänderungen) nicht überschreiten. Die Ausgangsspannung am Nennpunkt sollte jedoch auch nicht zu klein sein (z.B. Modulationgrad bei Nenndrehzahl und Nennbelastung < 70%), da eine solche Einstellung zu einem zu hohem Motorstrom führen würde.

Vorgehensweise bei Inbetriebnahme:

- 1. Reglerfreigabe muss offen sein
- 2. Motortypenschilddaten in den entsprechenden Parametern (dr.0...12) eintragen.
- 3. Fr.10 = 1 oder Fr.10 = 2 setzen  $\Rightarrow$  die entsprechenden dr/dS Parameter werden mit den Default- Parametern geladen.
- 4. Falls erforderlich, ausgehend von diesen Einstellungen einen Feinabgleich durchführen.

Fr.10	Funktion
1,2	Voreinstellung der motorabhängigen Regler-Parameter für Standard-
	Betrieb (ohne Adaption / CS.10 = 0)
	Die Ersatzschaltbilddaten aus dr.48dr.52 werden nicht benötigt.
36	Diese Werte werden nur benötigt, wenn der Antrieb mit Adaption arbei-
	ten soll.

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 2002
6	5	4	11.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten



ungerade Werte (1, 3, 5): als Bezugsgrösse für die Berechnung der motorabhängigen Parameter wird der eingestellte Spannungswert (dS.10) oder, falls dS.10 nicht aktiviert ist, die Spannungsklasse des Umrichters verwendet.

gerade Werte (2, 4, 6): als Bezugsgrösse für die Berechnung der motorabhängigen Parameter wird die beim Einschalten gemessene Zwischenkreisspannung / √2 genommen

D.h.: Erfolgt die Parametrierung des Umrichters z.B. bei einer Netzeingangsspannung von 400V, während der Antrieb später an einem 460V Netz arbeiten soll, so muß entweder nach der endgültigen Aufstellung nochmals der Parameter Fr.10 = 2 geschrieben werden oder mit dS.10 = 460V und Fr.10 = 1 kann der Umrichter schon am 400V-Netz für die späteren 460V parametriert werden.

#### 6.5.4 Gesteuerter Bereich

Mit CS.23 wird der Drehzahlregler ein-/ausgeschaltet.

CS.23	Funktion
0	Regler aus, Umrichter verfährt gemäß U/f-Kennlinie (gesteuert)
1	Strom- und Drehzahlregler ein

#### Einschränkungen

Der gesteuerte Betrieb ist nur als Notbetrieb zum Einrichten oder bei defektem Geber geeignet.

Erhöhte Pendelmomente im Vergleich zum geregeltem Betrieb

ru.1 Zeigt weiterhin die von Geber 1 gemessene Istdrehzahl.

ru.2/ru.10

Wirkstrom und Istmoment werden intern zu Null gesetzt, d.h. in ru.2 und ru.10 wird immer der Wert 0 angezeigt. Sind Ausgänge auf momentenabhängiges Schalten programmiert bzw. wird ein Momentensignal über einen Analogausgang ausgegeben, verhalten sich die Ausgänge wie bei Istmoment/Wirkstrom = 0.

ru.4 Zeigt die aktuelle Ausgangsfrequenz umgerechnet in min-1

$$ru.4 = \frac{Ausgangsfrequenz}{Polpaarzahl} \times 60$$

dr.1/dr.3 Dienen zur Berechnung der Polpaarzahl, daher müssen sie auch im gesteuerten Betrieb korrekt eingestellt sein.

dr.3/dr.12/ds.11/ds.10 Legen die Spannungs-/Frequenzkennlinie fest.

> Ist die Drehzahlregelung abgeschaltet, sind alle Momentengrenzen unwirksam. dr.13/dr.16

**CS-Parameter** Sind im gesteuerten Betrieb ohne Funktion. Drehzahl- und Flußregler sind nicht aktiv.

dS-Parameter Nur dS.10 (Spgs.stabilisierung) und dS.11 (Boost) sind noch wirksam.


Sn-Parameter Pd-Parameter Die Positionierung (Pd.0 = ein) bzw. Synchronregelung (Sn.0 = ein) ist auch im gesteuerten Betrieb aktivierbar. Bei ausgeschalteter Drehzahlregelung ist die Lage-

regelung allerdings sehr instabil.

©	KEB Antriebstechnik, 2002	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	11.10.02	6	5	5

U/f-Kennlinie Die Spannungs-/Frequenzkennlinie (U/f) wird durch folgende Parameter festgelegt:


- Motornennfrequenz (dr.3)
- Motornennspannung (dr.12)
- Boost (dS.11)
- Ausgangsspannungsstabilisierung (dS.10) bzw. max. Ausgangsspannung




Boost (dS.11) Der Boost legt im gesteuerten Betrieb die Ausgangsspannung bei 0 Hz fest. Die Vorgabe erfolgt in Prozent bezogen auf den unter dS.10 eingestellten Wert der Ausgangsspannungsstabilisierung. Boost ist nur im gesteuerten Betrieb wirksam.

Ausgangsspannungsstabilisierung (dS.10) Durch Schwankungen der Netzspannung oder der Belastung kann sich die Zwischenkreisspannung und damit die direkt abhängige Ausgangsspannung ändern. Bei eingeschalteter Ausgangsspannungsstabilisierung werden die Schwankungen der Ausgangsspannung ausgeglichen. Die Funktion erlaubt es ferner, Motore mit kleinerer Nennspannung an den Umrichter anzupassen.







7

# 6.5.5 Modulationsgrad (dS.12) Übermodulation (ds.14)

Darstellung des Modulationsgrades. Da die Stromregelung immer eine Spannungsreserve benötigt um auf Regeldifferenzen reagieren zu können, sollte der Modulationsgrad statisch ca. 90 .. 95 % nicht überschreiten (kurzfristige Spitzen sind unkritisch). Um bei aktivierter Ausgangsspannungsstabilisierung auf den Modulationsgrad schließen zu können muß der Wert in dS.10 der Eingangsspannung entsprechen.

bzw. bei dS.10 = aus 
$$=>$$
  $U_{Ausgang}^{Ausgang}$  » dS.10 \* dS.12/100  $U_{Ausgang}^{Ausgang}$  »  $U_{Eingang}^{Eingang}$  \* dS.12/100

(Die Berechnung für die Ausgangsspannung gilt nur für Modulationsgrad < 100%)

Mit dS.14 wird Über-/Blockmodulation aus-bzw. eingeschaltet.

	dS.14	Übermodulation
Ι	0	Über- / Blockmodulation ausgeschaltet
l	1	Über-/Blockmodulation eingeschaltet (Werkseinstellung)

# 6.5.6 Schaltfrequenz (dS.13)

Die Schaltfrequenz, mit der die Endstufen getaktet werden, kann abhängig vom Einsatzfall verändert werden. Die max. mögliche Schaltfrequenz, sowie die Werkseinstellung wird durch das verwendete Leistungsteil festgelegt. Einflüsse und Auswirkungen der Schaltfrequenz können aus folgender Aufstellung entnommen werden:

8 kHz	16 kHz
- geringere Umrichtererwärmung - geringerer Ableitstrom - geringere Schaltverluste - weniger Funkstörungen - besserer Rundlauf bei kleinen Drehzahlen (gesteuert)	- geringere Geräuschentwicklung - bessere Sinusnachbildung - weniger Motorverluste - geringerer Dauerstrom bei kleinen Drehzahlen (nur bei einigen Leistungsteilen) - reduzierte OH-Grenze (nur bei einigen Leistungsteilen)

Die Umschaltung der Schaltfrequenz muß im Status "noP" erfolgen.

dS.13	Funktion
0	8 kHz
1	16 kHz

Bei Aktivierung der Adaption (CS.10 = 2) muß die Schaltfrequenz 8 kHz eingestellt werden.


Derating

Die Derating-Funktion setzt die Schaltfrequenz, bei zu hoher Auslastung, stufenweise bis zur Bemessungsschaltfrequenz runter.

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 2002
6	5	8	11.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten



#### 6.5.7 Reglerstruktur



# 6.5.8 Stromregelung (Momenten-regelung)

Die Stromregelung besteht aus zwei Standard-PI-Regler.

- Wirkstromregler (Momentenregler) dS.0, dS.1 mit drehzahlabhängiger Vorsteuerung dS.9
- Magnetisierungsstromregler dS.5, dS.6

KP Wirkstrom (dS.0) KI Wirkstrom (dS.1) Die Grundeinstellung der Regler erfolgt automatisch durch die Motoranpassung Fr.10 (siehe Kap.6.5.3).

KP Magnetisierungsstrom (dS.5) KI Magnetisierungsstrom (dS.6) Sollte im Einzelfall ein Feinabgleich erforderlich sein, kann der proportionale Verstärkungsfaktor mit dS.0 sowie dS.5 eingestellt werden. Der Integralfaktor wird mit dS.1 sowie dS.6 eingestellt. Die Vorsteuerung des Wirkstromreglers kann mit dS.9 verändert werden.

Leerlaufspannung (dS.9)

Mit dS.5 und dS.6 = "0" werden die Werte des Wirkstromreglers auch für den Magnetisierungsregler wirksam (Standardeinstellung).

#### 6.5.9 Drehzahlregelung

Die Drehzahlregelung besteht aus einem PI-Regler, bei dem der P-Faktor regeldifferenzabhängig (siehe Bild A) und der I-Faktor drehzahlabhängig (siehe Bild B) verändert werden kann.

Die Momentengrenzen können für alle 4 Quadranten separat vorgegeben werden.



Die Grenzen werden ohne Hysterese und ohne Rampe sofort wirksam, so daß bei unterschiedlicher Einstellung Momentensprünge bei einem Quadrantenwechsel entstehen können.


KP Drehzahl (CS.0) KP-dynamisch/ Verstärkung (CS.3) KP-Begzenzung (CS.4) In diesen Parametern wird der Proportionalfaktor des Drehzahlreglers eingestellt. Zusätzlich zum standardmäßigen KP-Wert kann mit CS.3 und CS.4 eine regeldifferenzabhängige Proportionalverstärkung eingestellt werden. Damit kann das dynamische Verhalten verbessert und Überschwinger bedämpft werden.

CS. 3 bestimmt, in welchem Umfang die Regelabweichung den Proportionalfaktor beeinflußt. CS.4 begrenzt den Proportionalfaktor.


Ausnahme: Wenn der standardmäßige Kp-Wert (CS.0) größer ist als der Grenzwert CS. 4, dann ist der Proportionalfaktor = CS. 0.

Bild 6.5.5 Funktionsweise des Drehzahlreglers





(CS.13)



KI Drehzahl (CS. 1) max. KI - Anhebung (CS.11) Maximaldrehzahl Max. KI (CS.12)

Minimaldrehzahl Standard KI

Diese Parameter bestimmen den Integralfaktor des Drehzahlreglers. Um eine bessere Drehzahlsteifigkeit bei kleinen Drehzahlen und im Stillstand zu erreichen, kann der KI-Faktor drehzahlabhängig variiert werden (CS.12, CS.13).

CS. 1 bildet den Grundwert

- der maximale Ki-Wert beträgt CS. 1 + CS. 11
- die beiden Eckdrehzahlen CS.12 und CS.13 legen fest, in welchem Drehzahlbereich der Ki-Wert verändert wird.

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 2002
6	5	10	11.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten



Lagestillstandsregler (CS.14)


Um die Stillstandssteifigkeit des Antriebs zu verbessern, kann ein Stillstandslageregler eingestellt werden. Die Lageregelung wird aktiv, wenn die Ist- und die Solldrehzahl den Wert 0 min<sup>-1</sup> erreicht. Die Lageregelung wird deaktiv, sobald die Solldrehzahl einen Wert <> 0 min<sup>-1</sup> hat oder die Reglerfreigabe nicht gegeben ist. Die Sollposition, auf die der Steller regelt, ist der Lagewert, bei dem die Bedingung Ist- und Solldrehzahl = 0 min<sup>-1</sup> zum ersten Mal gegeben war (bei gegebener Reglerfreigabe).

Der Proportionalfaktor des Lagereglers wird in CS.14 eingestellt. Ein Wert von 0 deaktiviert den Regler. Die Festlegung der Sollposition erfolgt auch bei deaktiviertem Regler.

#### 6.5.10 Drehmomentbegrenzung

Diese Parameter bestimmen die Momentengrenzen in den 4 Quadranten. Wenn nur eine Momentenbegrenzung für alle 4 Quadranten erforderlich ist (Standardzustand im Drehzahlreglerbetrieb), können die Werte CS. 7...CS.9 auf den Wert "aus" gesetzt werden. Die in CS. 6 vorgegebene Momentengrenze gilt dann für alle 4 Betriebsbereiche (motorisch/generatorisch/ Rechtslauf und Linkslauf).

Drehmomentgrenze (CS. 6)
Drehmomentgrenze Linkslauf
motorisch (CS. 7)
Drehmomentgrenze Rechtslauf
generatorisch (CS. 8)
Momentengrenze Linkslauf
generatorisch (CS. 9)



Das maximale Moment wird durch 2 weitere Faktoren begrenzt:

- Ist der KEB COMBIVERT zu klein dimensioniert um den Strom zu treiben, der für das gewünschte Moment benötigt wird, so wird das maximale Moment automatisch begrenzt.
- Aus den Motorparametern wird eine drehzahlabhängige Grenzkennlinie berechnet.

Motornennmoment (dr.9) max. Moment (dr.10) Eckdrehzahl für


max. Moment (dr.13)

max. Moment bei dr.19 (dr.16)

Das Motornennmoment, das aus den Motorparametern berechnet worden ist, wird in dr.9 angezeigt.

In Parameter dr.10 wird das maximale Moment, welches im Grunddrehzahlbereich erreicht werden kann, angezeigt. Es ist abhängig von der Hardwarestrombegrenzung und kann nicht verstellt werden.

©	KEB Antriebstechnik, 2002	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	11.10.02	6	5	11



#### 6.5.11 Flußabsenkungsberechnung

Im Grunddrehzahlbereich ist das maximale Moment hauptsächlich durch die Hardwarestromgrenzen des Umrichters limitiert. Da die Regelung für stabilen Betrieb eine Spannungsreserve benötigt, um jederzeit die Ströme ausregeln zu können, wird im höheren Drehzahlbereich das erreichbare Moment durch die Ausgangsspannung begrenzt. Die Grenzkennlinie ist dann richtig eingestellt, wenn in jedem Betriebspunkt eine Spannungsreserve von ca. 5 .. 10% der Nennspannung zur Verfügung steht.


Eckdrehzahl Feldschwächung (dr.19)

In diesem Parameter wird die Drehzahl eingestellt, ab welcher der Feldschwächbetrieb beginnt.

Verstärkungsfaktor Feldschwächung (dr.20)

In diesem Parameter wird die Feldschwächkennlinie eingestellt. Der Wert von 1 bedeutet, daß der Fluß nach einer 1/n Funktion verringert wird.

Flußadaption (dr.21) Mit den Parametern dr.20, dr.21 kann die Flußkennlinie dem Motor angepaßt werden.



Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 2002
6	5	12	11.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten



#### 6.5.12 Flußregelung

KP Fluß (CS. 19) KI Fluß (CS.20) Magnetisierungstrom Begrenzung (CS.21) Der Flußregler ist als PI-Regler ausgeführt. Die Faktoren werden mit CS.19 und CS.20 eingestellt, CS.21 enthält die Begrenzung. Durch die Einstellung KP Fluß (CS.19) = 0 oder CS.22 = 0 oder 2 wird der Regler deaktiviert. Für die meisten Applikationen muß der Flußregler nicht aktiviert werden. Nur bei kurzen Beschleunigungszeiten und Drehzahlsollwerten innerhalb des Feldschwächbereiches kann das Antriebsverhalten durch Einschalten des Flußreglers optimiert werden. Soll mit Motorparameteradaption gearbeitet werden, muß der Flußregler aktiviert werden.

#### 6.5.13 Maximalspannungsregelung

Maximalspannungsregler (CS.39, CS.40)

Der Maximalspannungsregler ist ein P-Regler mit nachgeschaltetem PT1-Glied zur Glättung. Der Regler versucht, die Spannung im Feldschwächbereich auf 100% zu begrenzen. Im Leerlauf ist dies durch den Regler immer möglich, bei dynamischer Beschleunigung jedoch kann der Antrieb die Spannungsgrenze trotzdem erreichen. Die üblichen Werte für den P-Anteil sind 200...500.

Die Glättungszeit sollte möglichst kurz sein, etwa 100 ms. Wird jedoch der Strom im Feldschwächbereich dadurch zu unruhig, so können bei Motoren größerer Leistung auch Werte im Sekunden-Bereich sinnvoll sein.

Bei gleichzeitigem Einsatz von Fluß- und Maximalspannungsregler ist es oft sinnvoll, den Flußreglereingriff gegenüber den berechneten Werten abzuschwächen (1/3...1/5 für  $K_P$  und  $K_I$ ) um einen ruhigeren Strom im Feldschwächbereich zu erreichen. Die Berechnung erfolgt durch Fr.10 = 3...6 (siehe Kapitel 6.5.3).

Flußregler Mode (CS.22)

CS.22	Funktion
0	Flußregler aus
	max. Spannungsregler aus
1	Flußregler an
	max. Spannungsregler aus
2	Flußregler aus
	max. Spannungsregler an
3	Flußregler an
	max. Spannungsregler an

KP U-Max (CS.39) KP-Wert des Maximalspannungsreglers

PT1-Zeit U-Max (CS.40) PT1-Zeit des Maximalspannungsreglers

Der Maximalspannungsregler senkt den Magnetisierungsstrom ab, wenn die maximale Spannung des Umrichters erreicht ist.

©	KEB Antriebstechnik, 2002	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	11.10.02	6	5	13

#### 6.5.14 Motorparameteradaption

Die Typenschilddaten eines Motors gelten nur für einen Betriebszustand (i.d.R. betriebswarmer Zustand). Mit Hilfe der Motorparameteradaption kann das Betriebsverhalten von Motoren ≥ 4kW für den jeweiligen Betriebszustand (kalt...warm... max.Temperatur) optimiert werden. Die Funktion wirkt erst ab 100 U/min und ca. 25% vom Motornennmoment.

Wird der Umrichter im Modus "Adaption" betrieben (CS.10 = 2), wird intern ein Motormodell berechnet, mit dessen Hilfe z.B. Temperatur- und Sättigungseffekte teilweise kompensiert werden. Dies führt zu einer verbesserten Momentenanzeige im motorischen Betrieb.

### Motorparameteradaption / Aktivierung (CS.10)

CS.10	Funktion
0	off
1	Modulation on
2	Tr-Adaption

Die Adaption ist nur im Zustand "noP" umschaltbar.

Soll der Motor mit Adaption arbeiten, ist in Parameter CS.10 der Wert 2 einzustellen. Bei Einstellung von 1 ist die temperaturabhängige Nachführung der Rotorzeitkonstanten deaktiviert. Dieser Status dient nur zur Überprüfung, ob der Antrieb mit dem Motormodell an sich stabil läuft. Die Aktivierung der Adaption (CS.10 = 1 oder 2) beeinflußt mehrere andere Parameter:

- ds.16 die Totzeitkompensation wird durch die Adaption eingeschaltet
  ds.14 die Übermodulation wird durch die Adaption ausgeschaltet
  ds.13 die Schaltfrequenz wird auf 8 kHz geschaltet
  CS.22 der Flußregler wird eingeschaltet
- Motoranpassung Fr.10

Mit Einstellung der Werte Fr.10 = 3 und 4 werden die Ersatzschaltbilddaten eines Standard-Motors mit der unter dr.0 vorgegebenen Leistung geladen. Die Voreinstellung der motorabhängigen Regler-Parameter ist abhängig von den Typenschlid- und den Ersatzschaltbilddaten.

### Wichtig: Der Parameter dr.52 (motor connection) muss korrekt eingestellt sein!

Mit Einstellung der Werte Fr.10 = 5 und 6 werden die motorabhängigen Regler-Parameter voreingestellt.

Die Ersatzschaltbilddaten (dr.48...dr.51) und die Veschaltungsart (dr.52) müssen korrekte Werte enthalten.

Um die Adaption aktivieren zu können, müssen für das Motormodell die Ersatzschaltbilddaten bekannt sein. Diese können entweder vom Hersteller erfragt oder vom Umrichter selber identifiziert werden. Für die Identifikation der Daten durch den Umrichter muss der Motor im Leerlauf rotieren können, d.h. er darf mit keiner Last verbunden sein und Drehzahlen im Bereich von ca. Eckdrehzahl (dr.16) müssen zulässig sein. Ist dies nicht möglich, muß auf Daten vom Hersteller zurückgegriffen werden. Werden mehrere baugleiche Motore verwendet, muss nur ein Motor identifiziert werden, für die anderen können die Daten übernommen werden.

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 2002
6	5	14	11.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten



#### Daten vom Hersteller

Folgende Vorgehensweise empfiehlt sich bei der Aktivierung der Adaption, wenn die Ersatzschaltbilddaten vom Hersteller des Motors zur Verfügung gestellt werden (Reihenfolge unbedingt einhalten!!)

- 1.) Typenschilddaten wie gewohnt eingeben.
- 2.) Auf Fr.10 den Wert 2 oder 3 schreiben. Die Funktion ist die gleiche wie bei Vorgabe von Wert 1 oder 2 (siehe Seite 6.5.4), nur werden zusätzlich noch die Ersatzschaltbilddaten für einen Standardmotor der entsprechenden Leistung (dr.0) geladen.
- 3.) In dr.48...dr.51 die exakten Motordaten des Herstellers eintragen.
- 4.) Zum Abschluß auf Fr.10 den Wert 5 oder 6 schreiben. Damit werden die Regler auf die neuen Motordaten angepaßt.

Sollte während der Eingabe über COMBIVIS die Fehlermeldung "Data invalid", bzw. "nco" bei Eingabe über Tastatur, so ist in der Berechnung der internen Modellgrößen ein Fehler aufgetreten. Dies ist wahrscheinlich auf die Eingabe falscher Ersatzschaltbilddaten zurückzuführen.

### Identifikation durch den Umrichter

Es gibt zwei Arten der Identifikation durch den Umrichter. Eine komplette Identifikation (ds.18 = 200) und eine Identifikation der Widerstände (ds.18 = 440). Bei der Widerstandsidentifikation steht der Motor still, bringt aber kein Moment auf. Die Widerstandsidentifikation ist nur zu empfehlen, wenn der Motor nicht rotieren darf und für die Induktivitäten ungefähr richtige Werte bekannt sind. Ansonsten ist für die Adaption immer eine komplette Identifikation notwendig.



Der Motor darf nicht mit einer Last verbunden sein. Der Motor muss frei mit einer Drehzahl von ca. Eckdrehzahl rotieren dürfen. Während der Identifikation werden vom Umrichter Testsignale erzeugt, die Motorgeräusche (Klopfen) verursachen können.

#### Ablauf

- 1.) Die Reglerfreigabe muss offen sein (Status "nOP")
- Typenschilddaten eingeben und den Antrieb im Standardbetrieb (CS.10 = 0) in Betrieb nehmen, d.h. Drehzahlrückführung kontrollieren.
   Antrieb in geregelten Betrieb umschalten (CS.23 = 1), sicherstellen, das der Drehzahlregler nicht schwingt und der Antrieb generell läuft.
- 3.) Fr.10 = 3 oder 4

Funktion wie bei Vorgabe von Wert 1 oder 2 (siehe Seite 6.5.4), nur werden zusätzlich noch die Ersatzschaltbilddaten für einen Standardmotor der entsprechendne Leistung (dr.0) geladen.

Die Einstellung der Stromregler wird auf diese Weise angepaßt. In dr.52 muss unbedingt die richtige Motorverschaltung eingestellt werden!

- 4.) Sicherstellen, das folgende Einstellungen im Umrichter programmiert sind:
  - CS.23 = 1, geregelter Betrieb
  - lange Beschleunigungs- und Verzögerungszeiten, je nach Größe des Umrichters zwischen 5s und 30 s
  - bei Drehrichtungsvorgabe digital oder über Klemmleiste muss die Drehrichtung vor Beginn der Identifikation gegeben sein

©	KEB Antriebstechnik, 2002	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	11.10.02	6	5	15

- 5.) Identifikation durch Schreiben auf ds.18 starten
- 6.) Reglerfreigabe schliessen
- 7.) Der Ablauf der Identifikation in Parameter ds. 18 verfolgen

Ersatzschaltbilddaten-Identifikation (ds.18)

ds.18	Funktion
0	keine Identifikation
1	warten auf Reglerfreigabe
2	warten bis 75 % von der Eckdrehzahl erreicht sind
3	Tr-Ident-Initialisierung
4-8	Tr-Identifikation
9	Drehzahlsollwert auf 0
10	warten bis Drehzahl auf 0
11	warten auf Reglerfreigabe
12	Ts-Ident-Initialisierung
13-15	Ts-Identifikation
16	Reglerfreigabe wegnehmen
-1	Identifikation durchgeführt

- 8.) Wenn ds.18 = 16 die Reglerfreigabe öffnen. ACHTUNG: Der Umrichter führt eine Neuinitialisierung durch, d.h. er verhält sich wie nach Power-On.
- 9.) Zum Abschluß in Parameter Fr.10 mit Wert 4 oder 5 beschreiben. Damit werden die Reglerparameter an die neu identifizierten Motorparameter angepaßt.

Identifiziert der Umrichter die Ersatzschaltbilddaten selbst, so können Differenzen zu den Herstellerangaben auftreten.

Mögliche Ursache für unterschiedliche Werte der Hauptinduktivität  $L_{\rm H}$  ist die Sättigung. Die Herstellerangabe kann sich auf einen anderen Magnetisierungsstrom als die Nennmagnetisierung des Umrichters beziehen.


Bei der Identifizierung des Ständerwiderstandes berücksichtigt der Umrichter Spannungsabfälle, die intern, sowie an Leitungen und Klemmen auftreten. Daher wird der identifizierte Wert größer als die Herstellerangaben sein.

Fehlermeldungen

Erkennt der Umrichter während der Identifikation einen Fehler (Werte ausserhalb eines zulässigen Bereiches), schaltet er mit der Fehlermeldung E.cdd ab. Um diesen Fehler zurücksetzen zu können, müssen die Motordaten in einen gültigen Bereich zurückgesetzt werden. Dies ist am einfachsten durch die Vorgabe von Fr.10 = 3 oder 4 möglich. Alternativ kann der Fehler durch Vorgabe der alten Ersatzschaltbilddaten **und anschließenden Neustart** des Gerätes zurückgesetzt werden.

Die Identifikation dauert ca. 1-4 Minuten (abhängig von der Motorgrösse). Ist nach dieser Zeit der Parameter ds.18 nicht auf dem Wert 16 angekommen, sollte die Identifikation durch Öffnen der Reglerfreigabe abgebrochen werden. Die Identifikation sollte auch abgebrochen werden, wenn die Beschleunigung auf 75% Eckdrehzahl nicht funktioniert, der Antrieb stark schwingt oder der Antrieb einen zu hohen Strom zieht.

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 2002
6	5	16	11.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten



Läuferwiderstand (dr.48) In Parameter dr.48 wird gemäß Bild 6.5.9 der Läuferwiderstand  $R_2$  im Bereich von 0,000...32,767  $\Omega$  eingetragen.

Hauptinduktivität (dr.49) In Parameter dr.49 wird gemäß Bild 6.5.9 die Hauptinduktivität L<sub>h</sub> im Bereich von 1...3276,7 mH eingetragen.

Ständerwiderstand (dr.50) In Parameter dr.50 wird gemäß Bild 6.5.9 der Ständerwiderstand  $R_1$  im Bereich von 0,1...32,767  $\Omega$  eingetragen.

Streuinduktivität (dr.51) In Parameter dr.51 wird gemäß folgender Formel die Streuinduktivität  $\sigma L_s$  im Bereich von 0,00...327,67 mH eingetragen.

$$\sigma L_{s} = \frac{1}{\omega} \left( (X_{1\sigma} + X_{h}) - \frac{X_{h^{2}}}{(X_{2\sigma} + X_{h})} \right)$$
oder

$$\sigma L_{s} = (L_{1\sigma} + L_{h}) - \frac{(L_{h^{2}})^{2}}{(L_{2\sigma} + L_{h})} \approx L_{1\sigma} + L_{2\sigma}$$

Bei durchgeführter Identifikation (siehe ds.18) werden in dr.48...dr.51 die ermittelten Parameter angezeigt.

Motorschaltung (dr.52) In Parameter dr.52 wird eingestellt, ob der Motor in Stern- oder Dreieckschaltung angeschlossen ist.

dr.52	Motorschaltung
0	Stern
1	Dreieck (Werkseinstellung)

©	KEB Antriebstechnik, 2002	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	11.10.02	6	5	17

#### Bei Auswertung der Herstellerdaten ist zu berücksichtigen:

Das Motormodell benötigt die Strangwiderstände und -induktivitäten. Teilweise werden vom Hersteller jedoch verkettete Werte (auch Leiter-Leiter-Werte oder R<sub>UV</sub> und L<sub>UV</sub> genannt) angegeben.

Umrechnungen

Sternschaltung: Strangwerte = verkettete Werte / 2

Dreieckschaltung: Strangwerte = verkettete Werte x 1,5

Statt der Induktivitäten (L) können auch die Blindwiderstände (X) angegeben sein.

Alternative Bezeichnungen Die Widerstände R1 und R2 können auch als  $R_{\rm S}$  und  $R_{\rm R}$  bezeichnet werden.

Adaptionsfaktor (ds.15) Anzeige des Adaptionseingriffs.

> Wertebereich: off (Adaption aus)

> > 0,1% ... 100,0% (kein Eingriff)

Bei ds.15 = 0: aus, ist die Adaption ausgeschaltet.

Verzugszeit Flußaufbau (ds.17) Wenn ds.17 aktiviert ist, wird der Sollwert für Drehzahl und Moment auf 0 gehalten,

bis der Fluß (das magn. Feld) im Motor aufgebaut ist.



#### 6.5.15 Momentenregelung

Bei der Momentenregelung wird auf zwei Regelgrößen geregelt – das Drehmoment und die Drehzahl.


Um die Momentenregelung zu aktivieren muß Parameter An.13 (Aux-Funktion) auf Wert "6" eingestellt werden. Dadurch ändert sich die Funktion der Analogeingänge wie folgt:

REF2 (X2.16 / X2.17) => Vorgabe der Drehzahlgrenze

10 V entsprechen der Maximaldrehzahl SP.5 (negative Werte werden als 0 interpretiert)

REF1 (X2.14 / X2.15) => **Drehmomentsollwert** 

±10V entsprechen der Drehmomentgrenze CS.6 Ist die Drehmomentengrenze höher als das Maximalmoment (siehe Grenzkennlinie Bild 6.5.14.b), wird der Drehmomentsollwert auf das Maximalmoment begrenzt. Die Abtastzeit beträgt 128 μs.




Alle Rechte vorbehalten


6

5

20


11.10.02





**KEB COMBIVERT F4-F** 





# 6.5.16 Trägheitsmoment (dr.56)

Hier kann das gesamte Trägheitsmoment vorgegeben werden. Der Umrichter steuert dann direkt das benötigte Beschleunigungsmonent vor.

#### 6.5.17 Verwendete Parameter

Param.	Adr.	R/W		ENTER	min	max	Step	default				
dr.0	2400h	~	-	~	0,00 kW	160 kW	0,01 kW	-	Defaultwe	ert abh. v	on Umrich	ntergröße
dr.1	2401h	~	-	~	100 min <sup>-1</sup>	14000 min <sup>-1</sup>	1 min <sup>-1</sup>	-	Defaultwert abh. \		on Umrich	ntergröße
dr.2	2402h	~	-	~	0,1 A	1,1 x ln.01	0,1 A	-	Defaultwe	ert abh. v	on Umrich	ntergröße
dr.3	2403h	~	-	~	20 Hz	300 Hz	1 Hz	-	Defaultwert abh. von Umrichtergröße		ntergröße	
dr.4	2404h	~	-	~	0,05	1,00	0,01	-	Defaultwert abh. von Umrichtergröße			
dr.7	2407h				0,1 A	500 A	0,1 A	-	Defaultwe	ert abh. v	on Umrich	ntergröße
dr.9	2409h	-	-	-	0,1 Nm	500,0 Nm	0,1 Nm	-	-			
dr.10	240Ah	-	-	-	0,1 Nm	Inv.max	0,1 Nm	-	-			
dr.12	240Ch	<b>V</b>	-	~	100 V	500 V	1 V	-	Defaultwe	ert abh. v	on Umrich	ntergröße
dr.13	240Dh	~	-	~	0,0 min <sup>-1</sup>	14000 min <sup>-1</sup>	0,5 min <sup>-1</sup>	1000 min <sup>-1</sup>	-			
dr.16	2410h	V	-	~	0,0	dr.10	0,1	-	Defaultwe	ert abh. v	on Umrich	ntergröße
© KEB Antriebstechnik, 2002 Alle Rechte vorbehalten				,		asis OMBIVERT F4	1-F		Datum 11.10.02	Kapitel	Abschnitt 5	Seite 21

Param.	Adr.	R/W		ENTER		max	Step	default	
dr.19	2413h	~	-	~	200,0 min <sup>-1</sup>	14000 min <sup>-1</sup>	0,5 min <sup>-1</sup>	1300 min <sup>-1</sup>	-
dr.20	2414h	~	-	~	0,10	2,00	0,01	1,20	-
dr.21	2415h	~	-	~	25 %	250 %	1 %	100 %	-
dr.48	2430h	~	-	~	0,001	32,767 Ohm	0,001	-	Defaultwert abh. von Umrichtergröße
dr.49	2431h	~	-	~	10,0	3276,7 mH	0,1	-	Defaultwert abh. von Umrichtergröße
dr.50	2432h	~	-	~	0,001	32,767 Ohm	0,001	-	Defaultwert abh. von Umrichtergröße
dr.51	2433h	~	-	~	0,2 mH	327,67 mH	0,01 mH	-	Defaultwert abh. von Umrichtergröße
dr.52	2434h	~	-	~	0	1	1	-	Defaultwert abh. von Umrichtergröße
dr.56	2438h	~	-	~	0 Nm	dr.10	0,1 Nm	0	-
dS.0	2F00h	~	-	-	1	65535	1	1500	-
dS.1	2F01h	~	-	-	1	65535	1	500	-
dS.5	2F05h	~	-	-	0	65535	1	-1 : off	-
dS.6	2F06h	~	-	-	0	65535	1	-1 : off	-
dS.9	2F09h	~	-	-	0 %	100 %	0,1 %	75 %	-
dS.10	2F0Ah	~	-	~	180 V	500 V	1 V	501 : off	-
dS.11	2F0Bh	~	-	-	0,0 %	25,5 %	0,1 %	2,0 %	-
dS.12	2F0Ch	-	-	-	0 %	100 %	1 %	-	-
dS.13	2F0Dh	~	-	~	0	1	1	0	-
dS.14	2F0Eh	~	-	~	0	1	1	1	-
dS.15	2F0Fh	-	-	-	0,0 : off	400,0 %	0,1%	-	-
dS.16	2D10h	~	-	-	0 : off	1 : on	1	0 : off	-
dS.17	2D11h	~	-	-	0 : off	1 : on	1	0 : off	-
dS.18	2D12h	~	-	-	0	9999	1	0	-
Fr.10	270Ah	~	-	~	0	6	1	0	-
CS.0	2D00h	~	~	-	0	32767	1	400	-
CS.1	2D01h	~	~	-	0	32767	1	200	-
CS.3	2D03h	~	-	-	0	32767	1	0	-
CS.4	2D04h	~	-	-	0	32767	1	0	-
CS.6	2D06h	~	<b>v</b>	-	0,0 Nm	dr.10	0,1 Nm	dr.10	-
CS.7	2D07h	~	~		-0,1 : off	dr.10	0,1 Nm	-0,1 : off	-
CS.8	2D08h	~	~	-	-0,1 : off	dr.10	0,1 Nm	-0,1 : off	-
CS.9	2D09h	~	~	-	-0,1 : off	dr.10	0,1 Nm	-0,1 : off	-
CS.10	2D0Ah	~	-	-	0	2	1	0	-
CS.11	2D0Bh	~	-	-	0	65535	1	0	-
CS.12	2D0Ch	~	-	-	0,0 min <sup>-1</sup>	14000 min <sup>-1</sup>	0,5 min <sup>-1</sup>	10,0 min <sup>-1</sup>	-

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 2002
6	5	22	11.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten



Param.	Adr.	R/W		ENTER		max	Step	default	
CS.13	2D0Dh	~	-	-	0,0 min <sup>-1</sup>	14000 min <sup>-1</sup>	0,5 min <sup>-1</sup>	500,0 min <sup>-1</sup>	-
CS.14	2D0Eh	~	-	-	0	65535	1	0 : off	-
CS.19	2D13h	~	-	-	0 : off	65535	1	0 : off	-
CS.20	2D14h	~	-	-	1	65535	1	1	-
CS.21	2D15h	~	-	-	0,0 A	In.01	0,1 A	0,0	
CS.22	2D16h	~	-	~	0	1	1	0	-
CS.23	2317h	~	~	~	0 : off	1	1	0 : off	-
CS.39	2D27h	~	-	-	1	65535	1	0 : off	-
CS.40	2D28h	~	-	-	0,01s	50,00s	0,01s	1,00s	-

#### Funktionsbeschreibungen



- 1. Einführung
- 2. Überblick
- 3. Hardware
- 4. Bedienung
- 5. Parameter
- 6. Funktionen
- 7. Inbetriebnahme
- 8. Sonderbetriebsart
- 9. Fehlerdiagnose
- 10. Projektierung
- 11. Netzwerkbetrieb
- 12. Applikationen
- 13. Anhang

6.1	Betriebs- und Gerätedaten
6.2	Analoge Ein- und Ausgänge
6.3	Digitale Ein- und Ausgänge
6.4	Sollwert- und Rampenvor- gabe
6.5	Motordaten- und Reglereinstellung
6.6	Schutzfunktionen
6.7	Parametersätze
6.8	Sonderfunktionen
6.9	Geberinterface
6.10	Synchronregelung

6.11 Positioniermodus

6.12 CP-Parameter definieren

/	`
6.6.1	Thermischer Motorschutz 3
6.6.2	Elektronischer Motorschutz 3
6.6.3	Thermischer Umrichterschutz. 5
6.6.4	Netz-Aus-Funktion 5
6.6.5	Externe Fehlerüberwachung 6
6.6.6	Watchdog-Zeit (Pn.23) 6
6.6.7	Endschalter (Pn.24) 6
6.6.8	Bremsmoment / Notstop, Not-
	Stop-Rampe 7
6.6.9	Automatischer Wiederanlauf und
	Drehzahlsuche7
6.6.10	Verwendete Parameter 8

Seite

1

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 2002
6	6	2	14.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten



#### 6.6

Schutzfunktionen Die Schutzfunktionen schützen den Umrichter vor Abschalten durch Überstrom, Überspannung, sowie vor thermischer Überhitzung. Weiterhin können Sie den Antrieb nach einem Fehler selbständig wieder anlaufen lassen (Keep-On-Running). Achtung! Bei den Schutzfunktionen handelt es sich ausschließlich um Softwarefunktionen, die bei defektem Gerät unter Umständen nicht ansprechen kön-

#### **Thermischer** 6.6.1 Motorschutz


Der KEB COMBIVERT bietet die Möglichkeit den Motor thermisch zu überwachen. Dazu wird ein Thermokontakt oder Temperaturfühler an die Klemmen OH/OH des Leistungsteils angeschlossen.

Wenn der Thermokontakt öffnet oder der Temperaturfühler über den Ansprechwiderstand steigt, wird intern die Schaltbedingung 7 (PTC-Vorwarnung) gesetzt. Mit do.1...do.8 kann damit nun ein digitaler Ausgang geschaltet werden (siehe Kap. 6.3). Nach Ablauf einer einstellbaren Zeit (Pn.16) im Bereich von 0...120s schaltet der Umrichter auf E.dOH. Das Verhalten des Antriebes während dieser Zeit bestimmt Pn.25.

E.dOH Abschaltverzögerung (Pn.16)







Brücke, wenn keine externe Auswertung erfolgt

Thermokontakt (Öffner)

Temperaturfühler (PTC) Ansprechwiderstand  $1650\Omega...4k\Omega$ Rückstellwiderstand 750 $\Omega$ ...1650 $\Omega$ (gemäß DIN VDE 0660 Teil 302)

Reaktion auf E.dOH (Pn.25)

Pn.25	Anzeige	Reaktion während Pn.16	Wiederanlauf
0	E.dOH	sofortiges Abschalten der Modulation	
1	A.dOH	Schnellhalt / Abschalten der Modulation	Fehler beheben;
		nach Erreichen von Drehzahl 0.	Reset betätigen
2	A.dOH	Schnellhalt / Haltemoment bei Drehzahl 0	
3	A.dOH	sofortiges Abschalten der Modulation	Reset automatisch,
4	A.dOH	Schnellhalt / Abschalten der Modulation	wenn Fehler nicht
		nach Erreichen von Drehzahl 0.	mehr anliegt
5	A.dOH	Schnellhalt / Haltemoment bei Drehzahl 0	,
6	keine	keine Auswirkung auf den Antrieb;	- entfällt -
		!Störung wird ignoriert!	


#### Elektronischer 6.6.2 **Motorschutz**

Die Motorschutzfunktion schützt den angeschlossenen Motor gegen thermische Zerstörung durch zu hohe Ströme. Die Funktion entspricht weitgehend derjenigen von mechanischen Motorschutzkomponenten, wobei zusätzlich der Einfluß der Motordrehzahl auf die Kühlung des Motors berücksichtigt wird. Die Belastung des Motors wird aus dem gemessenen Scheinstrom (ru.9) und dem eingestellten Motornennstrom (dr.2) errechnet.


Bei fremdbelüftetem Motor oder bei Nennfrequenz eines eigenbelüfteten Motors gelten folgende Auslösezeiten (VDE 0660, Teil 104):

1,2	•	l <sub>n</sub>	$\Rightarrow$	2 Stunden
1,5	•	اً	$\Rightarrow$	2 Minuten
2	•	۱ <u>.</u>	$\Rightarrow$	1 Minute
8	•	۱ <u>.</u>	$\Rightarrow$	5 Sekunden

©	KEB Antriebstechnik, 2002	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite	]
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	14.10.02	6	6	3	



Die Auslösezeiten verringern sich bei eigenbelüfteten Motoren mit der Frequenz des Motors (siehe Bild). Die Motorschutzfunktion wirkt integrierend, d.h. Zeiten mit Überlastung des Motors werden addiert, Zeiten mit Unterlast subtrahiert. Nach erfolgter Auslösung der Motorschutzfunktion reduziert sich die erneute Auslösezeit auf 1/4 der angegebenen Werte, sofern der Motor nicht eine entsprechende Zeit mit Unterlast betrieben worden ist.



Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 2002
6	6	4	14.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten



## 6.6.3 Thermischer Umrichterschutz

Um den Umrichter vor einer thermischen Überbeanspruchung zu schützen, z.B. bei ungenügender Kühlung, wird der Kühlkörper durch einen Temperaturfühler überwacht. Übersteigt die Kühlkörpertemperatur abhängig vom Leistungsteil 70...90°C, wird intern die Schaltbedingung 26 (Übertemperatur-Vorwarnung) gesetzt. Mit do.1...do.8 kann damit nun ein digitaler Ausgang geschaltet werden (siehe Kap. 6.3). Sofern die Temperatur nicht unter den Auslöselevel sinkt, schaltet der Umrichter nach 10s in eine der folgenden Fehlerroutinen, die mit Pn.26 festgelegt werden:

Reaktion auf E.OH während Vorwarnzeit (Pn.26)

Pn.26	Anzeige	Reaktion innnerhalb der 10s	Wiederanlauf		
0	E. OH				
1	A. OH	Schnellhalt / Abschalten der Modulation	Fehler beheben;		
		nach Erreichen von Drehzahl 0.	Reset betätigen		
2	A. OH	Schnellhalt / Haltemoment bei Drehzahl 0			
3	A. OH	sofortiges Abschalten der Modulation	Reset automatisch,		
4	A. OH	Schnellhalt / Abschalten der Modulation	wenn Fehler nicht		
		nach Erreichen von Drehzahl 0.	mehr anliegt		
5	A. OH	Schnellhalt / Haltemoment bei Drehzahl 0			
6 keine		keine Auswirkung auf den Antrieb;	- entfällt -		
		!Störung wird ignoriert!			

#### 6.6.4 Netz-Aus-Funktion

Die Netz-Aus-Funktion hat die Aufgabe, bei Unterspannung (z.B. aufgrund eines Netzausfalls), für eine **geführte** Verzögerung des Antriebs bis zum Stillstand zu sorgen. Die kinetische Energie des rotierenden Antriebes wird dabei genutzt, um die Umrichterzwischenkreisspannung zu stützen. Dadurch bleibt der Umrichter in Betrieb und kann den Antrieb geführt abbremsen.

Speziell bei parallellaufenden Antrieben (z.B. in Textilmaschinen) wird dadurch das ungeführte Auslaufen der Motoren mit den daraus resultierenden Folgen (Fadenriß etc.) vermieden.

Netz-Aus / Startspannung (Pn.17) Mit Pn.17 wird die Netz-Aus-Funktion aktiviert und die Zwischenkreisspannung eingestellt, bei der die Funktion ausgelöst wird.

198	Netz-Aus-Funktion abgeschaltet (Werkseinstellung)
199800	Manuelle Vorgabe der Startspannung in Volt. Die eingestellte Startspannung muß für einen sicheren Betrieb mindestens 50V über der UP-Schwelle liegen. (UP: 400V-Klasse=360V; 230V-Klasse=210V DC)

Die so eingestellte Startspannung wird nun ständig mit dem UZK-Istwert verglichen. Sinkt der Istwert unter den Sollwert, wird die Netz-Aus-Funktion gestartet.

Netz-Aus / Modus (Pn.33)

Pn.33 bestimmt das Verhalten des Antriebes nach Auslösen der Netz-Aus-Funktion und Erreichen von 0 Hz.

1	Modulation aus
2	Haltemoment (Werkseinstellung)

Damit der Antrieb wieder Anlaufen kann, muß der Fehler beseitigt und Reset betätigt werden.

©	KEB Antriebstechnik, 2002	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	14.10.02	6	6	5

#### 6.6.5 Externe Fehlerüberwachungen

Mit der externen Fehlerüberwachung können Geräte von Fremdherstellern direkten Einfluß auf den Antrieb nehmen. Um die externe Fehlerüberwachung zu aktivieren muß ein digitaler Eingang di.3...di.12 mit dem Wert "3" belegt werden. Das Verhalten bei Auslösen des externen Fehlers wird durch Pn.20 gemäß nachfolgender Tabelle bestimmt:

Reaktion auf E. EF (Pn.20)

Pn.20	Anzeige	Reaktion	Wiederanlauf		
0	E. EF	sofortiges Abschalten der Modulation			
1	A. EF	Schnellhalt / Abschalten der Modulation	Fehler beheben;		
		nach Erreichen von Drehzahl 0.	Reset betätigen		
2	A. EF	Schnellhalt / Haltemoment bei Drehzahl 0	· ·		
3	A. EF	sofortiges Abschalten der Modulation	Reset automatisch,		
4	A. EF	Schnellhalt / Abschalten der Modulation	wenn Fehler nicht		
		nach Erreichen von Drehzahl 0.	mehr anliegt		
5	A. EF	Schnellhalt / Haltemoment bei Drehzahl 0	· ·		
6 keine		keine Auswirkung auf den Antrieb;	- entfällt -		
		!Störung wird ignoriert!			

# 6.6.6 Watchdog-Zeit (ud.8)

Zur ständigen Kontrolle der Kommunikation ist es möglich, nach Ablauf einer einstellbaren Zeit ohne eingehende Telegramme eine Fehlermeldung des Umrichters auszulösen. Durch Einstellen des Wertes 0 (off) kann die Funktion deaktiviert werden. Das Verhalten bei Auslösen der Fehlermeldung wird durch Pn.23 gemäß nachfolgender Tabelle bestimmt:

Reaktion auf Watchdog-Fehler (Pn.23)

Pn.23	Anzeige	Reaktion	Wiederanlauf		
0	E.buS	sofortiges Abschalten der Modulation			
1	A.buS	Schnellhalt / Abschalten der Modulation	Fehler beheben;		
		nach Erreichen von Drehzahl 0.	Reset betätigen		
2	A.buS	Schnellhalt / Haltemoment bei Drehzahl 0	· ·		
3	A.buS	sofortiges Abschalten der Modulation	Reset automatisch,		
4	A.buS	Schnellhalt / Abschalten der Modulation	wenn Fehler nicht		
		nach Erreichen von Drehzahl 0.	mehr anliegt		
5	A.buS	Schnellhalt / Haltemoment bei Drehzahl 0			
6	The state of the s		- entfällt -		
		!Störung wird ignoriert!			

## 6.6.7 Endschalter (Pn.24)

Reaktion auf Endschalter (Pn.24)

Pn.24	Anzeige	Reaktion	Wiederanlauf		
0	E.SLx	sofortiges Abschalten der Modulation			
1	A.SLx	Schnellhalt / Abschalten der Modulation	Fehler beheben;		
		nach Erreichen von Drehzahl 0.	Reset betätigen		
2	A.SLx	Schnellhalt / Haltemoment bei Drehzahl 0	9		
3	A.SLx	sofortiges Abschalten der Modulation	Reset automatisch,		
4	A.SLx	Schnellhalt / Abschalten der Modulation	wenn Fehler nicht		
		nach Erreichen von Drehzahl 0.	mehr anliegt		
5	A.SLx	Schnellhalt / Haltemoment bei Drehzahl 0	9		
6	6 <b>keine</b> keine Auswirkung auf den Antrieb;		- entfällt -		
		!Störung wird ignoriert!			

Vorsicht, es ist zwingend erforderlich, daß das Notstop/Bremsmoment (Pn.60), die Positioniergeschwindigkeit und die Länge der Fahne (bzw. der Durchmesser beim Initiator) des Endschalters so aufeinander abgestimmt sind, daß der Antrieb auf dem Endschalter anhält.

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 2002
6	6	6	14.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten



# 6.6.8 Bremsmoment / Notstop, NotStop-Rampe (Pn.60, Pn.63)

Nach Auslösen der Netz-Aus-Funktion wird der Antrieb mit dem unter Pn.60 eingestellten Moment abgebremst. Pn.60 gilt für jede Abnormal-Stop-Funktion und kann im Bereich von 0,0...5 x Nennmoment (Werkseinstellung 29,4Nm) eingestellt werden. Für alle Abnormal-Stop-Bedingungen die Schnellhalt durchführen sollen, kann hier eine Rampe vorgegeben werden. Der Motor wird nicht mehr an der unter Pn.60 eingestellten Momentengrenze abgebremst, sondern führt den Schnellhalt an der eingestellten Rampenzeit durch.

Die Rampenzeit bezieht sich auf 1000 min<sup>-1</sup>.

# 6.6.9 Automatischer Wiederanlauf und Drehzahlsuche

Beim automatischen Wiederanlauf kann der Umrichter Fehler automatisch zurücksetzen. Die Funktion kann nach Fehlerart getrennt mit Pn.0 und Pn.1 aktiviert werden.

Für entsprechende Schutzmaßnahmen für Bedienpersonal und Maschine durch das selbstständige Anlaufen der Maschine ist Sorge zu tragen.

Die Funktion Drehzahlsuche reduziert den Momentenstoß, der entsteht, wenn auf einen auslaufenden Motor geschaltet wird. Nachdem die Funktion durch die angewählten Startbedingungen (Pn.7) aktiviert worden ist, startet die Rampe mit der aktuelle Motordrehzahl und beschleunigt den Antrieb mit der eingestellten ACC-Rampe auf den Sollwert. Bei abgeschalteter Drehzahlsuche startet die Rampe mit dem Sollwert 0. D.h. der Antrieb wird mit max. Momemt abgebremst und dann wieder beschleunigt. Die Funktion arbeitet nur im geregelten Betrieb (CS.23=1).





Bild 6.7.4.b Prinzip Drehzahlsuche

#### Drehzahlsuche aktiv

# 1 2 3 t

#### Drehzahlsuche nicht aktiv



- 1) normaler Betriebszustand
- 2) Modulation abgeschaltet => Motor läuft frei aus
- 3) Modulation wieder eingeschaltet => die Soll-drehzahl erhöht sich entsprechend der eingestellten Beschleunigungsrampe und beginnt mit  $n_{soll} = n_{ist}$ .
- 1) normaler Betriebszustand
- 2) Modulation abgeschaltet => Motor läuft frei aus
- 3) Modulation wieder eingeschaltet => der Drehzahlsollwert erhöht sich entsprechend der eingestellten Beschleunigungsrampe beginnend mit  $n_{soll}=0$ . Der Motor wird dabei mit max. Moment abgebremst, bis die Istdrehzahl die Solldrehzahl erreicht hat. Anschließend wird auf den Sollwert beschleunigt.

#### 6.6.10 Verwendete Parameter

Param.	Adr.	R/W	PROG	ENTE	11 . — I I	max	Step	default	
Pn.0	2200h	~	-	-	0	1	1	0	-
Pn.1	2201h	~	-	-	0	1	1	0	-
Pn.3	2203h	-	-	-	0	4	1	0	-
Pn.7	2207h	~	~	-	0	15	1	8	Bitcodiert
Pn.16	2210h	~	-	-	0 s	120 s	1 s	0 s	-
Pn.17	2211h	~	-	-	198, 199, 200	800 V	1	198	(off) 198: off, 199: auto
Pn.20	2214h	~	-	~	0	6	1	0	-
Pn.23	2217h	~	-	~	0	6	1	6	-
Pn.24	2218h	~	-	~	0	6	1	6	-
Pn.25	2219h	~	-	~	0	6	1	6	-
Pn.26	221Ah	~	-	~	0	6	1	6	-
Pn.33	2221h	~	-	-	0	127	1	2	bitcodiert
Pn.60	223Ch	~	-	~	0,0	5 x dr.09	0,1	-	Nm
Pn.63	223Fh	-	-	-	0 s	10 s	0,01 s	0	-
ru.09	2009h	-	-	-	0 A	-	0,1 A	-	MaxWert abh. von Umrichtergröße
dr.02	2402h	~	-	~	0,1 A	500 A	0,1 A	-	Defaultwert abh. von Umrichtergröße

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 2002
6	6	8	14.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten

### Funktionsbeschreibungen



- 1. Einführung
- 2. Überblick
- 3. Hardware
- 4. Bedienung
- 5. Parameter
- 6. Funktionen
- 7. Inbetriebnahme
- 8. Sonderbetriebsart
- 9. Fehlerdiagnose
- 10. Projektierung
- 11. Netzwerkbetrieb
- 12. Applikationen
- 13. Anhang

- 6.2 Analoge Ein- und Ausgänge
- 6.3 Digitale Ein- und Ausgänge
- 6.4 Sollwert- und Rampenvorgabe
- 6.5 Motordaten- und Reglereinstellung
- 6.6 Schutzfunktionen
- 6.7 Parametersätze
- 6.8 Sonderfunktionen
- 6.9 Geberinterface
- 6.10 Synchronregelung
- 6.11 Positioniermodus
- 6.12 CP-Parameter definieren

6.7.6 Verwendete Parameter ........... 7



### 6.7 Parametersätze

Der KEB COMBIVERT umfasst 8 Parametersätze (0...7), d.h. alle programmierbaren Parameter sind 8-mal im Umrichter vorhanden und können unabhängig voneinander mit verschiedenen Werten belegt werden. Somit können z.B. 8 verschiedene Positionen im Positioniermodul angefahren werden. Da viele Parameter in den Parametersätzen gleiche Werte erhalten, wäre es relativ umständlich in jedem Satz jeden Parameter einzeln einzustellen. In diesem Abschnitt wird nun beschrieben, wie man ganze Parametersätze kopiert, sperrt, auswählt und den Umrichter neu initialisiert.

## 6.7.1 Nicht programmierbare Parameter

Bestimmte Parameter sind nicht programmierbar, da ihr Wert in allen Sätzen gleich sein muß (z.B. Busadresse oder Baudrate). Damit diese Parameter sofort erkennbar sind, fehlt in der Parameteridentifikation die Parametersatznummer. Für alle nicht programmierbaren Parameter gilt unabhängig vom angewählten Parametersatz immer der gleiche Wert!

### 6.7.2 Kopieren von Parametersätzen (Fr.0, Fr.1, Fr.9)

Fr.0

↓

kopieren von
Parametersätzen
über Tastatur


Fr.1 und Fr.9

↓

kopieren von
Parametersätzen
über Bus

Einstellen von Quell- und Zielsatz über Tastatur

Durch Laden der Werkseinstellung werden alle vom Maschinenbauer festgelegten Definitionen zurückgesetzt! Dies kann die Klemmenbelegung, Satzumschaltung oder Betriebszustände umfassen. Vor Laden des Initialisierungs- oder Defaultsatzes ist sicherzustellen, das keine ungewollten Betriebszustände eintreten.



Mit den Tasten UP/Down wird bei blinkender Parametersatznummer der Zielsatz 0...7 eingestellt. Der aktive (A) Parametersatz darf beim Kopieren nicht als Zielsatz eingestellt werden. Wenn der Zielsatz > 0 ist, werden nur die programmierbaren Parameter überschrieben! Mit den Tasten UP/Down wird der Initialisierungs-, Defaultsatz oder Satz 0...7 eingestellt.

- Bei "init" werden alle Parameter in allen Sätzen mit der Werkseinstellung überschrieben
- Bei "def" wird der Zielsatz mit der Werkseinstellung überschrieben.
- Bei "0...7" wird der ausgewählte Parametersatz in den Zielsatz kopiert. Ist der Satz > 0 werden nur die programmierbaren Parameter in den Zielsatz kopiert.

Kopieren starten

Wenn der Quellsatz ausgewählt ist, kann der Kopiervorgang mit "ENTER" gestartet werden. Ist der Kopiervorgang erfolgreich abgeschlossen worden, erscheint in der Anzeige "Pass". Anderenfalls erscheint die Meldung "nco" (no copy).

©	KEB Antriebstechnik, 1998	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	05.10.98	6	7	3

Alle Rechte vorbehalten

Fehlermeldung "nco" Wenn die Fehlermeldung "nco" angezeigt wird, kann dies folgende Ursachen haben:

Ursache	Behebung
Es wurde versucht den Defaultsatz	Reglerfreigabe öffnen oder anderen
(def) in den gerade aktiven Satz zu ko-	Parametersatz aktivieren
pieren	
Beim Initialisieren (init) war Regler-	Reglerfreigabe öffnen oder Fehler auslösen
freigabe nicht weggeschaltet	
Der Quellsatz und Zielsatz sind iden-	Quell- oder Zielsatz ändern
tisch	
Als Zielsatz ist der aktuelle Satz (A) ein-	Gültigen Wert (07) als Zielsatz anwählen
gestellt	

Einstellen von Quell- und Zielsatz über Tastatur (Fr.1 / Fr.9) Bei Busbetrieb sind zum Kopieren von Parametersätzen zwei Parameter zuständig. Fr.9 legt den Zielsatz fest. Fr.1 legt den Quellparametersatz fest und startet den Kopiervorgang. Über Tastatur sind diese Parameter nicht sichtbar.


### 6.7.3 Parametersätze anwählen

6

7

4

05.10.98



**KEB COMBIVERT F4-F** 



Wie aus Bild 6.8.3.a ersichtlich, wird mit Fr.2 festgelegt, ob die Parametersatzanwahl über Tastatur/Bus (Fr.4) oder über die Klemmleiste erfolgt, bzw. abgeschaltet ist.

#### Fr.2 Quelle Parametersatz

Fr.2	Funktion
0	Satzanwahl deaktiviert; immer Satz 0 aktiv
1	Satzanwahl über Tastatur/Bus mit Fr.4
2	Satzanwahl binärcodiert über Klemmleiste
3	Satzanwahl eingangscodiert über Klemmleiste

#### Fr.4 Vorgabe Parametersatz

Dieser Parameter kann sowohl über Tastatur, als auch über Bus geschrieben werden. Der gewünschte Parametersatz (0...7) wird direkt als Wert eingegeben.

Die Vorgabe über die Klemmleiste kann binär- oder eingangscodiert erfolgen. Die Eingänge werden mit den Parametern di.3...di.10 "Wert 1" zur Satzanwahl festgelegt.

#### Binärcodierte Satzanwahl

Bei binärcodierter Satzanwahl


- dürfen maximal 3 der internen oder externen Eingänge auf Satzanwahl programmiert werden (2³=8 Sätze), um Satzanwahlfehler zu vermeiden.
- ist die Wertigkeit der zur Satzanwahl programmierten Eingänge aufsteigend (I1 < I2 < I3 < I4 < I5 < I6 < IA < IB < IC < ID)

Beispiel 1: Mit 3 Eingängen (I1, I3 und I4) soll Satz 0...8 angewählt werden

- 1.) Parameter di.3, di.5 und di.6 auf Wert "1" stellen
- 2.) Parameter di.4, di.7...di.10 müssen ≠ 1 eingestellt werden
- 3.) Fr.2 auf Wert "2" (Satzanwahl binärcodiert über Klemmleiste) stellen

### Bild 6.8.3.b Binärcodierte Parametersatzanwahl

14 2 <sup>2</sup>	13	<b>I</b> 1	Eingang
2 <sup>2</sup>	2 <sup>1</sup>	<b>2</b> <sup>0</sup>	Satz
0	0	0	0
0	0	1	1
0	2	0	2
0	2 2	1	3
4 4 4 4	0	0	2 3 4 5 6
4	0	1	5
4	2	0	6
4	2	1	7



©	KEB Antriebstechnik, 1998	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	05.10.98	6	7	5


### Eingangscodierte Satzanwahl

bei eingangscodierter Satzanwahl

- dürfen maximal 7 der internen oder externen Eingänge auf Satzanwahl programmiert werden (0...7 Sätze), um Satzanwahlfehler zu vermeiden.
- hat der niedrigste der angewählten Eingänge Priorität (I1 > I2 > I3 > I4 > I5 > I6 > IA > IB > IC > ID)

Beispiel 1: Mit 5 Eingängen (I1, I2, I4, IB und ID) soll Satz 0...5 angewählt werden

- 1.) Parameter di.3, di.4, di.6, di.8 und di.10 auf Wert "1" stellen
- 2.) Parameter di.5, di.7 und di.9 müssen ≠ 1 eingestellt werden
- 3.) Fr.2 auf Wert "3" (Satzanwahl eingangscodiert über Klemmleiste) stellen



### 6.7.4 Sperren von Parametersätzen

Fr.3 Parametersatzsperre

Parametersätze, die nicht angewählt werden sollen, können mit Fr.3 gesperrt werden. Wenn einer der gesperrten Sätze angewählt wird, schaltet der Umrichter mit Satzanwahlfehler (E.SEt) ab.

Wert	Gesperrter Satz	Beispiel	
1	0	-	
2	1	-	
4	2	4	
8	3	-	
16	4	-	
32	5	32	
64	6	-	
128	7	-	
Satz 2 ur	Satz 2 und Satz 5 gesperrt		

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 1998
6	7	6	05.10.98	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten




# 6.7.5 Parametersatz Ein- / Ausschaltverzögerung (Fr.5, Fr.6)

Mit diesen Parametern kann eine Zeit von 0...10s eingestellt,

- mit der die Aktivierung eines neuen Satzes verzögert wird (Fr.5)
- mit der die Deaktivierung des alten Satzes verzögert wird (Fr.6)

Bei Satzumschaltung wird die Ausschaltzeit des alten Satzes und die Einschaltzeit des neuen Satzes addiert.



#### 6.7.6 Verwendete Parameter

Param.	Adr.	(A)	PROG	ENTER	min	max	Step	default	
Fr.0	2700h	<b>'</b>	~	~	-2	7	1	0	Nicht über Bus
Fr.1	2701h	•	-	-	-2	7	1	0	Nicht über Tastatur
Fr.2	2702h	~	-	~	0	3	1	0	-
Fr.3	2703h	•	-	~	0	255	1	0	-
Fr.4	2704h	•	-	~	0	7	1	0	-
Fr.5	2705h	•	~	-	0,000	10,000 s	0,001 s	0,000	-
Fr.6	2706h	~	~	-	0,000	10,000 s	0,001 s	0,000	-
Fr.9	2709h	~	-	-	-1	7	1	0	Nicht über Tastatur

©	KEB Antriebstechnik, 1998	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	05.10.98	6	7	7

### Funktionsbeschreibungen



- 1. Einführung
- 2. Überblick
- 3. Hardware
- 4. Bedienung
- 5. Parameter
- 6. Funktionen
- 7. Inbetriebnahme
- 8. Sonderbetriebsart
- 9. Fehlerdiagnose
- 10. Projektierung
- 11. Netzwerkbetrieb
- 12. Applikationen
- 13. Anhang

6.2	Analoge Ein- und Ausgänge
6.3	Digitale Ein- und Ausgänge
6.4	Sollwert- und Rampenvorgabe
6.5	Motordaten- und Reglereinstellung
6.6	Schutzfunktionen
6.7	Parametersätze
6.8	Sonderfunktionen
6.9	Geberinterface
6.10	Synchronregelung
6.11	Positioniermodus
6.12	CP-Parameter definieren

Betriebs- und Gerätedaten

6.8.1	Bremsenansteuerung3
6.8.2	Abgleich Assistent 7
6.8.3	AUX-Funktion
6.8.4	Motorpoti-Funktion 11
6.8.5	Temperaturregelung 13
\	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

6



### 6.8 Sonderfunktionen

### 6.8.1 Bremsenansteuerung

Der KEB COMBIVERT F4-F bietet die Möglichkeit eine Haltebremse anzusteuern. Um die Bremsenansteuerung zu aktivieren, muß ein externer digitaler Ausgang mit der Funktion belegt werden (do.1...do.8 = Wert "32"). Die Anpassung der Lüftungsund Einfallzeit auf die verwendete Bremse erfolgt mit LE.67 und LE.68. Um bei schnell aufeinander folgenden Positionierungen das Einfallen der Bremse zu verhindern, kann eine Verzugszeit (LE.66) eingestellt werden. Damit Schwingungen des Antriebs im Stillstand nicht das Auslösen der Bremse verhindern, kann eine Drehzahlhysterese (LE.37) eingestellt werden.

#### Grundeinstellungungen

Zur Aktivierung der Bremsenansteuerung sollten folgende Grundeinstellungen vorgenommen werden:

1. Digitalausgang mit Funktion "Bremsenansteuerung" (Wert "32") belegen.

#### Einfallzeit (LE.68)

 Einfallzeit mit LE.68 gemäß Datenblatt der Bremse einstellen. Die Einfallzeit bestimmt die Zeit vom Ansteuern der Bremse bis zur sicheren Lastübernahme. Für den Umrichter bedeutet dies, daß die Modulation erst nach Ablauf der Einfallzeit abgeschaltet wird. Einstellbereich: 0...5000ms, default 0ms

#### Lüftungszeit (LE.67)

- Lüftungszeit mit LE.67 gemäß Datenblatt der Bremse einstellen. Die Lüftungszeit bestimmt die Zeit vom Ansteuern der Bremse bis zum vollständigen Lösen und kann im Bereich von0...5000ms eingestellt werden (default 0ms). Für den Umrichter bedeutet dies
  - nach Sollwertvorgabe wird die Modulation freigegeben, der Sollwert aber noch auf 0 min<sup>-1</sup> gehalten
  - die Bremse wird gelüftet, der Antrieb übernimmt die Last
  - sofern kein Fehler auftritt, wird nach Ablauf der Lüftungszeit der Sollwert freigegeben

#### Drehzahlhysterese (LE.37)

Die Drehzahlhysterese ist w\u00e4hrend der Verzugszeit (siehe n\u00e4chste Seite) aktiv. Wird innerhalb der Verzugszeit die Hysterese \u00fcberschritten, startet die Verzugszeit erneut. Die Drehzahlhysterese kann im Bereich von 0...9999,5 min<sup>-1</sup> eingestellt werden (default 10 min<sup>-1</sup>)

#### Verzugszeit (LE.66)

Die Verzugszeit verhindert unnötiges Einfallen der Bremse, z.B. bei schnell aufeinander folgenden Positionierbefehlen.


Wenn alle sonstigen Bedingungen für das Einfallen der Bremse erfüllt sind, startet die Verzugszeit. Innerhalb dieser Zeit kann der Antrieb durch einen neuen Sollwert oder Fahrbefehl sofort wieder starten. Nach Ablauf der Verzugszeit fällt die Bremse unwiderruflich ein. Ein neuer Sollwert oder Fahrbefehl kann dann erst nach Ablauf von Einfall- und Lüftungszeit gestartet werden. Die Verzugszeit kann im Bereich von 0...65535ms (default 0ms) eingestellt werden.

©	KEB Antriebstechnik, 2002	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	14.10.02	6	8	3

Beispiele zur Bremsenansteuerung


#### Abschalten der Modulation

Wird die Modulation abgeschaltet (z.B. durch Reglerfreigabe oder einen Fehler), fällt die Bremse ohne Verzugszeit sofort ein.



#### Drehzahlgeregelter Betrieb

Bei fehlender Drehrichtungsvorgabe (Status 'LOW SPEED') und einem Drehzahlistwert kleiner als die Drehzahlhysterese LE.37 , läuft die Verzugszeit der Bremse ab. (Achtung : Für die Drehzahlhysterese sollte ein Wert ≥ 15 min⁻¹ eingestellt sein, da sonst bei kleinsten Drehzahlschwankungen die Bremse nie einfällt). Nach Ablauf der Verzugszeit beginnt die Bremsen-Einfallzeit,erst danach wird die Modulation gesperrt.




Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 2002
6	8	4	14.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten




### Positionierung ohne 'Zielfenster erreicht' Signal (d.h. keine Schaltbedingung auf Wert 30: 'Zielfenster erreicht' programmiert):

Funktion wie zuvor, aber zusätzlich zur Bedingung: 'Istdrehzahl kleiner Drehzahlhysterese' muß der Status 'rFP:Positionierung kann gestartet werden' erreicht sein. Die Drehrichtungsvorgabe hat in diesem Modus keine Funktion.



#### Bremsenhandling bei aktivierter Positionierung mit 'Zielfenster erreicht'-Signal:

Mit dem Signal 'Zielfenster erreicht' beginnt die Bremsen-Verzugszeit, die Drehzahlhysterese hat in diesem Modus keine Funktion.



©	KEB Antriebstechnik, 2002	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	14.10.02	6	8	5

### **Verwendete Parameter**

Param.	Adr.	R/W	PROG.	ENTER	min	max	Step	default	
LE.37	2B25h	~	-	-	0 min <sup>-1</sup>	9999,5 min <sup>-1</sup>	0,5 min <sup>-1</sup>	10 min <sup>-1</sup>	-
LE.66	2B42h	~	-	-	0 ms	65535 ms	1 ms	0 ms	-
LE.67	2B43h	~	-	-	0 ms	5000 ms	1 ms	0 ms	-
LE.68	2B44h	~	-	-	0 ms	5000 ms	1 ms	0 ms	-



### 6.8.2 Abgleich Assistent

In Verbindung mit dem Programm "Inverter Scope" leisten die folgenden Parameter Hilfestellung beim Abgleich des Umrichters. Das Programm funktioniert wie ein 4-Kanal-Oszilloskop.

Die vier Kanäle werden über AA.0...AA.3 auf beliebige Parameteradressen eingestellt, welche über AA.10...AA.13 ausgegeben werden. Mit AA.4...AA.9 werden die Zeitbasis sowie der Triggerpunkt festgelegt.

An den Parametern AA.10...AA.13 werden die eingestellten Werte für Kanal 1...4 ausgegeben.

Ein direkter Zugriff auf diese Parameter ist jedoch nicht notwendig, da "Inverter Scope" über eine eigene Bedienoberfläche verfügt und nur programmintern Zugriff auf die AA-Parameter nimmt. Die Bedienung von "Inverter Scope" ist in der COMBIVIS-Betriebsanleitung erläutert.

AA.0	Parameterauswa	hl Kanal 1	3200h			
AA.1	Parameterauswa	hl Kanal 2	3201h			
AA.2	Parameterauswa	hl Kanal 3	3202h			
AA.3	Parameterauswa	hl Kanal 4	3203h			
Adr.	100 min min	max	Zerrit A. A.	[?]	default	
s.o.	<b>☑</b> □ □ 0	65535	1	-	0	

Diese Parameter enthalten die Adressen der Parameter, die vom "Inverter Scope" aufgezeichnet werden sollen.

AA.4	Zeitbasis	Zeitbasis								
Adr.	1896	min	max	grand of the same	[?]	default				
3204h		0,001	32,000	0,001	-	0,001				
Dieser F	Parameter enth									

AA.5	Trigg	riggerquelle									
Adr.	18	\$ P	min	max	Sept-1-44.	[?]	default				
3205h			0	255	1	•	255				

AA.6	Triggerpos	<b>Friggerposition</b>									
Adr.	18 9 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	min	max	Shipped And Shipped Sh	[?]	default					
3206h		0	variabel	1	-	10					

©	KEB Antriebstechnik, 2002	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	14.10.02	6	8	7

<b>AA.7</b>	A.7 Start / Stop Aufzeichnung										
Adr.	1856		min	max	**************************************	[?]	default				
3207h			-32767	32767	1	-	0				
Dieser F	Dieser Parameter dient zur Synchronisation des PC-Programms mit dem Umrichter.										

<b>8.AA</b>	.8 Betriebsstatus Scopefunktion									
Adr.	189	1	min	max	and the same of th	[?]	default			
3208h			0	2	1	-	0			
Dieser F	Dieser Parameter dient zur Synchronisation des PC-Programms mit dem Umrichter.									

AA.9	Ad	Addresse für Parameterauslesen									
Adr.	-	1 8 ° (	<b>♣</b>	min	max	Short-Article	[?]	default			
3209h				0	1999	1	-	0			
Dieser Parameter dient zum Auslesen der im Gerät aufgezeichneten Werte											

AA.10	Parame	eter	wert Kana	al 1	320Ah				
AA.11	Parame	eter	wert Kana	al 2	320Bh				
AA.12	Parame	eter	wert Kana	al 3	320Ch				
AA.13	Parame	eter	wert Kana	al 4	320Dh				
Adr.	1 8 9 4 5 6	<b>4</b>	min		max	SHH KK	[?]	default	
s.o.			0		-	1	-	-	

Diese Parameter dienen zum Auslesen der im Gerät aufgezeichneten Werte.



### 6.8.3 AUX-Funktion (An.13)


Die AUX-Funktion bietet die Möglichkeit über den Analogeingang REF2 Einfluß auf Sollwerte, Drehzahlregler oder Drehmomentbegrenzung zu nehmen. In einem besonderen Modus kann eine Momentenregelung realisiert werden.

An.13	AUX-Funktion
0	keine Funktion
1	Das AUX-Signal wird auf das aktuelle Sollwertsignal (analog oder digital) addiert. Sollwert = Sollwertsignal + AUX-Signal (-10 V +10 V)
2	Das AUX-Signal wirkt als Multiplikator für Parameter CS.0 (KP-Drehzahl) AUX 010 V ≙ Verstärkung 01
3	Das AUX-Signal wirkt als Multiplikator für Parameter CS.1 (KI-Drehzahl) AUX 010 V ≙ Verstärkung 01
4	Das AUX-Signal wirkt als Multiplikator für CS.0 und CS.1 (Gesamtverstärkung); AUX 010 V ≙ Verstärkung 01
5	Das AUX-Signal wirkt als Multiplikator für Parameter CS.6 und CS.7 (Momentengrenze); AUX 010 V ≜ Verstärkung 01
6	Momentenregelung (siehe Kapitel 6.5.xx "Momentenregelung")
7	Getriebefaktoränderung pos. AUX 010 V
8	Getriebefaktoränderung neg. AUX 010 V ≙ 020 + Sn.2Sn.3
9	max. Posi-Drehzahl AUX 010 V ≙ 01 Pd.7



### 6.8.4 Motorpoti - Funktion

Diese Funktion bildet ein mechanisches Motorpotentiometer nach. Über zwei programmierbare Eingänge kann der Motorpotiwert erhöht bzw. verringert werden.





©	KEB Antriebstechnik, 2002	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	14.10.02	6	8	11

#### Eingänge festlegen

Als ersten Schritt müssen 2 Eingänge festgelegt werden, mit denen das Motorpoti erhöht, bzw. verringert werden kann. Dazu werden abhängig von den gewählten Eingängen zwei der Parameter di.3...di.12 mit den Werten 14 und 15 belegt.







Werden die Eingänge Potiwert gleichzeitig angesteuert, wird der Potiwert verringert.

### Motorpoti/Funktion (SP.26)

Mit SP.26 werden einige grundsätzliche Arbeitsweisen des Motorpotis festgelegt. Der Parameter ist bitorientiert.

	We	ert		Bedeutung
8	4	2	1	
х	Х	Х	0	Motorpoti kann in allen Parametersätzen unterschiedlich programmiert werden.
Х	Х	Χ	1	Motorpoti ist nicht satzprogrammierbar
x	Х	0	Х	Nach einem Power-On-Reset stellt sich der letzte Potiwert ein
Х	Х	1	Χ	Nach einem Power-On-Reset wird der Potiwert auf 0% gesetzt
0	0	Х	Χ	Anstiegszeit von 0100% des Motorpoti 16 s
0	1	Х	Χ	Anstiegszeit von 0100% des Motorpoti 33 s
1	0	Х	Χ	Anstiegszeit von 0100% des Motorpoti 66 s
1	1_	Х	Χ	Anstiegszeit von 0100% abhängig von Parameter SP.27
0	0	0	0	= 0 (Defaultwert)

### Motorpoti/Anstiegszeit (SP.27)

Mit diesem Parameter wird eine Zeit festgelegt, die das Motorpoti benötigt, um von 0...100% zu fahren. Die eingestellte Zeit wird wirksam, wenn in Parameter SP.26 ein Wert ≥ 12 eingestellt ist. Die Zeit kann zwischen 0,00...300,00 s (Standardwert 128s) eingestellt werden. (ab der Softwareversion 1.3)

### Der Stellbereich (SP.4...SP.7)

Die absoluten Sollwertgrenzen des Motorpotis (-100%...0...+100%) werden durch die Minimal-/Maximalfrequenzen (SP.4 und 5 bzw. SP.6 und 7) festgelegt (siehe Bild 6.8.4).

### Sollwert und Drehrichtung (SP.0)

Um über das Motorpoti den Sollwert vorgeben zu können, muß SP.0 (Sollwertquelle) entsprechend eingestellt werden.

Drehrichtung	SP.0	Sollwert
Tastatur/Bus	15	Motorpoti
Klemmleiste	16	Motorpoti
±Motorpoti	17	Motorpoti

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 2002
6	8	12	14.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten



### 6.8.5 Temperaturregelung

Diese Funktion dient zur Temperaturregelung von wassergekühlten Umrichtern. Die Kühlung läßt sich mittels eines Magnetventils zuschalten. Die Schaltelektronik muß abhängig vom eingesetzten Ventil vom Kunden bereitgestellt werden. Die Ansteuerung erfolgt über den Transistorausgang (do.1...do.8 Wert "34" siehe "Digitale Ausgänge" Kap.6.3.10) des KEB COMBIVERT. **Achtung! Relaisausgang nicht verwenden!** 

Temperaturschaltzeit (LE.70)

Die Temperaturschaltzeit legt die Zykluszeit fest, in der der Ausgang geschaltet wird. Sie kann im Bereich von 1,0...100,0 s (Standard 10 s) eingestellt werden.

Solltemperatur (LE.71)

Mit der Solltemperatur wird die Kühlkörpertemperatur vorgegeben, auf die geregelt werden soll. Sie kann im Bereich von 20 °C...OH-Temperatur (siehe Leistungsteildaten) eingestellt werden (Standard 40 °C).

Maximaltemperatur (LE.72)

Überschreitet die Kühlkörpertemperatur die in LE.72 eingestellte Maximaltemperatur ist der Ausgang generell gesetzt. LE.72 kann im Bereich von 20°C...OH-Temperatur (siehe Leistungsteildaten) eingestellt werden (Standard 50 °C).

Minimaltemperatur (LE.73)

Unterschreitet die Kühlkörpertemperatur die in LE.73 eingestellte Minimaltemperatur ist der Ausgang generell abgeschaltet. LE.73 kann im Bereich von 20°C...OH-Temperatur (siehe Leistungsteildaten) eingestellt werden (Standard 30 °C).

Liegt die Kühlkörpertemperatur innerhalb des eingestellten Temperaturbereiches von LE.72...LE.73 wird die Anschaltdauer  $T_{\rm an}$  des Ausgangs nach folgender Formel berechnet.

 $\mathsf{T}_{\mathsf{an}} = \quad \underbrace{ (Maximaltemp.-Solltemp.) + (K\ddot{\mathsf{u}}\mathsf{h}\mathsf{l} k\ddot{\mathsf{o}}\mathsf{r}\mathsf{p}\mathsf{e}\mathsf{r}\mathsf{t}\mathsf{e}\mathsf{m}\mathsf{p}. - \mathsf{Solltemp.})}_{\mathsf{Maximaltemp.-Minimaltemp.}} \cdot \quad \mathsf{Temperaturs chaltzeit}$ 

Kühlmittelwarnung (LE.74)

Der digitale Ausgang (do.1...do.8 = "35") wird gesetzt, wenn die für eine Zeit t = Vorwarnzeit die Kühlkörpertemperatur die Maximaltemperatur (LE.72) überschreitet. Die Vorwarnzeit wird mit LE.74 im Bereich von 1...50 (Standard 5) eingestellt und errechnet sich wie folgt:

Vorwarnzeit = Temperaturschaltzeit (LE.70) - Kühlmittelwarnung (LE.74)

### **Verwendete Parameter**

Param.	Adr.	R/W	PROG.	ENTER	min	max	Step	default	
LE.70	2B46h	~	-	-	1,0 s	100,0 s	0,1 s	10,0 s	-
LE.71	2B47h	<b>~</b>	-	-	20 °C	OH-Temp.	1 °C	40 °C	OH-Temp siehe Leistungsteil
LE.72	2B48h	<b>/</b>	-	-	20 °C	OH-Temp.	1 °C	50 °C	OH-Temp siehe Leistungsteil
LE.73	2B49h	~	-	-	20 °C	OH-Temp.	1 °C	30 °C	OH-Temp siehe Leistungsteil
LE.74	2B50h	~	-	-	1	50	1	5	-



- 1. Einführung
- 2. Überblick
- 3. Hardware
- 4. Bedienung
- 5. Parameter
- 6. Funktionen
- 7. Inbetriebnahme
- 8. Sonderbetriebsart
- 9. Fehlerdiagnose
- 10. Projektierung
- 11. Netzwerkbetrieb
- 12. Applikationen
- 13. Anhang

6.2	Analoge Ein- und Ausgänge
6.3	Digitale Ein- und Ausgänge
6.4	Sollwert- und Rampenvorgabe
6.5	Motordaten- und Reglereinstellung
6.6	Schutzfunktionen
6.7	Parametersätze
6.8	Sonderfunktionen
6.9	Geberinterface
6.10	Synchronregelung
6.11	Positioniermodus
6.12	CP-Parameter definieren

Betriebs- und Gerätedaten

6.9.1	Ausführungen 3
6.9.2	Geberschnittstelle Kanal 1
	Inkrementalgeber4
6.9.3	Geberschnittstelle Kanal 1
	Resolver6
6.9.4	Geberschnittstelle Kanal 1
	Hiperface6
6.9.5	Geberschnittstelle Kanal 2 8
6.9.6	Auswahl eines Gebers 10
6.9.7	Grundeinstellung12
6.9.8	Spannungsversorgung der
	Geber 13
6.9.9	Verwendete Parameter 14
(	

1



### 6.9 Geberinterface

Der KEB COMBIVERT F4-F unterstützt zwei voneinander getrennte Geberkanäle.

### 6.9.1 Ausführungen

#### **Kanal 1 (X4)**

• ist der Standardmotorgeber

#### **Kanal 2 (X5)**


• ist ein Gebereingang (Master/ Slave oder Posi) oder Geberausgang

Bestimmung der Geberschnittstellen (EC.00, EC.10)

Für die verschiedenen Gebertypen gibt es verschiedene Geberinterfaces. In EC.00 bzw. EC.10 wird die installierte Schnittstelle angezeigt.

Geberschittstelle 1 / X4
Inkrementalgebereingang
Resolver
HTL-Geber
Hiperface

EC.10	Geberschittstelle 2 / X5
0	Inkrementalgebereingang
1	Synchron-serielles Interface (SSI)
4	Inkrementalgeberausgang
7	Inkrementalgeber Ein-/Ausgang
12	Inkrementalgeber Eingang / Nachbil-
	dung




©	KEB Antriebstechnik, 2002	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	14.10.02	6	9	3

### 6.9.2 Geberschnittstelle Kanal 1 (X4) Inkrementalgeber

Die Geberschnittstelle 1 ist der Anschluß für die Drehzahlrückführung des KEB COMBIVERT F4-F, die für gesamte Regelung (auch Stromregler) zwingend notwendig ist.

Bild 6.9.2 Geberschnittstelle Kanal 1 (X4)

ab Gehäusegröße G bis Gehäusegröße E





#### **Pinbeschreibung**

Signal	X4	Beschreibung
U <sub>var</sub>	11	Versorgungspannung für Geber
+5 V	12	Versorgungspannung für Geber
0 V	13	Bezugspotential
Α	8	Signaleingang A
Ā	3	Signaleingang A invertiert
В	9	Signaleingang B
B	4	Signaleingang B invertiert
N	15	Referenzmarkeneingang N
N	14	Referenzmarkeneingang N invertiert
Schirm	Gehäuse	Abschirmung

- Der Stecker darf nur bei ausgeschaltetem Umrichter und ausgeschalteter Spannungsversorgung gezogen/gesteckt werden!
- U<sub>var</sub> ist eine unstabilisierte Spannung, die vom Leistungsteil des KEB COMBIVERT zur Verfügung gestellt wird. Sie kann abhängig von der Gerätegröße und der Belastung 15...30 V DC betragen (siehe Kapitel 6.9.6). U<sub>var</sub> ist an X4 und X5 mit insgesamt 110 mA belastbar. Werden zur Versorgung der Inkrementalgeber höhere Spannungen/Ströme benötigt, muß die Steuerung mit einer externen Spannung versorgt werden.
- **+5 V** Die +5 V Spannung ist eine stabilisierte Spannung, die an X4 und X5 mit insgesamt 300 mA belastbar ist.

#### Eingänge

Die Signal- und Referenzmarkeneingänge können sowohl mit Rechteckimpulsen als auch mit sinusförmigen Signalen angesteuert werden. Die Signaleingänge müssen generell immer angeschlossen werden. Die Referenzmarkensignale werden lediglich für spezielle Anwendungen benötigt. Folgende Spezifikationen gelten für das Geberinterface 1 (X4):

- Grenzfrequenz des Einganges f<sub>G</sub> = 200 kHz
- interner Abschlußwiderstand  $R_{\star} = 150 \Omega$
- 2...5 V Highpegel bei Rechtecksignalen
- U<sub>0</sub> = 2,5 V, bei Sinus-/Cosinussignalen 1Vss

Für Gebereingänge mit HTL-Pegel halten Sie bitte Rücksprache mit KEB.

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 2002
6	9	4	14.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten



### Geberstrichzahl einstellen (EC.01, EC.11)

Mit diesen Parametern wird die Geberstrichzahl auf die angeschlossenen Geber im Bereich von 256...10000 eingestellt.

EC.01 für Geberschnittstelle 1EC.11 für Geberschnittstelle 2

Eingabe nur bei "Modulation aus" möglich.

### Geberspurtausch (EC.02, EC.12)

Stellt man während der Inbetriebnahme im gesteuerten Betrieb fest, daß Ist- und Solldrehzahl unterschiedliche Vorzeichen haben, kann dies auf einen falschen Anschluß des Inkrementalgebers zurückzuführen sein. Möglichst sollte dann eine Korrektur an der Verdrahtung vorgenommen werden. Ist dies zu aufwendig, kann mit EC.02 / EC.12 ein Drehrichtungstausch für den Encoder durchgeführt werden. Die Wirkung entspricht einem Tausch der A- und B- Spuren des Inkrementalgebers.

EC.02 für Geberschnittstelle 1
 EC.12 für Geberschnittstelle 2

Eingabe nur bei "Modulation aus" möglich.

### Geberauflösung (EC.06)

Beim Anschluß von Sinus-/Cosinus-Gebern wird durch Aktivieren der Hochauflösung (EC.06 = 1) die Genauigkeit der Lageerfassung erhöht. Bei Inkrementalgebern mit rechteckförmigen Signalen muß EC.06 = 0 eingestellt sein.

©	KEB Antriebstechnik, 2002	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	14.10.02	6	9	5

### 6.9.3 Geberschnittstelle Kanal 1 (X4) Resolver

**Pinbeschreibung** 

Signal	X4	Beschreibung
SIN_LO	3	SIN-Eingang
SIN	8	SIN-Eingang
SIN_REF_LO	5	Referenzsignal-Eingang
SIN_REF	10	Referenzsignal-Eingang
COS_LO	4	COS-Eingang
COS	9	COS-Eingang
Schirm	Gehäuse	Abschirmung

Der Stecker darf nur bei ausgeschaltetem Umrichter und ausgeschalteter Spannungsversorgung gezogen/gesteckt werden!

Taktfrequenz Geber 1 (EC.05)

Mit dem Parameter EC.05 kann die Erregerfrequenz für einen Resolver vorgegeben werden (Eingabe nur bei "Modulation aus" möglich).

Stromaufnahme Resolver (EC.09) Dieser Parameter dient dazu die Schwelle der Stromaufnahme des Resolvers einzustellen, unterhalb derer 'E.ENC' ausgelöst wird. Bei Einstellung des Wertes 1: Auto, wird die Stromaufnahme gemessen und der Parameter optimal eingestellt.

### 6.9.4 Geberschnittstelle Kanal 1 (X4) Hiperface

**Pinbeschreibung** 

Signal	X4	Beschreibung
0 V	13	Bezugspotential
COS+	8	Signal Eingang A
REF_COS	3	Signal Eingang A
SIN +	9	Signal Eingang B
REF_SIN	4	Signal Eingang B
DATA +	15	Datenkanal
DATA -	14	Datenkanal
12 V	10	Versorgungsspannung für Geber (150 mA)
Schirm	Gehäuse	Abschirmung

Der Stecker darf nur bei ausgeschaltetem Umrichter und ausgeschalteter Spannungsversorgung gezogen/gesteckt werden!

Hiperface (EC.20)

Der Parameter EC.20 zeigt die Typenkennung des Hiperface-Gebers (Stegmann) an Geber 1 an.

	Geber 1
	SCS 60/70
	SCM 60/70
22h	SRS 50/60 SCS-KIT 101 SRS 50/60 SCS-KIT 101
27h	SRS 50/60 SCS-KIT 101

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 2002
6	9	6	14.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten




### Hiper-Status (EC.21) Hier wird der aktuelle Geberstatus angezeigt.

Beschreibung  ODD OK  ON OK  OTH Analogsignale außerhalb Spezifikation  OTH Analogsignale Analogsignale (Prozeßdaten)  OTH Analogsignale außerhalb Spezifikation  OTH Analogsignale außerhalb Spezifikation  OTH Analogsignale Analogsignale (Prozeßdaten)  OTH Analogsignale Analogsignale (Prozeßdaten)  OTH Analogsignale Analogsignale (Prozeßdaten)  OTH Analogsignale Spezifikation  OTH Analogsignale Analogsignale (Prozeßdaten)  OTH Analogsignale Spezifikation  OTH Ana		1	r anaono ooborotatao angozoigi.			
O0h OK	Fehlertyp	Statuscode	Beschreibung	SINCOS SCS/SCM/KIT	SINCOS SRS/SRM	E.ENC
O2h   Interner Winkeloffset fehlerhaft		00h	OK			
O2h   Interner Winkeloffset fehlerhaft	ا ق	01h	Analogsignale außerhalb Spezifikation		Х	
OSh   Interner IP2C-Bus nicht funktionsfähig   OSh   Interner Checksummenfehler   X   X   X   O7h   Geberreset durch Programmüberwachung aufgetreten   X   X   O9h   Parityfehler   X   X   X   X   O9h   Parityfehler   X   X   X   O8h   Checksumme der übertragenen Daten falsch   X   X   X   O8h   Unbekannter Befehlscode   X   X   X   O7h   Übertragenes Befehlsargument ist unzulässig   X   X   X   O7h   Geberreset durch Programmüberwachung aufgetreten   X   X   X   X   X   X   X   X   X	erur	02h			Х	
OSh   Interner IP2C-Bus nicht funktionsfähig   OSh   Interner Checksummenfehler   X   X   X   O7h   Geberreset durch Programmüberwachung aufgetreten   X   X   O9h   Parityfehler   X   X   X   X   O9h   Parityfehler   X   X   X   O8h   Checksumme der übertragenen Daten falsch   X   X   X   O8h   Unbekannter Befehlscode   X   X   X   O7h   Übertragenes Befehlsargument ist unzulässig   X   X   X   O7h   Geberreset durch Programmüberwachung aufgetreten   X   X   X   X   X   X   X   X   X	lisie	03h	Tabelle über Datenpartitionierung zerstört	Х	Х	
OSh   Interner IP2C-Bus nicht funktionsfähig   OSh   Interner Checksummenfehler   X   X   X   O7h   Geberreset durch Programmüberwachung aufgetreten   X   X   O9h   Parityfehler   X   X   X   X   O9h   Parityfehler   X   X   X   O8h   Checksumme der übertragenen Daten falsch   X   X   X   O8h   Unbekannter Befehlscode   X   X   X   O7h   Übertragenes Befehlsargument ist unzulässig   X   X   X   O7h   Geberreset durch Programmüberwachung aufgetreten   X   X   X   X   X   X   X   X   X	jitia	04h			Х	
O6h   Interner Checksummenfehler	=	05h		Х	Χ	
O9h		06h		Х	Х	
O9h		07h	Geberreset durch Programmüberwachung aufgetreten		Х	
OAh   Checksumme der übertragenen Daten falsch   OAh   OBh   Unbekannter Befehlscode   OCh   Anzahl der übertragenen Daten falsch   OCh   Anzahl der übertragenen Daten falsch   OCh   OCh   Anzahl der übertragenen Daten falsch   OCh		09h		Х	Х	
OCh   Anzahl der überträgenen Daten falsch   X   X   X   OCh   Anzahl der überträgenen Daten falsch   X   X   OCh   Das selektierte Datenfeld darf nicht beschrieben werden   X   X   OCh   falscher Zugriffscode   X   X   X   In   Analogenen Datenfeld in seiner Größe nicht veränderbar   X   X   In   Analogsignale außerhalb des Datenfeldes   X   X   X   In   In   In   In   In		0Ah		Х	Х	
OCh   Anzahl der überträgenen Daten falsch   X   X   X   OCh   Anzahl der überträgenen Daten falsch   X   X   OCh   Das selektierte Datenfeld darf nicht beschrieben werden   X   X   OCh   falscher Zugriffscode   X   X   X   In   Analogenen Datenfeld in seiner Größe nicht veränderbar   X   X   In   Analogsignale außerhalb des Datenfeldes   X   X   X   In   In   In   In   In	95.	0Bh	Unbekannter Befehlscode	Х	Χ	
ODh   Übertragenes Befehlsargument ist unzulässig	4	0Ch	Anzahl der übertragenen Daten falsch	Х	Х	
OEh		0Dh	<del>                                   </del>	Х	Х	
10h   angebenes Datenfeld in seiner Größe nicht veränderbar   X   11h   angebene Wortadresse außerhalb des Datenfeldes   X   X   12h   Zugriff auf nicht existierndes Datenfeld   X   X   X   12h   Zugriff auf nicht existierndes Datenfeld   X   X   X   X   12h   Zugriff auf nicht existierndes Datenfeld   X   X   X   X   X   X   X   X   X		0Eh		Х	Х	
10h angebenes Datenfeld in seiner Größe nicht veränderbar   X   11h angebene Wortadresse außerhalb des Datenfeldes   X   X   12h   Zugriff auf nicht existierndes Datenfeld   X   X   X   12h   Zugriff auf nicht existierndes Datenfeld   X   X   X   X   12h   Zugriff auf nicht existierndes Datenfeld   X   X   X   X   X   X   X   X   X	_	0Fh	falscher Zugriffscode	Х	Х	
Time angebene Workadiesse adisemals des Datemeides X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ater	10h			Х	
12h   Zugriff auf nicht existierndes Datenfeld   X   X	👸	11h	3	Х	Х	
1Fh   Drehzahl zu hoch, keine Positionsbildung möglich   X   20h   Position Singleturn unzulässig   X   21h   Positionsfehler Multiturn   X   22h   Positionsfehler Multiturn   X   23h   Positionsfehler Multiturn   X   X   24h   Sendestrom kritisch   X   25h   25		12h	3	Х	Х	
1Fh   Drehzahl zu hoch, keine Positionsbildung möglich   X   20h   Position Singleturn unzulässig   X   21h   Positionsfehler Multiturn   X   22h   Positionsfehler Multiturn   X   23h   Positionsfehler Multiturn   X   X   24h   Sendestrom kritisch   X   25h   25		01h	Analogsignale außerhalb Spezifikation		Х	
20h   Position Singleturn unzulässig   X   21h   Positionsfehler Multiturn   X   22h   Positionsfehler Multiturn   X   23h   Positionsfehler Multiturn   X   X   24h   Sendestrom kritisch   X   25h	_	1Fh			Х	
22h   Positionsfehler Multiturn   X	tion	20h			Х	
22h   Positionsfehler Multiturn   X	osi	21h			Х	
1Ch   Betragsüberwachung der Analogsignale (Prozeßdaten)	"	22h	Positionsfehler Multiturn		Х	
The Sendestrom kritisch  The Gebertemperatur kritisch  Other Uberlauf des Zählers  The Gebertemperatur kritisch  Other Uberlauf des Zählers  The Gebertemperatur kritisch  The Gebertemperatur kritisch  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		23h	Positionsfehler Multiturn		Х	
1Dh   Sendestrom kritisch   X     1Eh   Gebertemperatur kritisch   X     08h   Überlauf des Zählers   X     41h   Typenkennung u. Seriennummer undefiniert   X   X   X     42h   KEB Kennbytes undefiniert   X   X   X     43h   Hiperface busy (nach TimeOut-Zeit E.EnC)   X   X   X     44h   Daten lesen   X   X     48h   Daten speichern   X   X     60h   unbekannter Dienst   X   X     FFh   Sammelfehler, keine Kommunikation   X   X     80h   Lagefehler (Abweichung der Absolutlage von den   X   X     gezählten Inkrementen)   Fdh   Checksummer Error   X   X   X		1Ch	Betragsüberwachung der Analogsignale (Prozeßdaten)			
08h         Überlauf des Zählers         X           41h         Typenkennung u. Seriennummer undefiniert         X         X           42h         KEB Kennbytes undefiniert         X         X           43h         Hiperface busy (nach TimeOut-Zeit E.EnC)         X         X           4Ah         Daten lesen         X         X           4Bh         Daten speichern         X         X           60h         unbekannter Dienst         X         X           FFh         Sammelfehler, keine Kommunikation         X         X           80h         Lagefehler (Abweichung der Absolutlage von den gezählten Inkrementen)         X         X           Fdh         Checksummer Error         X         X         X	l gere	1Dh			Х	
08h         Überlauf des Zählers         X           41h         Typenkennung u. Seriennummer undefiniert         X         X           42h         KEB Kennbytes undefiniert         X         X           43h         Hiperface busy (nach TimeOut-Zeit E.EnC)         X         X           4Ah         Daten lesen         X         X           4Bh         Daten speichern         X         X           60h         unbekannter Dienst         X         X           FFh         Sammelfehler, keine Kommunikation         X         X           80h         Lagefehler (Abweichung der Absolutlage von den gezählten Inkrementen)         X         X           Fdh         Checksummer Error         X         X         X	And	1Eh	Gebertemperatur kritisch		Х	
42h         KEB Kennbytes undefiniert         X<		08h	Überlauf des Zählers		Х	
43h Hiperface busy (nach TimeOut-Zeit E.EnC) X X X X Ahh Daten lesen X X X Ahh Daten lesen X X X Ahh Daten speichern X X X X X Ahh Daten speichern X X X X X Ahh Daten speichern X X X X X X Ahh Daten speichern X X X X X X Ahh Daten speichern X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		41h	Typenkennung u. Seriennummer undefiniert	Х	Х	Χ
4Ah       Daten lesen       X       X         4Bh       Daten speichern       X       X         60h       unbekannter Dienst       X       X         FFh       Sammelfehler, keine Kommunikation       X       X         80h       Lagefehler (Abweichung der Absolutlage von den gezählten Inkrementen)       X       X         Fdh       Checksummer Error       X       X		42h	KEB Kennbytes undefiniert	Х	Х	Χ
4Bh Daten speichern X X X  60h unbekannter Dienst X X X  FFh Sammelfehler, keine Kommunikation X X X X  80h Lagefehler (Abweichung der Absolutlage von den gezählten Inkrementen)  Fdh Checksummer Error X X X X		43h	Hiperface busy (nach TimeOut-Zeit E.EnC)	Х	Х	Χ
80h Lagefehler (Abweichung der Absolutlage von den X X X gezählten Inkrementen)  Fdh Checksummer Error X X X X		4Ah	Daten lesen	Х	Х	
80h Lagefehler (Abweichung der Absolutlage von den X X X gezählten Inkrementen)  Fdh Checksummer Error X X X X	ern	4Bh	Daten speichern	Х	Х	
80h Lagefehler (Abweichung der Absolutlage von den X X X gezählten Inkrementen)  Fdh Checksummer Error X X X X	-lnt	60h	unbekannter Dienst	Х	Х	Χ
80h Lagefehler (Abweichung der Absolutlage von den X X X gezählten Inkrementen)  Fdh Checksummer Error X X X X	(EB	FFh	Sammelfehler, keine Kommunikation	Х	Х	Χ
gezählten Inkrementen)  Fdh Checksummer Error X X X	~	80h	Lagefehler (Abweichung der Absolutlage von den	Х	Х	Χ
FEh Parityfehler X X X		Fdh	Checksummer Error	Х	Х	Χ
		FEh	Parityfehler	Х	Х	Χ

©	KEB Antriebstechnik, 2002	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	14.10.02	6	9	7

### 6.9.5 Geberschnittstelle Kanal 2 (X5)



Betriebsart Geber 2 (EC.13) Mit Parameter EC.13 wird festgelegt, ob der Geberkanal 2 als Ein- oder Ausgang arbeiten soll. Vorraussetzung ist, daß eine umschaltbare Geberschnittstelle (EC.10) eingebaut ist.

EC.13	Funktion
0	Inkrementalgeberausgang
1	Inkrementalgebereingang

Inkrementalgebereingang (EC.13 = 1)

Der zweite Inkrementalgebereingang dient im Synchronbetrieb als Eingang des Slaveantriebes. Im Positionierbetrieb kann ein zweiter Lagegeber angeschlossen werden.

Signal	X5	Beschreibung	
U <sub>var</sub>	5	Versorgungspannung für Geber (siehe 6.9.2)	
+5 V	4	Versorgungspannung für Geber (siehe 6.9.2)	
0 V	9	Bezugspotential	
Α	1	Signaleingang A	
Ā	6	Signaleingang A invertiert	
В	2	Signaleingang B	
B	7	Signaleingang B invertiert	
N	3	Referenzmarkeneingang N	
N	8	Referenzmarkeneingang N invertiert	
Schirm	Gehäuse	Abschirmung	

Der Stecker darf nur bei ausgeschaltetem Umrichter und ausgeschalteter Spannungsversorgung gezogen/gesteckt werden!

Die Signaleingänge der zweiten Geberschnittstelle unterstützen nur Rechtecksignale.

Folgende Spezifikationen gelten für das Geberinterface 2 (X5):

- Grenzfrequenz des Einganges f<sub>G</sub> = 300 kHz
- interner Abschlußwiderstand  $R_t = 150 \Omega$
- 2...5 V Highpegel bei Rechtecksignalen

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 2002
6	9	8	14.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten



Inkrementalgeberausgang (EC.13 = 2) Der Inkrementalgeberausgang gibt die an der Geberschnittstelle 1 erfassten Signale 1:1 über den zweiten Kanal in RS422-Spezifikation aus (z.B. Masterantrieb im Synchronbetrieb).

Signal	X5	Beschreibung			
U <sub>var</sub>	5	Versorgungspannung für Geber (siehe 6.9.2)			
+5 V	4	Versorgungspannung für Geber (siehe 6.9.2)			
0 V	9	Bezugspotential			
Α	1	Signalausgang A			
Ā	6	Signalausgang A invertiert			
В	2	Signalausgang B			
B	7	Signalausgang B invertiert			
N	3	Referenzmarkenausgang N			
N	8	Referenzmarkenausgang N invertiert			
Schirm	Gehäuse	Abschirmung			

SSI-Interface für Absolutwertgeber (Optional an X5) Taktfrequenz Signale

max. Übertragungsstrecke freigegebene Geber

: 312,5 kHz oder 156,25 kHz : RS 422 / Takt und Daten

: 50 m

: Heidenhain ROC 424, Stegmann AG 626 oder kompatible.

PIN Nr.	Signal			
1	Clock +			
2	Data +			
3	n.c.			
4	+ 5 V *			
5	Uvar *			
6	Clock -			
7	Data -			
8	n.c.			
9	GND			



Der Stecker darf nur bei ausgeschaltetem Umrichter und ausgeschalteter Spannungsversorgung gezogen/gesteckt werden!

Datenformat Geber 2 (EC.16) Für SSI-Geber werden von dem Gerät zwei Datenformate unterstützt:

0 : Binärcodiert 1 : Gray code

Eingabe nur bei "Modulation aus" möglich.

Multiturn Auflösung Geber 2 (EC.14) Wenn ein SSI-Multiturn-Absolutwertgeber angeschlossen wird, kann hier die Anzahl der Bits für die Multiturn-Auflösung eingestellt werden. (12 bit) Eingabe nur bei "Modulation aus" möglich.

Taktfrequenz Geber 2 (EC.15) Die Taktfreqenz des SSI-Gebers wird unter EC.15 eingestellt. Zwei Taktfrequenzen stehen zur Wahl 0:312,5 kHz oder 1:156,25 kHz. Die kleinere Taktfrequenz sollte nur bei großen Leitungslängen eingestellt werden, wenn größere Störungen auftreten.

Eingabe nur bei "Modulation aus" möglich.


©	KEB Antriebstechnik, 2002	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	14.10.02	6	9	9

### 6.9.6 Auswahl eines Gebers

Voraussetzung für gute Regeleigenschaften eines Antriebes hängen nicht zuletzt von der Auswahl und dem richtigen Anschluß des Gebers ab. Dazu zählen sowohl der mechanische als auch der elektrische Anschluß.

Grenzfrequenz (max.Abtastfrequenz)

Abhängig von der Grenzfrequenz des Gebereinganges, des Gebers sowie der Maximaldrehzahl des Antriebes kann die Strichzahl des Gebers ausgewählt werden.



Die max. Signalfrequenz, die der Geber ausgibt, errechnet sich wie folgt:

$$f_{max}[kHz] = \frac{n_{max}[min^{-1}] x z}{60000}$$

f<sub>max</sub>: max. Signalfrequenz n<sub>max</sub>: max. Drehzahl z: Geberstrichzahl


Folgende Bedingung muß in jedem Fall erfüllt sein:

 $f_{max}$  < Grenzfrequenz des Geber < Grenzfrequenz des Interface



### **Eingangsignale** Die Geberschnittstellen unterstützen folgende Eingangssignale:

Geberschnittstelle 1 (X4)	Geberschnittstelle 2 (X5)
Rechtecksignale mit 25 V sinusförmige Signale mit 1 Vss	Rechtecksignale mit 25 V



Die beiden um 90° elektrisch phasenverschobenen Signale A und B sowie deren invertierte Signale werden generell ausgewertet. Die Nullspur wird zur Referenzpunktfahrt im Positioniermodul benötigt. Nullspur (auch Referenzmarkenkanal) gibt 1 Signal pro Umdrehung aus.

### Kabellängen

Die Geberzuleitungen sollten eine max. Kabellänge von 50 m nicht überschreiten. Vorraussetzung ist, daß sich die Versorgungsspannung am Drehgeber innerhalb der angegebenen Toleranzen befindet. Wenn längere Kabellängen benötigt werden, setzen Sie sich bitte mit KEB in Verbindung.

Weitere Hinweise können Sie den Unterlagen der jeweiligen Hersteller entnehmen.

©	KEB Antriebstechnik, 2002	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	14.10.02	6	9	11

### 6.9.7 Grundeinstellung

Vor der Inbetriebnahme muß der Umrichter auf die/den verwendeten Geber angepasst werden.

### Drehzahlabtastzeit (EC.08, EC.18)

Dieser Parameter bestimmt die Zeit, über die der Drehzahlmittelwert gebildet wird. Dadurch wird gleichzeitig die Auflösung der Drehzahlerfassung festgelegt:

dr.40	Abtastzeit	Drehzahlauflösung bei Verwendung eines					
		Inkrementalgebers mit 2500 Impulse					
0	0,5 ms	12 min <sup>-1</sup>					
1	1 ms	6 min <sup>-1</sup>					
2	2 ms	3 min <sup>-1</sup>					
3	4 ms	1,5 min <sup>-1</sup> (Werkseinstellung)					
4	8 ms	0,75 min <sup>-1</sup>					
5	16 ms	0,375 min <sup>-1</sup>					

Bei Verwendung anderer Strichzahlen:

Drehzahlauflösung = angegebene Drehzahlauflösung x 2500
Strichzahl

EC.08 für Geberschnittstelle 1EC.18 für Geberschnittstelle 2

Eingabe nur bei "Modulation aus" möglich.




### 6.9.8 Spannungsversorgung der Geber

Allgemein gültige Aussage zur Spannungsversorgung:

Die interne 15 V bzw. 18 V Spannungsversorgung an X4 und X5 kann insgesamt mit maximal 110 mA belastet werden. Werden höhere Ströme gefordert; kann eine externe Spannung eingespeisst werden.

Die 5 V-Versorgungsspannung ist mit insgesamt 300 mA belastbar.



### 6.9.9 Verwendete Parameter

Param.	Adr.		PROG.	ENTER	min	max	Step	default	
EC.00	3800h	~	-	-	-	-	-	-	-
EC.01	3801h	-	-	-	256 Ink.	10000 lnk.	1	2500 lnk.	-
EC.02	3802h	-	-	-	0 : off	1 : on	1	0 : off	-
EC.05	3805h	-	-	-	5 kHz	10 kHz	0,01 kHz	10 kHz	-
EC.06	3806h	-	-	-	0 : Standard	1 : Hochaufl.	1	0	-
EC.08	3808h	-	-	-	0	5	1	3	-
EC.09	3809h	-	-	-	- 1 : Auto	72 mA	0,1 mA	7,7 mA	-
EC.10	380Ah	~	-	-	-	-	1	-	-
EC.11	380Bh	-	-	-	256 Ink.	10000 lnk.	1 lnk.	2500 lnk.	-
EC.12	380Ch	-	-	-	0 : off	1 : on	1	0 : off	-
EC.13	380Dh	-	-	-	0	1	1	0	-
EC.14	380Eh	-	-	-	0	13	1	0	-
EC.15	380Fh	-	-	-	0	1	1	0	-
EC.16	3810h	-	-	-	0	1	1	0	-
EC.18	3812h	-	-	-	0	5	1	0	-
EC.20	3814h	~	-	-	-	-	1	-	-
EC.21	3815h	~	-	-	-	-	1	-	-

### Funktionsbeschreibungen



- 1. Einführung
- 2. Überblick
- 3. Hardware
- 4. Bedienung
- 5. Parameter
- 6. Funktionen
- 7. Inbetriebnahme
- 8. Sonderbetriebsart
- 9. Fehlerdiagnose
- 10. Projektierung
- 11. Netzwerkbetrieb
- 12. Applikationen
- 13. Anhang

6.2	Analoge Ein- und Ausgänge
6.3	Digitale Ein- und Ausgänge
6.4	Sollwert- und Rampenvorgabe
6.5	Motordaten- und Reglereinstellung
6.6	Schutzfunktionen
6.7	Parametersätze
6.8	Sonderfunktionen
6.9	Geberinterface
6.10	Synchronregelung
6.11	Positioniermodus
6.12	CP-Parameter definieren

Betriebs- und Gerätedaten

6.1

6.10.1	Getriebeverhältnis4
6.10.2	Lageregler5
6.10.3	Berechnung der Sollposition6
6.10.4	Aufsynchronisation7
6.10.5	Registerfunktion10
6.10.6	Anschlußzubehör für Master-
	Slave-Betrieb12
6.10.7	Verwendete Parameter 13
\	



### 6.10 Synchronregelung

Der Synchronmodus realisiert eine Mehrmotoren-Synchronregelung. Es können mehrere Motoren

- Drehzahlsynchron
- Winkelsynchron


zu einem Masterantrieb (Leitantrieb) betrieben werden. Die Drehzahlverhältnisse sind individuell einstellbar. Der Leitantrieb muß nicht geregelt sein. Das Synchronmodul kann nur aktiviert werden, wenn der Umrichter mit einem zweitem Inkrementalgebereingang ausgestattet ist.

### Ist Synchronbetrieb möglich?

Dies beantwortet ein Blick in den Parameter EC.10. Bei Anzeige einer

- "0" ist Synchronbetrieb möglich
- "1" ist Synchronbetrieb möglich
- "4" nicht möglich
- "7" ist Synchronbetrieb möglich, wenn die Schnittstelle auf Eingang geschaltet ist (EC.13 = "1")
- "12" ist Synchronbetrieb möglich, wenn EC.13 = 1

Für Synchronbetrieb muß der Parameter Pc.16 auf den Wert 0 (Werkseinstellung) eingestellt sein.



©	KEB Antriebstechnik, 2002	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	14.10.02	6	10	3

### 6.10.1 Getriebeverhältnis

Das Getriebeverhältnis zwischen Master und Slave kann mit den Parametern Sn.2 und Sn.3, sowie dem Ananlogeingang AUX (wenn An.13 = 7 oder 8) eingestellt werden.

Wertebereich Sn.2: -20...+20 / Auflösung 0,001 Wertebereich Sn.3: 0...+20 / Auflösung 0,001

AUX wird für die analoge Verstellung des Getriebefaktors auf 0...100 % begrenzt.

An.13	analoge Verstellung	Getriebeverhältnis
06, 9	nein	Sn.2 / Sn.3
7	ja	(Sn.2 + AUX / 100% x 20) / Sn.3
8	ja	(Sn.2 - AUX / 100% x 20) / Sn.3

Beispiel: Sn.2 = 2 Sn.3 = 5 AUX = 25% An.13 = 7

Getriebeverhältnis = 
$$\frac{2 + (25\% / 100\% \times 20)}{5}$$
 = 1,4

Das Getriebeverhältnis ist vorzeichenbehaftet; d.h. ein negativer Wert für den Getriebefaktor bedeutet entgegengesetzte Drehrichtung von Master und Slave.

Ein zu großer Getriebefaktor führt meist zu einem unruhigen Lauf, da kleine Änderungen der Masterdrehzahl große Auswirkungen auf den Slave haben.




Die maximale Differenz zwischen Master- (Soll-) und Slaveposition (Istposition) darf 32.000 Umdrehungen nicht überschreiten, da sonst eine Bereichsüberschreitung eintritt!



### 6.10.2 Lageregler

Bei dem Synchronregler handelt es sich um einen Proportionalregler, der aus der Differenz von Soll- und Istposition die Solldrehzahl berechnet, mit der der Slaveantrieb fahren muß, um dem Master winkelsynchron zu folgen.



Das K<sub>D</sub> des Synchronreglers (Sn.1) ist wie folgt normiert:

Ausgang des Lagereglers in U/ min =  $\frac{\text{(Sollposition (ru.38...40)} - Istposition (ru.35...37)) \times Sn.1}{2290}$ 

Um die Dynamik zu erhöhen wird zu dem Reglerausgang eine Vorsteuerdrehzahl addiert. Die Vorsteuerdrehzahl errechnet sich wie folgt:

Vorsteuerdrehzahl = Masterdrehzahl x Getriebefaktor

Die Summe aus Reglerausgang + Vorsteuerdrehzahl wird mit den absoluten Drehzahlen für Drehrichtung rechts (SP.8) bzw. links (SP.9) begrenzt. Diese Drehzahl ist die Solldrehzahl für den Drehzahlregler.

Sn.1	Funktion
0	Drehzahlsynchronregelung
165535	Winkelsynchronregelung mit Proportionalanteil

Ist Sn.1 = 0, so ist die Vorsteuerdrehzahl die Solldrehzahl des Slave, die Antriebe fahren also drehzahlsynchron.

Standardmäßig enthält die Synchronregelung keine Rampen. Ein Ausnahmefall ist die Aufsynchronisationsphase.

©	KEB Antriebstechnik, 2002	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	14.10.02	6	10	5

### 6.10.3 Berechnung der Sollposition

Das Synchronmodul ist deaktiviert bei: Sn.0 = 0oder Pc.0 = 1

oder wenn ein Eingang mit der Eingangsfunktion 9 (Synchronregler 'off') aktiv ist.

#### Berechnung der Startposition

Wird der Synchronmodus aktiviert, berechnet sich der Startwert der Sollposition abhänig von der Einstellung des Parameters Sn.0.

Sn.0	Startwert der Sollposition
1	Sollposition = Istposition
2,3	siehe Registerfunktion (6.10.6)
4	Sollposition = Istposition - Startoffset (Sn.5557)
5	Sollposition = Referenzpunktlage - Startoffset (Sn.5557) *1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Um diese Funktion nutzen zu können, ist nach Power-On immer eine Referenzpunktfahrt erforderlich, da sich der Antrieb sonst wie bei Sn.0 = 1 verhält.

#### Berechnung der Position im Synchronbetrieb

Während Synchron aktiv ist, berechnet sich die Sollposition wie folgt: (Ausnahme Aufsynchronisation / Kapitel 6.10.4)

Sollposition = Startwert + Getriebefaktor x Änderung der Masterlage \*1

Die Sollposition kann durch die Funktionen 'Winkeldifferenz zurücksetzen' (digitale Eingangsfunktion 6), 'Winkelaufschaltung positiv' (digitale Eingangsfunktion 7 oder Sn.5 = 1) und 'Winkelaufschaltung negativ' (digitale Eingangsfunktion 8 oder Sn.5 = 2) verändert werden.

Winkeldifferenz zurücksetzen: Sollposition = Istposition

Winkelaufschaltung positiv: Sollposition neu = Sollposition alt + Sn.6, 7 Winkelaufschaltung negativ: Sollposition neu = Sollposition alt + Sn.6, 7

Wertebereich Sn.6: 0...360° Auflösung 0,1° Wertebereich Sn.7: 0...10.000 U/ min Auflösung 1 U/ min

Winkelaufschaltung = Sn.7 x 360° + Sn.6

Sn.5	Funktion
0	keine Korrektur
1	Korrektur in positiver Richtung
2	Korrektur in negativer Richtung

#### Winkeldifferenz zurücksetzen

Eine Winkeldifferenz zwischen Master und Slave kann durch folgende Maßnahmen zurückgesetzt werden:

- auf Parameter Sn.0 schreiben
- digitalen Eingang (Synchronregelung deaktivieren = Wert "9") setzen
- digitalen Eingang (Winkelabweichung zurücksetzen = Wert "6") setzen

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 2002
6	10	6	14.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten

<sup>\*1</sup> seit Aktivierung des Synchronbetriebes




### 6.10.4 Aufsynchronisation

Synchronlauf ohne Rampen (Standard)

Ist Sn.0 = 4 oder 5 ausgewählt, kann das Aufsynchronisieren auf den Master mit Rampen erfolgen.


- Solldrehzahl 'springt'
- Antrieb beschleunigt an der Momentengrenze



### Aufsynchronisation mit Rampen

- Solldrehzahl ändert sich entsprechend den eingestellten Rampenwerten (Sp.10...14)

Die Rampenwerte werden beim Start der Aufsynchronisation festgelegt und sind während dieses Betriebszustandes nicht mehr änderbar. Es gibt keine S-Kurven (Sp.15, SP.18 ohne Funktion).



©	KEB Antriebstechnik, 2002	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	14.10.02	6	10	7

Die Aufsynchronisation wird gestartet, wenn:


- Synchron aktiviert wird
- der Antrieb nach einer Störung ('abnormal stop' oder Fehler) wieder in den Synchronbetrieb zurückkehrt
- die Reglerfreigabe gegeben wird, während Synchron aktiv ist
- das Getriebeverhältnis geändert wird
- 'Winkelaufschaltung' positiv oder negativ aktiviert wird
- 'Winkeldifferenz zurücksetzen' aktiviert wird

Die Aufsynchronisation ist beendet, wenn die Slaveposition gleich der Masterposition ist. Danach folgt der Slave den Vorgaben des Masterantriebs ohne Rampen.

Damit kann erreicht werden, das die Aufsynchronisation oder die Justage der Antriebe schonend für die Mechanik erfolgt, der Antrieb während der eigentlichen Synchronfahrt jedoch dynamisch und stabil bleibt.

#### Aufsynchronisation mit 'Warten'

Aufsynchronisieren mit 'Warten' kann nur beim Aktivieren des Synchronbetriebes auftreten.



Wird der Synchronmodus aktiviert und ist in Sn.0 = 4 oder 5 ausgewählt, prüft der Slaveantrieb, ob der Master sich auf die Ist-Position des Slave zubewegt, d.h.


- a) der Master hat die Drehrichtung rechts und die Sollposition des Slave ist kleiner als die Istposition oder
- b) der Master hat die Drehrichtung links und die Sollposition des Slave ist größer als die Istposition des Masterantriebes.

In diesem Fall wartet der Slave mit dem Start der Aufsynchronisation, bis er mit seiner Rampe direkt auf die Masterdrehzahl fahren kann und damit sofort synchron zum Master ist.

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 2002
6	10	8	14.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten



Ändert der Master in dieser Phase seine Drehrichtung und entfernt sich wieder von der Slaveposition, so startet der Slave sofort und synchronisiet sich entsprechend den eingestellten Rampen auf.



Berechnung der Ist-Position und Referenzpunktfahrt siehe Kapitel 6.11.10

### 6.10.5 Registerfunktion

Im Synchronbetrieb besteht die Möglichkeit Master und Slave zusätzlich auf zwei Referenzsignale zu synchronisieren. Diese Referenzsignale befinden sich z.B. in Form von Näherungsinitiatoren an der Masterachse und der Slaveachse. Durch die Registerfunktion wird dann der Getriebefaktor und die Winkelaufschaltung aktiviert bis die beiden Referenzsignale synchronisiert sind.

Die in den SP-Parametern eingstellten Rampen (nur SP.11...SP.12) sind dabei aktiv. Änderungen der Rampenwerte während die Registerfunktion aktiv ist, werden nicht übernommen. Übernahme der Rampenwerte nur bei Registerfunktion.

Die Registerfunktion wird aktiviert durch:

Sn.0 = 2 Registerfunktion ON di.03 = off Input 1 hat immer die Funktion des Mastersignals di.04 = off Input 2 hat immer die Funktion des Slavesignals di.05 = 9 Synchron off

Nach dem Aktivieren der Registerfunktion müssen beide Initiatorsignale zweimal kommen, bevor die Registerfunktion eine Aktion auslöst.

Wenn in einem Parametersatz mit Sn.0 = 3 geschaltet wird, wird der erste berechnete Winkelversatz zwischen Master und Slave in Sn.30...Sn.32 abgespeichert (Teach).

### Registerfunktion Periode (Sn.08)

Mit diesem Parameterwird der Wert eingestellt, um den sich der Getriebefaktor während einer Messperiode (an beiden Referenzsignalen wurde eine positive Flanke erkannt) ändern kann. Der geänderte Getriebefaktor bleibt dauerhaft unter Sn.02 gespeichert. Wenn sich der Getriebefaktor bei einem Prozess nicht ändern kann, sollte unter Sn.08 der Wert 0 vorgegeben werden. In diesem Fall wird dann nur der Winkel korrigiert.

### Registerfunktion Filtermode (Sn.21)

Dieser Mode dient zum Unterdrücken von Störsignalen an den beiden Initiatorsignalen.

Sn.21	Funktion
0	off
1	Masterstrobe: Nach einem Mastersignal wird nur die nächste Flanke des
	Slavesignals genutzt. Weitere Slavesignale bleiben unberücksichtigt.
2	Slavestrobe: Nach einem Slavesignal wird nur die nächste Flanke des
	Mastersignals genutzt. Weitere Mastersignale bleiben unberücksichtigt.

### Registerfunktion Korrekturmode (Sn.25)

Mit diesem Parameter kann die Richtung der Winkelkorrektur ausgewählt werden. Damit bei dem Betrieb mit nur einer Korrekturrichtung ein stabiler Betrieb erreicht wird, sollte der Getriebefaktor etwas verstellt werden, damit die Winkelkorrektur immer nur mit einer Richtung möglich ist.

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 2002
6	10	10	14.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten

### **Funktionsbeschreibungen**



Maximale Winkelkorrektur (Sn.52...Sn.54) Hier steht der Winkel der maximal in einer Mesperiode korrigiert werden kann.

Periodenlevel für Winkelkorrektur (Sn.22...Sn.24) Die Winkelkorrektur kann mit diesem Parameter unterdrückt werden, solange die Abweichung der Periode zu groß ist. Solange der in Sn.46...Sn.48 angezeigte Wert größer als Sn.22...Sn.24 ist, wird keine Winkelkorrektur durchgeführt.

Maximalwert für Winkelkorrektur (Sn.26...Sn.28)

Die Winkelkorrektur wird nicht ausgeführt, wenn der in Sn.49...Sn.51 angezeigte Wert betragsmäßig größer als dieser Parameter ist.

Winkelversatz (Sn.29...Sn.36)

Der Sollwert des Winkelversatzes zwischen Mastersignal und Slavesignal wird in diesen Parametern vorgegeben. Der Winkelversatz kann konstant vorgegeben werden (Sn.33 = 0) oder in einem Drehzahlbereich linear interpoliert werden. Wenn der Winkelversatz mit der Teach Funktion ermittelt wird, wird der Wert immer in Sn.29...Sn.31 geschrieben.

Slave ratio (Sn.20)

Bei aktiver Registerfunktion kann hier das Verhältnis von Mastersignalen zu Slavesignalen eingestellt werden.

Slave Register Anzeige (Sn.40...Sn.42)

In diesen Parametern wird der vom Slave zurückgelegte Weg zwischen zwei Signalen von Input 2 angezeigt. Eine Umdrehung des Slaves entspricht einem Wert von 65535. Diese Register wird bei jedem Signal an I2 aktualisiert.

**Master Register Anzeige** (Sn.43...Sn.45) In diesen Parametern wird der vom Master zurückgelegte Weg zwischen zwei Signalen von Input 1 angezeigt. Eine Umdrehung des Mastergebers mit der unter EC.11 eingestellten Strichzahl entspricht einem Wert von 65535. Dieser Wert wird mit dem Getriebefaktor Sn.02 multipliziert im Master Register dargestellt. Dieses Register wird bei jedem Signal an I1 aktualisiert.

Periodendauer Anzeige (Sn.46...Sn.48)

Nachdem Master- und Slaveregister beschrieben wurden, wird die Differenz aus diesen beiden Werten in der Periodendauer Anzeige dargestellt. Die Berechnung wird ausgelöst, wenn Mastersignal und Slavesignal erkannt wurden. Nach der Initialisierung müssen Mastersignal und Slavesignal jeweils 2 mal erkannt werden. Wenn der Getriebefaktor durch die Registerfunktion auf den passenden Wert verstellt ist, wird die Periodendauer Anzeige annähernd Null.

Winkelabweichung Anzeige (Sn.49...Sn.51)

Dieses Register wird gleichzeitig mit der Periodendauer Anzeige errechnet. Dargestellt wird der Weg des Slaves zwischen Mastersignal und Slavesignal.

(C) KEB Antriebstechnik, 2002 Alle Rechte vorbehalten

Name: Basis

Datum 14.10.02


Abschnitt Kapitel 6 10

Seite

# 6.10.6Anschlußzubehör für Master- Slave Betrieb

Für den Master- Slave Betrieb mit mehreren Slaves ist der MS-Repeater 00.F4.072-2008 sowie anschlußfertige Kabel als Zubehör erhältlich.

Für nähere Informationen kann die Betriebsanleitung des MS-Repeaters angefordert werden. (00.F4.Z10-K101)





### **6.10.7 Verwendete Parameter**

Param.	Adr.	RW	PROG.	ENTER	min	max	Step	default	
Sn.0	3400h	~	~	-	0	3	1	0	0: off / 1: on
Sn.1	3401h	~	~	-	0	65535	1	0	-
Sn.2	3402h	~	~	-	-20	20	0,001	1	-
Sn.3	3403h	-	-	-	0,001	20	0,001	1	-
Sn.5	3405h	~	-	~	0	2	1	0	-
Sn.6	3406h	~	-	-	0,0°	360,0°	0,1°	0,0°	-
Sn.7	3407h	~	-	-	0 ink.	65535 ink.	1 ink.	0 ink.	-
Sn.8	3408h	-	-	-	0	0,100	0,001	0,001	-
Sn.22	3416h	-	-	-	0	2	1	2	-
Sn.23	3417h	-	-	-	0 ink.	65535 ink.	1 ink.	0 ink.	-
Sn.24	3418h	-	-	-	0 ink.	65535 ink.	1 ink.	0 ink.	-
Sn.25	3419h	-	-	-	0	2	1	0	-
Sn.26	341Ah	-	-	-	0	2	1	2	-
Sn.27	341Bh	-	-	-	0 ink.	65535 ink.	1 ink.	0 ink.	-
Sn.28	341Ch	-	-	-	0 ink.	65535 ink.	1 ink.	0 ink.	-
Sn.29	341Dh	-	-	-	0 min <sup>-1</sup>	15.000 min <sup>-1</sup>	0,5 min <sup>-1</sup>	0 min <sup>-1</sup>	-
Sn.30	341Eh	-	-	-	0	2	1	0	-
Sn.31	341Fh	-	-	-	0 ink.	65535 ink.	1 ink.	0	-
Sn.32	3420h	-	-	-	0 ink.	65535 ink.	1 ink.	0 ink.	-
Sn.33	3421h	-	-	-	0 min <sup>-1</sup>	15.000 min <sup>-1</sup>	0,5 min <sup>-1</sup>	0 min <sup>-1</sup>	-
Sn.34	3422h	-	-	-	0	2	1	2	-
Sn.35	3423h	-	-	-	0 ink.	65535 ink.	1 ink.	0 ink.	-
Sn.36	3424h	-	-	-	0 ink.	65535 ink.	1 ink.	2 ink.	-
Sn.40	3428h	-	-	-	0	2	1	2	-
Sn.41	3429h	-	-	-	0 ink.	65535 ink.	1 ink.	0 ink.	-
Sn.42	342Ah	-	-	-	0 ink.	65535 ink.	1 ink.	0 ink.	-
Sn.43	342Bh	-	-	-	0	2	1	2	-
Sn.44	342Ch	-	-	-	0 ink.	65535 ink.	1 ink.	0 ink.	-
Sn.45	342Dh	-	-	-	0 ink.	65535 ink.	1 ink.	0 ink.	-
Sn.46	342Eh	-	-	-	0	2	1	2	-
Sn.47	342Fh	-	-	-	0 ink.	65535 ink.	1 ink.	0 ink.	-
Sn.48	3430h	-	-	-	0 ink.	65535 ink.	1 ink.	0 ink.	-
Sn.49	3431h	-	-	-	0	2	1	2	-

©	KEB Antriebstechnik, 2002	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	14.10.02	6	10	13

Sn.50	3432h	-	-	-	0 ink.	65535 ink.	1 ink.	0 ink.	-
Sn.51	3433h	-	-	-	0 ink.	65535 ink.	1 ink.	0 ink.	-
Sn.52	3434h	-	-	-	0	2	1	2	-
Sn.53	3435h	-	-	-	0 ink.	65535 ink.	1 ink.	2 ink.	-
Sn.54	3436h	-	-	-	0 ink.	65535 ink.	1 ink.	16.834 ink.	-
Sn.55	3437h	-	-	-	0	2	1	2	-
Sn.56	3438h	-	-	-	0 ink.	65535 ink.	1 ink.	0 ink.	-
Sn.57	3439h	-	-	-	0 ink.	65535 ink.	1 ink.	0 ink.	-
In.57	2C39h	-	-	-	0	7	1	-	Wert 0 oder 7 für Synchronbetrieb
Pc.10	360Ah	~	-	~	0	5	1	0	-
Pc.14	360Eh	~	-	-	-3000,0 min <sup>-1</sup>	3000,0 min <sup>-1</sup>	0,5 min <sup>-1</sup>	100,0 min <sup>-1</sup>	-
Pd.1	3701h	~	-	~	1	3	1	0	-

### Funktionsbeschreibungen

6.11.1



- 1. Einführung
- 2. Überblick
- 3. Hardware
- 4. Bedienung
- 5. Parameter
- 6. Funktionen
- 7. Inbetriebnahme
- 8. Sonderbetriebsart
- 9. Fehlerdiagnose
- 10. Projektierung
- 11. Netzwerkbetrieb
- 12. Applikationen
- 13. Anhang

	`
6.1	Betriebs- und Gerätedaten
6.2	Analoge Ein- und Ausgänge
6.3	Digitale Ein- und Ausgänge
6.4	Sollwert- und Rampenvorgabe
6.5	Motordaten- und Reglereinstellung
6.6	Schutzfunktionen
6.7	Parametersätze
6.8	Sonderfunktionen
6.9	Geberinterface
6.10	Synchronregelung

6.11 Positioniermodus

6.12 CP-Parameter definieren

	(Pc.0, Pd.0)3
6.11.2	Auswahl eines Gebereinganges
	für die Lagerückführung4
6.11.3	Getriebefaktor für Gebereingang
	24
6.11.4	Darstellung von Positionswerten
	6
6.11.5	Berechnung des Lageprofils und
	der Drehzahlvorsteuerung7
6.11.6	Lageregler (Pd.2) 10
6.11.7	Softwareendschalter
	(Pc4Pc.9)10
6.11.8	Festlegung der Sollposition 11
6.11.9	Änderung der Sollposition 13
6.11.10	Festlegung der Istposition 16
6.11.11	Schaltbedingungen für Posi 20
6.11.12	Einstellung des
	Positionierreglers und des
	Fahrprofils22

6.11.13 Checkliste ......24 6.11.14 Programmierbeispiele ......25 6.11.15 Verwendete Parameter ......... 32

Positioniermodus aktivieren

6



### 6.11Positioniermodus

Der KEB COMBIVERT F4-F ermöglicht das Abspeichern und das positionsgeregelte Anfahren von bis zu 8 Positionen. Die Positionsvorgabe basiert auf der Parametersatzprogrammierung, wobei in jedem Parametersatz eine Position abgelegt werden kann.

Die Positionsvorgabe und -anzeige kann wahlweise in Inkrementen oder in Umdrehungen erfolgen. Durch die Teach-Funktion ist es möglich die aktuelle Position als Positionssollwert einzulesen.


Grundsätzlich wird eine Umdrehung in 65536 (2<sup>16</sup>) Inkremente aufgeteilt. (die tatsächliche Positioniergenauigkeit ist von der Einstellung der Regler und dem eingesetzten Drehzahlgeber abhängig)

Der gesamte Wertebereich für Positionsvorgaben liegt bei 4.294.967.296 (2<sup>32</sup>) Inkrementen.

Die Positionierung kann relativ zur aktuellen Position oder auf eine feste absolute Position erfolgen. Das Fahrprofil (Maximaldrehzahl, Rampen, Lageregler) ist für jeden Positioniersatz individuell einstellbar.

# 6.11.1Positioniermodus aktivieren (Pc.0, Pd.0)

Mit den Parametern Pc.0, Pd.0 und Sn.0 kann zwischen den einzelnen Modis umgeschaltet werden (siehe Bild 6.11.1).



Über einen digitalen Eingang (di.3...di.12) kann der Synchronmodus (Wert 9) oder der Positioniermodus (Wert 22) deaktiviert und in den Standardmodus gewechselt werden.

- \*) Posi ist aktiv bei Pd.0 = 1 oder 2
- Drehzahl-/Momentengeregelter Betrieb

©	KEB Antriebstechnik, 2002	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	14.10.02	6	11	3

### Posi Modus (Pc.0)

Änderung des Parameters ist nur ohne Reglerfreigabe möglich. Dieser Parameter gibt den Regelmode an.

	Funktion
0	Synchron- / Drehzahlgeregelt
1	Positions-/Drehzahlgeregelt
2	Synchron-/ Positions- / Drehzahlgeregelt

Die Auflistungsfolge hinter den Parameterwerten stellt auch die Priorität dar, wenn alle Funktionen angewählt sind. Es kann nur bei Pc.0 = 2 direkt zwischen Posi und Synchron hin und her geschaltet werden.

Es ist natürlich auch noch der momentengeregelte Betrieb möglich, jedoch kann aus diesem Mode nicht direkt in den Posi- bzw. Synchronmodus gesprungen werden. Dies ist nur aus dem drehzahlgeregeltem Mode möglich.

#### Sonderfunktionen bei Pc.0 = 2

Im Positioniermodus (Pc.0 = 2) stehen folgende Erweiterungen zur Verfügung:

- Unterschiedliche Rampen- und S-Kurvenzeiten für Beschleunigungs-und Verzögerungsphase
- Änderung der maximalen Positioniergeschwindigkeit während der laufenden Positionierung
- sofortige Reaktion auf neue Positionsvorgaben während aktiver Positionierung
- unterschiedliche Verfahren des Abbruchs einer Positionierung
- Start Positionierung mit Anfangsdrehzahl

### Positionierung aktivieren (Pd.0)

Mit Pd.0 wird die Positionierung aktiviert. Pd.0 ist satzprogrammierbar.

Pd.0	Funktion	
0	Posi aus	Deaktivierung des Positioniermodus
1	Posi an	Aktivierung des Positioniermoduls, Deaktivierung über
2	Posi an + Auto-Start	digitalen Eingang möglich wie 1, zusätzlich automatischer 'Start-Posi'-Befehl, bei Satzumschaltung

### 6.11.2 Auswahl des Gebereinganges für die Lagerückführung (Pc.16)

Die Lagerückführung für das Posimodul kann über die Systemrückführung (Gebereingang 1) oder über einen zweiten Geber (Gebereingang 2) erfolgen:

Pc.16	Lagerückführung über
0	Gebereingang 1 (X4)
1	Gebereingang 2 (X5)

Änderung der Parameterwerte nur im Status "noP" möglich

Wenn der Gebereingang 2 als Rückführung verwendet wird, beziehen sich alle Positionsvorgaben auf diesen Geber. 65536 Inkremente bei der Positionsvorgabe entsprechen dann einer Umdrehung dieses zweiten Gebers.

Die Parameter für das Vorsteuerprofil Pd.5 bis Pd.7 bzw. SP.10...SP.12, SP.15...SP.16 beziehen sich immer auf den Gebereingang 1 (Systemrückführung / Zuständig für Drehzahlregelung).


### 6.11.3 Getriebefaktor für Gebereingang 2 (Pc.17)

Wenn der Lagegeber am Gebereingang 2 über ein Getriebe mit dem Motor verbunden ist, muß hier die Übersetzung eingestellt werden (Geber an Gebereingang 1 muß immer direkt an der Motorwelle angebracht sein).

Pc 17	Finstellbereich:	1 00 150 00	Änderung der Parameter
. 0.17	Auflösung:	0,01	werte nur im Status "noP
	Adilosarig.	0,01	möglich

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 2002
6	11	4	14.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten





# 6.11.4 Darstellung von Positionswerten (Pc.1)

Die Positionsvorgabe/-anzeige kann auf zwei unterschiedliche Weisen erfolgen:

• in Umdrehungen: Die Vorgabe/Anzeige erfolgt mit zwei Parametern (Pd.9, Pd.10).

Ein Parameter zeigt ganze Umdrehungen vorzeichenabhängig von -32768...32767 an. Mit dem andern werden Teilumdrehungen im Bereich von 0...65535 eingestellt (1 Umdrehung = 65536).

• in Inkrementen: Die Vorgabe/Anzeige erfolgt jeweils mit drei Parametern in Inkre-

menten. Mit Inkrementen ist nicht die Geberstrichzahl gemeint, sondern die interne Auflösung von 65536 Inkrementen pro Umdrehung des Lagegebers. Der erste Parameter stellt die Drehrichtung ein. Der zweite Parameter stellt die Inkremente: 10000 (Anzeigewert • 10000 = Inkremente), der Dritte stellt die Inkremente = Anzeigewert ein.

Parameter Pc.1 legt fest, wie Positionswerte angezeigt, bzw. vorgegeben werden.

Pc.1	Positionsanzeige	Positionsvorgabe
0	in Inkrementen	in Inkrementen
1	in Inkrementen	in Umdrehungen
2	in Umdrehungen	in Inkrementen
3	in Umdrehungen	in Umdrehungen

Wertebereiche bei Anzeige/Vorgabe in

• Umdrehungen: -32768...32767 Umdrehungen; Drehrichtung durch Vorzeichen

• Inkrementen: 0...655.360.000 Inkremente (entspricht 10.000 Umdrehungen);

Drehrichtung durch zusätzlichen Parameter

• Auflösung: Die interne Auflösung beträgt 65536 Inkrementen / Umdrehung. Die

real erreichabre Genauigkeit ist abhängig vom verwendeten Geber-

typ und der Reglereinstellung.

Soll-/Istposition und Positionsvorgabe (Pd.8...Pd.10; ru.35...ru.40) Mit folgenden Parametern werden Positionen angezeigt/vorgegeben:

	Drehrichtung (*)	Position High	Position Low
Positionsvorgabe	Pd.8	Pd.9	Pd.10
Istposition / Anzeige	ru.35	ru.36	ru.37
Sollposition / Anzeige	ru.38	ru.39	ru.40

Nur gültig bei Vorgabe / Anzeige in Inkrementen, sonst durch Vorzeichen von Parameter Position High.



Die Differenz zwischen zwei aufeinanderfolgenden Positionen darf die Hälfte des Vorgabebereiches nicht überschreiten.


Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 2002
6	11	6	14.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten



### 6.11.5 Berechnung des Lageprofils und der Drehzahlvorsteuerung

Mit diesen Parametern kann jeder Position ein individuelles Drehzahlvorsteuerprofil zugeteilt werden. Die vorgegebenen Werte können jedoch nur eingehalten werden, wenn weder generelle Momentengrenzen, noch die Maximaldrehzahlen (SP.8 / SP.9) überschritten werden.

(siehe auch Kapitel 6.11.11)



Wie aus Bild 6.11.3 ersichtlich, muß darauf geachtet werden, daß SP.8 / SP.9 größer als Pd.7 + Pd.3 eingestellt sind.

©	KEB Antriebstechnik, 2002	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite	]
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	14.10.02	6	11	7	

#### Grenze des Lagereglers (Pd.3)

Vorgabe der Drehzahldifferenz, die der Lageregler auf das Profil der Drehzahlvorsteuerung addieren darf. Die maximale Solldrehzahl für die Positionierung errechnet sich aus Pd. 7 + Pd. 3. Pd.3 kann auf 0,0...500,0 Umdrehungen festgelegt werden.

### S-Kurvenzeit (Pd.5, bzw. SP.15, SP.16)

Für Positionierungen die einen ruckfreien Anlauf benötigen, können S-Kurven eingestellt werden, die beim Beschleunigen- und Verzögern ausgeführt werden. Die S-Kurvenzeit kann bei Pc.0 = 1 in Pd.5 im Bereich von 0,01...8,00 s eingestellt oder bei Pc.0 = 2 über SP.15...SP.16 vorgeben werden. (SP-Parameter siehe Kapitel 6.4)

### Beschleunigungs-/ Verzögerungszeit (Pd.6, bzw. SP.10, SP.11, SP.12)

Wird während eines Positioniervorganges die Momentengrenze erreicht, kann durch Verlängern der Beschleunigungszeit das erforderliche Moment abgesenkt werden. (SP-Parameter siehe Kapitel 6.4)

	Pc.0 = 1	Pc.0 = 2
Beschleunigung	Pd.7/Pd.6	SP.10/SP.11
Verzögerung	Pd.7/Pd.6	SP.10/Sp.12

Beispiel:  $Pc.0 = 1 / Pd.7 = 1.500 \text{ min}^{-1} / Pd.6 = 5 \text{ s}$ 

Beschleunigung = 
$$\frac{1500 \text{ min}^{-1}}{5\text{s}}$$
 = 300  $\frac{\text{min}^{-1}}{\text{s}}$ 

Wertebereich: Pd.6: 0,01...8,00s

SP.10...SP.12: siehe Kapitel 6.4

### Maximaldrehzahl (Pd.7)

Mit Pd.7 wird die Maximaldrehzahl des Vorsteuerprofils festgelegt. Der eingestellte Wert kann maximal um die Drehzahldifferenz des Lagereglers (Pd.3) überschritten werden. Die absoluten Maximalfrequenzen (SP.8 / SP.9) können jedoch nicht überschritten werden. Bei Pc.0 = 1 gilt der bei Pd.7 eingestellte Wert für die gesamte Positionierung, bei Pc.0 = 2 kann die Maximaldrehzahl während der laufenden Positionierung verändert werden.

Bei Pc.0 = 2 kann die Maximaldrehzahl auch mit dem Analogeingang AUX vorgegeben werden. (An.13 = 9).

Die maximale Positioniergeschwindigkeit ist gleich  $\frac{AUX}{100}$  x Pd.7. AUX wird auf 0...100 % begrenzt.

### Absolute Maximaldrehzahl (SP.8, SP.9)

Die absolute Maximaldrehzahl begrenzt ebenfalls die Solldrehzahl und kann für beide Drehrichtungen separat eingestellt werden. Diese Parameter sind absolute Grenzwerte, die im Normalbetrieb nicht überschritten werden und keinen Einfluß auf die Drehzahlkennlinie haben.

#### Winkeldifferenz (ru.27)

Bei aktiviertem Posimodul wird in ru.27 der Schleppfehler (Abweichung der Istlage vom Sollfahrprofil) in Schritten von 0,1 Grad angezeigt.



### Positionierung mit Anfangsdrehzahl


Bei Pc.0 = 1 wird das Positionierprofil immer beginnend mit der Anfangsdrehzahl 0 berechnet.

Bei Pc.0 = 2 ist es auch möglich, die Positionierung aus einer beliebigen Anfangsdrehzahl zu starten.

Solange die Positionierung deaktiviert ist (Pd.0 = 0 oder digitaler Eingang mit der Funktion 22 = 'Posi aus' gesetzt), fährt der Steller mit seinem Drehzahlsollwert. Wird die Positionierung aktiviert, so speichet der Steller den aktuellen Sollwert für drehzahlgereglten Betrieb und fährt diesen an. Ausnahme: Befindet sich der Antrieb zum Zeitpunkt der Aktivierung im Zustand 'noP' oder in einem Fehlerstatus geht er gleich in den positionsgereglten Modus über (d.h. er fährt den Drehzahlsollwert nicht mehr an). Anderenfalls wird nach Erreichen des Status 'Konstantlauf' der Status 'ready for positioning' gemeldet und die Positionierung kann mit dem 'Start Positionierung' -Befehl gestartet werden. Dieser Startbefehl kann schon gegeben werden, während der Antrieb auf seinen Drehzahlsollwert fährt.

Ist die Drehrichtung der Anfangsdrehzahl entgegengesetzt zu der Positionierungsrichtung, so reversiert der Antrieb automatisch und fährt die Zielposition an.

Nach der ersten Positionierung startet der Steller immer von der Anfangsdrehzahl Null. Positionierung aus einer Anfangsdrehzahl finde also nur unmittelbar nach Aktivierung der Positionierung statt.



### 6.11.6 Lageregler (Pd.2)

Mit Pd.2 kann der Lageregler für jede angefahrene Position individuell optimiert werden. In folgenden Fällen kann eine Optimierung erforderlich sein:

- Zielposition wird nicht erreicht
- Antrieb fährt über die Zielposition hinaus und kehrt dann zurück

Die Ursache kann ein zu weich eingestellter Lageregler sein. Mit Pd.2 kann der Regler im Bereich von 0....65535 (Standardwert 20) eingestellt werden.

### 6.11.7 Softwareendschalter (Pc.4...Pc.9)

Die Softwareendschalter bestimmen den Bereich, innerhalb dessen Positionen angefahren werden können. Liegt die Zielposition beim Starten der Positionierung außerhalb dieses Bereiches, wird einer der folgenden Fehler ausgelöst:

- E.SLF (Error Software Limit Forward) Position liegt außerhalb des rechten Softwareendschaltes
- E.SLr (Error Software Limit Reverse) Position liegt außerhalb des linken Softwareendschaltes

Abhängig von der gewählten Positionsvorgabe (Umdrehungen oder Inkrementen) gelten unterschiedliche Wertebereiche.

Da die Parameter nicht gegeneinander verriegelt sind, ist unbedingt darauf zu achten, daß der linke Software-Endschalter vom eingestellten Wert her auch links vom rechten Software-Endschalter angeordnet ist. Folgende Parameter definieren die Softwareendschalter:

• Linker Software-Endschalter

Pc.4 Vorzeichen (nur bei Vorgabe über Inkremente)

Pc.5 High (Inkremente / 10.000 / ganze Umdrehungen)

Pc.6 Low (Inkremente x 1 / Teilumdrehungen)

• Rechter Sooftware-Endschalter

Pc.7 Vorzeichen (nur bei Vorgabe über Inkremente)

Pc.8 High (Inkremente / 10.000 / ganze Umdrehungen)

Pc.9 Low (Inkremente x 1 / Teilumdrehungen)

### Software-Endschalter deaktivieren

Bei relativer Positionierung (z.B. bei Taktantrieben) können die Softwareendschalter abgeschaltet werden (Werkseinstellung). Folgende Vorgehensweise ist dazu unbedingt erforderlich:

- Positionsvorgabe in Umdrehungen anwählen Pc.1 = 3
- Linken Software-Endschalter auf negativen Bereichsendwert einstellen

Pc.5 = -32768

Pc.6 = 0

• Rechten Software-Endschalter auf positiven Bereichsendwert einstellen

Pc.8 = 32767

Pc.9 = 65535



### 6.11.8 Festlegung der Sollposition

Die Sollposition kann sowohl in Inkrementen als auch in Umdrehungen vorgegeben werden. Dies erfolgt in den Parametern Pd.8...Pd.10 bei Vorgabe in Inkrementen, bzw. in den Parametern Pd.9...Pd.10 bei Vorgabe in Umdrehungen.

### Positionsvorgabe in Inkrementen (Pd.8...Pd.10)

Bei der Positionsvorgabe in Inkrementen wird die Drehrichtung über das Vorzeichen in Parameter (Pd.8) vorgegeben. Eine ganze Umdrehung wird intern mit einer Auflösung von 65536 Inkrementen dargestellt. Im 'high'- Parameter (Pd.9) stehen die Inkremente / 10.000 im 'low'-Parameter (Pd.10) die Restinkremente.

Bei der Vorgabe über den Operator ist zu beachten, daß bei Parameter Pd.9 ab 32767 die letzte Stelle nicht mehr angezeigt wird.

### Beispiele für Positionsvorgabe in Inkrementen (relative Positionierung)

a) Der Antrieb soll 13,75 Umdrehungen nach rechts fahren

$$Pd.8 = 0 (+; vorwärts)$$

$$13,75 \cdot 65536 = 901.120 = 90 \cdot 10.000 + 1120$$

b) Der Antrieb soll 13,75 Umdrehungen nach links fahren

$$Pd.8 = 1$$
 (-; rückwärts)

Wie das Beispiel zeigt: Sollen 901.120 Inkremente verfahren werden, so steht in Pd.9 = 901.120 / 10.000 = 90 und in Pd.10 die Restinkremente, also Pd.10 =  $901.120 - Pd.9 \times 10.000 = 1120$ .

### Positionsvorgabe in Umdrehungen (Pd.9, Pd.10)

Die Vorgabe/Anzeige erfolgt mit zwei Parametern (Pd.9, Pd.10). Pd.9 zeigt ganze Umdrehungen im Bereich von -32768...32767 an. Die Drehrichtung wird vom Vorzeichen bestimmt. Mit Pd.10 werden Teilumdrehungen im Bereich von 0...65535 eingestellt (65536 = 1 Umdrehung des Lagegebers).

Bei der Vorgabe über den Operator ist zu beachten, daß bei Pd.9 im negativen Bereich ab -9999 die letzte Stelle nicht mehr angezeigt wird.

## Beispiele für Positionsvorgabe in Umdrehungen (relative Positionierung)


a) Der Antrieb soll 13,7 Umdrehungen nach rechts (vorwärts) fahren

b) Der Antrieb soll 13,7 Umdrehungen nach links (rückwärts) fahren

-13,7 Umdrehungen = -14 + 0,3 Umdrehungen (da nur positive Teilumdrehungen)

Pd.9 = -14  
Pd.10 = 
$$(1 - 0.7) \cdot 65536 = 19661$$
 (bzw. 4CCDh)

©	KEB Antriebstechnik, 2002	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite	]
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	14.10.02	6	11	11	



#### Teach - Funktion (Pd.1)

Bei der Teach-Funktion werden Positionen manuell angefahren und durch Umschalten von Pd.1 auf "3" im jeweiligen Satz gespeichert. Die Teach-Funktion ist nur für absolute Sollpositonen möglich.

Vorgenhensweise:

- Positioniermodul aktivieren (Pc.0 = 1)
- Positionierung ausschalten (Pd.0 = 0)
- mit kleiner Drehzahl gewünschte Lage anfahren (z.B. mit Jogging)
- Satz, in dem die Position gespeichert werden soll auswählen (über Digitaleingänge oder Parameter Fr. 4)
- aktuelle Istposition wird als Sollposition im angewähltem Satz gespeichert (Pd.1 auf 3 schalten)
- nächste Position anfahren
- · nächsten Satz anwählen
- aktuelle Istposition wird als Sollposition im angewähltem Satz gespeichert (Pd.1 auf 3 schalten)
- u.s.w.

### Relative/Absolute Positionierung (Pd.11)

In Pd.11 wird ausgewählt ob der Positionssollwert absolut vorgegeben wird, oder ob relativ zur momentanen Position verfahren werden soll. Bei aufeinanderfolgenden relativen Positionierzyklen wird die neue Position ausgehend vom vorigen Positionssollwert berechnet, d.h. Positionierfehler werden nicht aufaddiert.

Pd.11	Verfahrweise
0	absolute
1	relative




### 6.11.9 Änderung der Sollposition

Während einer laufenden Positionierung stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung, die Zielposition zu verändern.

#### neue Positionsvorgabe während der Positionierung

Bei Pc.2 = 2 werden neue Positionssollwerte auch während einer laufenden Positionierung als neue Zielposition übernommen. Kann diese neue Position mit den eingestellten Rampen angefahren werden, wird eine normale Positionierung durchgeführt. Ist der Weg, den der Steller bei sofortigem Beginn der Verzögerung noch zurücklegen würde, größer als der verbleibende Weg bis zum Ziel, wird mit Pd.15 vorgegeben, wie der Umrichter reagieren soll.

Wird die neue Position erst vorgegeben wenn der Antrieb sich schon in der Verzögerungsphase befindet (d.h. in der Zieleinfahrt auf die alte Position), wird die Positionierung auf das alte Ziel beendet. Der Parameter Pd.15 bestimmt, ob danach automatisch das neue Ziel angefahren wird.



Pd.15 / 1. Funktion (2. Funktion siehe Seite 6.11.15)


Pd.15	neue Sollpositionierung während Posi aktiv
0	Der Steller stoppt mit den eingestellten Rampen.
1	Der Steller stoppt und fährt die neue Position ohne neuen 'Start-Posi-
	Befehl' an.
2	Der Steller ignoriert die neue Position und fährt die alte Position an. Die
	neue Position bleibt als Sollposition erhalten.
3	Der Steller fährt die alte Position an und startet dann selbständig eine
	Positionierung auf die neue Position.

Es kann eine Meldung generiert werden (do.0X = 37), die anzeigt, das das neue Ziel mit einer Standardpositionierung nicht erreichbar ist (siehe Seite 6.11.15)

©	KEB Antriebstechnik, 2002	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite	]
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	14.10.02	6	11	13	

#### Positionierung abbrechen

Die Positionierung kann über einen digitalen Eingang mit der Eingangsfunktion 25 = 'Posi Abbruch' abgebrochen werden. Damit diese Funktion aktiv wird, muß für den Restweg nach Abbruch (Pc.18, Pc.19) ein Wert ungleich Null vorgegeben werden. Alle Parameter für den Positionsabbruch sind satzprogrammierbar und werden unabhängig von der Einstellung von Pc.1 immer in Umdrehungen vorgegeben. Hat der Antrieb einen Abbruch-Befehl erkannt,ist danach keine Änderung der Maximalgeschwindigkeit oder die Vorgabe eines weiteren Abbruch-Befehls mehr möglich, unabhängig von der Einstellung von Pd.15. Die Vorgabe einer neuen Zielposition hat Priorität vor dem Abbruch-Befehl.



### Restweg nach Abbruch (Pc.18...Pc.19)

Wird der Befehl 'Posi Abbruch' erkannt, so ist die neue Zielposition die Summer aus der aktuellen Istposition (ru.35...37) und der Restweg nach Abbruch (Pd.18...19). Befindet sich der Antrieb schon in der Verzögerungsrampe (d.h. in der Zieleinfahrt auf die ursprüngliche Sollposition), wird kein Abbruch mehr durchgeführt.

#### Zielmode (Pd.15)

Ist der Weg, den der Steller bei sofortigem Beginn der Verzögerung noch zurücklegen würde, größer als der verbleiebende Restwg zum neuen Ziel, wird mit Pd.15 vorgegeben, wie der Umrichter reagieren soll.

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 2002
6	11	14	14.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten



### Pd.15 / 2. Funktion (1. Funktion siehe Seite 6.11.13)

Pd.15	Positionsabbruch mit Restweg
0	Der Steller stoppt und gibt eine Meldung heraus (do.0X = 37), das er die Restweg Position nicht erreichen konnte.
1	Der Steller stoppt und gibt eine Meldung heraus (do.0X = 37), das er die Restweg Position nicht erreichen konnte.
2	Der Steller ignoriertden Positionsabbruch, fährt die Position an und gibt eine Meldung heraus (do.0X = 37), das er die Restweg Position nicht erreichen konnte.
3	Der Steller stoppt und gibt eine Meldung heraus (do.0X = 37), das er die Restweg Position nicht erreichen konnte.

Weg vor Abbruch (Pc.33...Pc.34)

Bei der Positionierung mit Abbruch (Pc.18 oder Pc.19 ungleich 0) kann zusätzlich ein Weg vorgegeben werden in dem das Initiatorsignal für den Abbruch nicht ausgewertet werden soll.

### Posi stop mode (Pc.36)

Pc.36	Funktion
0	Zustandsaktiv / Restweg nach Stop
1	Flankenaktiv / Restweg nach Stop
2	Zustandsaktiv / Stop vor Zielpostion
3	Flankenaktiv / Stop vor Zielposition

'Stop vor Zielposition' bedeutet, daß der Antrieb maximal bis zu der ursprünglich vorgegebenen Zielposition (Zielposition vor Abbruch) fährt. Mit der Einstellung 'Restweg nach Stop' wird nach Erkennen des Stopsignals in jedem Fall noch der Restweg (Pc.18, Pc.19) zurückgelegt.

'Flankenaktiv' bedeutet, daß der 'Posi-Abbruch'-Befehl nur ausgeführt wird, wenn die Signalflanke während der laufenden Positionierung kommt. Bei 'Zustandsaktiv' kann die Signalflanke des Abbruchbefehls schon vor dem 'Start-Positionierung'-Befehls kommen. Ist das Abbruch-Signal beim Start der Positionierung noch aktiv, so wird sofort der Abbruch durchgeführt.

### 6.11.10 Festlegung der Ist-Position

#### Posi-Init (Pc.35)

Nach Power-On ist die Position des Systems ohne Absolutwertgeber nicht bekannt. Mit dem Parameter Pc.35 kann die Position vorgegeben werden.

Pc.35	Funktion	
0	zero	Beim Einschalten des Gerätes wird die Istposition auf den Wert 0
		zurückgesetzt.
1	absolute	Die Istposition wird im Gerät abgespeichert. Unter der Vorausset-
		zung, das sich die Achse im spannungslosen Zustand nicht ver-
		dreht, ist keine Referenzierung notwendig.
2	absolute / re	elative Positionierung mit Korrektur
		Wie 1, zusätzlich wird nach dem Einschalten mit dem ersten Start
		Posi eine abgebrochene relative Positionierung zunächst beendet.

### Referenzpunktfahrt

Um einen Antrieb nach Power-On in die geforderte Ausgangslage zu bringen, kann nach dem Einschalten eine Referenzpunktfahrt durchgeführt werden. Für eine Referenzpunktfahrt müssen folgende Vorraussetzungen geschaffen werden:

- Endschalter
- Referenzpunktschalter
- Eingang zum Starten der Referenzpunktfahrt (falls nicht über Bus/Tastatur)

Digitaleingänge programmieren (di.3...di.6, di.11, di.12)

Wert	Funktion von di.3di.6, di.11, di.12
10	Start Referenzpunktfahrt 1)
11	Start Referenzpunktfahrt invertiert 2)
12	Referenzpunktschalter
16	Rechter Endschalter
17	Linker Endschalter
20	Rechter Endschalter mit Referenzpunktschalter 3)
21	Linker Endschalter mit Referenzpunktschalter 4)

- 1) Startet die Referenzpunktfahrt mit der unter Pc.14 eingestellten Vorzugsrichtung.
- Startet die Referenzpunktfahrt entgegen der unter Pc.14 eingestellten Vorzugsrichtung.
- Wird der rechte Endschalter gleichzeitig als Referenzpunktschalter benutzt, muß die Referenzpunktfahrt mit Vorzugsrichtung Rechts gestartet werden.
- Wird der linke Endschalter gleichzeitig als Referenzpunktschalter benutzt, muß muß die Referenzpunktfahrt mit Vorzugsrichtung Links gestartet werden.

Für weitere Informationen zur Einstellung der Digitaleingänge siehe Kap. 6.3.

### Geschwindigkeit der Referenzpunktfahrt (Pc.14)

Die Geschwindigkeit mit der die Referenzpunktsuche erfolgen soll kann mit Pc.14 im Bereich von -3000,0...3000,0 min<sup>-1</sup> eingestellt werden. Der Standardwert von 100,0 min<sup>-1</sup> kann für die meisten Einsatzfälle beibehalten werden.

Die Vorzugsrichtung ergibt sich aus dem Vorzeichen von Pc.14 + Digitaleingangsfunktion (10 oder 11).

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 2002
6	11	16	14.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten



### Manueller Start (Pd.1)

Die Referenzpunktfahrt kann über einen digitalen Eingang (s.o.); mit dem Parameter Pd.1 (Wert "2") oder mit dem ersten "Start positionierung" -Befehl (siehe Pc.10) gestartet werden.

Pd.1	Funktion
0	keine Funktion
1	Start Positionierung
2	Start der Referenzpunktfahrt
3	Teach-Funktion
4	Referenzpunkt setzen

### Referenzpunktmodus (Pc.10)

Dieser Parameter legt fest, wie die Referenzpunktfahrt gestartet wird und wie sich der Antrieb nach Erreichen des Referenzpunktes verhält.

Starten der Referenzpunktfahrt

Pc.10	Funktion
0, 2, 4	über Bus oder Tastatur durch Schreiben auf Pd.1 (Pd.1 = 2) oder über digitalen Eingang mit Eingangsfunktion 'Referenzpunktfahrt' (di.x = 10 oder 11)
1, 3, 5	mit dem ersten 'Start-Positionierung'- Befehl nach Neustart des Umrichters. Der 'Start-Positionierung'- Befehl kann ausgelöst werden über - Bus oder Tastatur (Pd.1 = 1) oder - digitalen Eingang mit Eingangsfunktion 'Start-Positionierung' (di.x = 19).  Wird die Referenzpunktfahrt abgebrochen (z.B. durch Auftreten eines Fehlers oder Wegnehmen der Reglerfreigabe), so wird mit dem nächsten 'Start-Positionierung'- Befehl wieder die Referenzpunktfahrt gestartet, bis diese einmal abgeschlossen wurde.  Auch in diesem Modus kann die Referenzpunktfahrt mit einem digitalen Eingang, der die Funktion Referenzpunktfahrt hat, oder mit Pd.1 = 2 gestartet werden.

Verhalten des Antriebs nach Erreichen des Referenzpunktes:

Pc.10	Funktion
	Antrieb fährt nach Erreichen des Referenzpunktes bis zur Referenzmarke des Gebers. Diese Position ist der Referenzpunkt für alle folgenden Positionierungen. (Bsp. 1a) Wurde vom Einschalten des Umrichters bis zum Erreichen des Referenzpunktschalters die Referenzmarke des Gebers noch nicht erkannt (Antrieb steht beim Starten der Referenzpunktfahrt schon kurz vor dem Referenzpunktschalter), so reversiert der Antrieb und sucht nach der Referenzpunktmarke des Gebers. Wird diese gefunden, reversiert der Antrieb erneut und fährt wieder den Referenzpunktschalter an. Wird keine Referenzpunktmarke gefunden, hält der Antrieb nach zwei Umdrehungen an und geht auf Fehler E.Enc. (Bsp. 1c)
2 und 3	Antrieb reversiert nach Erreichen des Referenzpunktschalters, fährt diesen wieder frei und stoppt (ohne Rampen). Die Position, an der der Antrieb stoppt, wird der Referenzpunkt für alle folgenden Positionierungen.
4 und 5	Funktion, wie bei Wert 0 und 1, jedoch wird E.EnC ausgelöst, wenn der Referenzpunktschalter erreicht wird, bevor die Referenzmarke des Gebers erkannt wurde.


©	KEB Antriebstechnik, 2002	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	14.10.02	6	11	17

### Beispiele zur Referenzpunktfahrt Beispiel 1a

Mit zwei Endschaltern und einem Referenzpunktschalter; Referenzpunktfahrt mit Anfahren der Referenzmarke des Gebers

- Klemme X2.3 = Endschalter rechts (di.11 = 16)
- Klemme X2.4 = Endschalter links (di.12 = 17)
- Klemme X2.5 = Referenzpunktschalter (di.3 = 12)
- Referenzgeschwindigkeit -100 min<sup>-1</sup> mit Vorzugsrichtung Links (Pc.14 = -100)
- Start der Referenzpunktfahrt mit X2.7 (di.5 = 10) **oder** per Bus / PC mit dem Parameter Pd.1 = 2 (Pc.10 = 0)


Soll der Nullimpuls nicht angefahren werden (Pc.10 = 2), wird nur der Referenzpunktschalter freigefahren und der Antrieb dann gestoppt.




Beispiel 1b Wie Beispiel 1a, jedoch erreicht der Antrieb erst den Endschalter, reversiert und erreicht den Referenzpunkt entgegen der Vorzugsrichtung. Da die Referenzierung aber immer in der Vorzugsrichtung erfolgen muß, wird der Referenzschalter überfahren, der Antrieb reversiert und führt jetzt die Referenzierung mit der richtigen Drehrichtung aus.

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 2002
6	11	18	14.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten





**Beispiel 1c** Wie Beispiel 1a, jedoch erreicht der Antrieb den Referenzpunktschalter bevor einmal die Referenzmarke des Gebers erkannt wurde.






### Beispiele Referenzpunktfahrt

Ein Endschalter dient gleichzeitig als Referenzpunktschalter; Referenzpunktfahrt mit Anfahren der Referenzmarke des Gebers

- Klemme X2.3 = Endschalter rechts (di.11 = 16)
- Klemme X2.4 = Endschalter links + Referenzpunktschalter (di.12 = 21)
- Referenzgeschwindigkeit -100 min<sup>-1</sup> (Pc.14 = -100)
   (Da der linke Endschalter gleichzeitig als Referenzschalter genutzt wird, muß die Vorzugsrichtung links sein.)
- Start der Referenzpunktfahrt mit X2.7 (di.5 = 10) oder per Bus / PC mit dem Parameter Pd.1 = 2 (Pc.10 = 0)



### 6.11.11Schaltbedingungen für Posi

Nachdem ein Positionsbefehl ausgeführt wurde, kann über einen Digitalausgang ein 'Position erreicht' - Signal gesetzt werden (siehe Kapitel 6.3). Diese Meldung wird ausgegeben wenn das Vorsteuerprofil beendet ist **und** der Antrieb sich im Zielfenster befindet. Dieses Zielfenster ist unter Pd.12 einstellbar.

### Zielfenster (Pd.12)

Zielfenster = Sollposition - Zielfenstergröße ... Sollposition + Zielfenstergröße

Das Signal 'Zielfenster erreicht' wird auch gesetzt, wenn eine Positionierung durch einen Abbruch-Befehl beendet wurde bzw. wenn während der laufenden Positionierung eine neue Zielposition vorgegeben wurde, die (ohne Änderung der Drehrichtung) nicht erreichbar war. Wann das Signal gesetzt wird ist abhängig von Pd.15. (siehe nachfolgende Tabelle)

Das Signal wird zurückgesetzt, wenn eine neue Positionierung gestartet wird bzw. wenn der Antrieb in den Status 'noP', Fehler oder Störung geht oder die Positionierung über einen Digitaleingang (Funktion 20) oder Pd.0 ausgeschaltet wird.

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik. 2002
6	11	20	14.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten



#### Ziel nicht erreicht

Das Signal 'Ziel nicht erreicht' wird gesetzt, wenn eine Positionierung abgebrochen wurde und der vorgegebene Restweg (Pc.18, Pc.19) kleiner ist als der Weg, den der Steller bei sofortigem Beginn der Verzögerung noch zurücklegt, bevor er Stillstand erreicht

Außerdem wird 'Ziel nicht erreicht' gesetzt, wenn während der laufenden Positionierung eine neue Zielposition vorgegeben wird, die (ohne Änderung der Drehrichtung) nicht erreichabr ist.

#### Abbruch aktiv

Ist bei erkanntem Abbruch-Befehl das Abfahren des vorgegebenen Restweges von der aktuellen Istposition möglich, so wird die Schaltbedingung 'Abbruch aktiv' gesetzt. Das Signal wird zurückgesetzt, wenn ein neuer 'Start-Positionierung'-Befehl erkannt wird oder der Posi-Modus deaktiviert wird.

### Schaltbedingungen in Pd.15

		Pd.15	Zielfenster erreicht	Ziel nicht erreicht
	Standardpositionierung	XX	gesetzt bei Erreichen der Zielposition	nicht gesetzt
		0	gesetzt bei Erreichen der Stillstand	goodat ashald night
	neue Zielposition / neue Zielposition nicht	1	gesetzt bei Erreichen der neuen Zielposition	gesetzt, sobald nicht erreichbare Zielposition vorgegeben wird
rung	erreichbar	2	gesetzt bei Erreichen der alten Zielposition	vorgegebert wird
Positionierung		3	gesetzt bei Erreichen der neuen Zielposition	nicht gesetzt
Pos	neue Position kommt	0	gesetzt bei Erreichen von Stillstand (=alte Zielposition)	gesetzt, sobald neue
	während der Verzögerungsrampe (bei	1	gesetzt bei Erreichen der neuen Zielposition	Zielposition vorgegeben wird
	Zieleinfahrt auf alte Position)	2	gesetzt bei Erreichen der alten Zielposition	vorgegebert wird
	i osition)	3	gesetzt bei Erreichen der neuen Zielposition	nicht gesetzt
	Abbruch / Abbruchposition erreichbar	XX	gesetzt bei Erreichen der Abbruchposition	nicht gesetzt
		0	gesetzt bei Erreichen von Stillstand	
	Abbruch / Abbruchposition nicht	1	gesetzt bei Erreichen von Stillstand	gesetzt, sobald nicht erreichbare
rch	erreichbar	2	gesetzt bei Erreichen der ursprünglichen Zielposition	Abbruchposition vorgegeben wird
Abbruch		3	gesetzt bei Erreichen von Stillstand	
	Abbruchsignal kommt während der Verzögerungsrampe (bei Zieleinfahrt auf ursprüngliche Position)	XX	gesetzt bei Erreichen der ursprünglichen Zielposition	gesetzt, sobald Abbruchsignal vorgegeben wird
	Zielposition näher als Abbruchposition und Pc.36 = 2 oder 3	XX	gesetzt bei Erreichen der ursprünglichen Zielposition	nicht gesetzt


©	KEB Antriebstechnik, 2002	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	14.10.02	6	11	21

# 6.11.12 Einstellung des Positionierreglers und des Fahrprofils

Bei großen Massenträgheitsmomenten treten bei der Positionierung häufig unerwünschte Effekte auf; hier eine Kurzanleitung für die Parametrierung.

- Drehzahlreglereinstellung wie gewohnt durchführen (CS-Par.)
- Positioniermodul aktivieren und Positioniervorgang mit Inverter-Scope aufzeichnen.

Das nun folgende Beispiel wurde mit einem COMBIVERT S4 aufgezeichnet, ist aber analog zum COMBIVERT F4-F.




Der Antrieb kann in dieser Aufnahme dem Sollwert nicht folgen. Beim Beschleunigen an der Momentengrenze vergrößert sich die Winkelabweichung. Der Antrieb gleicht den Winkelfehler durch Nachholen bis auf Null aus. Wichtig dabei ist, daß die Maximaldrehzahl (SP.8/SP.9) größer eingestellt ist als Pd.3 + Pd.7.

Beim Verzögern kann der Antrieb dem Vorsteuerprofil wieder nicht folgen. Es kommt zu einem Überschwinger. Der Antrieb wird anschließend mit der unter Pd.3 eingestellten Drehzahl in seine Solllage zurückgedreht. Der Überschwinger (Winkelabweichung) beträgt in diesem Beispiel 3,5 Motorumdrehungen.

Um bis auf die Maximaldrehzahl zu beschleunigen, benötigt der Antrieb in diesem Beispiel etwa 300 ms. Diesen Wert stellen wir für unseren zweiten Versuch für die Beschleunigungszeit Pd.6 ein.

Ka	apitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 2002
	6	11	22	14.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten






Bei dieser Einstellung mit Pd.6 = 0,3 s kann der Antrieb dem Vorsteuerprofil folgen. Nur in den Eckpunkten des Vorsteuerprofiles kommt es zu Momentenstößen, die sich in der Mechanik der Maschine störend auswirken können.

Bei großen Massenträgheitsmomenten ist die Verwendung von S-Kurven zu empfehlen. Hier im folgenden ein Versuch mit Pd.5 = 0,3s und Pd.6 = 0.01s.

- Hier folgt der Antrieb dem Vorsteuerprofil optimal.
- Solldrehzahl und Istdrehzahl liegen übereinander.
- Das Drehmoment hat einen 'dreieckförmigen' Verlauf.
- Der Antrieb hat keinen Überschwinger im Zielfenster.
- Die Winkelabweichung beträgt maximal etwa 10°.



©	KEB Antriebstechnik, 2002	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite	]
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	14.10.02	6	11	23	

### 6.11.13 Checkliste

1	Posimodul aktiviert	Pc.0 = 1 oder 2
2	Art der Positionsvorgabe wählen (Inkrementen / Umdrehungen)	Pc.1
3	Parametersatzanwahl aktiviert, auch über Bus möglich	Fr.2 = 13 Fr.4
4	Eingänge zur Anwahl von Positionen (Parametersätzen) definiert	di.3di.12 = 1
5	Referenzpunktfahrt definiert bzw. abgeschaltet	Pc.10Pc.14, di.3di.12
6	Positionierung in den einzelnen Sätzen ein-/ ausgeschaltet	Pd.0
7	Sollpositionen und Verfahrweise in den Sätzen definiert	Pd.8Pd.11
8	Fahrprofil für das Anfahren der Positionen definiert	Pd.5Pd.7
9	Zielfenstergröße definiert	Pd.12
10	Software-Endlagen eingestellt bzw. ausgeschaltet	Pc.4Pc.9
11	Hardware-Endschalter aktiviert	di.3di.6, di.11di.12, Pn.24
12	Startbefehl für Positionierung definiert	di.3di.6, di.11di.12
13	Drehzahlregler und Lageregler abgeglichen	CS.0, CS.1, Pd.2, Pd.3
14	Evtl. Digitalausgänge programmieren (z.B. Zielfenster erreicht)	doPar.

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis		KEB Antriebstechnik, 2002
6	11	24	14.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten



#### 6.11.14 Programmierbeispiele

#### Positioniersteuerung mit vier Positionen

#### Vorgaben:

- vier verschiedene Positionen sollen von der Steuerung angefahren werden
- die Adressierung der Positionen erfolgt über Klemmleiste
- die Positionierung startet mit 'start Positionierung' Signal
- · Ausgang D1 soll gesetzt werden, wenn das Ziel erreicht ist
- Nach Power-on soll mit 'start positionierung' die Referenzpunktfahrt gestartet werden
- die Positionen werden absolut, bezogen auf den Referenzpunkt vorgegeben (Vorgabe in Inkrementen, Lagesollwerte = 80500, 1286000, 24000, 163800)
- die absoluten Positionen 320000 und +1500000 sind die Grenzen f
  ür den Positionssollwert
- die Positionen werden dezimal angezeigt und vorgegeben
- wenn ein digitaler Eingang gesetzt wird, soll der Antrieb mit dem Analogsollwert von Hand verfahren werden können (Notbetrieb).
- linker Endschalter ist gleichzeitig Referenzschalter mit Rückdrehen auf Nulllage

#### Ablauf:

- die Steuerung wählt einen Positioniersatz aus
- danach wird 'start positionierung' von der Steuerung gegeben (Positioniersatz muß noch an der Klemmleiste anstehen)
- der Steller nimmt die Position, Geschwindigkeit, Reglereinstellung usw. von dem angewählten Positioniersatz
- nach Erreichen des Zielfensters und Beendigung des Vorsteuersignals wird das 'Zielfenster erreicht' Signal gesetzt
- erst jetzt werden neue Satzadressen und ein neuer 'start Positionierung' - Befehl akzeptiert
- das Signal 'Zielfenster erreicht' wird mit dem neuen 'start Positionierung' - Befehl zurückgesetzt
- wenn I4 aktiviert wird läuft der Steller mit dem Analogsollwert

positioning - control (Pc) - Parameter Pc. 0   Posi Modul							
1	on						
0	Positionsanzeige / -vorgabe in Inkrementen						
-1	negativer Positionswert für Endlage links						
32	Endlage links high * 10000 = 320.000 Inkremente						
0	Endlage links low = 0 Inkremente						
0	positiver Positionswert für Endlage rechts						
50	Endlage rechts high * 10000 = 1.500.000 Inkremente						
0	Endlage rechts low = 0 Inkremente						
1	auto ref on						
0							
0	Referenzpunktposition = Nullpunkt						
0							
00	der Referenzpunkt wird mit einer Geschwindigkeit von 100 rpm in Dreh-						
	richtung links gesucht / automatische Richtungsumkehr bei Erreichen						
	des Endschalters/ negative Geschwindigkeit, da Referenzpunkt auf dem						
	linken Endschalter liegt						
5	1 0 1 32 0 0 0 0 1 0 0						

©	KEB Antriebstechnik, 2002	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	14.10.02	6	11	25

Position	Positionsvorgabe (Pd) - Parameter									
		Satz 0	Satz 1	Satz 2	Satz 3					
Pd. 0	Positionierung	1	1	1	1	on				
Pd. 1	Manueller Start	0	0	0	0	kein manuelles Starten				
Pd. 2	Kp Lage	20	20	20	20	je nach Belastung				
Pd. 3	Grenze für Lageregler	500	500	500	500					
Pd. 5	S Kurvenzeit	0,5	0,5	0,5	0,5					
Pd. 6	Beschleunigungszeit	0,6	0,6	0,6	0,6					
Pd. 7	Maximaldrehzahl	2100	2100	2100	2100					
Pd .8	Positionsvorgabe Vorzeichen	0	0	0	0					
Pd. 9	Positionsvorgabe high	8	128	2	16	Vorgabe siehe Referenzpkt.				
Pd. 10	Positionsvorgabe low	500	6000	4000	3800					
Pd .11	Verfahrweise	0	0	0	0	absolut				
Pd. 12	Zielfenstergröße	16383	16383	16383	16383	Zielfenster 90°				

Digitale	Digitale Eingänge (di) - Parameter								
di. 3	B Eingangsfunktion I1 1 : Satzanwahl								
di. 4	Eingangsfunktion I2	1 : Satzanwahl							
di. 5	Eingangsfunktion I3	19 : Start Positionierung							
di. 6	Eingangsfunktion I4	22 : Positionierung deaktiviert							
di. 11	Eingangsfunktion I5	16 : Endschalter rechts							
di. 12	Eingangsfunktion I6	21 : Endschalter links + Referenzschalter							

Digitale	Digitale Ausgänge (do) - Parameter								
do. 1	Schaltbedingung 1	30 : Zielfenster erreicht							
do. 28	Ausgangsfilter 1 Zeit	20 ms							
do. 30	Ausgangsfilter 1Verknüpfung	1:D1							

Frei programmierbare Parameter (Fr) - Parameter						
Fr. 2	Quelle Parametersatz	2 : Klemmleiste binärkodiert				

21: R + reference switch

#### COMBIVIS Parameterliste für **Programmierbeispiel**

**Positioniermodus** 

\*ud01 Buspasswort 440 Fr01 Parametersatz kop. -2: Defaultsatz in alle Sätze kopieren

di03 Eingangsfunkt. I1 1: Satzanwahl di04 Eingangsfunkt. I2 1: Satzanwahl = di05 Eingangsfunkt. I3 19: Start Posi = di06 Eingangsfunkt. I4 22: Posi aus = di11 Eingangsfunkt. I5 = 16: F

di12 Eingangsfunkt. I6

=

Fr02 Quelle Parametersatz 2: Klemme (binärkodiert)

Pc00 Posi Modul =

Pc01 Vorgabe Modus 0: pos.disp. DEZ / pos.input DEZ

Pc04 Endlage links Vorz. Pc05 Endlage links High Pc06 Endlage links Low = 0:-32 = 0 = Pc07 Endlage rechts Vorz. 0:+ = Pc08 Endlage rechts High 150 Pc09 Endlage rechts Low

Pc10 Referenzpunktmodus 1: auto ref on Pc14 Referenzgeschwindigk. = -100.0 UpM

Pd00 Positionierung 1:on = Pd02 Kp Lage 20 = Pd03 Grenze für Lageregler 250 UpM = Pd05 S - Kurven Zeit 0.50 sPd06 Beschleunigungszeit 0.60 sPd07 Maximaldrehzahl 3000 UpM = Pd08 Positionsvorg. Vorz. 0:+ = Pd09 Positionsvorg. High = 8 Pd10 Positionsvorgabe Low = 500 Pd11 Verfahrweise 0: absolute Pd12 Zielfentergrösse 16383

do01 Schaltbedingung 1 30: Zielfenster erreicht =

do28 Ausg.filter 1 Zeit 20 ms = do30 Verkn. Ausg.filter 1 do01 =

\*Fr09 Bus Parametersatz

Fr01 Parametersatz kop. 0: Satz 0 (stand.) auf Fr.09 kopieren

Pd08 Positionsvorg. Vorz. = 0:+ 128 Pd09 Positionsvorg. High = Pd10 Positionsvorgabe Low 6000 =

\*Fr09 Bus Parametersatz

Fr01 Parametersatz kop. 0: Satz 0 (stand.) auf Fr.09 kopieren

Pd08 Positionsvorg. Vorz. Pd09 Positionsvorg. High 0:+ = 2 Pd10 Positionsvorgabe Low 4000

\*Fr09 Bus Parametersatz 3: Satz 3 =

Fr01 Parametersatz kop. 0: Satz 0 (stand.) auf Fr.09 kopieren =

Pd08 Positionsvorg. Vorz. 0:+ Pd09 Positionsvorg. High 16 Pd10 Positionsvorgabe Low 3800

\*Fr09 Bus Parametersatz = 0: Satz 0

©	KEB Antriebstechnik, 2002	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	14.10.02	6	11	27


## Programmieren einer automatischen Ablaufsteuerung

#### Vorgaben:

- 7 verschiedene Positionen sollen automatisch hintereinander zyklisch angefahren werden
- zum Start jeder neuen Positionierung muß Start Posi gegeben werden
- der Referenzpunkt hat den Absolutwert + 100.000, die Endschalter sitzen bei Position 0 und + 200.000
- die Referenzpunktfahrt wird mit einem Digitaleingang gestartet.
- vom Referenzpunkt aus soll ein Lagesollwert von :
   + 75000 / 50.000 / 50.000 / 50.000 / 15.000 / + 100.000 / 10.000
   gefahren werden
- das Relais soll als 'Zielfenster erreicht' Signal arbeiten

#### Ablauf:

- nach 'power on' kann mit I2 die Referenzpunktfahrt gestartet werden.
   Wenn der Referenzschalter I3 aktiv ist, wird die Istposition mit der Referenzlage überschrieben und der Modus beendet.
- Mit I1 wird jetzt die Positionierung in Satz 1 gestartet.
- Mit jeder weiteren positiven Flanke von I1 wird die n\u00e4chste Position angew\u00e4hlt.
- In Satz 0 fährt der Antrieb auf seine Referenzposition zurück.



Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis		KEB Antriebstechnik, 2002
6	11	28	14.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten



Positio	nsvorgabe (Pd) - Parameter								
		Satz 0	1	2	3	4	5	6	
Pd. 0	Positionierung	1	1	1	1	1	1	1	on
Pd. 1	Manueller Start	0	0	0	0	0	0	0	kein manuelles Starten
Pd. 2	Kp Lage	20	20	20	20	20	20	20	
Pd. 3	Grenze für Lageregler	500	500	500	500	500	500	500	
Pd. 5	S Kurvenzeit	0,1	0,5	0,5	0,5	2	0,5	0,5	
Pd. 6	Beschleunigungszeit	0,2	0,8	0,8	0,8	2	0,8	0,8	
Pd. 7	Maximaldrehzahl	1000	2000	2200	2200	2200	2200	2200	
Pd .8	Positionsvorgabe Vorzeichen	0:+	0:+	1:-	1:-	1:-	1:-	0:+	
Pd. 9	Positionsvorgabe high	10	7	5	5	5	1	10	Vorgabe siehe Referenzpkt.
Pd. 10	Positionsvorgabe low	0	5000	0	0	0	5000	0	
Pd .11	Verfahrweise	0	1	1	1	1	1	1	0 : absolute / 1 : relative
Pd. 12	Zielfenstergröße	16383	16383	16383	16383	16383	16383	16383	Zielfenster 90°

Digital	e Eingänge (di) - Parameter		
di. 3	Eingangsfunktion I1	19:	Start Positionierung
di. 4	Eingangsfunktion I2	10:	Start Referenzpunktfahrt
di. 5	Eingangsfunktion I3	12:	Referenzpunktschalter
di. 6	Eingangsfunktion I4	15 :	RST
di. 7	Eingangsfunktion IA	1:	SET
di. 8	Eingangsfunktion IB	1:	SET
di. 9	Eingangsfunktion IC	1:	SET
di. 11	Eingangsfunktion I5	16:	Endschalter rechts
di. 12	Eingangsfunktion I6	17 :	Endschalter links
di. 17	Strobeabhängigkeit	1792 :	IA + IB + IC
di. 18	Auswahl Strobesignal	16:	11

Digital	Digitale Ausgänge (do) - Parameter								
do. 3	Schaltbedingung 3	30 :	Posi	tion err	eicht				
do. 4	Schaltbedingung 4	1:	gene	erell an					
do. 28	Ausgangsfilter 1 Zeit	4	ms						
do. 30	Ausgangsfilter 1 Verknüpfung	4:	do.4						
		Satz 0	1	2	3	4	5	6	
	Auswahl Schaltbedingung Out A	1	0	do.4	0	do.4	0	0	
do. 14	Auswahl Schaltbedingung Out B	0	do.4	do.4	0	0	do.4	0	
do. 15	Auswahl Schaltbedingung Out C	0	0	0	do.4	do.4	do.4	0	

Frei programmierbare Parameter (Fr) - F	arameter		
Fr. 2 Quelle Parametersatz	2:	Klemme binärkodiert	

©	KEB Antriebstechnik, 2002	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	14.10.02	6	11	29

#### Darstellung der Positionswerte in Umdrehungen und Inkrementen

Ein Positionswert besteht intern aus einer 32-Bit-Zahl. Die Normierung ist so gewählt, daß der Wert 65536 einer Umdrehung des Lagegebers entspricht. (Je nach Parametrierung von Pc.16 Encoder 1 oder Encoder 2)


Bei der Darstellung **in Umdrehungen** erfolgt die Anzeige als vorzeichenbehaftete 32 Bit Zahl. Der Vorzeichenparameter hat in diesem Modus keine Funktion.

Max. Wertebereich : 
$$8000.0000_{\text{Hex.}} \dots 7FF.FFFF_{\text{Hex.}}$$
 (=>  $-2.147.483.648_{\text{Dez.}} \dots 2.147.483.647_{\text{Dez.}}$ )

Bei der Darstellung in Inkrementen wird in einem Parameter das Vorzeichen ausgegeben, im 'high' - Teil des Parameters stehen die Inkremente \* 10000 und im 'low'-Teil die Inkremente \* 1.

Max. Wertebereich: -655.359.999 <sub>Dez.</sub> ... 655.359.999 <sub>Dez.</sub>

Bei der Vorgabe in Umdrehungen können größere Werte vorgegeben werden, als bei der Vorgabe in Inkrementen. Bei Umschaltung zwischen dezimaler und hexadezimaler Anzeige/Vorgabe sind die Wertebereiche zu beachten !!! Die hexadezimalen Werte, die außerhalb des dezimalen Bereiches liegen, bleiben erhalten, führen aber zu irreführenden Anzeigen.



Die Umschaltung zwischen dezimaler und hexadezimaler Darstellung in COMBIVIS erfolgt durch Drücken der Taste <F4>.



Die Umrechnung von Dezimalzahlen in Hexzahlen kann mit einem geeigneten Taschenrechner erfolgen. Beispielsweise steht in Computern mit Windows Betriebssystem ein entsprechender Rechner zur Verfügung.

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 2002
6	11	30	14.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten



Operator/COMBIVIS <sub>DEZ</sub> COMBIVIS <sub>HEX</sub>	0 0h	1 1h	10 Ah	32767 7FFFh	-32768 8000h	-1 FFFFh
Inkremente x 1 Pd.10 Operator/COMBIVIS COMBIVIS <sub>HEX</sub>	0   0 0h	1 1 1 1h	10  10 Ah			9999 1 Ink x 1 9999 270Fh

6

### 6.11.15 Verwendete Parameter

Param.	Adr.	R/W	PROG.	ENTER	min	max	Step	default	
Pc.0	3600h	~	-	~	0	2	1	0	-
Pc.1	3601h	<b>'</b>	-	~	0	3	1	3	-
Pc.4	3604h	<b>'</b>	-	-	0	1	1	2	-
Pc.5	3605h	<b>'</b>	-	-	0 ink	65535 ink	1 ink	8000h ink	-
Pc.6	3606h	<b>'</b>	-	-	0 ink	65535 ink	1 ink	0 ink	-
Pc.7	3607h	<b>'</b>	-	-	0	1	1	2	-
Pc.8	3608h	<b>'</b>	-	-	0 ink	65535 ink	1 ink	7FFFh ink	-
Pc.9	3609h	<b>'</b>	-	-	0 ink	65535 ink	1 ink	FFFFh ink	-
Pc.10	360Ah	<b>'</b>	-	~	0	5	1	0	-
Pc.11	360Bh	~	-	-	0	1	1	0	-
Pc.12	360Ch	~	-	-	0	65535	1	0	-
Pc.13	360Dh	<b>~</b>	-	-	0	65535	1	0	-
Pc.14	360Eh	<b>'</b>	-	-	-3000,0 min <sup>-1</sup>	3000,0 min <sup>-1</sup>	0,5 min <sup>-1</sup>	100,0 min <sup>-1</sup>	-
Pc.16	3610h	~	-	~	0	1	1	1	-
Pc.17	3611h	~	-	~	1,00	250,00	0,01	1,00	-
Pc.18	3612h	-	~	-	0 ink	32767 ink	1 ink	0	-
Pc.19	3613h	-	~	-	0 ink	65535 ink	1 ink	0	-
Pc.33	3621h	-	~	-	0 ink	32767 ink	1 ink	0	-
Pc.34	3622h	-	~	-	0 ink	65535 ink	1 ink	0	-
Pc.35	3623h	-	-	-	0	2	1	0	-
Pc.36	3624h	-	-	-	0	3	1	0	-
Pd.0	3700h	~	~	-	0	2	1	0	-
Pd.1	3701h	~	-	~	0	4	1	0	-
Pd.2	3702h	~	~	-	0	65535	1	30	-
Pd.3	3703h	<b>'</b>	~	-	0,0 min <sup>-1</sup>	500,0 min <sup>-1</sup>	0,5 min <sup>-1</sup>	250,0 min <sup>-1</sup>	-
Pd.5	3705h	~	~	-	0,01 s	8,00 s	0,01 s	0,10 s	-
Pd.6	3706h	~	•	-	0,01 s	8,00 s	0,01 s	1,0 s	-
Pd.7	3707h	~	~	-	0 min <sup>-1</sup>	10000 min <sup>-1</sup>	1 min <sup>-1</sup>	1000 min <sup>-1</sup>	-
Pd.8	3708h	~	•	-	0	1	1	0	-
Pd.9	3709h	~	<b>'</b>	-	0 ink	65535 ink	1 ink	0 ink	-
Pd.10	370Ah	~	<b>'</b>	-	0 ink	65535 ink	1 ink	0 ink	-
Pd.11	370Bh	~	<b>'</b>	-	0	1	1	0	-
Pd.12	370Ch	~	~	-	0 ink	65535 ink	1 ink	1000 ink	-

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 2002
6	11	32	14.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten



- 1. Einführung
- 2. Überblick
- 3. Hardware
- 4. Bedienung
- 5. Parameter
- 6. Funktionen
- 7. Inbetriebnahme
- 8. Sonderbetriebsart
- 9. Fehlerdiagnose
- 10. Projektierung
- 11. Netzwerkbetrieb
- 12. Applikationen
- 13. Anhang

6.2	Analoge Ein- und Ausgänge
6.3	Digitale Ein- und Ausgänge
6.4	Sollwert- und Rampenvorgabe
6.5	Motordaten- und Reglereinstellung
6.6	Schutzfunktionen
6.7	Parametersätze
6.8	Sonderfunktionen
6.9	Geberinterface
6.10	Synchronregelung
6.11	Positioniermodus
6.12	CP-Parameter definieren

Betriebs- und Gerätedaten


		1
6.12.1	Übersicht	3
6.12.2	Zuordnung der CP-Parameter	4
6.12.3	Startparameter	4
6.12.4	Beispiel	5
6.12.5	Verwendete Parameter	5
\		



# 6.12 CP-Parameter definieren

Wenn die Entwicklungsphase einer Maschine abgeschlossen ist, werden i.d.R. nur noch wenige Parameter zur Verstellung oder Kontrolle des Umrichters benötigt. Um das Handling und die Endverbraucher-Dokumentation zu vereinfachen, sowie die Betriebssicherheit durch unbefugten Zugriff zu erhöhen, besteht die Möglichkeit eine eigene Bedienoberfläche, die CP-Parameter, zu gestalten. Dazu stehen 36 Parameter (CP.0...CP.36) zur Verfügung, von denen 35 (CP.1...CP.36) frei belegt werden können.

#### 6.12.1 Übersicht



Mit zwei ud-Parametern wird der anzuzeigende Parameter durch seine Adresse und den jeweiligen Satz definiert. Abhängig vom eingestellten Passwort (CP.0 oder ud.0) wird

- im Servicemode der eingestelllte Parameter direkt angezeigt
- im CP-Mode der eingestellte Parameter als CP-Parameter angezeigt

Parameter CP.0 ist nicht programmierbar und beinhaltet immer die Passworteingabe. Befindet sich der Umrichter im Applikations- oder Servicemode wird ud.0 zur Passworteingabe verwendet.

Die Parameter ud.15 bis ud.62 sowie Fr.0 und Fr.1 sind nicht als CP-Parameter zulässig und werden als ungültige Parameteradresse quittiert. Bei Eingabe einer ungültigen Parameteradresse wird der Parameter auf "oFF" (-1) gesetzt. Der entsprechende CP-Parameter wird bei dieser Einstellung nicht dargestellt.

©	KEB Antriebstechnik, 1998	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite	
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	05.10.98	6	12	3	

# 6.12.2 Zuordnung der CP-Parameter

Die folgende Aufstellung zeigt die Zuordnung der ud- zu den CP-Parametern. Der erste Parameter bestimmt die Parameteradresse (siehe Kapitel 5) des anzuzeigenden Parameters an, der Zweite den Parametersatz, in dem die Werte angezeigt / geändert werden sollen. Als Parametersatz kann Satz 0...7 oder der aktive Satz (A) eingestellt werden. Bei "aktiver Satz" erscheint im 1.Digit der Anzeige zusätzlich die Parametersatznummer, damit ersichtlich ist, welcher Satz aktuell editiert wird.

ud.15 ud.16	= CP.1
ud.17 ud.18	= CP.2
ud.19 ud.20	= CP.3
ud.21 ud.22	= CP.4
ud.23 ud.24	= CP.5
ud.25 ud.26	= CP.6
ud.27 ud.28	= CP.7
ud.29 ud.30	= CP.8
ud.31 ud.32	= CP.9
ud.33 ud.34	= CP.10
ud.35 ud.36	= CP.11
ud.37 ud.38	= CP.12

#### 6.12.3 Startparameter (ud.2, ud.3)

Mit den Parametern "Startparametergruppe" (ud.2) und "Startparameternummer" (ud.3) wird der Parameter ausgewählt, der nach dem Einschalten des Umrichters angezeigt wird. Dazu wird in ud. 2 die gewünschte Parametergruppe eingestellt, in ud. 3 die gewünschte Parameternummer. Der Parametersatz ist immer Satz 0. Ergibt die Kombination von ud. 2 und ud. 3 einen Parameter, der nicht vorhanden ist, oder reicht der beim Einschalten aktuelle Passwortlevel nicht aus, um den Parameter anzuzeigen, so startet der Umrichter mit der Anzeige von ru. 0.

Ist beim Einschalten des Umrichters ein Passwortlevel < 3 aktiv, d.h. Anzeige der benutzerdefinierten Parametergruppe, so wird die Einstellung von ud. 2 ignoriert. ud. 3 gibt dann die Parameternummer des CP-Parameters an, dessen Wert beim Start dargestellt werden soll. Ist dieser Parameter nicht vorhanden, so wird CP. 0 angezeigt.

H	Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 1998
	6	12	4	05.10.98	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten



#### 6.12.4 Beispiel

Als Beispiel soll ein Benutzermenü mit folgenden Merkmalen programmiert werden:

- 1. Anzeige der Istdrehzahl (ru.1) im jeweiligem Satz
- 2. Absolute digitale Sollwertvorgabe (SP. 1) in Satz 2
- 3. Absolute digitale Sollwertvorgabe (SP. 1) in Satz 3
- 4. Beschleunigungs- und Verzögerungszeit (SP.11/SP.12) im jeweils aktiven Satz
- 5. Beim Einschalten soll der aktive Parametersatz (ru.18) angezeigt werden

1.) ud.15 = 2001 ;Parameteradresse für ru.1 ud.16 = A ; Anzeige im aktiven Satz

2.) ud.17 = 3001 ; Parameteradresse für SP. 1 ud.18 = 2 ; Vorgabe in Satz 2

uu. 16 = 2 , vorgabe iii Satz 2

3.) ud.19 = 3001 ; Parameteradresse für SP. 1 ud.20 = 3 ; Vorgabe in Satz 3

4.) ud.21 = 300B ; Parameteradresse für SP.11 ud.22 = A ; Vorgabe im jeweils aktivem Satz ud.23 = 300C ; Parameteradresse für SP.12 ud.24 = A ; Vorgabe im jeweils aktivem Satz

5.) ud.27 = 2012 ; Parameteradresse für ru.18 ud.28 = A ; Anzeige im aktiven Satz

ud.2 = 1 ; Anzeige der ru-Parameter (durch Aktivieren des CP-Mode

; wird diese Einstellung ignoriert)

ud.3 = 7 ; Anzeige von CP.7

alle anderen Parameteradressen auf "off" stellen, damit keine Anzeige erfolgt

#### 6.12.5 Verwendete Parameter

Param.	Adr.	R/W	PROG.	ENTER	min	max	Step	default	
ud.0	2600h	~	-	~	0	9999	1	cp_on	-
ud.1	2601h	<b>'</b>	-	-	-32767	32767	1	cp_on	nur über Bus sichtbar
ud.2	2602h	<b>'</b>	-	-	1(ru)	16 (Pd)	1	ru	ru/SP/Pn/dr/cs/ds/ud/Fr/An/di/do/LE/In/Sn/Pc/Pd
ud.3	2603h	~	-	-	0	*255	*1	1	* Parametergruppenabhängig
ud.13	260Dh	-	-	-	-	-	-	-	nur über Bus sichtbar
ud.14	260Eh	-	-	-	-	-	-	-	nur über Bus sichtbar
ud.15	260Fh	~	-	~	-1 (off)	7FFF	1	2001	entspricht ru.1
ud.16	2610h	~	-	~	0	8	1	0	Satz 07; A(8) = aktiver Satz

©	KEB Antriebstechnik, 1998	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	05.10.98	6	12	5

Kapitel

6

Abschnitt

12

Seite

6

Datum

05.10.98

Name: Basis

**KEB COMBIVERT F4-F** 

©

KEB Antriebstechnik, 1998

Alle Rechte vorbehalten

Param.	Adr.	1 ~ 1	PROG.	ENTER	min	max	Step	default	
ud.17	2611h	<b>V</b>	-	~	0	7FFF	1	2000	entspricht ru.0
ud.18	2612h	<b>~</b>	-	~	0	8	1	0	Satz 07; A(8) = aktiver Satz
ud.19	2613h	<b>~</b>	-	~	0	7FFF	1	2009	entspricht ru.9
ud.20	2614h	<b>'</b>	-	~	0	8	1	0	Satz 07; A(8) = aktiver Satz
ud.21	2615h	<b>'</b>	-	~	0	7FFF	1	2019	entspricht ru.25
ud.22	2616h	<b>'</b>	-	~	0	8	1	0	Satz 07; A(8) = aktiver Satz
ud.23	2617h	<b>'</b>	-	~	0	7FFF	1	2002	entspricht ru.2
ud.24	2618h	<b>~</b>	-	~	0	8	1	0	Satz 07; A(8) = aktiver Satz
ud.25	2619h	<b>~</b>	-	~	0	7FFF	1	2004	entspricht ru.4
ud.26	261Ah	<b>~</b>	-	~	0	8	1	0	Satz 07; A(8) = aktiver Satz
ud.27	261Bh	<b>'</b>	-	~	0	7FFF	1	300B	entspricht SP.11
ud.28	261Ch	<b>'</b>	-	~	0	8	1	0	Satz 07; A(8) = aktiver Satz
ud.29	261Dh	<b>'</b>	-	~	0	7FFF	1	300C	entspricht SP.12
ud.30	261Eh	<b>'</b>	-	~	0	8	1	0	Satz 07; A(8) = aktiver Satz
ud.31	261Fh	<b>'</b>	-	~	0	7FFF	1	2D06	entspricht cs.6
ud.32	2620h	~	-	~	0	8	1	0	Satz 07; A(8) = aktiver Satz
ud.33	2621h	~	-	~	0	7FFF	1	3005	entspricht SP.5
ud.34	2622h	~	-	~	0	8	1	0	Satz 07; A(8) = aktiver Satz
ud.35	2623h	~	-	~	0	7FFF	1	3016	entspricht SP.22
ud.36	2624h	<b>'</b>	-	~	0	8	1	0	Satz 07; A(8) = aktiver Satz
ud.37	2625h	<b>'</b>	-	~	0	7FFF	1	2D00	entspricht cs.0
ud.38	2626h	~	-	~	0	8	1	0	Satz 07; A(8) = aktiver Satz
ud.39	2627h	<b>'</b>	-	~	0	7FFF	1	2D01	entspricht cs.1
ud.40	2628h	<b>'</b>	-	~	0	8	1	0	Satz 07; A(8) = aktiver Satz
ud.41	2629h	<b>'</b>	-	~	0	7FFF	1	2419	entspricht dr.25
ud.42	262Ah	<b>'</b>	-	~	0	8	1	0	Satz 07; A(8) = aktiver Satz
ud.43	262Bh	<b>'</b>	-	~	0	7FFF	1	2214	entspricht Pn.20
ud.44	262Ch	<b>'</b>	-	~	0	8	1	0	Satz 07; A(8) = aktiver Satz
ud.45	262Dh	<b>'</b>	-	~	0	7FFF	1	2804	entspricht An.4
ud.46	262Eh	~	-	~	0	8	1	0	Satz 07; A(8) = aktiver Satz
ud.47	262Fh	~	-	~	0	7FFF	1	2802	entspricht An.2
ud.48	2630h	~	-	~	0	8	1	0	Satz 07; A(8) = aktiver Satz
ud.49	2631h	~	-	~	0	7FFF	1	280E	entspricht An.14
ud.50	2632h	~	-	~	0	8	1	0	Satz 07; A(8) = aktiver Satz
ud.51	2633h	~	-	~	0	7FFF	1	280F	entspricht An.15



Param.	Adr.	R/W	PROG.	ENTER	min	max	Step	default	
ud.52	2634h	<b>'</b>	-	~	0	8	1	0	Satz 07; A(8) = aktiver Satz
ud.53	2635h	<b>'</b>	-	~	0	7FFF	1	2813	entspricht An.19
ud.54	2636h	<b>'</b>	-	~	0	8	1	0	Satz 07; A(8) = aktiver Satz
ud.55	2637h	<b>'</b>	-	~	0	7FFF	1	2A01	entspricht do.1
ud.56	2638h	<b>'</b>	-	~	0	8	1	0	Satz 07; A(8) = aktiver Satz
ud.57	2639h	<b>'</b>	-	~	0	7FFF	1	2A02	entspricht do.2
ud.58	263Ah	<b>'</b>	-	~	0	8	1	0	Satz 07; A(8) = aktiver Satz
ud.59	263Bh	<b>'</b>	-	~	0	7FFF	1	2B14	entspricht LE.20
ud.60	263Ch	<b>~</b>	-	~	0	8	1	0	Satz 07; A(8) = aktiver Satz
ud.61	263Dh	<b>~</b>	-	~	0	7FFF	1	2B05	entspricht LE.5
ud.62	263Eh	<b>~</b>	-	~	0	8	1	0	Satz 07; A(8) = aktiver Satz
ud.63	264Fh	<b>'</b>	-	~	0	7FFF	1	2400	entspricht dr.0
ud.64	2640h	<b>'</b>	-	~	0	8	1	0	Satz 07; A(8) = aktiver Satz
ud.65	2641h	<b>'</b>	-	~	0	7FFF	1	2401	entspricht dr.1
ud.66	2642h	<b>'</b>	-	~	0	8	1	0	Satz 07; A(8) = aktiver Satz
ud.67	2643h	~	-	~	0	7FFF	1	2402	entspricht dr.2
ud.68	2644h	<b>'</b>	-	~	0	8	1	0	Satz 07; A(8) = aktiver Satz
ud.69	2645h	<b>'</b>	-	~	0	7FFF	1	2403	entspricht dr.3
ud.70	2646h	<b>~</b>	-	~	0	8	1	0	Satz 07; A(8) = aktiver Satz
ud.71	2647h	<b>~</b>	-	~	0	7FFF	1	2404	entspricht dr.4
ud.72	2648h	<b>'</b>	-	~	0	8	1	0	Satz 07; A(8) = aktiver Satz
ud.73	2649h	<b>'</b>	-	~	0	7FFF	1	240C	entspricht dr.12
ud.74	264Ah	<b>'</b>	-	~	0	8	1	0	Satz 07; A(8) = aktiver Satz
ud.75	264Bh	<b>'</b>	-	~	0	7FFF	1	270A	entspricht Fr.10
ud.76	264Ch	<b>'</b>	-	~	0	8	1	0	Satz 07; A(8) = aktiver Satz
ud.77	264Dh	<b>'</b>	-	~	0	7FFF	1	2D17	entspricht CS.23
ud.78	264Eh	<b>'</b>	-	~	0	8	1	0	Satz 07; A(8) = aktiver Satz
ud.79	264Fh	~	-	~	0	7FFF	1	2F0B	entspricht ds.11
ud.80	2650h	~	-	~	0	8	1	0	Satz 07; A(8) = aktiver Satz
ud.81	2651h	~	-	~	0	7FFF	1	241D	entspricht dr.29
ud.82	2652h	~	-	~	0	8	1	0	Satz 07; A(8) = aktiver Satz
ud.83	2653h	~	-	~	0	7FFF	1	2218	entspricht Pn.24
ud.84	2654h	~	-	~	0	8	1	0	Satz 07; A(8) = aktiver Satz
ud.85	2655h	~	-	~	0	7FFF	1	280D	entspricht An.13
ud.86	2656h	~	-	~	0	8	1	0	Satz 07; A(8) = aktiver Satz

© KEB Antriebstechnik, 1998 Alle Rechte vorbehalten

Name: Basis


**KEB COMBIVERT F4-F** 

Datum 05.10.98

Kapitel Abschnitt 12 6

Seite 7





©	KEB Antriebstechnik, 1999	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	05.01.99	7	1	1

## Inbetriebnahme

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 1999
7	1	2	05.01.99	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten




### Vorbereitende Maßnahmen

### 7.1.1 Nach dem Auspacken

7. Inbetriebnahme Das nun folgende Kapitel ist für diejenigen bestimmt, die bisher noch keine Erfahrungen mit KEB Frequenzumrichtern gemacht haben. Es soll einen fehlerfreien Einstieg ermöglichen. Aufgrund der komplexen Einsatzmöglichkeiten kann jedoch nur auf eine Inbetriebnahme für Standardeinsatzfälle Bezug genommen werden.


> Nach dem Auspacken und der Kontrolle auf vollständigen Lieferumfang sind folgende Maßnahmen durchzuführen:

- $\overline{\mathbf{A}}$ Sichtkontrolle auf Transportschäden
- Operator einsetzen, sofern mitbestellt  $\overline{\mathbf{A}}$



#### 7.1.2 Einbau und Anschluß

Die EMV gerechte Installation des Umrichters ist in der Betriebsanleitung Teil 1 beschrieben. Einbau- und Anschlußhinweise befinden sich in der Betriebsanleitung Teil 2.




Name: Basis Datum Kapitel Abschnitt Seite KEB Antriebstechnik, 1999 7 1 3 Alle Rechte vorbehalten 05.01.99 **KEB COMBIVERT F4-F** 

#### 7.1.3 Checkliste vor der Inbetriebnahme

Bevor der Umrichter eingeschaltet wird, sollte folgende Checkliste noch einmal Überprüft werden:

- ☑ Ist der Umrichter fest im Schaltschrank verschraubt?
- ☑ Ist genügend Abstand für eine ausreichende Luftzirkulation eingehalten worden?
- Sind die Netzzuleitungen und Motorleitungen, sowie die Steuerleitungen getrennt voneinander verlegt worden?
- ☑ Sind der/die Umrichter an die richtige Anschlußspannung angeschlossen?
- ☑ Sind alle Masse- und Erdungskabel gut kontaktiert angebracht?
- ☐ Überprüfen, daß Netz- und Motorleitungen nicht vertauscht sind, da dies zur Zerstörung der Umrichters führt!
- ☑ Ist der Motor phasenrichtig anschlossen?
- ☑ Evtl. Tacho, Initiator oder Drehgeber auf festen Sitz und richtigen Anschluß überprüfen!
- ☑ Alle Leistungs- und Steuerkabel auf festen Sitz überprüfen!
- ✓ Werkzeug aus dem Schaltschrank entfernen!
- Alle Deckel, Abdeckungen und Schutzkappen anbringen, so daß beim Einschalten alle spannungsführenden Teile gegen direktes Berühren gesichert sind.
- Bei Verwendung von Meßgeräten oder Computern sollte ein Trenntrafo verwendet werden, mindestens muß jedoch der Potentialausgleich zwischen den Versorgungsleitungen sichergestellt sein!
- ☑ Reglerfreigabe des Umrichters öffnen, damit die Maschine nicht unbeabsichtigt anlaufen kann.





©	KEB Antriebstechnik, 1999	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite	]
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	05.01.99	7	2	1	

Kapite	I Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 1999
7	2	2	05.01.99	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten



### 7.2 Erstinbetriebnahme

# 7.2.1 Inbetriebnahme (gesteuert)

Nachdem alle vorbereitenden Maßnahmen abgeschlossen sind, kann der KEB COMBIVERT F4 nun eingeschaltet werden.

Für die gesteuerte Erstinbetriebnahme des KEB COMBIVERT F4-F empfiehlt sich folgende Vorgehensweise:

Reglerfreigabe ausschalten (Kl. X2.1) ⇒ FU im Status "noP"
 gesteuerten Betrieb anwählen ⇒ Parameter CS.23

3. Motordaten eingeben ⇒ Parameter dr.0...dr.4 + dr.12


4. Motordaten aktivieren ⇒ Parameter Fr.10

5. erforderlichen Boost eingeben ⇒ Parameter dS.11

Geberstrichzahl eingeben ⇒ Parameter dr.25
 Grenzfrequenz des Gebers und des ⇒ f<sub>a</sub> > Strichzahl \* n

Grenzfrequenz des Gebers und des  $\Rightarrow$  f<sub>Grenz</sub> > Strichzahl \* n<sub>max</sub> / 60 Hz z.B. Geberstrichzahl: 2500 max. Solldrehzahl: 3000 f<sub>Grenz</sub> > 125 kHz

8. Inbetriebnahme gesteuerter Betrieb ⇒ siehe folgendes Flußdiagramm




©	KEB Antriebstechnik, 1999	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	05.01.99	7	2	3

#### Inbetriebnahme

## 7.2.2 Inbetriebnahme (geregelt)

Nach der Erstinbetriebnahme folgende Einstellungen für den geregelten Betrieb durchführen:

- 1. Reglerfreigabe ausschalten (Kl. X2.1) ⇒ Frequenzumrichter im Status "noP"
- 2. geregelten Betrieb anwählen ⇒ Parameter CS.23
  - Drehzahlregler anpassen ⇒ siehe nachfolgende Einstellhilfen




3.

Problem: sehr langer Einschwingvorgang aber Sta-


bilisierung im Konstantlauf

**Abhilfe:** P-Anteil (CS.00) erhöhen; evtl. I-Anteil (CS.01) reduzieren




Problem: Dauerschwingung bei Konstantlauf


Abhilfe: P-Anteil (CS.00) verringern



**Problem:** zu langer Überschwinger **Abhilfe:** I-Anteil (CS.01) erhöhen




**Problem:** zu hoher Drehzahlüberschwinger **Abhilfe:** P-Anteil (CS.00) erhöhen; evtl. I-Anteil (CS.01) reduzieren



Problem: zu langsamer Einschwingvorgang / blei-

bende Regelabweichung

Abhilfe: I-Anteil (CS.01) erhöhen



**Problem:** Dauerschwingung mit hoher Amplitude

Abhilfe: I-Anteil (CS.01) reduzieren

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 1999
7	2	4	05.01.99	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten



- 1. Einführung
- 2. Überblick
- 3. Hardware
- 4. Bedienung
- 5. Parameter
- 6. Funktionen
- 7. Inbetriebnahme
- 8. Sonderbetriebsart
- 9. Fehlerdiagnose
- 10. Projektierung
- 11. Netzwerkbetrieb
- 12. Applikationen
- 13. Anhang

Wird noch ergänzt und ist demnächst über Internet http://www.keb.de abrufbar


1

## Sonderbetriebsart

## 8. Sonderbetriebsart

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 1999
8	1	2	05.01.99	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten





©	KEB Antriebstechnik, 2002	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite	
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	14.10.02	9	1	1	

## **Fehlerdiagnose**



## 9. Fehlerdiagnose

Das folgende Kapitel soll helfen Fehler zu vermeiden, bzw. selbständig Fehlerursachen festzustellen und zu beheben.

#### 9.1 Fehlersuche

#### 9.1.1 Allgemeines

Treten im Betrieb wiederholt Fehlermeldungen oder Fehlfunktionen auf, sollte als Erstes versucht werden, den Fehler so genau wie möglich zu bestimmen. Gehen Sie dazu folgende Checkliste durch:

#### - Ist der Fehler reproduzierbar?

Dazu den Fehler zurücksetzen und versuchen ihn unter gleichen Bedingungen wieder herbeizuführen. Falls der Fehler reproduzierbar ist, muß als nächstes so genau wie möglich bestimmt werden, in welcher Betriebsphase er auftritt.

## - Tritt der Fehler während einer bestimmten Betriebsphase auf (z.B. immer beim Beschleunigen)?

Falls ja, kann nun direkt bei den Fehlermeldungen nachgeschlagen und die dort angegebene Ursache behoben werden.

-Tritt der Fehler erst nach einer bestimmten Zeit auf (bzw. nicht mehr auf)? Das kann darauf hindeuten, daß der Fehler thermische Ursachen hat. Prüfen Sie, ob der Umrichter gemäß den Umgebungsbedingungen eingesetzt ist und keine Betauung stattfindet.

# 9.1.2 Fehlermeldungen und ihre Ursachen

Fehlermeldungen werden beim KEB COMBIVERT immer mit einem "E." und dem entsprechendem Fehler in der Anzeige dargestellt. Im folgenden werden die Anzeigen und ihre Ursache beschrieben.

E. OP	Fehler! Überspannung	1	Spannung im Zwischenkreis zu hoch Tritt auf, wenn die Zwischenkreisspannung über den zugelassenen Wert ansteigt. Ursachen: • schlechter Reglerabgleich (Überschwinger) • Eingangsspannung zu hoch • Störspannungen am Eingang • zu kurze Verzögerungsrampe • Bremswiderstand defekt oder zu klein
E. UP	Fehler! Unterspannung	2	Spannung im Zwischenkreis zu gering Tritt auf, wenn die Zwischenkreisspannung unter den zugelassenen Wert sinkt. Ursachen: • Eingangsspannung zu gering oder instabil • Umrichterleistung zu klein • Spannungsverluste durch falsche Verkabelung • Versorgungsspannung durch Generator / Transformator bricht bei sehr kurzen Rampen ein • Bei F5-G im B-Gehäuse wird E.UP auch angezeigt, wenn keine Kommunikation zwischen Leistungsteil und Steuerkarte erfolgt. • Sprungfaktor (Pn.56) zu klein • wenn ein digitaler Eingang als externer Fehlereingang mit Fehlermeldung E.UP programmiert ist.

©	KEB Antriebstechnik, 2002	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	14.10.02	9	1	3

## **Fehlerdiagnose**

E. OC	Fehler! Überstrom	4	Tritt auf, wenn der angegebene Spitzenstrom überschritten wird. Ursachen:  • zu kurze Beschleunigungsrampen  • zu große Last bei abgeschaltetem Beschleunigungsstop und abgeschalteter Konstantstromgrenze  • Kurzschluß am Ausgang  • Erdschluß  • zu kurze Verzögerungsrampe  • Motorleitung zu lang  • EMV  • DC-Bremse bei großen Leistungen aktiv
rücksetzbar bei E.nOH L  unzureichender Luftstre  zu hohe Umgebungster		Temperatur des Kühlkörpers ist zu hoch. Fehler erst rücksetzbar bei E.nOH Ursachen:  • unzureichender Luftstrom am Kühlkörper (verschmutzt)  • zu hohe Umgebungstemperatur  • Lüfter verstopft	
E.dOH	Fehler! Motorüberhitzung	9	Motortemperaturschalter oder PTC an den Klemmen OH hat ausgelöst. Fehler erst rücksetzbar bei E.ndOH, wenn PTC wieder niederohmig ist. Ursachen:  • Widerstand an den Klemmen OH >1650 Ohm  • Motor überlastet  • Leitungsbruch zum Temperaturfühler
E.LSF	Fehler! Ladeschaltung	15	Das Ladeshuntrelais ist nicht angezogen. Dies tritt kurzzeitig während der Einschaltphase auf, muß jedoch sofort selbstständig zurückgesetzt werden. Bleibt die fehlermeldung bestehen, können folgende Ursachen in Frage kommen:  • Ladeshunt defekt  • falsche oder zu geringe Eingangsspannung  • hohe Verluste in der Versorgungsleitung  • Bremswiderstand falsch angeschlossen oder defekt  • Bremsmodul defekt
E. OL	Fehler! Überlast (Ixt)	16	Überlast Fehler erst rücksetzbar, bei E.nOL, wenn OL-Zähler wieder 0 % erreicht hat. Tritt auf, wenn eine zu große Belastung länger als für die zulässige Zeit (s. Technische Daten) anliegt. Ursachen: • schlechter Reglerabgleich • Mechanischer Fehler oder Überlastung in der Applikation • Umrichter falsch dimensioniert • Motor falsch beschaltet • Geber defekt
E.nOL	Überlast beseitigt	17	keine Überlast mehr, OL-Zähler hat 0 % erreicht; nach Fehler E.OL muß eine Abkühlphase abgewartet werden. Diese Meldung erscheint nach Beendigung der Abkühlphase. Der Fehler kann zurückgesetzt werden. Der Umrichter muss während der Abkühlphase eingeschaltet bleiben.
E.buS	Fehler! Watchdog	18	Die eingestellte Überwachungszeit (Watchdog) der Kommunikation zwischen Operator und PC, bzw. zwischen Operator und Umrichter wurde überschritten.

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 2002
9	1	4	14.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten




E.OH2	Fehler! Motorschutzfunktion	30	Das elektronische Motorschutzrelais hat ausgelöst.
E. EF	Fehler! Externer Eingang	31	Wird ausgelöst, wenn ein digitaler Eingang als externer Fehlereingang programmiert ist und auslöst.
E.EnC	Fehler! Encoder	32	Kabelbruch beim Geber an Geberschnittstelle Gebertemperatur ist zu hoch Drehzahl ist zu hoch Gebersignale sind ausserhalb der Spezifikation Geber hat internen Defekt
E.nOH	Kühlkörpertemperatur wieder normal	36	Temperatur des Kühlkörpers wieder im zulässigen Betriebsbereich. Der Fehler kann zurückgesetzt werden.
E.SEt	Fehler! Parametersatzanwahl	39	Es wurde versucht, einen gesperrten Parametersatz anzuwählen. Die Reaktion wurde "Fehler, Neustart nach Reset" programmiert.
E.PrF	Fehler! Endschalter Rechtslauf	46	Der Antrieb ist auf den rechten Endschalter aufgefahren. Als Reaktion wurde "Fehler, Neustart nach Reset" programmiert.
E.Prr	Fehler! Endschalter Linkslauf	47	Der Antrieb ist auf den linken Endschalter aufgefahren. Als Reaktion wurde "Fehler, Neustart nach Reset" programmiert.
E.PuC	Fehler! L-Teilkennung ungültig	49	Während der Initalisierungsphase wurde das Leistungsteil nicht, oder als nicht zulässig, erkannt.
E.Hyb	Fehler! Geberschnittstelle	52	Es wurde eine Geberschnittstelle mit einer ungültigen Kennung entdeckt.
E.OL2	Fehler! Überlast im Stillstand	53	Tritt auf, wenn der Stillstandsdauerstrom überschritten wird (siehe technische Daten und Überlastkurven). Der Fehler ist erst rücksetzbar, wenn die Abkühlzeit abgelaufen ist und E.nOL2 angezeigt wird.
E.Cdd	Fehler! Antriebsdatenberechnung	60	Bei der automatischen Motorständerwiderstandsmessung ist ein Fehler aufgetreten.
E.OS	Fehler! Drehzahlüberschreitung	105	Die Drehzahl liegt ausserhalb der festlegten Grenzen
E.SLF	Fehler! Software-Endschalter rechts	111	Der rechte Softwareendschalter liegt außerhalb der festgelegten Grenzen. Die Reaktion wurde "Fehler, Neustart nach Reset" programmiert.
E.SLr	Fehler! Software-Endschalter links	112	Der linke Softwareendschalter liegt außerhalb der festgelegten Grenzen. Die Reaktion wurde "Fehler, Neustart nach Reset" programmiert.

©	KEB Antriebstechnik, 2002	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite	
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	14.10.02	9	1	5	

## **Fehlerdiagnose**

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 2002	
9	1	6	14.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten	





©	KEB Antriebstechnik, 1998	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	22.12.98	10	1	1

13. Anhang

## Projektierung


Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 1998
10	1	2	22.12.98	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten


## 10. Projektierung

Das folgende Kapitel dient als Ünterstützung in der Planungsphase von Applikatio-

## 10.1 Allgemeine Auslegungen


## 10.1.1 Schaltschrankauslegung






Richtung der Kühlrippen

Mindestabstände





#### Schaltschrankoberfläche

Berechnung der Schaltschrankoberfläche:

Luftdurchsatz mit Ventilatorkühlung:

$$A = \frac{P_{V}}{\Delta T \cdot K} [m^2]$$

$$V = \frac{3.1 \cdot P_{V}}{\Delta T} \quad [m^3/h]$$

Schaltschrankoberfläche Temperaturdifferenz (Standardwert = 20 K)

[K]

 $[m^2]$ 

Wärmedurchgangszahl

(Standardwert =  $5 \frac{W}{m^2 \cdot K}$ )

Verlustleistung (siehe Technische Daten)

Luftdurchsatz des Ventilators

Nähere Angaben entnehmen Sie bitte den Katalogen der Schaltschrankhersteller.

©	KEB Antriebstechnik, 1998	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	22.12.98	10	1	3

### 10.1.2 Auslegung von Bremswiderständen

Der mit einem externen Bremswiderstand oder einer externen Bremsoption ausgerüstete COMBIVERT ist für einen eingeschränkten 4-Quadrantenbetrieb geeignet. Die bei generatorischem Betrieb in den Zwischenkreis zurückgespeiste Bremsenergie wird über den Bremstransistor an den Bremswiderstand abgeführt.

Der Bremswiderstand erwärmt sich während des Bremsvorganges. Wird er in einen Schaltschrank eingebaut, ist auf ausreichende Kühlung des Schaltschrankinnenraumes und ausreichenden Abstand zum KEB COMBIVERT zu achten.

Für den KEB COMBIVERT stehen verschiedene Bremswiderstände zur Verfügung. Die entsprechenden Formeln und Einschränkungen (Gültigkeitsbereich) entnehmen Sie bitte der folgenden Seite.

- 1. Gewünschte Bremszeit vorgeben.
- 2. Bremszeit ohne Bremswiderstand berechnen (t<sub>Rmin</sub>).
- 3. Wenn die gewünschte Bremszeit kleiner als die berechnete Bremszeit ist, so ist ein Bremswiderstand erforderlich.  $(t_{\rm B} < t_{\rm Bmin})$
- Bremsmoment berechnen (M<sub>B</sub>). Bei der Berechnung das Lastmoment berücksichtigen.
- 5. Spitzenbremsleistung berechnen (P<sub>B</sub>). Die Spitzenbremsleistung ist immer für den ungünstigsten Fall (n<sub>max</sub> bis Stillstand) zu berechnen.
- 6. Auswahl des Bremswiderstandes:
  - a)  $P_R \ge P_B$
  - b) P<sub>N</sub> ist entsprechend der Zykluszeit auszuwählen (ED).

Die Bremswiderstände dürfen nur für die aufgeführten Gerätegrößen verwendet werden. Die maximale Einschaltdauer des Bremswiderstandes darf nicht überschritten werden.

```
6 % ED = maximale Bremszeit 8 s
25 % ED = maximale Bremszeit 30 s
40 % ED = maximale Bremszeit 48 s
```

Bei einer längeren Einschaltdauer sind speziell ausgelegte Bremswiderstände erforderlich. Die Dauerleistung des Bremstransistors ist zu berücksichtigen.

 Überprüfen Sie, ob die gewünschte Bremszeit mit dem Bremswiderstand erreicht wird (t<sub>Bmin</sub>).

**<u>Einschränkung:</u>** Das Bremsmoment darf, unter Berücksichtigung der Leistung des Bremswiderstandes und der Bremsleistung des Motors, das 1,5fache Nennmoment des Motors nicht überschreiten (siehe Formeln).

Der Frequenzumrichter ist bei Ausnutzung des maximal möglichen Bremsmomentes auf den erhöhten Strom auszulegen.

Die Bremszeit **DEC** wird am Frequenzumrichter eingestellt. Ist sie zu klein gewählt, schaltet sich der KEB COMBIVERT selbsttätig ab und die Fehlermeldung **OP** oder **OC** erscheint. Die ungefähre Bremszeit kann nach den folgenden Formeln ermittelt werden.

#### **Formeln**

#### 1. Bremszeit ohne Bremswiderstand

$$t_{Bmin} = \frac{(J_M + J_L) \cdot (n_1 - n_2)}{9.55 \cdot (K \cdot M_{..} + M_{.})}$$

Gültigkeitsbereich: n₁ > n<sub>N</sub>

(Feldschwächbereich)

#### 3. Spitzen-Bremsleistung

$$P_{B} = \frac{M_{B} \cdot n_{1}}{9,55}$$

 $P_R \leq P_R$ Bedingung:

#### 2. Bremsmoment (erforderlich)

$$M_{B} = \frac{(J_{M} + J_{L}) \cdot (n_{1} - n_{2})}{9,55 \cdot t_{R}} - M_{L}$$

 $M_{\rm R} \leq 1.5 \bullet M_{\rm N}$ Bedingung:

f < 70 Hz

#### 4. Bremszeit mit Bremswiderstand

$$t_{Bmin} * = \frac{(J_{M} + J_{L}) \cdot (n_{1} - n_{2})}{9,55 \cdot (K \cdot M_{N} + M_{L} + \frac{P_{R} \cdot 9,55}{(n_{1} - n_{2})})}$$

Gültigkeitsbereich:  $n_1 > n_N$ 

Bedingung:  $\frac{P_R \bullet 9,55}{(n_4 - n_2)} \le M_N \bullet (1,5 - K)$ f ≤ 70 Hz  $P_B \leq P_R$ 

K = 0,25 für Motoren bis 1,5 kW 0,20 für Motoren 2,2 bis 4 kW 0,15 für Motoren 5,5 bis 11 kW 0.08 für Motoren 15 bis 45 kW 0,05 für Motoren 55 bis 75 kW

Massenträgheitsmoment Motor [kgm<sup>2</sup>] Massenträgheitsmoment Last [kgm<sup>2</sup>] Motordrehzahl vor der Verzögerung [min-1] Motordrehzahl nach der Verzögerung [min<sup>-1</sup>] (Stillstand = 0 min-1)

 ${\rm N}_{\rm N}$ = Motornenndrehzahl [min-1] = Motornennmoment [Nm] Bremsmoment (erforderlich) [Nm] = Lastmoment [Nm]

= Bremszeit (erforderlich) [s] = minimale Bremszeit [s] Zvkluszeit [s] Spitzenbremsleistung [W]


Spitzenleistung des Bremswiderstandes [W]

#### Einschaltdauer ED

Einschaltdauer ED für Zykluszeit t<sub>7</sub> ≤ 120 s Einschaltdauer ED für Zykluszeit t<sub>7</sub> > 120 s

$$ED = \frac{t_B}{t_Z} \bullet 100 \%$$

$$ED = \frac{t_B}{120 \text{ s}} \bullet 100 \%$$



Name: Basis (C) KEB Antriebstechnik, 1998 **KEB COMBIVERT F4-F** Alle Rechte vorbehalten

# Projektierung

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 1998
10	1	6	22.12.98	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten



- 1. Einführung
- 2. Überblick
- 3. Hardware
- 4. Bedienung
- 5. Parameter
- 6. Funktionen
- 7. Inbetriebnahme
- 8. Sonderbetriebsart
- 9. Fehlerdiagnose
- 10. Projektierung
- 11. Netzwerkbetrieb
- 12. Applikationen
- 13. Anhang

10.1 Allgemeine Auslegungen

10.2 Antriebsauslegung


Wird noch ergänzt und ist demnächst übers INTERNET http://www.keb.de abrufbar!

©	KEB Antriebstechnik, 1998	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	22.12.98	10	2	1

10.2 Antriebsauslegung

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 1998
10	2	2	22.12.98	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten





© KEB Antriebstechnik, 1999	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite	
Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	05.01.99	11	1	1	

Netzwerkhardware Netzwerkbetrieb

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik. 1999
11	1	2	05.01.99	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten



## 11. Netzwerkbetrieb

## 11.1 Netzwerkkomponenten

11.1.1 Verfügbare Hardware

Der KEB COMBIVERT F4 kann auf einfache Weise in verschiedene Netzwerke integriert werden. Dazu wird der Umrichter mit einem dem Bussystem entsprechenden Operator oder Interface ausgerüstet. Folgende Hardwarekomponenten stehen zur Verfügung:

RS232-Kabel PC/Umrichter Artikelnr.: 00.58.025-000D

Interface-OperatorArtikelnr.: 00.F4.010-1009

serielle Netzwerke in RS232 oder RS485-Standard

- Bus-Operator Artikelnr.: 00.F4.010-7009

serielle Netzwerke in RS485-Standard

- InterBus-Loop-Operator Artikelnr.: 00.F4.010-8019

- InterBus-Fernbusanschaltung (extern) Artikelnr.: 00.B0.0BK-K001

- LON-Bus-Operator Artikelnr.: 00.F4.010-4009

- CAN-Bus-Operator Artikelnr.: 00.F4-010-5009

- Profibus-DP-Operator Artikelnr.: 00.F4.010-6018

- LWL-Interface (Master) Artikelnr.: 00.F4.028-1009


LWL-Interface (Slave)
 Artikelnr.: 00.F4.028-1008

- LWL-Operator Artikelnr.: 00.F4.010-A009

#### 11.1.2 RS232-Kabel PC/ Umrichter

Das 3m lange Kabel dient zur direkten RS232-Verbindung zwischen PC (9pol. oder 25pol. SUB-D-Stecker) und Umrichter.

### Beschaltung




©	KEB Antriebstechnik, 1999	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	05.01.99	11	1	3

Netzwerkhardware Netzwerkbetrieb

# 11.1.3 Interface- und Bus-Operator

Im Interface-Operator (00.F4.010-1009) ist eine potentialgetrennte RS232/RS485-Schnittstelle integriert. Beim Bus-Operator (00.F4.010-7009) entfällt die RS232-Schnittstelle. Der Telegrammaufbau ist kompatibel zu Protokoll DIN 66019 und ANSI X3.28, Subkategorie 2.5, A2, A4 und ISO 1745.





PIN	RS485	Signal	Bedeutung
1	_	_	reserviert
2	_	TxD	Sendesignal/RS232
3	_	RxD	Empfangssignal/RS232
4	A'	RxD-A	Empfangssignal A/RS485
5	B'	RxD-B	Empfangssignal B/RS485
6	_	VP	Versorgungsspannung-Plus +5V (I_max=10mA)
7	C/C'	DGND	Datenbezugspotential
8	Α	TxD-A	Sendesignal A/RS485
9	В	TxD-B	Sendesignal B/RS485

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 1999
11	1	4	05.01.99	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten



#### 11.1.4 LWL-BUS

Lichtwellenleiter (LWL) bilden in der zunehmenden Automatisierung und der damit steigenden Anzahl von "Störern", einen wichtigen Bestandteil der Datenübertragung, da der LWL-BUS unempfindlich gegenüber elektromagnetische Störgrößen ist.

Das LWL-Interface ist das Bindeglied zwischen der elektrischen und der optischen Übertragung.

Zum Anschluß an Datenübertragungseinrichtungen (z.B. PC, SPS) dient eine serielle RS232-Schnittstelle. Die Datenendeinrichtungen (z.B. Frequenzumrichter mit LWL-Operator) werden in Ring-Topologie an das Interface angeschlossen. Dabei müssen alle Teilnehmer (max. 239) aktiv sein.

#### Komponenten

Zu dem Lichtwellenleiter (LWL)-System gehören folgende Komponenten:

 1.
 LWL-Interface (Master)
 Art.Nr.: 00.F4.028-1009

 2.
 LWL-Interface (Slave)
 Art.Nr.: 00.F4.028-1008

 3.
 LWL-Operator
 Art.Nr.: 00.F4.010-A009

 4.
 RS232-Kabel
 Art.Nr.: 00.58.025-000D

#### Vorteile

- Störungsunempfindliche Datenübertragung
- Einfacher Anschluß
- Potentialtrennung
- Hohe Übertragungsraten
- Einfacher BUS-Aufbau

#### **Nachteil**

Damit eine Kommunikation zustande kommt, müssen alle Teilnehmer aktiv

sein.


©	KEB Antriebstechnik, 1999	Name: Option	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	LWL - BUS	05.01.99	11	1	5

Netzwerkhardware Netzwerkbetrieb

## Beschreibung LWL-Interface

	Belegung 9pol. SUB-D Kupplung (Master)					
PIN	Signal	Bedeutung				
1	-	frei				
2	TxD	Sendesignal / RS232				
3	RxD	Empfangssignal / RS232				
4	-	frei				
5	DGND	Datenbezugspotential				
6	-	frei				
7	-	frei				
8	-	frei				
9	-	frei				


	D I 0 1 011D D 0( 1 (01 )						
Beleg	Belegung 9pol. SUB-D Stecker (Slave)						
PIN	Signal	Bedeutung					
1	-	frei					
2	TxD	Sendesignal / RS232					
3	RxD	Empfangssignal / RS232					
4	-	frei					
5	-	frei					
6	-	frei					
7	DGND	Datenbezugspotential					
8	-	frei					
9	-	frei					



Der Unterschied zwischen dem LWL-Interface Master und -Slave besteht darin, daß der Master eine 9pol. SUB-D Kupplung und der Slave einen 9pol. SUB-D Stecker hat. Zu beachten ist, daß die PIN's vom Stecker gegenüber denen der Kupplung gespiegelt angeordnet sind.

Das Gehäuse ist auf allen gängigen DIN EN Tragschienen montierbar.


## Beschreibung LWL-Operator



Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Option	©	KEB Antriebstechnik, 1999
11	1	6	05.01.99	00.F4.Z1A-KB15		Alle Rechte vorbehalten

#### **Anschluß LWL-BUS**


#### Teilnehmerzahl = 1 ... 239



Anschluß LWL-Interface am PC (bzw. Master)

9pol. SUB-D Kupplung

9pol. SUB-D Stecker



Zulässige Leitungslängen zwischen den einzelnen Teilnehmer

Kabeldämpfung	Schalterstellung A	Schalterstellung B
0,3 dB	0 42 m	3 55 m
0,2 dB	0 63 m	3 83 m
0,1 dB	0 127 m	6 167 m

Getestete Übertragungsrate ⇒ 115 kBaud



Bei einer Umgebungstemperatur > 35 °C muß die Schalterstellung A verwendet werden.


©	KEB Antriebstechnik, 1999	Name: Option	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	LWL - BUS	05.01.99	11	1	7

Netzwerkhardware Netzwerkbetrieb

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Option	©	KEB Antriebstechnik, 1999
11	1	8	05.01.99	00.F4.Z1A-KB15		Alle Rechte vorbehalten

## 11.1.5 InterBus-Loop-Operator

Der InterBus-Loop-Operator ist in einem Aufsteckgehäuse untergebracht und wird an einen IB-Loop Stich angeschlossen. InterBus (IB) und Loop sind Spezifikationen der Fa. Phoenix Contact, Blomberg. Die Spannungsversorgung erfolgt über den Loop von der vorgeschalteten Loop-Busklemme über ein 2-adriges, verdrilltes Kabel zusammen mit den modulierten Datensignalen. Die Potentialtrennung zum Umrichter ist mittels Optokopplern realisiert. Ein Ausschalten des Umrichters hat keine Auswirkung auf den IBS-Zyklus. Nach dem Einschalten der Loop-Betriebsspannung wird der Umrichter über das interne, serielle KEB-DIN66019 Protokoll auf die schnellstmögliche Übertragungsrate eingestellt. Dazu wird das Applikations-Passwort (ud.01=440) sowie die Baudrate (ud.07) und die Umrichteradresse (ud0.6 = 1) selbstständig eingestellt.



Der Anschluß des Operators an den Loop erfolgt mittels verdrilltem, ungeschirmtem Loop-Kabel (Phoenix Contact) nach folgendem Schema:

Klemme 1 Loop In +

Klemme 2 Loop In -

Klemme 3 Loop Out +

Klemme 4 Loop Out -

Der letzte Teilnehmer im Loop wird wieder mit der Loop-In Schnittstelle der Busklemme (Phoenix Contact) verbunden. Natürlich können auch andere Loop-Teilnehmer wie digitale E/A Module usw. angeschlossen werden. In jedem Fall muß die Polarität sowie die Datenrichtung IN / OUT beachtet werden.

©	KEB Antriebstechnik, 1999	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	05.01.99	11	1	9

Netzwerkhardware Netzwerkbetrieb

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 1999
11	1	10	05.01.99	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten



1.	Einführung	
2.	Überblick	
3.	Hardware	
4.	Bedienung	
5.	Parameter	
6.	Funktionen	
7.	Inbetriebnahme	
8.	Sonderbetriebsart	
9.	Fehlerdiagnose	
10.	. Projektierung	
11	Netzwerkbetrieb	44.4 Natawaldramananan
	. 11012Wei Roeti ieb	11.1 Netzwerkkomponenten  11.2 Bus-Parameter  11.2.1 Umrichteradresse einstellen 3
12.	. Applikationen	11.2.2 Baudrate
13.	Anhang	

© KEB Antriebstechnik, 1999	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	12.01.99	11	2	1

Netzwerkbetrieb Bus-Parameter

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name:Basis	©	KEB Antriebstechnik, 1999
11	2	2	12.01.99			Alle Rechte vorbehalten



#### 11.2. Bus-Parameter

# 11.2.1 Umrichteradresse einstellen (ud.6)

Über ud. 6 wird die Adresse eingestellt, unter der der Umrichter von "COMBIVIS" oder einer anderen Steuerung angesprochen wird. Es sind Werte zwischen 0 und 239 möglich, der Standardwert beträgt 1. Wenn mehrere Umrichter gleichzeitig am Bus betrieben werden, ist es unbedingt erforderlich, ihnen unterschiedliche Adressen zuzuweisen, da es sonst zu Kommunikationsstörungen kommt, weil unter Umständen mehrere Umrichter gleichzeitig antworten. Weitere Informationen sind in der Beschreibung des DIN 66019 Protokolls enthalten.

### 11.2.2 Baudrate (ud.7)

Folgende Werte für die Baudrate der seriellen Schnittstelle sind möglich:

Parameterwert	Baudrate	
0	1200 baud	
1	2400 baud	
2	4800 baud	
3	9600 baud	de
4	19200 baud	
5	38400 baud	
6	57600 baud	
1		ı

default

Wird der Wert für die Baudrate über die serielle Schnittstelle verändert, kann er nur über die Tastatur oder nach Anpassung der Baudrate des Masters wieder geändert werden, da bei unterschiedlichen Baudraten von Master und Slave keine Kommunikation möglich ist.

Die Baudraten 5 (38400 baud) und 6(57600 baud) sind nicht auf allen Geräten Verfügbar. Die Funktion dieser Übertragungsraten kann nicht bei allen Umgebungsbedingungen garantiert werden. Sollten Probleme bei der Datenübertragung auftreten wählen Sie eine Übertragungsrate bis max. 19200 baud.

1	1

©	KEB Antriebstechnik, 1999	Name:Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	12.01.99	11	2	3

Netzwerkbetrieb Bus-Parameter

## 11.2.3 Verwendete Parameter

Param.	Adr.	R/W	PROG	ENTER	min	max	Step	default	
ud.6	2606h	~	-	<b>V</b>	0	239	1	1	-
ud.7	2607h	~	-	~	0	6	1	3	= 1200 bis 57600 Baud
ud.8	2608h	~	-	~	0 s	10,00 s	0,01s	0: off	-

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name:Basis	©	KEB Antriebstechnik, 1999
11	2	4	12.01.99	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten



- 1. Einführung
- 2. Überblick
- 3. Hardware
- 4. Bedienung
- 5. Parameter
- 6. Funktionen
- 7. Inbetriebnahme
- 8. Sonderbetriebsart
- 9. Fehlerdiagnose
- 10. Projektierung
- 11. Netzwerkbetrieb
- 12. Applikationen

13. Anhang


Hier werden gelöste Applikationen abgeheftet, die über das INTERNET http://www.keb.de abgerufen werden können!

# **Applikationen**

# 12. Applikationen

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 1999
12	1	2	20.01.99	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten





©	KEB Antriebstechnik, 2002	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite	
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	14.10.02	13	1	1	

Anhang Suchen und Finden

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 2002
13	1	2	14.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten



13. Anhang	Ausgangs -filtereinheit 6.3.1	CS.1921 6.5.11 2 CS.22 6.5.13
42.4 Cuchen and Ein	-klemmen 6.1.1	
13.1 Suchen und Fin-	-signale 6.3.1	
den	-spannung 6.1.1	
13.1.1 Stichwortsuche	-spannungsstabilisierung 6.5.	
13.1.1 Stichwortsuche	-status 6.1.1	
A	Automatische Drehzahlsuche 6.6.	7 -mode 4.1.3
^	Automatischer Wiederanlauf 6.6.	7 Parameter 4.3.3
AA. 0 6 6.8.7	AUX-Funktion 6.4.4, 6.4.5, 6.8.	) D
AA. 713 6.8.8	В	В
Abgleich Assistent 6.8.7	В	Darstellung
Abkühlphase 9.1.4	Baudrate 11.2.	
Ableitstrom 6.5.8	Bedienoberfläche 6.12.	
Abnormal Stopping 4.3.6, 4.3.17	Bedienung im CP-Mode 4.3.	
Abschaltverzögerung 6.6.3	Beschleunigungszeit	Datenübertragung 11.2.3
Absolute Positionierung 6.11.12	4.3.4, 4.3.7, 4.3.10, 6.11.	
Abtastfrequenz 6.9.7	Bestimmungsgemäße Verwendung	di. 0 6.3.5
Adaptionsfaktor 6.5.14	2.1.	
Adresse 11.2.3	Betriebs	di. 2 6.3.5
Aktiver Parametersatz 6.1.12	-art 4.2.	
Aktuelle Auslastung 6.1.9	-bereitmeldungen 6.1.	
An.0 6.2.6 An. 1 6.2.6	-meldungen 6.1.	
An. 2 6.2.9	-stundenzähler 6.1.1	
An. 3 5 6.2.6	Binärcodierte Satzanwahl 6.7.	9
An. 8 6.2.9	Boost 4.3.4, 4.3.20, 6.5.	
An. 911 6.2.6	Brems	4.3.4, 4.3.16, 4.3.17, 4.3.18
An.12 6.2.3	-moment 10.1.4, 10.1.	
An.13 6.4.5, 6.4.9, 6.8.9	Notstop 6.6.	9 9 , ,
An.14 6.2.10	-option 10.1. -widerstand 10.1.	1 0
An.15 6.2.11	-widerstand 10.1.	
An.16 6.2.11	Bremse freischalten 6.8.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
An.18 6.2.10	Bremsenansteuerung 6.8.	
An.19 6.2.11	Bus-Fehler 6.6.	
An.20 6.2.11		do.2631 6.3.12
Analog	С	dr. 0 4 6.5.3
Ausgang 4.3.15, 4.3.16	CAN-Bus 11.1.	
Drehmomentgrenze 4.3.8	COMBIVIS 11.2.	
Eingang	Configfile-Nummer 6.1.17, 6.8.	
3.1.6, 4.3.4, 6.2.3	CP-Parameter 4.3.	
Sollwert 6.2.4, 6.4.5	definieren 6.12.	
Anschluß 7.1.3	CP. 0 4.3.3, 4.4.3, 6.12.	
Anzeige	CP. 124 6.12.	
OL-Zähler 6.1.12	CS-Parameter 6.5.	
Applikationsmode 4.1.3	CS. 0 6.5.1	
Artikelnummer 2.1.5	CS. 1 6.5.1	
Aufstellhöhe 2.1.6	CS. 3 6.5.1	
Ausgänge	CS. 4 6.5.1	
Analog 6.2.10	CS. 6 9 6.5.1	
Digital 6.3.9	CS.10 6.5.1	
invertieren 6.3.15	CS.1114 6.5.1	

©	KEB Antriebstechnik, 2002	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	14.10.02	13	1	3

Drehmoment		E.OH	9.1.4	Fehler	4.3.17
-begrenzung	6.5.11	E.OL2	9.1.4	-diagnose	9.1.3
-grenze 4.3.	4, 4.3.8, 4.3.9,	E.PrF	9.1.5	-meldungen	9.1.3
4.3.10, 4.3.12,	4.3.20, 4.3.21	E.Prr	9.1.5	-meldungen rücksetzen	4.1.5
-pegel 4.3.4,	4.3.17, 4.3.18	E.PuC	9.1.4	-suche	9.1.3
aktuelles (Anzeige)	)	E.SEt	9.1.4	-überwachung extern	6.6.3
4.3.4	1, 4.3.7, 4.3.15	E.SLF	9.1.5	-zähler	6.1.18
Drehrichtung	4.3.7, 4.3.10	E.SLr	9.1.5	Filtermodus einstellen	6.3.13
Inkrementalgeber		EC.0	6.9.3	Flankenaktive Strobe	6.3.6
	5, 4.3.21, 6.1.8	EC.1	6.9.5	Fluß	
Drehrichtungsvorgabe		EC.2	6.9.5	-absenkungsberechnung	6.5.12
Drehzahl		EC.5	6.9.6	-regelung	6.5.11
-abtastzeit	6.9.10	EC.6	6.9.5		2, 6.5.13
-abweichung	6.1.13	EC.8	6.9.12	Mode	6.5.13
-hysterese	6.8.3	EC.9	6.9.6		.3, 6.12.3
-pegel	4.3.4, 4.3.18	EC.10	6.9.3	Fr. 2	6.7.5
-regelung	6.5.10	EC.11	6.9.5	Fr. 3	6.7.6
-regler	4.3.17	EC12	6.9.5	Fr. 4	6.7.5
P-/I-Faktor	4.5.17	EC.13	6.9.8	Fr. 5	6.7.7
	4.3.11, 4.3.22	EC.1416	6.9.9	Fr. 6	6.7.7
Regeldifferenz		EC.1416 EC.18	6.9.12		
0	4.3.15				7.3, 6.7.4
Regelung Ein/Au		EC.20	6.9.6		.4, 6.5.14
-suche	6.6.5, 13.1.9	EC.21	6.9.7	Frequenzabhängiger Schalt	
-synchron	6.10.5	Eckdrehzahl	6.5.11	Funkstörungen	6.5.8
-vorsteuerung	6.11.9	Feldschwächung	6.5.12	Funktions	
Dreieck-/Sternschal	-	KI 	6.5.10	-belegung	6.3.7
	.3, 4.2.3, 4.4.3	ED	10.1.4	-prinzip	2.1.3
dS-Parameter	6.5.5	Einbau und Anschluß	7.1.3	G	
dS. 09	6.5.10	Einfallzeit	6.8.3	0	
dS.10	6.5.6	Eingänge		Geber	
dS.11	6.5.6	Analog	6.2.3	-auflösung	6.9.5
dS.1214	6.5.8	Digital	6.3.3	-interface 6.9.3, 6.10	.3, 6.11.3
dS.1517	6.5.18	Eingangs		-schnittstelle	6.9.3
dS.18	6.5.16	<ul><li>-codierte Satzanwał</li></ul>	nl 6.7.6	-spurtausch	6.9.5
_		-klemmen-Status	6.1.10	-strichzahl einstellen	6.9.5
E		-signale	6.3.3	Geräuschentwicklung	6.5.8
E. EF	9.1.5	-status	6.3.8	Gesteuerter Bereich	6.5.5
E.OC	9.1.4	Einschaltdauer	10.1.5	Getriebe	
E. OH	9.1.4	EMV	13.1.9	-faktor	6.11.11
E. OL	9.1.4	gerechte Installation	7.1.3	-übersetzung	6.10.3
E. OP	9.1.3	Endschalter	4.3.21, 6.6.6	Grenzfrequenz	6.9.10
E. UP	9.1.3	-fehler	9.1.5	Grundlagen	4.1.3
E.buS	9.1.4	Energiesparfunktion	13.1.9		1.1.0
E.dOH	6.6.3, 9.1.4	ENTER-Parameter	4.1.4	Н	
E.EF	9.1.5	Erstinbetriebnahme	7.2.3	Herebyere	242
E.EnC	9.1.5	Externe	7.2.0	Hardware	3.1.3
E.hyb	9.1.5	Fehler	4.3.12, 9.1.4	Hiperface	6.9.6
E.LSF	9.1.5			1	
		F			_
E.nOH	9.1.5	Echrorofil	6 11 15	In-Parameter	6.1.3
E.nOL	9.1.4	Fahrprofil	6.11.15		

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 2002
13	1	4	14.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten



In. 0	6.1.16	Kopieren von Parameters	ätzen	-nenndrehzahl	
In. 1	6.1.16	·	6.7.3	4.3.4, 4.3.18, 4.3	.23, 6.5.3
In. 4	6.1.16	KP		-nennfrequenz	
In. 512	6.1.17	Begrenzung	6.5.10	4.3.4, 4.3.18, 4.3	.23, 6.5.3
In.11	6.8.7	Drehzahl	6.5.10	-nennleistung	
In.4045	6.1.18	Fluß	6.5.13	4.3.4, 4.3.	18, 4.3.23
In.5455	6.1.18	Magnetisierungsstrom	6.5.10	-nennleistungsfaktor	
In.6063	6.9.19	Synchronregler	6.10.3	4.3.4, 4.3.19, 4.3	.23, 6.5.3
Inbetriebnahme	7.1.3, 7.1.4	Wirkstrom	6.5.10		11, 10.1.5
geregelt	7.2.4	Kühlkörpertemperatur 6	1.13, 9.1.4	-nennspannung	
gesteuert	7.2.3	Kühlmittelwarnung	6.8.13	4.3.4, 4.3.19, 4.3	.23, 6.5.3
Initialisieren	6.7.4			-nennstrom	
Inkrementalgeber	4.3.4, 4.3.5,	L		4.3.4, 4.3.18, 4.3	.23, 6.5.3
	1, 4.3.21, 6.1.8	LA-Stop	13.1.9	-parameteradaption	
-ausgang	6.9.9	Ladeshuntfehler	9.1.4	Aktivierung	6.5.14
-eingang	6.9.4	Lage		-poti	6.8.11
Fehler	9.1.5		).5, 6.11.10	Anstiegszeit	6.8.12
InterBus		Grenze	6.11.8	Funktion	6.8.12
Loop	11.1.9	-rückführung	6.11.4	-schaltung	6.5.17
Operator	11.1.3	Lastmoment	10.1.5	-scheinstrom 4.3.4, 4.3	.6, 4.3.15
Interface		LE.37	6.8.3	-typenschild	6.5.3
SSI	6.9.9	LE.66	6.8.4	-verluste	6.5.8
Interface-Operator	11.1.3		6.8.3, 6.8.4	MS-Repeater	
Interner			6.8.3, 6.8.4	Anschluß	6.10.8
Ausgangsstatus	6.1.11	LE.70LE.74	6.8.14	Multiturn Auflösung	
Eingangsstatus	6.1.11	LED	4.4.3	Geber 2	6.9.9
Istdrehzahl		Leerlaufspannung	6.5.10	N	
1010 10				N	
4.3.10, 4.3.	17, 4.4.3, 6.1.8	Leistunasteilkennuna	9.1.4		
	17, 4.4.3, 6.1.8 4.3.4, 6.1.8	Leistungsteilkennung Letzter Fehler	9.1.4 6.1.18		6.7.4
4.3.10, 4.3. Anzeige Master		Letzter Fehler	6.1.18	nco Netz-Aus	6.7.4
Anzeige	4.3.4, 6.1.8	Letzter Fehler LON-Bus	6.1.18 11.1.3	nco Netz-Aus	
Anzeige Master	4.3.4, 6.1.8 6.1.13	Letzter Fehler LON-Bus Loop-Kabel	6.1.18 11.1.3 11.1.9	nco Netz-Aus Funktion	6.6.5
Anzeige Master Istmoment Anzeige	4.3.4, 6.1.8 6.1.13 6.1.8	Letzter Fehler LON-Bus Loop-Kabel Lüftungszeit	6.1.18 11.1.3	nco Netz-Aus Funktion Modus	6.6.5 6.6.5
Anzeige Master Istmoment Anzeige Istposition Istwert	4.3.4, 6.1.8 6.1.13 6.1.8 6.1.15, 6.11.16	Letzter Fehler LON-Bus Loop-Kabel Lüftungszeit LWL	6.1.18 11.1.3 11.1.9 6.8.3	nco Netz-Aus Funktion Modus Startspannung	6.6.5 6.6.5 6.6.5
Anzeige Master Istmoment Anzeige Istposition	4.3.4, 6.1.8 6.1.13 6.1.8 6.1.15, 6.11.16	Letzter Fehler LON-Bus Loop-Kabel Lüftungszeit LWL BUS	6.1.18 11.1.3 11.1.9 6.8.3	nco Netz-Aus Funktion Modus Startspannung Netzgleichrichter	6.6.5 6.6.5 6.6.5 2.1.3
Anzeige Master Istmoment Anzeige Istposition Istwert  J	4.3.4, 6.1.8 6.1.13 6.1.8 6.1.15, 6.11.16	Letzter Fehler LON-Bus Loop-Kabel Lüftungszeit LWL BUS Interface	6.1.18 11.1.3 11.1.9 6.8.3 11.1.5 11.1.6	nco Netz-Aus Funktion Modus Startspannung Netzgleichrichter Netzwerkkomponenten	6.6.5 6.6.5 6.6.5 2.1.3 11.1.3
Anzeige Master Istmoment Anzeige Istposition Istwert	4.3.4, 6.1.8 6.1.13 6.1.8 6.1.15, 6.11.16	Letzter Fehler LON-Bus Loop-Kabel Lüftungszeit LWL BUS Interface Operator	6.1.18 11.1.3 11.1.9 6.8.3	nco Netz-Aus Funktion Modus Startspannung Netzgleichrichter	6.6.5 6.6.5 6.6.5 2.1.3 11.1.3
Anzeige Master Istmoment Anzeige Istposition Istwert  J Jog	4.3.4, 6.1.8 6.1.13 6.1.8 6.1.15, 6.11.16 13.1.9	Letzter Fehler LON-Bus Loop-Kabel Lüftungszeit LWL BUS Interface	6.1.18 11.1.3 11.1.9 6.8.3 11.1.5 11.1.6	nco Netz-Aus Funktion Modus Startspannung Netzgleichrichter Netzwerkkomponenten Nicht programmierbare Par	6.6.5 6.6.5 6.6.5 2.1.3 11.1.3 ameter
Anzeige Master Istmoment Anzeige Istposition Istwert  J  Jog -Betrieb -Drehzahl	4.3.4, 6.1.8 6.1.13 6.1.8 6.1.15, 6.11.16 13.1.9	Letzter Fehler LON-Bus Loop-Kabel Lüftungszeit LWL BUS Interface Operator	6.1.18 11.1.3 11.1.9 6.8.3 11.1.5 11.1.6 11.1.6	nco Netz-Aus Funktion Modus Startspannung Netzgleichrichter Netzwerkkomponenten	6.6.5 6.6.5 6.6.5 2.1.3 11.1.3 rameter 6.7.3
Anzeige Master Istmoment Anzeige Istposition Istwert  J  Jog -Betrieb	4.3.4, 6.1.8 6.1.13 6.1.8 6.1.15, 6.11.16 13.1.9	Letzter Fehler LON-Bus Loop-Kabel Lüftungszeit LWL BUS Interface Operator  M  Massenträgheitsmoment	6.1.18 11.1.3 11.1.9 6.8.3 11.1.5 11.1.6 11.1.6	nco Netz-Aus Funktion Modus Startspannung Netzgleichrichter Netzwerkkomponenten Nicht programmierbare Par Notstop NPN	6.6.5 6.6.5 2.1.3 11.1.3 ameter 6.7.3 6.6.7
Anzeige Master Istmoment Anzeige Istposition Istwert  J  Jog -Betrieb -Drehzahl  K	4.3.4, 6.1.8 6.1.13 6.1.8 6.1.15, 6.11.16 13.1.9 4.3.22 4.3.4, 4.3.10	Letzter Fehler LON-Bus Loop-Kabel Lüftungszeit LWL BUS Interface Operator  M  Massenträgheitsmoment Master	6.1.18 11.1.3 11.1.9 6.8.3 11.1.5 11.1.6 11.1.6	nco Netz-Aus Funktion Modus Startspannung Netzgleichrichter Netzwerkkomponenten Nicht programmierbare Par Notstop NPN Beschaltung	6.6.5 6.6.5 2.1.3 11.1.3 ameter 6.7.3 6.6.7 6.3.3
Anzeige Master Istmoment Anzeige Istposition Istwert  J  Jog -Betrieb -Drehzahl  K  Kabeldämpfung	4.3.4, 6.1.8 6.1.13 6.1.8 6.1.15, 6.11.16 13.1.9 4.3.22 4.3.4, 4.3.10	Letzter Fehler LON-Bus Loop-Kabel Lüftungszeit LWL BUS Interface Operator  M  Massenträgheitsmoment Master Master-Slave Betrieb	6.1.18 11.1.3 11.1.9 6.8.3 11.1.5 11.1.6 11.1.6 11.2.3 6.10.12	nco Netz-Aus Funktion Modus Startspannung Netzgleichrichter Netzwerkkomponenten Nicht programmierbare Par Notstop NPN Beschaltung Nullpunkthysterese	6.6.5 6.6.5 2.1.3 11.1.3 ameter 6.7.3 6.6.7 6.3.3
Anzeige Master Istmoment Anzeige Istposition Istwert  J  Jog -Betrieb -Drehzahl  K  Kabeldämpfung Keep-On-Running	4.3.4, 6.1.8 6.1.13 6.1.8 6.1.15, 6.11.16 13.1.9 4.3.22 4.3.4, 4.3.10	Letzter Fehler LON-Bus Loop-Kabel Lüftungszeit LWL BUS Interface Operator  M  Massenträgheitsmoment Master Master- Slave Betrieb Maximaldrehzahl	6.1.18 11.1.3 11.1.9 6.8.3 11.1.5 11.1.6 11.1.6 11.2.3 6.10.12 6.11.8	nco Netz-Aus Funktion Modus Startspannung Netzgleichrichter Netzwerkkomponenten Nicht programmierbare Par Notstop NPN Beschaltung Nullpunkthysterese 4.3.4, 4.3	6.6.5 6.6.5 2.1.3 11.1.3 rameter 6.7.3 6.6.7 6.3.3 6.3.3
Anzeige Master Istmoment Anzeige Istposition Istwert  J  Jog -Betrieb -Drehzahl  K  Kabeldämpfung Keep-On-Running Kennlinienverstärker	4.3.4, 6.1.8 6.1.13 6.1.8 6.1.15, 6.11.16 13.1.9 4.3.22 4.3.4, 4.3.10	Letzter Fehler LON-Bus Loop-Kabel Lüftungszeit LWL BUS Interface Operator  M  Massenträgheitsmoment Master Master-Slave Betrieb	6.1.18 11.1.3 11.1.9 6.8.3 11.1.5 11.1.6 11.1.6 11.2.3 6.10.12 6.11.8	nco Netz-Aus Funktion Modus Startspannung Netzgleichrichter Netzwerkkomponenten Nicht programmierbare Par Notstop NPN Beschaltung Nullpunkthysterese	6.6.5 6.6.5 2.1.3 11.1.3 rameter 6.7.3 6.6.7 6.3.3 6.3.3
Anzeige Master Istmoment Anzeige Istposition Istwert  J Jog -Betrieb -Drehzahl  K Kabeldämpfung Keep-On-Running Kennlinienverstärker KI	4.3.4, 6.1.8 6.1.13 6.1.8 6.1.15, 6.11.16 13.1.9 4.3.22 4.3.4, 4.3.10 11.1.7 6.6.3 6.2.6, 6.2.9	Letzter Fehler LON-Bus Loop-Kabel Lüftungszeit LWL BUS Interface Operator  M  Massenträgheitsmoment Master Master- Slave Betrieb Maximaldrehzahl Maximalspannungsregler	6.1.18 11.1.3 11.1.9 6.8.3 11.1.5 11.1.6 11.1.6 10.1.5 11.2.3 6.10.12 6.11.8	nco Netz-Aus Funktion Modus Startspannung Netzgleichrichter Netzwerkkomponenten Nicht programmierbare Par Notstop NPN Beschaltung Nullpunkthysterese 4.3.4, 4.3	6.6.5 6.6.5 2.1.3 11.1.3 ameter 6.7.3 6.6.7 6.3.3 6.3.3
Anzeige Master Istmoment Anzeige Istposition Istwert  J  Jog -Betrieb -Drehzahl  K  Kabeldämpfung Keep-On-Running Kennlinienverstärker	4.3.4, 6.1.8 6.1.13 6.1.8 6.1.15, 6.11.16 13.1.9 4.3.22 4.3.4, 4.3.10 11.1.7 6.6.3 6.2.6, 6.2.9 6.5.10	Letzter Fehler LON-Bus Loop-Kabel Lüftungszeit LWL BUS Interface Operator  M  Massenträgheitsmoment Master Master- Slave Betrieb Maximaldrehzahl Maximalspannungsregler  Modulation	6.1.18 11.1.3 11.1.9 6.8.3 11.1.5 11.1.6 11.1.6 10.1.5 11.2.3 6.10.12 6.11.8 6.5.13 6.5.8	nco Netz-Aus Funktion Modus Startspannung Netzgleichrichter Netzwerkkomponenten Nicht programmierbare Par Notstop NPN Beschaltung Nullpunkthysterese 4.3.4, 4.3	6.6.5 6.6.5 2.1.3 11.1.3 ameter 6.7.3 6.6.7 6.3.3 6.3.3 .14, 6.2.9
Anzeige Master Istmoment Anzeige Istposition Istwert  J  Jog -Betrieb -Drehzahl  K  Kabeldämpfung Keep-On-Running Kennlinienverstärker KI Drehzahl Fluß	4.3.4, 6.1.8 6.1.13 6.1.8 6.1.15, 6.11.16 13.1.9 4.3.22 4.3.4, 4.3.10 11.1.7 6.6.3 6.2.6, 6.2.9 6.5.10 6.5.13	Letzter Fehler LON-Bus Loop-Kabel Lüftungszeit LWL BUS Interface Operator  M  Massenträgheitsmoment Master Master- Slave Betrieb Maximaldrehzahl Maximalspannungsregler  Modulation Modulationsgrad	6.1.18 11.1.3 11.1.9 6.8.3 11.1.5 11.1.6 11.1.6 11.1.6 10.1.5 11.2.3 6.10.12 6.11.8 6.5.13 6.5.8 6.5.8	nco Netz-Aus Funktion Modus Startspannung Netzgleichrichter Netzwerkkomponenten Nicht programmierbare Par Notstop NPN Beschaltung Nullpunkthysterese 4.3.4, 4.3  O Operator	6.6.5 6.6.5 2.1.3 11.1.3 ameter 6.7.3 6.6.7 6.3.3 6.3.3
Anzeige Master Istmoment Anzeige Istposition Istwert  J Jog -Betrieb -Drehzahl  K Kabeldämpfung Keep-On-Running Kennlinienverstärker KI Drehzahl	4.3.4, 6.1.8 6.1.13 6.1.8 6.1.15, 6.11.16 13.1.9 4.3.22 4.3.4, 4.3.10 11.1.7 6.6.3 6.2.6, 6.2.9 6.5.10 6.5.13 from 6.5.10	Letzter Fehler LON-Bus Loop-Kabel Lüftungszeit LWL BUS Interface Operator  M  Massenträgheitsmoment Master Master- Slave Betrieb Maximaldrehzahl Maximalspannungsregler  Modulation	6.1.18 11.1.3 11.1.9 6.8.3 11.1.5 11.1.6 11.1.6 10.1.5 11.2.3 6.10.12 6.11.8 6.5.13 6.5.8	nco Netz-Aus Funktion Modus Startspannung Netzgleichrichter Netzwerkkomponenten Nicht programmierbare Par Notstop NPN Beschaltung Nullpunkthysterese 4.3.4, 4.3  O Operator	6.6.5 6.6.5 2.1.3 11.1.3 ameter 6.7.3 6.6.7 6.3.3 6.3.3 .14, 6.2.9
Anzeige Master Istmoment Anzeige Istposition Istwert  J  Jog -Betrieb -Drehzahl  K  Kabeldämpfung Keep-On-Running Kennlinienverstärker KI Drehzahl Fluß Magnetisierungsst	4.3.4, 6.1.8 6.1.13 6.1.8 6.1.15, 6.11.16 13.1.9 4.3.22 4.3.4, 4.3.10 11.1.7 6.6.3 6.2.6, 6.2.9 6.5.10 6.5.13 from 6.5.10 6.5.10	Letzter Fehler LON-Bus Loop-Kabel Lüftungszeit LWL BUS Interface Operator  M  Massenträgheitsmoment Master Master- Slave Betrieb Maximaldrehzahl Maximalspannungsregler  Modulation Modulationsgrad Momentenregelung Motor	6.1.18 11.1.3 11.1.9 6.8.3 11.1.5 11.1.6 11.1.6 11.1.6 10.1.5 11.2.3 6.10.12 6.11.8 6.5.13 6.5.8 6.5.8	nco Netz-Aus Funktion Modus Startspannung Netzgleichrichter Netzwerkkomponenten Nicht programmierbare Par Notstop NPN Beschaltung Nullpunkthysterese 4.3.4, 4.3  O Operator	6.6.5 6.6.5 2.1.3 11.1.3 ameter 6.7.3 6.6.7 6.3.3 6.3.3 .14, 6.2.9
Anzeige Master Istmoment Anzeige Istposition Istwert  J  Jog -Betrieb -Drehzahl  K  Kabeldämpfung Keep-On-Running Kennlinienverstärker KI Drehzahl Fluß Magnetisierungsst Wirkstrom	4.3.4, 6.1.8 6.1.13 6.1.8 6.1.15, 6.11.16 13.1.9 4.3.22 4.3.4, 4.3.10 11.1.7 6.6.3 6.2.6, 6.2.9 6.5.10 6.5.13 from 6.5.10 6.3.4	Letzter Fehler LON-Bus Loop-Kabel Lüftungszeit LWL BUS Interface Operator  M  Massenträgheitsmoment Master Master- Slave Betrieb Maximaldrehzahl Maximalspannungsregler  Modulation Modulationsgrad Momentenregelung Motor -anpassung	6.1.18 11.1.3 11.1.9 6.8.3 11.1.5 11.1.6 11.1.6 11.1.6 10.1.5 11.2.3 6.10.12 6.11.8 6.5.13 6.5.8 6.5.8 6.5.8 6.5.10	nco Netz-Aus Funktion Modus Startspannung Netzgleichrichter Netzwerkkomponenten Nicht programmierbare Par Notstop NPN Beschaltung Nullpunkthysterese 4.3.4, 4.3  O Operator	6.6.5 6.6.5 2.1.3 11.1.3 ameter 6.7.3 6.6.7 6.3.3 6.3.3 .14, 6.2.9
Anzeige Master Istmoment Anzeige Istposition Istwert  J  Jog -Betrieb -Drehzahl  K  Kabeldämpfung Keep-On-Running Kennlinienverstärker KI Drehzahl Fluß Magnetisierungsst Wirkstrom Klemmenstatus	4.3.4, 6.1.8 6.1.13 6.1.8 6.1.15, 6.11.16 13.1.9 4.3.22 4.3.4, 4.3.10 11.1.7 6.6.3 6.2.6, 6.2.9 6.5.10 6.5.13 from 6.5.10 6.5.10 6.3.4 11.2.3	Letzter Fehler LON-Bus Loop-Kabel Lüftungszeit LWL BUS Interface Operator  M  Massenträgheitsmoment Master Master- Slave Betrieb Maximaldrehzahl Maximalspannungsregler  Modulation Modulationsgrad Momentenregelung Motor	6.1.18 11.1.3 11.1.9 6.8.3 11.1.5 11.1.6 11.1.6 11.1.6 10.1.5 11.2.3 6.10.12 6.11.8 6.5.13 6.5.8 6.5.8 6.5.8 6.5.10	nco Netz-Aus Funktion Modus Startspannung Netzgleichrichter Netzwerkkomponenten Nicht programmierbare Par Notstop NPN Beschaltung Nullpunkthysterese 4.3.4, 4.3  O Operator	6.6.5 6.6.5 2.1.3 11.1.3 ameter 6.7.3 6.6.7 6.3.3 6.3.3 .14, 6.2.9

	ь
L	K

©	KEB Antriebstechnik, 2002	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
Ü	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	14.10.02	13	1	5

Р		Pn.33	6.6.5	ru.17	6.1.11
Development	440 540	Pn.60	6.6.7	ru.18	6.1.12
Parameter	4.1.3, 5.1.3	Pn.63	6.6.7	ru.20	6.1.12
-gruppen	4.1.3, 5.1.3	PNP-Beschaltung	6.3.3	ru.2224	6.1.12
-nummer	4.1.3	Polpaarzahl	6.5.6	ru.2529	6.1.13
-satz	4.1.3, 6.7.3	Positionier		ru.31	6.1.14
-anwahl	6.7.4	-abbruch	6.11.14	ru.32	6.1.14
Ausschaltverzö	-	-modul	6.11.3	ru.35	6.1.14
Einschaltverzög		-regler	6.11.22	ru.3540	6.11.4
sperren	6.7.6	Positionsvorgabe	6.11.6	ru.36	6.1.14
-wert	4.1.3	in Inkrementen	6.11.7	ru.3740	6.1.15
anwählen	4.1.4	in Umdrehungen	6.11.7	ru.58	6.1.16
nicht programmier		Produktbeschreibung	2.1.3	ru.59	6.1.16
	2.4, 4.3.4, 4.4.3	Profibus-DP	11.1.3	ru.60	6.1.16
-ebenen	4.2.3, 4.2.4	0		Rückmeldungen qu	ittieren 4.1.5
-eingabe	4.3.3	Q		Rundlauf	6.5.8
-struktur	4.2.3	Quelle Parametersatz	z 6.7.5	c	
Pc. 0	6.11.3	Quellsatz	6.7.3	S	
Pc. 1	6.11.6			S-Kurvenzeit	6.4.12, 6.11.10
Pc. 4 9	6.11.10	R		Satzanwahl	, c
Pc.10	6.11.17	Rampen		-fehler	9.1.5
Pc.11	6.11.5	-generator	6.4.10	binärcodiert	6.7.5
Pc.12	6.11.5	-stop	6.6.3	eingangscodiert	6.7.6
Pc.13	6.11.5	REF Anzeige	6.1.12	Schalt	
Pc.14	6.10.4, 6.11.16	Referenzpunkt	0.1.12	-bedingung	6.3.10
Pc.16	6.11.4		6.10.4, 6.11.14	Ausgang D1	0.01.1
Pc.17	6.11.4	-modus	6.11.15		4, 4.3.16, 4.3.17
Pc.1819	6.11.14	Regeldifferenz	4.3.15	Ausgang D2	4.3.4, 4.3.17
Pc.3334	6.11.15	Regelung Ein/Aus	4.3.4, 4.3.20	Invertieren	6.3.14
Pc.35	6.11.16	Regler	,	Verknüpfung	6.3.14
Pc.36	6.11.15	-aktivierung	6.5.5	-frequenz	6.5.8
Pd-Parameter	6.5.5	-einstellung	6.5.3	-schrankauslegur	ng 10.1.3
Pd. 0	6.11.4	-freigabe	3.1.5, 4.3.17,	-verluste	6.5.8
	6.11.12, 6.11.17		19, 4.4.3, 6.3.3	Scheinstrom	6.1.9, 6.1.13
Pd. 2 Pd. 3	6.11.10 6.11.8	-struktur	6.5.9	Schnittstelle	11.2.3
Pd. 5 7		Relative Positionierur	ng 6.11.12	Schreibschutz	4.2.3
Pd. 5 7 Pd. 810	6.11.8		11.1.3, 13.1.9	Schutzfunktionen	6.6.3
Pd. 0 10 Pd.11	6.11.11 6.11.12	RS485-Schnittstelle	11.1.4	Serielle Schnittstell	le 11.2.3
Pd.12	6.11.20	ru-Parameter	6.1.5	Seriennummer	6.1.17
	6.11.21	ru. 0	6.1.5, 6.12.4	Servicemode	4.2.3
Pn. 0	6.6.7	ru. 1	6.1.8, 6.5.5	Sinusnachbildung	6.5.8
Pn. 1	6.6.7	ru. 2	6.1.8, 6.5.5	Slave	11.2.3
Pn. 7	6.6.7	ru. 4	6.1.8, 6.5.5	Sn-Parameter	6.5.5
Pn.16	6.3.10, 6.6.3	ru. 7	6.1.9, 6.3.11	Sn. 0	6.10.3, 6.10.6
Pn.17	6.6.5	ru. 810	6.1.9	Sn. 13	6.10.3
Pn.20	6.6.6	ru.10	6.5.5	Sn. 5	6.10.3, 6.10.6
Pn.23	6.6.6	ru.11	6.1.9	Sn. 6	6.10.4
Pn.24	6.6.6	ru.12	6.1.10	Sn. 7	6.10.4
Pn.25	6.6.3	ru.14	6.1.10, 6.3.4	Sn. 8	6.10.10
Pn.26	6.6.5	ru.15	6.1.10, 6.3.15	Sn. 21	6.10.10
. 11.20	0.0.0	ru.16	6.1.11, 6.3.8	Sn. 2254	6.10.11
				Sn. 5557	6.10.3

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 2002
13	1	6	14.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten

Stern-/Dreieckschaltung 6.5.3

Steuer



Software		-kartendefekt	9.1.5	ud.1586	6.12.4
-endschalter	6.11.10	-klemmleiste	3.1.5	Umrichter	
Datum	6.1.17	-teile	3.1.3	-adresse	11.2.3
Endlage rückwärts	9.1.5	Störfilter	6.2.6	-nennstrom	6.1.16
Endlage vorwärts	9.1.5	Störungsmeldungen	6.1.6	-status	6.1.5
Identifikation	6.1.17	Streuinduktivität	6.5.17	-typ	6.1.16
Identifikation DSP	6.1.18	Strobe	6.3.6	Unterspannung	9.1.3
Soll		-abhängige Eingäng	e 6.3.6	V	
-drehzahl	6.1.8	-modus	6.3.6	V	
Anzeige	6.1.8	Strom		Ventilatorkühlung	10.1.3
vor Rampe	6.1.12	-regelung	6.5.10	Verriegeln	4.3.5
-position 6	5.1.15, 6.11.11	-regler	4.3.17	Verstärkung	
-wert	6.4.5, 13.1.9	Synchron		_	.3.4, 4.3.16
-addition	6.4.9	-betrieb	6.10.3		.3.4, 4.3.16
-grenzen	6.4.7	-regelung	6.10.3	Verzögerungszeit	•
-vorgabe	4.4.3, 6.4.5	-			.3.8, 4.3.10
Analog	6.4.5	Т		Verzugszeit	6.8.3
Digital	6.4.5	Taktfrequenz		Vorgabe	
Direkt	6.4.5	Geber 1	6.9.6	-modus von Positionsv	verten
SP. 0	6.4.6, 6.8.12	Geber 2	6.9.9		6.11.4
SP. 1	6.4.5	Teach Funktion	6.11.13	Parametersatz	6.7.5
SP. 2	6.4.5	Telegramme	11.2.3	Vorwort	1.1.13
SP. 3	6.4.6	Temperatur			
SP. 4 7	6.8.12	-differenz	10.1.3	W	
SP. 4 9	6.4.7	-regelung	6.8.13	Watchdog	6.6.6
SP.1114	6.4.10	-schaltzeit	6.8.13	Wechselrichter	2.1.3
SP.1518	6.4.12	maximal	6.8.13	Werkseinstellung 4.3.3,	
SP.26	6.8.12	minimal	6.8.13	Winkel	4.0.4, 0.7.0
SP.27	6.8.12	soll	6.8.13	-abweichung	6.1.13
Spannungs		Thermische Überhitzu		-differenz zurücksetze	
-versorgung Geber	6.9.13	Thermischer		-korrektur	6.10.11
/Frequenzkennlinie	6.5.6	Motorschutz	6.6.3	-synchron	6.10.3
Speed Search	13.1.9	Umrichterschutz	6.6.3	Wirkstrom	6.1.9
Spitzen		Trigger			0.1.0
-auslastung	6.1.9	-position	6.8.7	Z	
-bremsleistung	10.1.4	-quelle	6.8.7	Zeitbasis	6.8.7
-wert	6.1.13	Typenschlüssel	2.1.5	Ziel	0.0.7
rücksetzen	4.1.5	Trägheitsmoment	6.5.21	-fenster	6.11.9
SSI-Interface	6.9.9	· ·		-satz	6.7.3
ST	6.3.3	U		Zwischenkreis	2.1.3
Stall	13.1.9	U/f-Kennlinie	6.5.6		6.1.9
Ständerwiderstand	6.5.17	Über	0.0.0	<ul><li>-spannung</li><li>-spannung Spitzenwer</li></ul>	
Start		-last	9.1.4	Zykluszeit	10.1.4
-parameter	6.12.4	-modulation	6.5.8	Zykiuszeit	10.1.4
-gruppe	6.12.4	-spannung	9.1.3		
-nummer	6.12.4	-strom	6.6.3, 9.1.3		
-spannung	6.8.13	-temperatur extern	9.1.4		
Statischer Strobe	6.3.6	ud. 0	4.4.3, 6.12.3		
Status		ud. 2	6.12.4		
-anzeige	4.3.4, 4.3.6	ud. 3	6.12.4		
Stern-/Drejeckschalt		4.0	44.0.0		

	K
L	k

©	KEB Antriebstechnik, 2002	Name: Basis	Datum	Kapitel	Abschnitt	Seite
	Alle Rechte vorbehalten	KEB COMBIVERT F4-F	14.10.02	13	1	7

11.2.3

11.2.3

11.2.3

ud. 6

ud. 7

ud. 8

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 2002
13	1	8	14.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten



#### 13.1.2 Begriffsdefinition

Analoge/Digitale Masse Der COMBIVERT F4 hat potentialgetrennte digitale Eingänge, d.h. die Eingänge sind

galvanisch vom internen Potential getrennt. Dadurch werden Ausgleichströme zwischen den Komponenten vermieden. Die digitale Masse ist der Bezugspunkt dieses getrennten Steuerkreises. Die analoge Masse ist direkt mit der Umrichtermasse

verbunden. Sie dient als Potential für die analoge Sollwertvorgabe.

**EMV** Elektromagnetische Verträglichkeit; die Richtlinien zur Verringerung der von Geräten

ausgehenden Störungen, sowie die Betriebssicherheit von gestörten Geräten.

Energiesparfunktion Wenn Motoren im Leerlauf arbeiten, kann bei Erreichen dieses Zustandes die

Spannung abgesenkt und dadurch Energie eingespart werden.

Frequenzabhängiger Schalter Relais- oder Transistorausgang, der abhängig von einer voreingestellten Frequenz

schaltet.

**Istwert** Bei einem geregelten System der von der externen Erfassung gelieferte Rückgabe-

wert. Bei gesteuerten Systemen der aufgrund der eingestellten Bedingungen errech-

nete Wert.

**LA-Stop** Beschleunigungsstop, verhindert Überstromfehler beim Beschleunigen, indem die

Rampe angehalten wird. Der Strompegel wird durch den max. Rampenstrom (CP.14)

bestimmt.

RS232/485 RS232, genormte serielle Schnittstelle für max. 1 Endgerät bei max. 15m Leitungs-

länge. RS485, genormte serielle Schnittstelle für max. 240 Endgeräte und 1000m

Leitungslänge.

**Sollwert** Der analog oder digital vorgegebene Wert, mit dem der Frequenzumrichter laufen soll.

**Speed Search** Speed Search oder Drehzahlsuche verhindert beim Aufschalten auf laufende Motoren

einen Überstromfehler. Indirekt wird die Motordrehzahl ermittelt, der Umrichter paßt

seine Drehfeldfrequenz an und beschleunigt erst dann.

Stall Die Stall-Funktion schützt den Umrichter vor dem Abschalten durch Überstrom bei

konstanter Ausgangsfrequenz. Bei Überschreiten des mit CP.15 eingestellten Wertes, wird die Ausgangsfrequenz solange reduziert, bis der Wert wieder unterschritten

wird.

Anhang Suchen und Finden

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik. 2002
13	1	10	14.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten

#### 13.1.3 KEB-Weltweit

Tarek El Sehelly Import & Export ET

P.o. Box 83

ET-Mehalla El Kobra Tel.: 0020/40243839 Fax: 0020/40235753

RA Eurotrans S.r.I.

Sarmiento 2759 - (1646)

San Fernando

RA - Pcia. de Buenos Aires Tel.: 0054/11/4744-3366 Fax: 0054/11/4744-3366

S.A. Vermeire Belting N.V. R Rue de la Filature, 41 B - 4800 Ensival (Verviers)

Tel.: 0032/87/322360 Fax: 0032/87/315071

BR AC Control Comércio e Servicos Rua Angelo Giannini,13-Santa Amaro

BR - CEP 04775-130 - Sao Paulo Tel.: 0055/11/55646579 Fax: 0055/11/55646579

Tecco Andina S.A. **RCH** 

Maule 80

RCH-Santiago, Chile Tel.: 0056/2/5550738 Fax: 0056/2/5558445

Beijing Big Lion Machinery & Electronics Development Co. CHN

Dashanzi Dongzhimen Wai CHN - Beijing P.R.

Tel.: 0086/10/64368019 Fax: 0086/10/64362011

DK REGAL A/S

Industrievej 4 DK - 4000 Roskilde Tel.: 0045/4677 7000 Fax: 0045/4675 7620 E-mail: regal@regal.dk

GB KEB (UK) Ltd.

6 Chieftain Business Park

Morris Close

Park Farm, Wellingborough GB - Northants, NN8 6 XF Tel.: 0044/1933/402220 Fax: 0044/1933/400724

FIN Advancetec Oy

Malminkaari 10 B

PI 149

FIN - 00701 Helsinki Tel.: 00358/9/3505 260 Fax: 00358/9/3505 2600

F Société Française KEB Z.I. de la Croix St. Nicolas 14, rue Gustave Eiffel

F - 94510 LA QUEUE EN BRIE Tel.: 0033/1/49620101 Fax: 0033/1/45767495

GR ELMO L.T.D.

Power Transmission & Engineering GR - 18, Athinon 185 40 Piraeus

Tel.: 0030/1/4221992 Fax: 0030/1/4176319

IL OMEGA Engineering Ltd.

P.O. Box 1092 IL - 44110 Kfar-Saba Tel.: 00972/9/7673240 Fax: 00972/9/7673398

KEB Italia S.r.I. Via Newton, 2

ı

I - 20019 Settimo Milanese (Milano)

Tel.: 0039/02/33500782 0039/02/33500814 Fax: 0039/02/33500790

KEB - YAMAKYU Ltd. J

15 - 16, 2 - Chome Takanawa Minato-ku J - Tokyo 108 - 0074 Tel.: 0081/33/445-8515 Fax: 0081/33/445-8215

J KEB - YAMAKYU Ltd.

711, Fukudayama, Fukuda J - Shinjo-Shi, Yamagata 996 - 0053

Tel.: 0081/233/29-2800 Fax: 0081/233/29-2802

ΝZ Vectek International

21 Carnegie Road, Onekawa

NZ - Napier

Tel.: 0064/6/8431400 Fax: 0064/6/8430398

Marsman Elektronica NL

En Aandrijvingen BV Zeearend 16 NL - 7609 PT Almelo Tel.: 0031/546/812121 Fax: 0031/546/810655

VEM Motors Norge AS Ν Skjäervaveien 38

N - 2011 Stroemmen Tel.: 0047/63840910 Fax: 0047/63842230

KEB-Antriebstechnik Ges. m.b.H.

н Ritzstraße 8 CZ A - 4614 Marchtrenk

Tel.: 0043/7243/53586-0 Fax: 0043/7243/53586-21

JOMARCA Ca. Lda Р Senra Cavaloes

P - 4760 V. N Famalicao Tel.: 00351/52/315144 Fax: 00351/52/311430

S REVA - drivteknik AB Slussgatan 13

S - 21130 Malmö Tel.: 0046/4077110 Fax: 0046/4079994 CH Stamm Industrieprodukte AG

Hofstraße 106 CH - 8620 Wetzikon Tel.: 0041/1/9325980 Fax: 0041/1/9325986

Ε ELION S.A. Farell 9

E - 08014 Barcelona Tel.: 0034/93/2982030 Fax: 0034/93/2965632

**RSA** Pneumatic Electric

Control Systems (PTY) Ltd.

P.O. Box 47396 Stamford Hill

RSA - Durban / Greyville 4023 Tel.: 0027/31/3033701

Fax: 0027/31/23-7421

R.O.C. URGTEK Co., Ltd.

No.19-5, Shi Chou Rd, Tounan Town R.O.C. - Yin-Lin Hsian, Taiwan

Tel.: 00886/5/597 5343 Fax.: 00886/5/596 8198

TH INNOTECH Solution Co. Ltd. 518 Nec Buildung, 5th Floor

Ratchadapisek Road

TH - Huaykwang, 10320 Bangkok

Tel.: 0066/2/9664927 Fax.: 0066/2/9664928

TN H 2 M

> 13, Rue El Moutanabi TN - 2037, El Menzah 7 Tel.: 00216/1/860808 Fax: 00216/1/861433

TR TEPEKS Ltd. Sirketi

POLAT Plaza B. Blok Kat 5 TR - 80640 Levent, Istanbul Tel.: 0090/212/3252530 Fax.: 0090/212/3252535

KEBCO Inc. USA

1335 Mendota Heights Road USA - Mendota Heights, MN 55120

Tel.: 001/651/4546162 Fax: 001/651/4546198

## **Anhang**

#### 13.1.4 Inlandvertretungen

Sachsen KEB Antriebstechnik GmbH & Co. KG

teilweise Thüringen Wildbacher Str. 5

08289 Schneeberg Tel.: 0 37 72 / 67-0 Fax: 0 37 72 / 6 72 81

randenburg Ing. Büro Schumer & Partner

Gottschallstr. 11

Brandenburg Mecklenburg-Vorp. Sachsen-Anhalt teilweise Thüringen

chsen-Anhalt 04157 Leipzig weise Thüringen Tel.: 03 41 / 9 12 95 11

Sachsen Fax: 03 41 / 9 12 95 39

Hamburg KEB-Vertriebsbüro Nord

Schleswig-Holstein Bremen KEB-Vertriebsbüro Nord Herr Haase

Knüll 9a 21698 Bargstedt

PF: 11 12 / PLZ: 21694 Harsefeld

Tel.: 0 41 64 / 62 33 Fax: 0 41 64 / 62 55

Niedersachsen KEB-Vertriebsbüro Nord-West

Herr Helmes Birkenweg 6 32839 Steinheim Tel.: 0 52 33 / 35 46 Fax: 0 52 33 / 35 47

NRW Ost KEB-Antriebstechnik

Vertriebsbüro West Gartenstraße 18 33775 Versmold Tel.: 0 54 23 / 94 72-0 Fax: 0 54 23 / 94 72-20

NRW West Ing. Büro für rationelle Antriebe

Horst Thomalla GmbH Vorsterstraße 448 41169 Mönchengladbach Tel.: 0 21 61 / 55 62 62 Fax: 0 21 61 / 55 78 68

Hessen Heinrich Stanlein Ingenieurbüro GmbH Rheinland-Pfalz Am Hasengarten 12 35745 Herborn-Hörbach

Tel.: 0 27 72 / 9 40 50 Fax: 0 27 72 / 5 35 76 + 8 23 46

KEB Vertriebsbüro Süd-West

teilweise Herr Heinert
Rheinland-Pfalz Kirschsteinanlage 2

Saarland

55543 Bad Kreuznach Tel.: 06 71 / 4 67 23 Fax: 06 71 / 4 68 76 Baden-Württ. Laipple / Brinkmann GmbH

Herr Laipple Ziegelhau 13 73099 Adelberg

Tel.: 0 71 66 / 9 10 01-0 Fax: 0 71 66 / 9 10 01 26

Bayern Süd KEB-Antriebstechnik

Vertriebsbüro Süd Wehrstraße 3 84419 Schwindegg PF: 37 / PLZ: 84417


Tel.: 0 80 82 / 57 32 + 58 37

Fax: 0 80 82 / 57 30

Bayern Nord KEB-Vertriebsbüro Süd-Ost


Ajtoschstr. 14 90459 Nürnberg Tel.: 0911 / 4 59 62 97 Fax: 0911 / 4 59 62 98

13.1.5 **Notizen** 



© KEB Antriebstechnik, 2002 Alle Rechte vorbehalten Name: Basis **KEB COMBIVERT F4-F** 

Datum 14.10.02 Kapitel Abschnitt 13 1




Suchen und Finden

Kapitel	Abschnitt	Seite	Datum	Name: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 2002
13	1	14	14.10.02	KEB COMBIVERT F4-F		Alle Rechte vorbehalten

Anhang





© KEB Antriebstechnik, 2002
Alle Rechte vorbehalten

Name: Basis

KEB COMBIVERT F4-F

Datum

Kapitel Abschnitt
Seite
14.10.02

13
1
15

